


|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DE</b> | Gebruiksaanleitung / Montageanleitung               | <b>2</b>  |
| <b>FR</b> | Mode d'emploi / Instructions de montage             | <b>3</b>  |
| <b>EN</b> | Instructions for use / assembly instructions        | <b>4</b>  |
| <b>IT</b> | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | <b>5</b>  |
| <b>ES</b> | Modo de empleo / Instrucciones de montaje           | <b>6</b>  |
| <b>NL</b> | Gebruiksaanwijzing / Handleiding                    | <b>7</b>  |
| <b>DK</b> | Brugsanvisning / Monteringsvejledning               | <b>8</b>  |
| <b>PT</b> | Instruções para uso / Manual de Instalação          | <b>9</b>  |
| <b>PL</b> | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu             | <b>10</b> |
| <b>CS</b> | Návod k použití / Montážní návod                    | <b>11</b> |
| <b>SK</b> | Návod na použitie / Montážny návod                  | <b>12</b> |
| <b>ZH</b> | 用户手册 / 组装说明                                         | <b>13</b> |
| <b>RU</b> | Руководство пользователя / Инструкция по монтажу    | <b>14</b> |
| <b>HU</b> | Használati útmutató / Szerelési útmutató            | <b>15</b> |
| <b>FI</b> | Käyttöohje / Asennusohje                            | <b>16</b> |
| <b>SV</b> | Bruksanvisning / Monteringsanvisning                | <b>17</b> |
| <b>LT</b> | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos      | <b>18</b> |
| <b>HR</b> | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju          | <b>19</b> |
| <b>TR</b> | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                 | <b>20</b> |
| <b>RO</b> | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare       | <b>21</b> |
| <b>EL</b> | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης              | <b>22</b> |
| <b>SL</b> | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo           | <b>23</b> |
| <b>ET</b> | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                     | <b>24</b> |
| <b>LV</b> | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija          | <b>25</b> |
| <b>SR</b> | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu          | <b>26</b> |
| <b>NO</b> | Bruksanvisning / Montasjeveiledning                 | <b>27</b> |
| <b>BG</b> | Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж      | <b>28</b> |
| <b>SQ</b> | Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit    | <b>29</b> |
| <b>AR</b> | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع                    | <b>30</b> |



**Rainmaker Select 460 3jet  
Showerpipe EcoSmart**  
27029400



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
- ⚠ Das Produkt darf nicht als Haltegriff benutzt werden. Es muss ein separater Haltegriff montiert werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist. Die beigelegten Schrauben und Dübel sind nur für Beton geeignet. Bei anderen Wandaufbauten sind die Herstellerangaben der Dübelhersteller zu beachten.
- Die der Brause beige packte Siebdichtung muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Dampfbad vorgesehen!

## Technische Daten

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Betriebsdruck:                   | max. 1 MPa               |
| Empfohlener Betriebsdruck:       | 0,15 - 0,5 MPa           |
| Prüfdruck:                       | 1,6 MPa                  |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)       |                          |
| Heißwassertemperatur:            | max. 70 °C               |
| Empfohlene Heißwassertemperatur: | 65 °C                    |
| Thermische Desinfektion:         | max. 70 °C / 4 min       |
| Anschlüsse G 1/2:                | kalt rechts - warm links |
| Anschlussmaße:                   | 150 mm                   |

Eigensicher gegen Rückfließen

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Maße** (siehe Seite 31)



**Durchflussdiagramm** (siehe Seite 31)

① Handbrause

② Kopfbrause



**Einjustieren** (siehe Seite 36)

Nach erfolgter Montage muss die Auslaufftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (siehe Seite 37)

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.



**Bedienung** (siehe Seite 38)



**Demontage Griff** (siehe Seite 38)



**Wartung** (siehe Seite 40)

- Der Thermostat ist mit Rückflussverhinderern ausgestattet. Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen (DIN 1988 einmal jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden.
- Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.



**Reinigung** (siehe Seite 39) und beiliegende Broschüre



**Serviceteile** (siehe Seite 42)

**Sonderzubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Fliesenausgleichsscheibe chrom #92679000 (siehe Seite 42)



| Störung                                                                                                   | Ursache                                                                                | Abhilfe                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenig Wasser                                                                                              | - Versorgungsdruck nicht ausreichend<br>- Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt | - Leitungsdruck prüfen<br>- Schmutzfangsiebe vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen        |
| Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | - Siebdichtung der Brause verschmutzt<br>- Rückflussverhinderer verschmutzt / defekt   | - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen<br>- Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen |
| Auslaufftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein                                  | - Thermostat wurde nicht justiert<br>- Zu niedrige Warmwassertemperatur                | - Thermostat justieren<br>- Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 65 °C                             |
| Temperaturregelung nicht möglich                                                                          | - Regeleinheit verkalkt<br>- Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht          | - Regeleinheit austauschen<br>- Anschlüsse ändern                                                        |
| Durchlauferhitzer schaltet bei Thermostatbetrieb nicht ein                                                | - Schmutzfangsiebe verschmutzt<br>- Rückflussverhinderer sitzt fest                    | - Schmutzfangsiebe reinigen / austauschen<br>- Rückflussverhinderer austauschen                          |
| Es kommt kein Wasser bei manchen Verbrauchern                                                             | - Zuleitung falsch eingesteckt                                                         | - Zuleitungen richtig einstecken (siehe Seite 35)                                                        |





## Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le bras de la douchette n'est conçu que pour tenir la douchette et ne doit pas servir à la suspension d'autres objets !
- ⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- ⚠ Éviter le contact du jet de la douchette avec les parties sensibles du corps (telles par ex. que les yeux). Veiller à respecter un écart suffisant entre la douchette et le corps
- ⚠ Le produit ne doit pas servir de poignée. Monter pour cela une poignée séparée.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Lors du montage du produit par un ouvrier qualifié, il faut faire attention à ce que la surface de fixation soit plane sur toute son étendue (aucun dépassement de joint ni de carrelage), que la construction de la paroi soit adaptée à l'installation du produit et surtout ne présente aucun point faible. Les vis et les chevilles fournies sont uniquement appropriées au béton. Pour les autres constructions, il faudra tenir compte des préconisations du fabricant de cheville.
- Le joint à filtre fourni avec la pomme de douche à main doit être installé afin de retenir des impuretés du système de conduites. Ceux-ci pourraient influencer le fonctionnement de ce produit et même endommager des pièces mobiles. Des réclamations à la suite de l'usage de la pomme de douche sans joint-tamis de hansgrohe ne peuvent pas faire partie de notre garantie.
- Le produit n'est pas prévu pour une utilisation en liaison avec un bain à vapeur.

## Informations techniques

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Pression de service autorisée:  | max. 1 MPa                        |
| Pression de service conseillée: | 0,15 - 0,5 MPa                    |
| Pression maximum de contrôle:   | 1,6 MPa                           |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)      |                                   |
| Température d'eau chaude:       | max. 70°C                         |
| Température recommandée:        | 65°C                              |
| Désinfection thermique:         | max. 70°C / 4 min                 |
| Raccordement G 1/2:             | froide à droite - chaude à gauche |
| Dimension d'arrivée:            | 150 mm                            |

Avec dispositif anti-retour

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

## Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



**Dimensions** (voir pages 31)



**Diagramme du débit** (voir pages 31)

① Douchette

② pomme de douche

**Réglage** (voir pages 36)



Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.

**max.**  
**≈ 42°C**

**Safety Function** (voir pages 37)

Grâce à la fonction Safety, il est possible de prérégler la température maximale par exemple max. 42°C souhaitée.



**Instructions de service** (voir pages 38)



**Démontage poignée** (voir pages 38)



**Entretien** (voir pages 40)

- Le mitigeur thermostatique est équipé de clapets anti-retour. Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).
- Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.



**Nettoyage** (voir pages 39) et brochure ci-jointe



**Pièces détachées** (voir pages 42)



**Accessoires en option** (ne fait pas partie de la fourniture)

cale de compensation chromé #92679000 (voir pages 42)

| Dysfonctionnement                                                                                            | Origine                                                                                                 | Solution                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas assez d'eau                                                                                              | - Pression d'alimentation insuffisante<br>- Filtre de l'élément thermostatique encrassé                 | - Contrôler la pression<br>- Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche |
|                                                                                                              | - Joint-filtre de douchette encrassé                                                                    | - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible                                            |
| Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé | - Clapet anti-retour encrassé ou défectueux                                                             | - Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement                                           |
| La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage                                     | - Le thermostat n'a pas été réglé<br>- Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide            | - Régler le thermostat<br>- Augmenter la température d'eau chaude entre 42°C et 65°C                    |
| Le réglage de la température n'est pas possible                                                              | - Cartouche thermostatique entartrée<br>- Les raccords d'eau chaude et d'eau froide ont été intervertis | - Changer la cartouche thermostatique<br>- Modifier les raccords                                        |
| Le chauffe-eau instantané ne s'allume pas lors de l'utilisation du thermostat                                | - Filtres encrassés<br>- Clapet anti-retour bloque                                                      | - Nettoyez / changez le filtre<br>- Changez le clapet anti-retour                                       |
| Certains consommateurs ne sont pas alimentés en eau                                                          | - Conduite d'arrivée mal branchée                                                                       | - Brancher correctement les conduites d'arrivée (voir pages 35)                                         |



**Montage voir pages 32**





## Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- ⚠ The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- Where the contractor mounts the product, he should ensure that the entire area of the wall to which the mounting plate is to be fitted, is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the product and has no weak points. The enclosed screws and dowels are only suitable for concrete. For another wall constructions the manufacturer's indications of the dowel manufacturer have to be taken into account.
- The mesh washer must be insert to protect the overhead shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.
- The product is not designed to be used with steam baths!

## Technical Data

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Operating pressure:                                     | max. 1 MPa            |
| Recommended operating pressure:                         | 0,15 - 0,5 MPa        |
| Test pressure:                                          | 1,6 MPa               |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                              |                       |
| Hot water temperature:                                  | max. 70 °C            |
| Recommended hot water temp.:                            | 65 °C                 |
| Thermal disinfection:                                   | max. 70 °C / 4 min    |
| Connections G 1/2:                                      | cold right - hot left |
| Centre distance:                                        | 150 mm                |
| Safety against backflow                                 |                       |
| The product is exclusively designed for drinking water! |                       |

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



**Dimensions** (see page 31)



**Flow diagram** (see page 31)

- ① Hand shower
- ② overhead shower



**Adjustment** (see page 36)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (see page 37)

The desired maximum temperature for example max. 42° C can be pre-set thanks to the safety function.



**Operation** (see page 38)



**Dismounting handle** (see page 38)



**Maintenance** (see page 40)

- The mixer is equipped with check valves. The check valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).
- To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.



**Cleaning** (see page 39) and enclosed brochure



**Spare parts** (see page 42)

**Special accessories** (order as an extra)

tile-matching-disk chrome plated #92679000 (see page 42)



| Fault                                                                                       | Cause                                  | Remedy                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insufficient water                                                                          | - Supply pressure inadequate           | - Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). |
|                                                                                             | - Regulator filter dirty               | - Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge                       |
|                                                                                             | - Shower filter seal dirty             | - Clean filter seal between shower and hose                                                |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | - Backflow preventers dirty or leaking | - Clean backflow preventers, exchange if necessary                                         |
| Spout temperature does not correspond with temperature set                                  | - Thermostat has not been adjusted     | - Adjust thermostat                                                                        |
|                                                                                             | - Hot water temperature too low        | - Increase hot water temperature to 42 °C to 65 °C                                         |
| Temperature regulation not possible                                                         | - thermo cartridge calcified           | - Exchange thermo cartridge                                                                |
|                                                                                             | - Hot and cold supplies are reversed   | - change connections                                                                       |
|                                                                                             | - Filters are dirty                    | - Clean the filter / exchange filter                                                       |
| Instantaneous heater didn't work with thermostat                                            | - check valve hasn't moved back        | - Exchange check valves                                                                    |
|                                                                                             | - Supply pipes improperly connected    | - Properly connect the supply pipes (see page 35)                                          |
| No water from some consumers                                                                | - Supply pipes improperly connected    | - Properly connect the supply pipes (see page 35)                                          |



**Assembly see page 32**



## Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il braccio del soffione della doccia è progettato per sostenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato con altri oggetti!
- ⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- ⚠ Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza sufficiente.
- ⚠ Il prodotto non deve essere utilizzato come maniglia, questa deve essere montata separatamente.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Quando il personale tecnico specializzato esegue il montaggio del prodotto è necessario assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana in tutta l'area di fissaggio (senza giunti sporgenti o spostamento delle piastrelle), che la struttura della parete sia adatta per il montaggio del prodotto e soprattutto che non ci siano dei punti deboli. Le viti e i tasselli in dotazione sono adatti solo per calcestruzzo. In caso di altre strutture della parete vanno osservare le indicazioni del produttore dei tasselli.
- Per proteggere la soffione doccia da eventuali impurità provenienti dalle tubazioni dell'acqua, deve essere inserito il filtro nell'impugnatura della doccia stessa. Tali impurità possono infatti causare difetti e/o danneggiare parti della doccia; in questo caso la Hansgrohe non risponde dei danni.
- Il prodotto non è predisposto per l'impiego in combinazione con un bagno a vapore.

## Dati tecnici

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Pressione d'uso:                    | max. 1 MPa                         |
| Pressione d'uso consigliata:        | 0,15 - 0,5 MPa                     |
| Pressione di prova:                 | 1,6 MPa                            |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)          |                                    |
| Temperatura dell'acqua calda:       | max. 70 °C                         |
| Temp. dell'acqua calda consigliata: | 65 °C                              |
| Disinfezione termica:               | max. 70 °C / 4 min                 |
| Raccordi G 1/2:                     | fredda a destra - calda a sinistra |
| Distanza di raccordo:               | 150 mm                             |

Sicurezza antiriflusso

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



**Ingombri** (vedi pagg. 31)



**Diagramma flusso** (vedi pagg. 31)

- ① Doccetta
- ② soffione doccia



**Taratura** (vedi pagg. 36)

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (vedi pagg. 37)

Grazie alla funzione anticottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42 °C desiderata è facilmente regolabile.



**Procedura** (vedi pagg. 38)



**Smontaggio maniglia** (vedi pagg. 38)



**Manutenzione** (vedi pagg. 40)

- Il miscelatore termostatico è dotato di una valvola antiritorno. La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).
- Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.



**Pulitura** (vedi pagg. 39) e brochure allegata



**Parti di ricambio** (vedi pagg. 42)



**Accessori speciali** (non contenuto nel volume di fornitura)

distanziali da piastrella cromato #92679000 (vedi pagg. 42)

| Problema                                                                                                    | Possibile causa                                                | Rimedio                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Scarsità d'acqua                                                                                            | - Pressione di erogazione insufficiente                        | - Provare la pressione di erogazione                             |
|                                                                                                             | - Filtro dell'unità di regolazione sporco                      | - Pulire/sostituire i filtri                                     |
|                                                                                                             | - Guarnizione del filtro della doccia sporca                   | - Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile       |
| Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | - Antiriflusso sporco o non ermetico                           | - Pulire o sostituire l'antiriflusso                             |
| La temperatura di erogazione diversa da quella impostata                                                    | - Il termostatico non è stato regolato                         | - Regolare il termostatico                                       |
|                                                                                                             | - Temperatura dell'acqua calda                                 | - Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 65 °C         |
| Impossibile la regolazione temperatura                                                                      | - Unità di regolazione piena di calcare                        | - Sostituire l'unità di regolazione                              |
|                                                                                                             | - Gli attacchi acqua calda e acqua fredda sono stati scambiati | - Modificare i raccordi                                          |
| La caldaia istantanea non lavora con il termostato in funzione                                              | - Filtri sporchi                                               | - Pulire / sostituire il filtro                                  |
|                                                                                                             | - Valvola antiriflusso non funziona correttamente              | - Sostituire la valvola antiriflusso                             |
| In alcune utenze non fuoriesce acqua                                                                        | - Cavo di alimentazione inserito sbagliato                     | - Inserire correttamente i cavi di alimentazione (vedi pagg. 35) |



**Montaggio vedi pagg. 32**

**Indicaciones de seguridad**

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El brazo del pulverizador de ducha solo está previsto para soportar el pulverizador de ducha y no debe cargarse con otros objetos!
- ⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- ⚠ Debe evitarse el contacto del chorro del pulverizador con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos). Debe mantenerse una distancia suficiente entre pulverizador y cuerpo.
- ⚠ El producto no debe ser utilizado como un elemento de sujeción. Debe montarse un elemento de sujeción separado.
- ⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

**Indicaciones para el montaje**

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- En el momento del montaje del producto por parte de personal especializado y cualificado se deberá prestar una atención especial a que la superficie de fijación en toda el área de la fijación sea plana (sin juntas que sobresalen ni azulejos desplazados), que la estructura de la pared sea adecuada para un montaje del producto y que, ante todo, no presente puntos débiles. Los tornillos y tacos adjuntos son sólo apropiados para hormigón. En el caso de otras estructuras murales se deberán considerar las indicaciones del fabricante de tacos.
- La junta de filtración que se suministra con la ducha mural evita que las partículas de suciedad procedentes de las tuberías lleguen a la ducha mural. Debe colocarse entre el flexo y la ducha mural. Infiltraciones de suciedad deterioran el funcionamiento de la ducha mural y pueden causar daños en el interior de la misma que no están cubiertas por la garantía de Hansgrohe.
- ¡El producto no ha sido diseñado para uso en conexión con un baño de vapor!

**Datos técnicos**

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Presión en servicio:                 | max. 1 MPa                                  |
| Presión recomendada en servicio:     | 0,15 - 0,5 MPa                              |
| Presión de prueba:                   | 1,6 MPa                                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)           |                                             |
| Temperatura del agua caliente:       | max. 70 °C                                  |
| Temp. recomendada del agua caliente: | 65 °C                                       |
| Desinfección térmica:                | max. 70 °C / 4 min                          |
| Racores excéntricos G 1/2:           | a la derecha frío - a la izquierda caliente |

Racores excéntricos:  
Seguro contra el retorno

150 mm

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

**Descripción de símbolos**

No utilizar silicona que contiene ácido acético!

**Dimensiones** (ver página 31)**Diagrama de circulación** (ver página 31)

① Teleducha

② Ducha fija

**Puesta a punto** (ver página 36)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (ver página 37)

Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42 °C.

**Manejo** (ver página 38)**Despiece Mando** (ver página 38)**Mantenimiento** (ver página 40)

- El termostato está equipado con válvula, la cual evita el retorno del agua a la tubería. Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).
- Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.

**Limpiar** (ver página 39) y folleto anexo**Repuestos** (ver página 42)**Opcional** (no incluido en el suministro)

Pieza desuplemento cromado #92679000 (ver página 42)

| Problema                                                                                      | Causa                                                     | Solución                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sale poca agua                                                                                | - presión insuficiente                                    | - comprobar presión                                                                                |
|                                                                                               | - filtro del termoelemento sucio                          | - limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático |
|                                                                                               | - Filtro de la teleducha sucio                            | - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha                                                 |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés              | - válvula antirretorno sucia o pierde                     | - limpiar / cambiar válvula                                                                        |
| Temperatura del agua no corresponde a lo marcado                                              | - termostato no ha sido ajustado                          | - ajustar termostato                                                                               |
|                                                                                               | - Temperatura del agua caliente demasiado baja            | - aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 65° C.                                            |
| No es posible regular la temperatura                                                          | - Termoelemento calcificado o desgastado                  | - cambiar termoelemento                                                                            |
|                                                                                               | - Las conexiones de agua caliente y fría están cambiadas. | - Modificar conexiones                                                                             |
| Calentador instantáneo no se enciende cuando el termostato mezcla agua caliente con agua fría | - Filtros sucios                                          | - limpiar/cambiar el filtro                                                                        |
|                                                                                               | - válvula anti-retorno cerrada                            | - cambiar válvula anti-retorno                                                                     |
| No llega agua a algunos consumidores                                                          | - Instalación errónea del tubo de alimentación            | - Instalar correctamente los tubos de alimentación (ver página 35)                                 |





## ! Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag niet met verdere voorwerpen worden belast!
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam aangehouden worden.
- ⚠ Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.
- ⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

## Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van producten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wandsoorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.
- Het bij de hoofddouche verpakte zeefje moet worden ingebouwd om vuil uit de waterleiding te weren. Vuil uit de leidingen kan de werking van de hoofddouche negatief beïnvloeden en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe niet verantwoordelijk.
- Het product is niet voorzien voor gebruik in combinatie met een stoombad!

## Technische gegevens

Werkdruk: max.  
Aanbevolen werkdruk:  
Getest bij:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatuur warm water:  
Aanbevolen warm water temp.:  
Thermische desinfectie:  
Aansluitingen G 1/2:  
Aansluitmaten:  
Beveiligd tegen terugstromen

max. 1 MPa  
0,15 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

max. 70°C  
65°C  
max. 70°C / 4 min  
koud rechts - warm links  
150 mm

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

## Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



**Maten** (zie blz. 31)



**Doorstroomdiagram** (zie blz. 31)

① Handdouche

② hoofddouche



**Correctie** (zie blz. 36)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.

**max.**  
**≈ 42°C**

**Safety Function** (zie blz. 37)

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42°C van te voren worden ingesteld.



**Bediening** (zie blz. 38)



**Demontage greep** (zie blz. 38)



**Onderhoud** (zie blz. 40)

- De thermostaat is voorzien van terugslagkleppen. Keerklappen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste één keer per jaar).
- Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.



**Reinigen** (zie blz. 39) en bijgevoegde brochure



**Service onderdelen** (zie blz. 42)



**Toebehoren** (behoort niet tot het leveringspakket)

opvulschijf verchroomd #92679000 (zie blz. 42)

| Storing                                                                                 | Oorzaak                                              | Oplossing                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Weinig water                                                                            | - Druk te laag                                       | - Druk controleren                                     |
|                                                                                         | - Vuilzeef van thermo-element verstopt               | - Vuilvangzeefjes en zeefjes van regeleenheid reinigen |
|                                                                                         | - Zeefdichting handdouche verstopt                   | - Zeefdichting handdouche reinigen                     |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | - Terugslagkleppen vervuild of defect                | - Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen        |
| Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen                       | - Thermostaat niet ingesteld                         | - Thermostaat instellen                                |
|                                                                                         | - Temperatuur van warm water te laag                 | - Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 65°C       |
| Temperatuur niet regelbaar                                                              | - regeleenheid verkalkt                              | - regeleenheid uitwisselen                             |
|                                                                                         | - Warm- en koudwateraansluitingen werden verwisseld. | - Aansluitingen veranderen                             |
| Doorstroomtoestel schakelt tijdens gebruik van thermostaat niet in                      | - Vuilzeef verstopt                                  | - Vuilvangzeef reinigen / uitwisselen                  |
|                                                                                         | - Terugslagklep zit vast                             | - Terugslagklep uitwisselen                            |
| Er komt geen water bij bepaalde verbruikers                                             | - Toevoerleiding is verkeerd aangesloten             | - Toevoerleidingen correct aansluiten (zie blz. 35)    |



**Montage zie blz. 32**

**Sikkerhedsanvisninger**

- △ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- △ Stangen til hovedbruseren er kun beregnet til at holde hovedbruseren. Den må ikke belastes med andre genstande!
- △ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- △ Bruserstrålens kontakt med sensitive områder (f.eks. øjne) skal undgås. Der skal være en tilstrækkelig afstand mellem bruseren og kroppen.
- △ Produktet må ikke bruges som håndtag. Der skal monteres et separat håndtag.
- △ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrengøringsformål.
- △ Større trykforskel mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

**Monteringsanvisninger**

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter. De medfølgende skruer og dúbler er kun egnet til beton. Ved anden vægopbygning bør producenten af dúbler kontaktes for nærmere information.
- Den vedlagte smudsfangssi skal indsættes i bruseren for at undgå snavs fra rørsystemet. Indskyllet snavs kan have indflydelse på bruserens funktion og/eller føre til beskadigelser på håndbruserens funktionsdele.
- Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse i forbindelse med et dampbad!

**Tekniske data**

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Driftstryk:                                       | max. 1 MPa                  |
| Anbefalet driftstryk:                             | 0,15 - 0,5 MPa              |
| Prøvetryk:                                        | 1,6 MPa                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                        |                             |
| Varmtvandstemperatur:                             | max. 70°C                   |
| Anbefalet varmtvandstemperatur:                   | 65°C                        |
| Termisk desinfektion:                             | max. 70°C / 4 min           |
| Tilslutninger G 1/2:                              | Koldt højre - varmt venstre |
| Tilslutningsmål:                                  | 150 mm                      |
| Med indbygget kontraventil                        |                             |
| Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand! |                             |

**Symbolbeskrivelse**

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

**Målene** (se s. 31)**Gennemstrømningsdiagram** (se s. 31)

- ① Håndbruser
- ② Hovedbruser

**Justering** (se s. 36)

Efter monteringen skal termostatsens udløbstemperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste forindstilling er en korrigering af skalagrebet nødvendig.

**max.**  
≈ 42°C

**Safety Function** (se s. 37)

Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42°C.

**Brugsanvisning** (se s. 38)**Afmontere Greb** (se s. 38)**Service** (se s. 40)

- Termostaten er forsynet med kontraventil. Ifølge DIN EN 1717 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).
- For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).

**Rengøring** (se s. 39) og vedlagt brochure**Reserve dele** (se s. 42)**Specialtilbehør** (ikke med i leveringsomfang)

Afstandsskive Krom #92679000 (se s. 42)

| Fejl                                                                   | Årsag                                                                                | Hjælp                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| For lidt vand                                                          | - Forsyningstrykket er ikke højt nok<br>- Smudsfangsen er snavset                    | - Afprøv forsyningstrykket<br>- Rengør smudsfangsi foran termostaten og på termostatelementet |
| Kryds-flow, varmt vand i koldt vandsledning og omvendt                 | - Sien mellem bruser og slange er snavset<br>- Kontraventilen er snavset eller utæt. | - Rengør sien mellem bruser og slange<br>- Rengør kontraventilen eller udskift den evt.       |
| Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur | - Termostaten er ikke justeret<br>- For lav varmtvands-temperatur                    | - Juster termostaten!<br>- Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42°C til 65°C                   |
| Temperaturregulering ikke mulig                                        | - katuschen er tilkalket<br>- Varmt- og koldt vandstilslutningerne blev byttet om    | - Udskift katuschen<br>- tilslutninger ændres                                                 |
| Vandvarmeren går ikke i gang ved aktivering af termostat               | - Smudsfangsen er snavset<br>- Kontraventilen hænger                                 | - Rengør / udskift smudsfangsi<br>- Udskift kontraventil                                      |
| Der kommer ikke noget vand ved mange forbrugere                        | - Tilledning blev tilsluttet forkert                                                 | - Tilslut tilledninger korrekt (se s. 35)                                                     |







## Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O braço do chuveiro foi concebido apenas para servir de apoio à cabeça do chuveiro, pelo que não pode ser sujeito a cargas de objectos adicionais!
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ Deve-se evitar o contacto dos jactos de água com partes do corpo sensíveis (p. ex. olhos). É necessário manter uma distância suficiente entre o chuveiro e o corpo.
- ⚠ O produto não pode ser utilizado como pega de apoio. Tem que ser montada uma pega separada.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- Durante a montagem do produto por técnicos qualificados, deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a área da fixação (sem juntas sobrepostas/salientes ou ladrilhos deslocados), que o dispositivo de montagem na parede seja adequado para uma montagem na parede e que este não apresente nenhuns pontos fracos. Os parafusos e buchas incluídos no volume de fornecimento são apenas adequados para betão. Para outros métodos de montagem na parede devem ser respeitadas as indicações do fabricante das buchas.
- O filtro de rede deve ser colocado para proteger o chuveiro de areias e resíduos provenientes da tubagem. Resíduos e areias podem danificar componentes, ou provocar mau funcionamento do chuveiro; as avarias assim provocadas anulam a nossa responsabilidade e anulam a nossa garantia.
- O produto não foi concebido para utilização em combinação com um banho de vapor!

## Dados Técnicos

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Pressão de funcionamento:      | max. 1 MPa                         |
| Pressão de func. recomendada:  | 0,15 - 0,5 MPa                     |
| Pressão testada:               | 1,6 MPa                            |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |                                    |
| Temperatura da água quente:    | max. 70°C                          |
| Temp. água quente recomendada: | 65°C                               |
| Desinfecção térmica:           | max. 70°C / 4 min                  |
| Ligações G 1/2:                | fria à direita - quente à esquerda |
| Distância entre eixos:         | 150 mm                             |

Função anti-retorno e anti-vácuo

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!



## Medidas (ver página 31)



## Fluxograma (ver página 31)

① Chuveiro de mão

② Chuveiro fixo



## Afinação (ver página 36)

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.

**max.**  
**≈ 42°C**

## Safety Function (ver página 37)

Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.



## Funcionamento (ver página 38)



## Desmontar Manipulo (ver página 38)



## Manutenção (ver página 40)

- A misturadora está equipada com válvulas anti-retorno. As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).
- Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manipulo da termostática da posição quente para a fria.



## Limpeza (ver página 39) e brochura em anexo



## Peças de substituição (ver página 42)

**Acessórios especiais** (não incluído no volume de fornecimento)

Arruela espaçadora cromado #92679000 (ver página 42)



| Falha                                                                                                                       | Causa                                                                                        | Solução                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água insuficiente                                                                                                           | - Pressão não adequada<br>- Filtro do regulador sujo                                         | - Verificar a pressão da água<br>- Limpar o filtro nas ligações de água e no cartucho termostático |
|                                                                                                                             | - Filtro do vedante do chuveiro sujo                                                         | - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível                                               |
| Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | - Válvula anti-retorno suja ou com fugas                                                     | - Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário                                            |
| A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada                                                            | - A misturadora termos tática não foi ajustada<br>- Temperatura da água quente muito baixa   | - Ajustar a misturadora termostática<br>- Aumentar a temperatura da água quente para 42°C a 65°C.  |
| Não é possível regular a temperatura                                                                                        | - Regulador da temperatura calcificado<br>- As ligações da água quente e fria foram trocadas | - Limpar regulador da temperatura<br>- Modificar ligações                                          |
| Esquentador não funciona com a termostática                                                                                 | - Filtro sujo<br>- Válvula anti-retorno está presa                                           | - Limpar / trocar o filtro<br>- Trocar a válvula anti-retorno                                      |
| A água não chega a alguns consumidores                                                                                      | - Linha mal conectada                                                                        | - Conectar corretamente as linhas adutoras (ver página 35)                                         |





**Wskazówki bezpieczeństwa**

- △ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- △ Ramię prysznica jest przystosowane do trzymania głowicy prysznica i nie może być obciążane innymi przedmiotami!
- △ Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- △ Należy unikać kontaktu strumienia wypływającego z głowicy z wrażliwymi częściami ciała (np. oczami). Należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy głowicą a ciałem.
- △ Produktu nie wolno używać jako uchwytu do trzymania się. Należy zamontować osobny uchwyt.
- △ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- △ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

**Wskazówki montażowe**

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu musi być równa (bez uskoków wzgl. wzajemnie przesuniętych płytek). Ściana w miejscu montażu musi być stabilna. Dołożone w komplecie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do betonu. Przy innych rodzajach ścian należy odpowiednio dobrać mocowanie i przestrzegać zaleceń producenta.
- Znajdujące się przy prysznicy sitko musi zostać zainstalowane, aby zatrzymać zanieczyszczenia z instalacji. Przedostające się zanieczyszczenia mogą mieć ujemny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu elementów prysznica. Za powstałe z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.
- Produkt nie jest przewidziany do zastosowania w łaźni parowej!

**Dane techniczne**

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ciśnienie robocze:                             | maks. 1 MPa                     |
| Zalecane ciśnienie robocze:                    | 0,15 - 0,5 MPa                  |
| Ciśnienie próbne:                              | 1,6 MPa                         |
| (1 MPa = 10 bary = 147 PSI)                    |                                 |
| Temperatura wody gorącej:                      | maks. 70°C                      |
| Zalecana temperatura wody gorącej:             | 65°C                            |
| Dezynfekcja termiczna:                         | maks. 70°C / 4 min              |
| Przyłącza G 1/2:                               | Zimna z prawej - Ciepła z lewej |
| Wymiary przyłącza:                             | 150 mm                          |
| Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym        |                                 |
| Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej! |                                 |

**Opis symbolu**

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

**Wymiary** (patrz strona 31)**Schemat przepływu** (patrz strona 31)

① Prysznic ręczny

② Prysznic sufitowy

**Regulacja** (patrz strona 36)

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę ciepłej wody na wylocie z termostatu. Korekta będzie konieczna wtedy, gdy zmierzona temperatura na wylocie różni się od temperatury ustawionej na termostacie.

**max.**  
**≈ 42°C****Safety Function** (patrz strona 37)

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.

**Obsługa** (patrz strona 38)**Demontaż Uchwyt** (patrz strona 38)**Konserwacja** (patrz strona 40)

- Termostat wyposażony został w zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrolowane (DIN 1988, raz w roku).
- Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę.

**Czyszczenie** (patrz strona 39) i dołączona broszura**Części serwisowe** (patrz strona 42)**Wyposażenie specjalne** (Nie jest częścią dostawy)

Podkładka do wyrównania płytek ceramicznych chrom #92679000 (patrz strona 42)

| <b>Usterka</b>                                                                                        | <b>Przyczyna</b>                                                                                                                       | <b>Pomoc</b>                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mała ilość wody                                                                                       | - Zbyt niskie ciśnienie zasilające<br>- Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym<br>- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicy | - Sprawdzić ciśnienie w instalacji<br>- Wyczyścić sitka przed termostatem i we wkładzie termostatycznym<br>- Oczyszczyć uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a węzłem |
| Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | - Zabrudzone / uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                                     | - Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                                                                      |
| Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością                                                 | - Termostat nie został wyregulowany<br>- Za niska temperatura ciepłej wody                                                             | - Przeprowadzić regulację termostatu<br>- Podwyższyć temperaturę wody ciepłej na 42°C do 65°C                                                                            |
| Brak możliwości regulacji temperatury                                                                 | - Wkład termostatyczny zakamieniony<br>- Przyłącza ciepłej i zimnej wody zostały zamienione                                            | - Wymienić wkład termostatyczny<br>- Zmienić przyłącza                                                                                                                   |
| Po otwarciu armatury nie załącza się podgrzewacz przepływowy                                          | - Zabrudzone sitka<br>- Zablockowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                          | - Oczyszczyć / wymienić sitko<br>- Wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                                                                                     |
| Do niektórych odbiorników woda nie dochodzi                                                           | - Niewłaściwie włożony przewód doprowadzający                                                                                          | - Właściwie włożyć przewody doprowadzające (patrz strona 35)                                                                                                             |

**Montaż patrz strona 32**



## Bezpečnostní pokyny

- Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- Držák sprchové hlavice je dimenzován pouze pro držení sprchové hlavice a nesmí se zatěžovat dalšími předměty!
- Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- Je nutné zabránit kontaktu vodních paprsků sprchy s měkkými částmi těla (např. očima). Je nutné dodržovat dostatečný odstup mezi sprchou a tělem.
- Produkt nesmí být používán jako madlo. Je nutné namontovat samostatné madlo.
- Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Při montáži produktu kvalifikovaným odborným personálem je třeba dbát na to, aby upevňovací plochy byly v celém rozsahu upevnění rovné (žádné vyčnívající spáry nebo navzájem přesazené obklady), aby konstrukce stěny byla pro montáž produktu vhodná a zvláště aby v ní nebyla žádná slabá místa. Příložené vruty a hmoždinky jsou vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních materiálech stěny je třeba se řídit údaji výrobce hmoždinek.
- Do přívodu musí být zabudováno se sprchou dodávané sítko, aby zachycovalo nečistoty vyplavené z vodovodní sítě. Vyplavené nečistoty mohou ovlivnit funkci sprchy a nebo mohou vést i k jejímu poškození. Na takto vzniklé škody se nevztahuje záruka firmy Hansgrohe.
- Výrobek není určen k použití ve spojení s parní lázní!

## Technické údaje

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Provozní tlak:                         | max. 1 MPa                   |
| Doporučený provozní tlak:              | 0,15 - 0,5 MPa               |
| Zkušební tlak:                         | 1,6 MPa                      |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)             |                              |
| Teplota horké vody:                    | max. 70 °C                   |
| Doporučená teplota horké vody:         | 65 °C                        |
| Tepelná desinfekce:                    | max. 70 °C / 4 min           |
| Přípoje G 1/2:                         | studená vpravo - teplá vlevo |
| Rozteč připojení:                      | 150 mm                       |
| Vlastní jištění proti zpětnému nasátí. |                              |

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

## Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



**Rozměry** (viz strana 31)



**Diagram průtoku** (viz strana 31)

① Ruční sprcha

② Horní sprcha



**Nastavení** (viz strana 36)

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se teplota změnená v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (viz strana 37)

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42 °C.



**Ovládání** (viz strana 38)



**Demontáž rukojeť** (viz strana 38)



**Údržba** (viz strana 40)

- Termostat je vybaven omezovačem zpětného toku. U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).
- Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.



**Čištění** (viz strana 39) a přiložená brožura



**Servisní díly** (viz strana 42)

**Zvláštní příslušenství** (není součástí dodávky)

destička pro vyrovnání obkladů chrom #92679000 (viz strana 42)



| Porucha                                                                                    | Příčina                                                                                        | Odstranění                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Málo vody                                                                                  | - Nízký tlak v přívodu.<br>- Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce                      | - Zkontrolovat tlak v potrubí<br>- Vyčistit lapače nečistot před termostatem a na regulační jednotce |
| Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | - Sítko v těsnění u sprchy zanesené<br>- Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil                 | - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí<br>- Zpětný ventil vyčistit, případně vyměnit       |
| Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou                                          | - Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou<br>- Nízká teplota teplé vody              | - Nastavit termostat<br>- Teplotu horké vody zvýšit na 42 °C až 65 °C                                |
| Nelze regulovat teplotu                                                                    | - regulační jednotka zanesena vodním kamenem<br>- Došlo k záměně přípojek teplé a studené vody | - vyměnit regulační jednotku<br>- Změnit napojení                                                    |
| průtokový ohřívač v provozu s termostatem nezapne                                          | - Sítko na zachycování nečistot je zanesené<br>- Zpětný ventil je zablokovaný                  | - vyčistit / vyměnit lapač nečistot<br>- Vyměnit zpětný ventil                                       |
| U některých spotřebičů není přiváděna voda                                                 | - Nesprávně zasunutý přívod                                                                    | - Správně zastrčte přívody (viz strana 35)                                                           |



**Bezpečnostné pokyny**

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Rameno držiaka hlavice sprchy je určené len na uchytenie hlavice sprchy a nesmie sa zaťažovať inými predmetmi!
- ⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- ⚠ Vyhýbajte sa kontaktu vodného lúča sprchy s citlivými miestami tela (napr. oči). Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi sprchou a telom.
- ⚠ Výrobok sa nesmie používať ako držiadlo. K tomu účelu sa musí namontovať samostatné držiadlo.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

**Pokyny pre montáž**

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolás igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Pri montáži produktu kvalifikovaným odborným personálom je nutné dbať na to, aby upevňovacie plochy boli v celom rozsahu upevnenia rovné (žiadne vyčnievajúce škáry alebo navzájom predsadené obklady), aby konštrukcia steny bola pre montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej neboli žiadne slabé miesta. Priložené vruty a hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných konštrukčných materiáloch steny je nutné riadiť sa údajmi výrobcu hmoždínok.
- Do prívodu musí byť zabudované so sprchou dodávané sítko, aby zachytilo nečistoty vyplavené z vodovodnej siete. Vyplavené nečistoty môžu ovlivniť funkciu sprchy, alebo spôsobiť jej poškodenie. Na takto vzniknuté škody sa nevzťahuje záruka firmy Hansgrohe.
- Výrobok nie je vhodný na použitie v spojení s parným kúpeľom!

**Technické údaje**

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Prevádzkový tlak:                               | max. 1 MPa                   |
| Doporučený prevádzkový tlak:                    | 0,15 - 0,5 MPa               |
| Skúšobný tlak:                                  | 1,6 MPa                      |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                      |                              |
| Teplota teplej vody:                            | max. 70 °C                   |
| Doporučená teplota teplej vody:                 | 65 °C                        |
| Termická dezinfekcia:                           | max. 70 °C / 4 min           |
| Prípoje G 1/2:                                  | studená vpravo - teplá vľavo |
| Pripájacie rozmery:                             | 150 mm                       |
| Vlastná poisťka proti spätnému nasatiu.         |                              |
| Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu! |                              |

**Popis symbolov**

Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

**Rozmery** (viď strana 31)**Diagram prietoku** (viď strana 31)

① Ručná sprcha

② Horná sprcha

**Nastavenie** (viď strana 36)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.

**max.**  
**≈ 42 °C****Safety Function** (viď strana 37)

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42°C.

**Obsluha** (viď strana 38)**Demontáž rukoväť** (viď strana 38)**Údržba** (viď strana 40)

- Batéria je vybavená spätným uzáverom. Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).
- Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastaviť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.

**Čistenie** (viď strana 39) a priložená brožúra**Servisné diely** (viď strana 42)**Zvláštne príslušenstvo** (nie je súčasťou dodávky)

doštička pre vyrovnanie obkladov chróm #92679000 (viď strana 42)

| Porucha                                                                                     | Príčina                                                                                         | Pomoc                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Málo vody                                                                                   | - Nízky tlak v prívode.<br>- Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke                      | - Skontrolovať tlak v potrubí<br>- Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke   |
| Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak | - Sítko v tesnení sprchy je znečistené<br>- Znečistený alebo netesný spätný ventil              | - Vyčistiť sítko tesnení medzi sprchou a hadicou<br>- Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť |
| Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou                                           | - Nebol nastavený termostat<br>- Nízka teplota teplej vody                                      | - Nastaviť termostat<br>- Teplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 65°C                           |
| Nie je možné regulovať teplotu                                                              | - Regulačná jednotka zanesená vodným kameňom<br>- Prípojky teplej a studenej vody boli zamenené | - Vymeniť regulačnú jednotku<br>- Zmeniť napojenia                                             |
| Prietokový ohrievač sa počas prevádzky termostatu nezapína                                  | - Sítko v tesnení sprchy je znečistené<br>- Obmedzovač spätného nasatia je zablokovaný          | - Vyčistiť alebo vymeniť filter<br>- Vymeniť obmedzovač spätného nasatia                       |
| Pri niektorých spotrebičoch sa neprívádza žiadna voda                                       | - Prívodné vedenie nesprávne zastrčené                                                          | - Prívodné vedenie zastrčiť správne (viď strana 35)                                            |

**Montáž vid' strana 32**



## 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 头顶花洒夹持杆只为夹持头顶花洒而设计，不得让其承载其它物品！
- △ 不得让儿童和肢体、精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。
- △ 必须避免让身体敏感部位（如眼睛）接触到莲蓬头喷水。必须保持莲蓬头与人头之间有足够距离。
- △ 该产品不得作扶柄使用。必须安装单独的扶柄。
- △ 本产品只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

## 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。
- 在安装产品的位置，安装人员必须确保安装面的墙面是平的（没有突出物或瓷砖没有突起），墙体结构适合产品的安装并没有弱点。包装内的膨胀螺丝只适用于混凝土墙体。对于其他墙体结构必须咨询膨胀螺丝生产商的建议。
- 必须装上花洒所附带的滤网密封垫，以过滤管道里的杂质污物。杂质污物会影响花洒的功能和/或损坏花洒的功能部件，由此而产生的产品损坏不属于汉斯格雅的保修范围。
- 本产品并非设计来与蒸气浴连接使用！

## 技术参数

工作压强：  
推荐工作压强：  
测试压强：  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
热水温度：  
推荐热水温度：  
热力消毒：  
连接管线G 1/2:  
中心距离：  
自动防止回流  
该产品专为饮用水设计！

最大 1 MPa  
0,15 – 0,5 MPa  
1,6 MPa  
最大 70°C  
65°C  
最大 70°C / 4 分钟  
左热右冷  
150 mm

## 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶！



大小 (参见第页 31)



流量示意图 (参见第页 31)

① 手持花洒

② 顶置花洒

校准 (参见第页 36)



安装完成后必须检查调温器的出水温度。如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差，那么必须进行调整。

max.  
≈ 42°C

安全功能 (参见第页 37)

恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度，例如最高温度为42°C



操作 (参见第页 38)



拆卸 手柄 (参见第页 38)



保养 (参见第页 40)

- 此恒温龙头带有单向阀。单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。
- 为了保证恒温器的稳定运转，请务必定期从最热到最冷转动调温器。



清洗 (参见第页 39) 并附有小手册



备用零件 (参见第页 42)

选装附件 (不在供货范围内)

匹配瓷砖的圆盘 镀铬 #92679000 (参见第页 42)



| 问题                            | 原因                                  | 补救                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 龙头出水量小                        | - 水压不足<br>- 调压器过滤网脏污<br>- 花洒滤网有垃圾堵塞 | - 检查总水压<br>- 清洁龙头前面和恒温阀芯的过滤网。<br>- 清洗花洒和软管间的过滤网 |
| 串水，在龙头关闭的状态下，热水被强迫流入冷水管路，或者相反 | - 单向阀有垃圾堵塞或漏水                       | - 清洗单向阀，如有必要则更换新的                               |
| 龙头出水温度和温度设定的不符                | - 恒温阀芯未被调节<br>- 热水温度过低              | - 调节恒温器<br>- 将热水温度从42°C升高到65°C                  |
| 水温无法调节                        | - 恒温阀芯表面结垢<br>- 热水和冷水连接头已调换         | - 更换-恒温阀芯<br>- 改变接口                             |
| 使用恒温龙头后，燃气热水器不工作              | - 过滤网有垃圾堵塞<br>- 单向阀装反               | - 清洁过滤网/更换过滤网<br>- 正确安装单向阀                      |
| 某些用户遇到不出水情况                   | - 供水管未正确连接                          | - 正确插入供水管 (参见第页 35)                             |



安装 参见第页 32



## Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ Кронштейн верхнего душа предназначен только для подсоединения верхнего душа. Запрещается подвешивать на него другие предметы!
- ⚠ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- ⚠ Не допускайте попадания струи воды из разбрызгивателя на чувствительные части тела (например, на глаза). Разбрызгиватель следует устанавливать на достаточном расстоянии от тела.
- ⚠ Изделие запрещается использовать в качестве рукоятки. Следует устанавливать специальную рукоятку.
- ⚠ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- При монтаже изделия квалифицированным персоналом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность крепления была плоской во всей зоне крепления (без выступающих швов или смещения плитки), структура стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не имела слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели предназначены только для бетона. При других типах стен необходимо соблюдать указания производителей дюбелей.
- Для предотвращения попадания частиц грязи из водопроводной сети необходимо установить фильтр, прилагаемый к ручному душу. Частицы грязи могут нарушить отдельные функции и/или привести к повреждению функциональных деталей ручного душа, Hansgrohe не несет ответственность за повреждения вследствие отсутствия фильтра.
- Изделие не предназначено для использования в паровой бане!

## Технические данные

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Рабочее давление:               | не более. 1 МПа        |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,15 - 0,5 МПа         |
| Давление:                       | 1,6 МПа                |
| (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)      |                        |
| Температура горячей воды:       | не более. 70°С         |
| Рекомендуемая темп. гор. воды:  | 65°С                   |
| Термическая дезинфекция:        | не более. 70°С / 4 мин |

| Неисправность                                                                                 | Причина                                                   | Устранение неисправности                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| недостаточный давление (если устан напор воды)                                                | - Проблемы водоснабжения                                  | - Проверить овлен насос проверить работу насоса                     |
|                                                                                               | - Фильтр термoeлементa загрязнен                          | - Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе |
|                                                                                               | - Фильтр душа загрязнен                                   | - Очистить фильтр                                                   |
| Подмес воды, в закрытом положении горячая вода стремится в подводу холодной воды или наоборот | - Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен     | - Очистить кланан или заменить при необходимости                    |
| Температура смешанной воды не соответствует шкале                                             | - Термостат не настроен                                   | - Настроить термостат                                               |
|                                                                                               | - Температура горячей воды слишком низкая                 | - Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 65 град.С         |
| Регулировка температура не производится                                                       | - Регулятор засорен накипью                               | - Замените регулятор                                                |
|                                                                                               | - Подключения горячей и холодной воды перепутаны местами. | - Замените разъемы                                                  |
| Проточный нагреватель не включается в режиме работы термостата                                | - Грязеулавливающие сита загрязнены                       | - Очистите / замените грязеулавливающее сито                        |
|                                                                                               | - Клапан обратного тока заедает                           | - Замените клапаны обратного течения                                |
| В некоторых потребителях нет воды                                                             | - Неправильно подключена подающая линия                   | - Правильно подключите подающую линию (см. стр. 35)                 |

Подключение G 1/2:

холодная справа - горячая слева

Размеры подключения:

150 mm

укомплектован клапаном обратного тока воды

Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



Размеры (см. стр. 31)



Схема потока (см. стр. 31)

① Ручной душ

② Верхний душ



Настройка (см. стр. 36)

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.

max.  
≈ 42°С

Safety Function (см. стр. 37)

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42°С.



Эксплуатация (см. стр. 38)



Демонтаж Рукоятка (см. стр. 38)



Техническое обслуживание (см. стр. 40)

- Термостат оснащен клапанами обратного течения. Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами
- Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.



Очистка (см. стр. 39) и прилагаемая брошюра



Комплект (см. стр. 42)



Специальные принадлежности (не включено в объем поставки!)

Шайба для выравнивания с уровнем плитки хром #92679000 (см. стр. 42)







## Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A zuhanyfej karja csak a zuhanyfej tartására alkalmas, és nem szabad más tárgyakkal megterhelni!
- ⚠ Gyermek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- ⚠ Kerülni kell a zuhansugár érintkezését érzékeny testrészekkel (pl. szemek). Be kell tartani a megfelelő távolságot a zuhanyfej és a test között.
- ⚠ A terméket nem szabad kapaszkodónak használni. Ehhez külön kapaszkodót kell felszerelni.
- ⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- Miközben szakképzett szakember végzi a termék felszerelését, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felületek a rögzítési terület teljes egészén sík (nincsenek kiálló fugák vagy csempezések), a fal felépítése alkalmas a termék felszereléséhez, és különösképpen, hogy nincsenek benne gyenge pontok. A mellékelt csavarok és dübelek csak betonhoz alkalmasak. Egyéb falazatoknál figyelembe kell venni a dübelgyártó gyártói utasításait.
- A kézi zuhanyhoz csomagolt szűrőtömítést be kell szerelni a vízhálózatból származó szennyeződések kiküszöbölésére. A beáramló szennyeződések akadályozhatják és / vagy teljesen tönkre is tehetik a zuhany funkcióit. Az ezekből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.
- A terméket nem gőzfürdővel együttes használatra tervezték!

## Műszaki adatok

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás:                             | max. 1 MPa                 |
| Ajánlott üzemi nyomás:                    | 0,15 - 0,5 MPa             |
| Nyomáspróba:                              | 1,6 MPa                    |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                |                            |
| Forróvíz hőmérséklet:                     | max. 70 °C                 |
| Forróvíz javasolt hőmérséklete:           | 65 °C                      |
| Termikus fertőtlenítés:                   | max. 70 °C / 4 perc        |
| G 1/2 csatlakozás:                        | hideg jobbra - meleg balra |
| Csatlakozási méret:                       | 150 mm                     |
| Visszafolyás gátlóval                     |                            |
| A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték! |                            |

## Szimbólumok leírása



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!



**Méretet** (lásd a oldalon 31)



**Átfolyási diagramm** (lásd a oldalon 31)

① Kézi zuhany

② Fejzuhany



**Beszerelés** (lásd a oldalon 36)

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (Biztonsági funkció) (lásd a oldalon 37)

A biztonsági funkciónak köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.



**Használat** (lásd a oldalon 38)



**Leszerelés Fogantyú** (lásd a oldalon 38)



**Karbantartás** (lásd a oldalon 40)

- A termosztát visszafolyás-gátlóval van felszerelve. A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!
- Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztátot időről időre teljesen megre és teljesen hidegre kell állítani.

UNIDOMO



**Tisztítás** (lásd a oldalon 39) és mellékelt brossúrával



**Tartozékok** (lásd a oldalon 42)

**Egyéb tartozék** (a szállítási egység nem tartalmazza)

Csempekiegyenlítő lemez króm #92679000 (lásd a oldalon 42)

| Hiba                                                                                         | Ok                                                                                                                       | Megoldás                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kevés víz                                                                                    | - a nyomás nem megfelelő<br>- a szabályozóegység szennyeződést felfogó szűrője koszos<br>- A zuhany szűrőtömítése koszos | - a vezetékek nyomását ellenőrizni kell<br>- A termosztát előtt és a szabályozó egységen lévő szennyfogó szűrők megtisztítása<br>- A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani |
| Keresztfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékekbe áramlik és fordítva | - a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás                                                                                 | - a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni                                                                                                                           |
| A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel               | - a termosztát nem lett beszabályozva<br>- túl alacsony melegvíz hőmérséklet                                             | - a termosztátot be kell szabályozni<br>- a melegvíz hőmérsékletét 65 fokra kell felemelni                                                                                             |
| Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás                                                     | - szabályozó egység elvzikkosodott<br>- A meleg- és hidegvíz csatlakozásokat elcserélték                                 | - szabályozó egység kicserélése<br>- Csatlakozásokat megváltoztatni                                                                                                                    |
| Az átfolyós melegítő nem kapcsol be a termosztát-üzemmódban                                  | - A szennyfogó szűrő koszos.<br>- A visszafolyásgátló beragadt.                                                          | - Szennyfogó szűrő tisztítása / cseréje<br>- A visszafolyásgátló kicserélése javasolt.                                                                                                 |
| Néhány felhasználónál nem jön víz                                                            | - A tápvezeték rosszul van bedugva                                                                                       | - Tápvezeték helyesen bedugni (lásd a oldalon 35)                                                                                                                                      |



**Szerelés lásd a oldalon 32**

**Turvallisuusohjeet**

- Asennuksessa on käytettävä käsiineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Pääsuihkun varsi on tarkoitettu vain kannattamaan pääsuihkua. Sitä ei saa kuormittaa muilla esineillä!
- Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- Suihkuveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim. silmien) kanssa on vältettävä. Suihkun ja vartalon välissä on oltava riittävä väli.
- Tuotetta ei saa käyttää kädensijana. On asennettava erillinen kädensija.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygieni- ja puhdistustarkoituksiin.
- Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

**Asennusohjeet**

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Kun pätevät ammattihenkilöstö suorittaa tuotteen asennusta, on huomioitava, että kiinnityspinta on koko kiinnityksen alueella tasainen (ei ulkonevia saumoja tai laattojen tasomuutoksia) ja, että seinän rakenne soveltuu tuotteen asentamiseen eikä siinä ole heikkoja kohtia. Mukana olevat kiinnitysruuvit ja kiinnitysankkurit soveltuvat betoniin kiinnittämiseen. Kiinnitettäessä tuotetta muihin seinärakenteisiin, noutata kiinnittimien valmistajan ohjeita.
- Käsisuihkun mukana toimitettu sihtitiivistä on asennettava paikalleen, jotta lian huuhtoutuminen vesijohtoverkostosta käsisuihkuun estyy. Huuhtoutuvat likahiukaset voivat häiritä suihkun toimintaa tai vahingoittaa toimintaosia, Hansgrohe ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä höyrykyllyn kanssa!

**Tekniset tiedot**

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Käyttöpaine:                                                     | maks. 1 MPa                       |
| Suositeltu käyttöpaine:                                          | 0,15 - 0,5 MPa                    |
| Koestuspaine:                                                    | 1,6 MPa                           |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                                       |                                   |
| Kuuman veden lämpötila:                                          | maks. 70 °C                       |
| Kuuman veden suosituslämpötila:                                  | 65 °C                             |
| Lämpödesinfektio:                                                | maks. 70 °C / 4 min               |
| Liittimet G 1/2:                                                 | kylmä oikealla - kuuma vasemmalla |
| Liitäntämitat:                                                   | 150 mm                            |
| Estää itsestään paluvuutuksen                                    |                                   |
| Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa! |                                   |

**Merkin kuvaus**

Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

**Mitat** (katso sivu 31)**Virtausdiagrammi** (katso sivu 31)

- ① Käsisuihku
- ② Pääsuihku

**Säätö** (katso sivu 36)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetyistä lämpötilasta.

**max.**  
**≈ 42 °C****Safety Function** (katso sivu 37)

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks. 42 °C.

**Käyttö** (katso sivu 38)**Irrotus Kahva** (katso sivu 38)**Huolto** (katso sivu 40)

- Termostaatti on varustettu vastaventtiileillä. Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa).
- Säätöyksikön kevytkäyttöisyyden takaamiseksi, säädä säätöyksikkö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.

**Puhdistus** (katso sivu 39) ja oheinen esite**Varaosat** (katso sivu 42)**Erityisvaruste** (ei kuulu toimitukseen)

Laatansovituslevy kromi #92679000 (katso sivu 42)

| Häiriö                                                                                                  | Syy                                                                                                                         | Toimenpide                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähän vettä                                                                                             | - Syöttöpaine ei ole riittävä<br>- Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut<br>- Käsisuihkun sihtitiivistä likaantunut | - Tarkasta putkiston paine<br>- Puhdista termostaatin ja säätöyksikön likasihdit<br>- Puhdista suihkukahvan ja letkun välissä oleva sihtitiivistä |
| Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmin vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai päinvastoin. | - Suuntaisventtiili likaantunut / viallinen                                                                                 | - Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa                                                                                                 |
| Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa                                                  | - Termostaattia ei ole säädetty<br>- Lämminveden lämpötila liian alhainen                                                   | - Säädä termostaatti<br>- Kohota lämminveden lämpötila arvoon välillä 42°C ja 65°C                                                                |
| Lämpötilan säätö ei ole mahdollista                                                                     | - lämpötilan säätöyksikkö kalkkeutunut<br>- Lämmin- ja kuumavesiliitännät ovat vaihtuneet.                                  | - Vaihda lämpötilan säätöyksikkö<br>- Muuta liitännät                                                                                             |
| Läpimenokuumennin ei kytkeydy päälle termostaattikäytössä                                               | - Likasihti likaantunut<br>- Suuntaisventtiili juuttunut                                                                    | - Puhdista / vaihda likasihti<br>- Vaihda suuntaisventtiili                                                                                       |
| Monista kulutuspisteistä ei tule vettä                                                                  | - Tulojohdot pistetty väärin sisään                                                                                         | - Pistä tulojohdot oikein sisään (katso sivu 35)                                                                                                  |





## ⚠ Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorna werden.
- ⚠ Armen som håller huvudduschen är bara konstruerad för detta; den får inte belastas med andra föremål!
- ⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
- ⚠ Undvik att rikta duschstrålarna mot känsliga kroppsdelar (t. ex. ögonen). Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och kroppen.
- ⚠ Produkten får inte användas som handtag. Ett separat handtag måste monteras.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att tänka på att monteringsytan är plan i alla delar av arbetsytan (inga fogar som sticker ut eller klinkerförskjutningar), att väggkonstruktionen passar till monteringen av produkten samt att den inte har svaga punkter. Medföljande skruvar och plugg är endast avsedda för betong. Vid andra väggkonstruktioner skall anvisningarna från pluggtillverkaren beaktas.
- Silpackningen som följer med duschen måste monteras för att undvika att smuts från ledningsnätet tränger in. Smuts som spolas in kan påverka funktionerna och/eller leda till skador på funktionsdelar i duschen. Hansgrohe fransäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta.
- Produkten är inte avsedd att användas tillsammans med ett ångbad!

## Tekniska data

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Driftstryck:                                 | max. 1 MPa                  |
| Rek. driftstryck:                            | 0,15 - 0,5 MPa              |
| Tryck vid provtryckning:                     | 1,6 MPa                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                   |                             |
| Varmvattentemperatur:                        | max. 70 °C                  |
| Rek. varmvattentemp.:                        | 65 °C                       |
| Termisk desinfektion:                        | max. 70 °C / 4 min          |
| Anslutningar G 1/2:                          | kallt höger - varmt vänster |
| Anslutningsmått:                             | 150 mm                      |
| Självspärr mot återflöde                     |                             |
| Produkten är enbart avsedd för dricksvatten! |                             |

## Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



**Måtten** (se sidan 31)



**Flödesschema** (se sidan 31)

① Handdusch

② Huvuddusch



**Inställning av maxtemperatur** (se sidan 36)

När monteringen är klar måste termostatsens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställd på termostaten.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (se sidan 37)

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skållningsrisk för barn.



**Hantering** (se sidan 38)



**Demontering Grepp** (se sidan 38)



**Skötsel** (se sidan 40)

- Termostaten är utrustad med backventiler. Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717.
- För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slår om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.



**Rengöring** (se sidan 39) och medföljande broschyr



**Reservdelar** (se sidan 42)

**Specialtillbehör** (medföljer ej leveransen)

Kakelutjämningsbricka krom #92679000 (se sidan 42)



| Störning                                                                                         | Orsak                                                                                                  | Åtgärd                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För lite vatten                                                                                  | - Vattentrycket är för lågt<br>- Smutsfilter i styrenheten igensatt<br>- Silfiltret i duschen smutsigt | - Kontrollera ledningstryck<br>- Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn<br>- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten |
| Korsflöde - varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten- inloppet, och vice versa | - Backventil är igensmutsad eller otät                                                                 | - Rengör backventil, byt ut om nödvändigt                                                                                                   |
| Den faktiska vatten- temperaturen stämmer inte överens med den Inställda                         | - Termostaten ställdes inte in<br>- Varmvattentemperaturen är för låg                                  | - Justera termostaten<br>- Höj varmvattentemperaturen till mellan 42°C och 65°C                                                             |
| Temperaturen kan ej ställas in                                                                   | - Termosensorn är igenkalkad<br>- Varm- och kallvattenanslutningarna har förväxlats                    | - Byt termosensorn<br>- Ändra anslutningar                                                                                                  |
| Varmvattenberedare slår ej på vid användning av termostaten                                      | - Smutsfiltren är igensmutsade<br>- Backventil är defekt                                               | - Rengör / byt ut smutsfilter<br>- Byt backventil                                                                                           |
| Det kommer inget vatten hos en del förbrukare                                                    | - Tillloppsledningen är felaktigt ansluten                                                             | - Anslut tillloppsledningarna korrekt (se sidan 35)                                                                                         |



**Montering se sidan 32**

**Saugumo technikos nurodymai**

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Dušo laikiklis skirtas tik dušo galvutei laikyti, todėl neturi būti apkraunamas kitokiais daiktais!
- ⚠ Gaminiu draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminių taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
- ⚠ Būtina vengti dušo vandens srovės kontakto su jautriomis kūno vietomis (pvz., akimis). Todėl būtina laikytis tinkamo atstumo nuo dušo.
- ⚠ Gaminyje neturi būti naudojamas kaip rankena. Rankena montuojama atskirai.
- ⚠ Gaminyje turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

**Montavimo instrukcija**

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminyje nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Montuojant produktą, specialistas privalo įsitikinti, kad sienos plotas, prie kurio dedama montavimo plokštė, yra lygus (jokių plytelių ar kitų nelygumų), kad sienos struktūra yra pritaikyta produkto montavimui ir neturi jokių silpnų vietų. Pakuotėje esantys varžtai ir kaiščiai yra skirti tik betonui. Esant kitokiai sienai, varžtus ir kaiščius reikia rinktis pagal paskirtį.
- Tinklas, kuris yra rankų dušas pakuotėje, privalo būti įstatytas, kad būtų apsaugota nuo išorės nešvarumų. Nešvarumai gali pakenkti rankų dušas funkcionalumui ir (arba) sugadinti rankų dušas funkcines dalis. Tokiu atveju "Hansgrohe" atsakomybės nepriima.
- Gaminys netinkamas naudoti garo pirtyje!

**Techniniai duomenys**

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Darbinis slėgis:                            | ne daugiau kaip 1 MPa                     |
| Rekomenduojamas slėgis:                     | 0,15 - 0,5 MPa                            |
| Bandomasis slėgis:                          | 1,6 MPa                                   |
| (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)                 |                                           |
| Karšto vandens temperatūra:                 | ne daugiau kaip 70 °C                     |
| Rekomenduojama karšto vandens temperatūra:  | 65 °C                                     |
| Terminis dezinfekavimas:                    | ne daugiau kaip 70 °C / 4 min             |
| Prijungimas G 1/2:                          | Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje |
| Atstumas tarp centrų:                       | 150 mm                                    |
| Su atbuliniu vožtuvu                        |                                           |
| Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui! |                                           |

**Simbolio aprašymas**

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!

**Išmatavimai** (žr. psl. 31)**Pralaidumo diagrama** (žr. psl. 31)

- ① Rankų dušas
- ② galvos dušas

**Nustatymas** (žr. psl. 36)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išeinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Apsaugos funkcija** (žr. psl. 37)

"Safety" funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42 °C.

**Eksplotacija** (žr. psl. 38)**Išmontavimas Rankenėlė** (žr. psl. 38)**Techninis aptarnavimas** (žr. psl. 40)

- Termostatas yra su grįžtamosios srovės sustabdymo vožtuvais. Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN 1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.
- Tam, kad būtų garantuotas tolygus temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimas, būtina periodiškai temperatūros rankenėlę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.

**Valymas** (žr. psl. 39) ir pridama brošiūra**Atsarginės dalys** (žr. psl. 42)**Specialūs priedai** (nėra pridama)

Plytelių išlyginimo diskas chrom #92679000 (žr. psl. 42)



| <b>Gedimas</b>                                                                         | <b>Priežastis</b>                                                                                            | <b>Priemonė</b>                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per maža srovė                                                                         | - Slėgis nepakankamas<br>- Užsikimšęs temperatūros regulatoriaus filtras<br>- Dušo galvos filtras užsikimšęs | - Patikrinti vamzdžių spaudimą<br>- Išvalyti termostato ir temperatūros regulatoriaus filtras<br>- Išvalyti dušo galvos filtrą |
| Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | - Atbulinis vožtuvas užsikimšęs / pažeistas                                                                  | - Išvalyti arba pakeisti atbulinį vožtuvą                                                                                      |
| Vandens temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra                                 | - Termostatas nereguliuotas<br>- Per maža karšto vandens temperatūra                                         | - Reguluoti termostatą<br>- Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C bis 65 °C                                             |
| Temperatūros reguliavimas neįmanomas                                                   | - temperatūros regulatorius apkalkėjęs<br>- Sumaišytos karšto ir šalto vandens jungtys                       | - temperatūros regulatorių pakeisti<br>- Jungčių keitimas                                                                      |
| Momentinis pašildytojas neįsijungia, veikiant termostatui                              | - Užsikimšęs filtras<br>- Abulinis vožtuvas neveikia                                                         | - Išvalykite arba pakeiskite filtrą.<br>- Pakeisti atbulinį vožtuvą                                                            |
| Kai kurių mazgų nepasiekia vanduo                                                      | - Netinkamai įkišta įvado jungtis                                                                            | - Tinkamai įkiškite įvado jungtį (žr. psl. 35)                                                                                 |





## Sigurnosne upute

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje danog tuša i ne smije se opterećivati drugim predmetima!
- ⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.
- ⚠ Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuša s osjetljivim dijelovima tijela (npr. očima). Tijelo korisnika mora biti dovoljno udaljeno od tuša.
- ⚠ Proizvod ne smije služiti za pridržavanje. U tu se svrhu mora postaviti zaseban rukohvat.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvoda te osobito da nema slabih mjesta. Priloženi vijci i moždanici prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača moždanika.
- Filter potrebno je ugraditi kako bi se regulirao protok vode i smanjio dotok prljavštine. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Proizvod nije predviđen za primjenu u parnim kupaonicama!

## Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:  
Preporučeni tlak:  
Probni tlak:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatura vruće vode:  
Preporučena temperatura vruće vode:  
Termička dezinfekcija:  
Spojevi G 1/2:  
Razmak od sredine:  
Funkcije samo-čišćenja  
Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

tlak 1 MPa  
0,15 - 0,5 MPa  
1,6 MPa  
tlak 70 °C  
65 °C  
tlak 70 °C / 4 min  
hladna desno - topla lijevo  
150 mm

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



**Mjere** (pogledaj stranicu 31)



**Dijagram protoka** (pogledaj stranicu 31)

- ① Ručni tuš
- ② tuš iznad glave



**Regulacija** (pogledaj stranicu 36)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostatu.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Funkcija** (pogledaj stranicu 37)

Zahvaljujući Safety funkciji može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42 °C



**Upotreba** (pogledaj stranicu 38)



**rastavljanje Ručica** (pogledaj stranicu 38)



**Održavanje** (pogledaj stranicu 40)

- Termostat je opremljen nepovratnim ventilom. Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).

- Kako bi se olakšala prohodnost i produljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremena na vrijeme podesiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.



**Čišćenje** (pogledaj stranicu 39) i priložena brošura



**Rezervni dijelovi** (pogledaj stranicu 42)

**Posebni pribor** (Nije sadržano u isporuci!)

Sustav za balansiranje protoka krom #92679000 (pogledaj stranicu 42)



| Greška                                                                                     | Uzrok                                                                                             | Otklanjanje                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedovoljno vode                                                                            | - Prenizak pritisak vode<br>- Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice                    | - Ispitajte tlak u cijevima<br>- Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici |
| Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | - Filter tuša je prljav<br>- Nepovratni ventil je prljav/neispravan                               | - Očistite filter između tuša i crijeva<br>- Očistite ili zamijenite nepovratni ventil                    |
| Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom                             | - Termostat nije podešen<br>- Preniska temperatura tople vode                                     | - Podesite termostat<br>- Povećajte temperaturu vruće vode na 42-65 °C                                    |
| Reguliranje temperature nije moguće                                                        | - Regulacijska jedinica začepljena je kamencem<br>- Zamijenjeni su priključci tople i hladne vode | - Zamijenite regulacijsku jedinicu<br>- Mijenjanje priključaka                                            |
| Protočni bojler ne radi bez obzira na rad termostata                                       | - Filtri su prljavi<br>- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj                       | - Očistite/zamijenite filter za skupljanje nečistoće<br>- Zamijenite nepovratni ventil                    |
| Do nekih trošila ne stiže voda                                                             | - Pogrešno umetnute dovodne cijevi                                                                | - Pravilno umetnite dovodne cijevi (pogledaj stranicu 35)                                                 |



**Sastavljanje pogledaj stranicu 32**



**Güvenlik uyarıları**

- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- Başlıklı püskürtücü kolu yalnızca başlıklı püskürtücünün tutulması için tasarlanmıştır, başka nesnelerle üzerine yük bindirilmemelidir!
- Bedensel, ruhsal ve/veya sensörük engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- Püskürtme başlıklarının hassas organlara teması (örn. gözler) önlenmelidir. Püskürtücü ile beden arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
- Ürün tutma kolu olarak kullanılmamalıdır. Aynı bir tutma kolu monte edilmelidir.
- Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

**Montaj açıklamaları**

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- Müteahhit, ürünü monteleyeceği yer, yani montaj plakasının monte edileceği duvar alanının tümü düz (herhangi bir eklem yerinin ya da duvar fayansının çıkıntısıyla) engellenmemiş, yapısı ürünü montelemeye uygun bir şekilde ve herhangi zayıf noktası olamamasını sağlamalıdır. Kaplı vidalar ve çubuklar sadece beton için uygundur. Başka duvar yapıları için, imalatçının çubuk imal edenin belirttiği hususlar dikkate alınmalıdır.
- El duşu kafasına eklenmiş olan süzgeç contası, boru şebekesinden sızan kirlerin önüne geçmek için, yerine monte edilmelidir. İçeri sızan bu kirler duşun fonksiyonunu sekteleyebilir ve/veya duşun fonksiyon parçaları üzerinde hasarlara sebep olabilir, bu yüzden meydana gelen hasarlardan Hansgrohe sorumlu tutulamaz.
- Ürün bir buhar banyosu ile bağlantılı olarak kullanım için öngörülmüştür!

**Teknik bilgiler**

İşletme basıncı:  
Tavsiye edilen işletme basıncı:  
Kontrol basıncı:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Sıcak su sıcaklığı:  
Tavsiye edilen su ısıtı:  
Termik dezenfeksiyon:  
G 1/2 bağlantılar:  
Bağlantı ölçüleri:  
Geri emme önleyici

azami 1 MPa  
0,15 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

azami 70 °C  
65 °C

azami 70 °C / 4 dak  
soğuk sağ - sıcak sol  
150 mm

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

**Simge açıklaması**

Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

**Ölçüleri** (bakınız sayfa 31)**Akış diyagramı** (bakınız sayfa 31)

- El duşu
- Baş duşu

**Ayarlama** (bakınız sayfa 36)

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklıysa, bir düzeltme gereklidir.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (bakınız sayfa 37)

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42° C önceden ayarlanabilir.

**Kullanımı** (bakınız sayfa 38)**Sökme Kumanda kolu** (bakınız sayfa 38)**Bakım** (bakınız sayfa 40)

- Termostat, çek valflarla donatılmıştır. DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)
- Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.

**Temizleme** (bakınız sayfa 39) ve birlikte verilen broşür**Yedek Parçalar** (bakınız sayfa 42)**Özel aksesuarlar** (Teslimat kapsamına dahil değildir)

Fayans dengeleme pulu krom #92679000 (bakınız sayfa 42)

| arıza                                                                                  | sebebi                                                                    | yardım                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az su geliyor                                                                          | - Besleme basıncı yeterli değil<br>- Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş   | - Hat basıncını kontrol edin<br>- Termostatın önündeki ve ayar ünitesindeki filtreleri temizleyin |
| Çapraz akış, batarya kapalıyken sıcak su soğuk su hattına gönderiliyor ya da tam tersi | - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir<br>- Çek valf kirlenmiş / arızalı       | - El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın<br>- Çek valfi temizleyin ya da değiştirin        |
| Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla aynı değil                                        | - Termostat ayarlanmadı<br>- Sıcak suyun derecesi çok düşük               | - Termostatı ayarlayın<br>- Sıcak su sıcaklığını 42 °C ila 65 °C'ye yükseltin                     |
| Sıcaklık ayarı mümkün değil                                                            | - ayar ünitesi kirlenmiş<br>- Sıcak ve soğuk su bağlantıları karıştırıldı | - ayar ünitesini değiştirin<br>- Bağlantıları değiştirin                                          |
| Termostat modunda şofben devreye girmiyor                                              | - Filtre tıkanmış olabilir<br>- Çek valf çalışmıyor olabilir              | - Filtreyi temizleyin / değiştirin<br>- Çek valfi değiştirin                                      |
| Bazı tüketicilerde su gelmiyor                                                         | - Bağlantı yanlış takılmış                                                | - Bağlantıları doğru takın (bakınız sayfa 35)                                                     |





## Instrucțiuni de siguranță

- La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- Brațul parei de duș este destinat doar pentru a susține para, acesta nu poate fi prevăzut cu alte obiecte.
- Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- Evitați contactul jetului de apă cu părțile de corp sensibile (de ex. ochii). Țineți dușul la o distanță corespunzătoare de corp.
- Nu este permisă utilizarea produsului pe post de mâner. este nevoie de montarea unui mâner corespunzător.
- Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- La montarea produsului de către un personal calificat trebuie să fiți atenți ca suprafața, unde se fixează produsul să fie plată pe toată suprafața utilizată (să nu existe rosturi sau faianțe proeminente), peretele să fie adecvat pentru montarea produsului și să nu există zone de rezistență redusă. Șuruburile și diblurile livrate sunt potrivite pentru ziduri de beton. La alte tipuri de zid respectați instrucțiunile producătorului diblului utilizat.
- Montați garnitura de filtru livrată împreună cu capătul de duș de mână pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețeaua de alimentare. Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea aparatului și/sau provoca deteriorarea capătului de duș. Garanția nu acoperă aceste daune.
- Produsul nu este prevăzut pentru a fi folosit în combinație cu o baie de aburi!

## Date tehnice

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presiune de funcționare:                             | max. 1 MPa                     |
| Presiune de funcționare recomandată:                 | 0,15 - 0,5 MPa                 |
| Presiune de verificare:                              | 1,6 MPa                        |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                           |                                |
| Temperatura apei calde:                              | max. 70 °C                     |
| Temperatura recomandată a apei calde:                | 65 °C                          |
| Dezinfecție termică:                                 | max. 70 °C / 4 min             |
| Racorduri G 1/2 :                                    | rece - dreapta / cald - stânga |
| Interax racorduri:                                   | 150 mm                         |
| Asigurat contra scurgere înapoi                      |                                |
| Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă. |                                |

## Descrierea simbolurilor



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



**Dimensiuni** (vezi pag. 31)



**Diagrama de debit** (vezi pag. 31)

① Duș de mână

② Duș de tavan



**Reglare** (vezi pag. 36)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Funcția de siguranță** (vezi pag. 37)

Datorită funcției de siguranță puteți preregla temperatura maximă, de ex. 42 °C.



**Utilizare** (vezi pag. 38)



**Demontare Mâner** (vezi pag. 38)



**Întreținere** (vezi pag. 40)

- Termostatul este dotat cu supape antiretur. Supapele de reținere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988).

Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.



**Curățare** (vezi pag. 39) și broșura alăturată



**Piese de schimb** (vezi pag. 42)



**Accesorii opționale** (nu este inclus în setul livrat)

Șaibă de reglare a debitului crom #92679000 (vezi pag. 42)

| Deranjament                                                                                       | Cauza                                                                                                      | Măsuri de remediere                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prea puțină apă                                                                                   | - Presiune de alimentare insuficientă.<br>- Murdărie în sita de impurități a unității de reglare.          | - Verificați presiunea din conducte.<br>- Curățați sita de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare. |
| Curgere încucșată, apa caldă intră în conducta de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | - S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș.<br>- S-a murdărit / s-a defectat supapa antiretur.    | - Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.<br>- Curățați sau schimbați supapa antiretur dacă este cazul.      |
| Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată.                                  | - Termostatul nu a fost reglat.<br>- Temperatura apei calde este prea mică                                 | - Reglați termostatul.<br>- Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 65 °C.                         |
| Temperatura nu poate fi reglată.                                                                  | - Depuneri de calcar pe unitatea de reglare.<br>- Racordurile de apă caldă și rece au fost montate invers. | - Schimbați unitatea de reglare.<br>- Schimbați racordurile                                                                |
| Boilerul instant nu funcționează cu termostat.                                                    | - Sitele de impurități murdare.<br>- S-a blocat supapa antiretur.                                          | - Curățați / schimbați sita de impurități<br>- Schimbați supapa antiretur.                                                 |
| La unii consumatori nu curge apă                                                                  | - Conducta este racordată incorect                                                                         | - Conectați conducta în mod corect (vezi pag. 35)                                                                          |



**Montare vezi pag. 32**

**Υποδείξεις ασφαλείας**

- △ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- △ Ο βραχίονας του ντους κεφαλιού έχει μελετηθεί μόνο για να κρατά το ντους κεφαλιού, δεν επιτρέπεται να φορτίζεται με άλλα αντικείμενα!
- △ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
- △ Η επαφή δέσμης νερού του ντους με ευαίσθητες περιοχές του σώματος (π.χ. μάτια) πρέπει να αποφεύγεται. Διατηρείτε επαρκή απόσταση ανάμεσα στο ντους και το σώμα.
- △ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν λαβή στήριξης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστή λαβή στήριξης.
- △ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- △ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

**Οδηγίες συναρμολόγησης**

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η επιφάνεια στερέωσης στη συνολική περιοχή στερέωσης να είναι επίπεδη (να μην υπάρχουν προεξέχοντες αρμοί ή λιθογόμωση πλακιδίων), ώστε η κατασκευή του τοίχου να είναι κατάλληλη για τη συναρμολόγηση του προϊόντος και ώστε η επιφάνεια να μην παρουσιάζει αδύναμα σημεία. Οι συνημμένες βίδες και οι στυλίσκοι ενδείκνυνται μόνο για σκυρόδεμα. Σε άλλες επίτοιχες κατασκευές θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδομένα του Κατασκευαστή των στυλίσκων.
- Πρέπει να εγκατασταθεί το παρέμβυσμα φίλτρου που συνοδεύει τον καταιονιστήρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ρύποι που προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης. Οι ρύποι από το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και/ή να προξενήσουν ζημία στα λειτουργικά τμήματα του καταιονιστήρα (ντους). Τέτοιου είδους ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση Hansgrohe.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ατμόλουτρο!

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Λειτουργία πίεσης:                    | έως 1 MPa         |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:        | 0,15 - 0,5 MPa    |
| Πίεση ελέγχου:                        | 1,6 MPa           |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)            |                   |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού:             | έως 70 °C         |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: | 65 °C             |
| Θερμική απολύμανση:                   | έως 70 °C / 4 min |

Συνδέσεις G 1/2:

Διαστάσεις σύνδεσης:

Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

κρύο δεξιά - ζεστό αριστερά  
150 mm**Περιγραφή συμβόλων**

Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

**Διαστάσεις** (βλ. Σελίδα 31)**Διάγραμμα ροής** (βλ. Σελίδα 31)

- ① Καταιονιστήρας χειρός
  - ② Καταιονιστήρας κεφαλής
- Ρύθμιση**
- (βλ. Σελίδα 36)

Αφού πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.

**max.**  
**≈ 42 °C****Safety Function** (Λειτουργία ασφαλείας) (βλ. Σελίδα 37)

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προ-ρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42 °C).

**Χειρισμός** (βλ. Σελίδα 38)**Αποσυναρμολόγηση Λαβή** (βλ. Σελίδα 38)**Συντήρηση** (βλ. Σελίδα 40)

- Ο θερμοστάτης είναι εξοπλισμένος με μία βαλβίδα αντεπιστροφής. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988)
- Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίσετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.

**Καθαρισμός** (βλ. Σελίδα 39) και συνημμένο φυλλάδιο**Ανταλλακτικά** (βλ. Σελίδα 42)**Ειδικά αξεσουάρ** (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)

Δίσκος αντιστάθμισης πλακιδίων Επιχρωμιωμένο #92679000 (βλ. Σελίδα 42)

| Βλάβη                                                                                                                 | Αιτία                                                                                                                                                | Διόρθωση                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ανεπαρκές νερό                                                                                                        | - Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής<br>- Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης<br>- Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα | - Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης<br>- Καθαρίστε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών προ του θερμοστάτη και επάνω στη μονάδα ρύθμισης<br>- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπирάλ |
| Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντιστροφή | - Βρώμικη/ελαπτωματική βαλβίδα αντεπιστροφής                                                                                                         | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής                                                                                                                                                                                     |
| Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία                                                        | - Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί<br>- Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού                                                                              | - Ρυθμίστε το θερμοστάτη<br>- Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42°C και των 65°C                                                                                                                                                   |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας                                                                           | - Άλατα στη μονάδα ρύθμισης<br>- Έχουν τοποθετηθεί λάθος οι συνδέσεις ζεστού και κρύου νερού                                                         | - Αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης<br>- Αλλάξτε τις συνδέσεις                                                                                                                                                                                              |
| Ο ταχυθερμoσίφωναs δεν ενεργοποιείται σε ταυτόχρονη λειτουργία του θερμοστάτη                                         | - Τα φίλτρα συλλογής ακαθαρσιών είναι λερωμένα<br>- Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν γυρίζει πίσω.                                                        | - Καθαρίστε / αλλάξτε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών<br>- Αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής                                                                                                                                                            |
| Σε μερικούς καταναλωτές υπάρχει διακοπή νερού                                                                         | - Η παροχή νερού έχει τοποθετηθεί λάθος                                                                                                              | - Ενώστε σωστά τους σωλήνες σύνδεσης (βλ. Σελίδα 35)                                                                                                                                                                                                 |





## Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanih ali urezov.
- ⚠ Nosilna roka naglavne prhe je konstruirana le za nošenje prhe in je ne smete obremeniti z drugimi predmeti!
- ⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- ⚠ Izogibati se je treba stiku prhalnega curka z občutljivimi deli telesa (npr. očmi). Med telesom in prho mora biti vedno zadosten razmik.
- ⚠ Proizvoda ne smete uporabljati kot držalnega ročaja. V ta namen je treba montirati poseben ročaj.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- Kamorkoli bo pogodbenik namestil izdelek, mora poskrbeti, da je celotno območje stene na katero bo plošča nameščena ravno (brez štrlečih fug ali robov ploščic), ter da je struktura stene primerna za namestitev in je brez šibkih točk. Priloženi vijaki in ležaji so primerni le za beton. Za ostale zidne konstrukcije je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila.
- Filter, ki je priložen ročni prhi, je potrebno vgraditi, da prho zaščitimo pred umazanijo iz vodovodne napeljave. Umazanja lahko okvari ali poškoduje dele ročne prhe. Za tako nastalo škodo Hansgrohe ne odgovarja.
- Proizvod ni predviden za uporabo v povezavi s parno kopeljo!

## Tehnični podatki

Delovni tlak:  
 Priporočeni delovni tlak:  
 Preskusni tlak:  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
 Temperatura tople vode:  
 Priporočena temperatura tople vode:  
 Termična dezinfekcija:  
 Priključki G 1/2:  
 Razdalja od sredine:  
 Zaščita proti povratnemu toku  
 Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

UNIDOMO  
 maks. 1 MPa  
 0,15 - 0,5 MPa  
 1,6 MPa

maks. 70 °C  
 65 °C  
 maks. 70 °C / 4 min  
 mrzla desno - topla levo  
 150 mm

## Opis simbola



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!



Mere (glejte stran 31)



Diagram pretoka (glejte stran 31)

① Ročna prha

② Zidna prha



Nastavitev (glejte stran 36)

Po opravljeni montaži je treba preveriti iztočno temperaturo na termostatu. Če na odvzemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.

max.  
 ≈ 42 °C

Varnostna funkcija . (glejte stran 37)

Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42 °C.



Upravljanje (glejte stran 38)



Demontaža Ročka (glejte stran 38)



Vzdrževanje (glejte stran 40)

- Termostat je opremljen s protipovratnim ventilom. Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati.
- Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toplo in popolnoma na mrzlo.



Čiščenje (glejte stran 39) in priložena brošura



Rezervni deli (glejte stran 42)

Poseben pribor (Ni vključeno)

Izravnalna podložka za ploščice krom #92679000 (glejte stran 42)



| Napaka                                                                          | Vzrok                                                                                                                        | Pomoč                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malo vode                                                                       | - Ne zadosten oskrbovalni tlak<br>- Filter enote za uravnavanje je umazan                                                    | - Preverite tlak v cevih<br>- Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje                               |
| Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | - Filtrirna mrežica prhe je umazana<br>- Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen                                            | - Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo<br>- Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil       |
| Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili.        | - Termostat ni bil justiran                                                                                                  | - Justirajte termostat                                                                                                  |
| Uravnavanje temperature ni mogoče                                               | - Prenizka temperatura tople vode<br>- Enota za uravnavanje je poapnena<br>- Priključki za vročo in hladno vodo so zamenjani | - Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 65 °C<br>- Zamenjajte enoto za uravnavanje<br>- Spreminjanje priključkov |
| Pretočni grelnik se ob uporabi termostata ne vklopi                             | - Filtri so umazani<br>- Protipovratni ventil je obtičal                                                                     | - Lovilnik umazanije očistite oz. zamenjajte<br>- Zamenjajte protipovratni ventil                                       |
| Nekateri porabniki ne prejema vode                                              | - Dovodne cevi niso pravilno vstavljene                                                                                      | - Pravilno vstavite dovodne cevi (glejte stran 35)                                                                      |



Montaža glejte stran 32



## Ohutusjuhised

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Duši pea hoidik on mõeldud ainult duši pea hoidmiseks ja seda ei tohi muude esemetega koormata!
- △ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- △ Duši veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike kehaosadega (nt silmad). Jätke duši ja keha vahele piisav vahe.
- △ Toodet ei tohi kasutada käepidemena. Paigaldage eraldi käepide.
- △ Toodet tohib kasutada ainult pesemis, hügieeni- ja kehapihustamisesmärkidel.
- △ Kui külma ja kuum vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Tootet paigaldamisel peab töövõtja tagama, et kogu seinapind, kuhu paigaldusplaat kinnitatakse, on lame (ükski vuuk ega keraamiline plaat ei ulatu esile), ning et seina konstruktsioon on toote paigaldamiseks sobiv ja sellel puuduvad nõrgad kohad. Kaasasolevad kruvid ja tüüblid sobivad üksnes betoonile. Muude seina konstruktsioonide puhul tuleb arvesse võtta tüüblitootja esitatud tooteandmeid.
- Kaitsmaks duši torust tuleva mustuse eest, on vaja paigaldada dušiga kaasasolev mustusesõel. Sisestulev mustus võib funktsioneerimist kahjustada ja/või rikkuda duši detaile. Sellest tulenevate kahjustuste eest Hansgrohe ei vastuta.
- Toode ei sobi kasutamiseks aurusaunas!

## Tehnilised andmed

Töörõhk  
 Soovitav töörõhk:  
 Kontrollsurve:  
 (1 MPa = 10 baari = 147 PSI)  
 Kuuma vee temperatuur:  
 Soovitav kuuma vee temperatuur:  
 Termiline desinfitatsioon:  
 ühendused G 1/2:  
 distants keskelt:  
 Tagasivooluklapp  
 Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

maks. 1 MPa  
 0,15 - 0,5 MPa  
 1,6 MPa  
 maks. 70 °C  
 65 °C  
 maks. 70 °C / 4 min  
 külm paremal, kuum vasakul  
 150 mm

## Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!



**Mõõtude** (vt lk 31)



**Läbivooludiagramm** (vt lk 31)

- ① Käsidušš
- ② ülepeadušš



**Reguleerimine** (vt lk 36)

Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatuur erineb termostaadiga sisestatust, tuleb seda reguleerida.

**max.**  
 ≈ 42 °C

**Turvafunktsioon** (vt lk 37)

Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).



**Kasutamine** (vt lk 38)



**Mahamonteerimine käepide** (vt lk 38)



**Hooldus** (vt lk 40)

- Termostaat on varustatud tagasilöögiklappidega. Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas).
- Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaat keerata aeg-ajalt päris kuum ja päris külm peale.



**Puhastamine** (vt lk 39) ja kaasasolev brošüür



**Varuosad** (vt lk 42)

**Spetsiaalne lisavarustus** (ei sisaldu komplektis)

vaheelement keraamiliste plaatide tasakaalustamiseks kroom #92679000 (vt lk 42)



| Rike                                                                                                    | Põhjus                                          | Lahendus                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähe vett                                                                                               | - Surve ebapiisav                               | - Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab) |
|                                                                                                         | - Regulaatori filter on määrdunud               | - Puhastage termostaadi ees ja regulaatori peal olevad filtriid                            |
|                                                                                                         | - Duši sõelühend must                           | - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõelühend                                             |
| Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külma-veetoru või vastupidi, kui segisti on suletud | - Tagasilöögiklapp määrdunud/katki              | - Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada                                   |
| Väljavoolava vee temperatuur ei vasta seatud temperatuurile                                             | - Termostaati pole reguleeritud                 | - Reguleerige termostaati                                                                  |
|                                                                                                         | - Sooja vee temperatuur liiga madal             | - Tõstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 65 °C                                           |
| Termoregulatsioon pole võimalik                                                                         | - Termostaat tööelement on lubjastunud          | - Vahetage termostaat tööelement                                                           |
|                                                                                                         | - Sooja ja külma vee liitmikud läksid vahetusse | - Muutke ühendusi                                                                          |
| Avatud süsteemi boiler ei hakka termostaadiga tööle                                                     | - Filtriid määrdunud                            | - Mustusesõel puhastada / välja vahetada                                                   |
|                                                                                                         | - Tagasilöögiklapp on kinni                     | - Tagasilöögiklapp välja vahetada                                                          |
| Mõne tarbija puhul ei tule vett                                                                         | - Pealevoolutoru on valesti sisestatud          | - Sisestage pealevoolutoru õigesti (vt lk 35)                                              |







## Drošības norādes

- Montāžas laikā, lai izvairītos no spiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- Galvas dušas statīvs paredzēts vienīgi galvas dušas atbalstīšanai, to nedrīkst noslogot ar citiem priekšmetiem!
- Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- Nepieciešams izvairīties no dušas strūkļas tieša kontakta ar jutīgām ķermeņa daļām (piem., acīm). Nepieciešams ievērot pietiekošu attālumu starp dušu un ķermeni.
- Šo produktu nedrīkst izmantot kā roku balstu. Nepieciešams uzmontēt atsevišķu roku balstu.
- Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valsts spēkā esošās montāžas prasības.
- Ja izstrādājuma montāžu veic kvalificēti speciālisti, jāseko, lai nostiprināšanas virsma visā nostiprināšanas zonā būtu gluda (šuves un flīzes nav izvirzītas uz āru), lai sienas konstrukcija būtu piemērota izstrādājuma montāžai un būtu pietiekami izturīga. Komplektā esošās skrūves un dibelji ir paredzēti tikai šī izstrādājuma nostiprināšanai. Ja sienas konstrukcija ir citāda, jāievēro dibelju ražotāja norādījumi.
- Jāņem vērš, ka dušas komplektā esošais filtrs, lai novērstu netīrumu ieplūšanu no ūdens vada. Ieskalotie netīrumi var traucēt dušas funkciju un / vai arī izraisīt rokas dušas daļu bojājumus, par kuriem Hansgrohe nenes atbildību.
- Produkts nav paredzēts lietošanai kopā ar tvaika vannu!

## Tehniskie dati

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Darba spiediens:                                   | maks. 1 MPa                       |
| Ieteicamais darba spiediens:                       | 0,15 - 0,5 MPa                    |
| Pārbaudes spiediens:                               | 1,6 MPa                           |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                         |                                   |
| Karstā ūdens temperatūra:                          | maks. 70 °C                       |
| Ieteicamā karstā ūdens temperatūra:                | 65 °C                             |
| Termiskā dezinfekcija :                            | maks. 70 °C / 4 min               |
| G 1/2 pieslēgumi:                                  | auksta pa labi - karsta pa kreisi |
| Pieslēguma izmēri:                                 | 150 mm                            |
| Drošības vārsts                                    |                                   |
| Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim! |                                   |

## Simbolu nozīme



Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!



Izmērus (skat. lpp. 31)



Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 31)

① Rokas duša

② Augšējā (galvas) duša

Ierēgulēšana (skat. lpp. 36)



Pēc montāžas jāpārbauda termostata iztekas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītās temperatūras.

max.  
≈ 42 °C

Drošības funkcija (skat. lpp. 37)

Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42 °C, var iestatīt jau iepriekš.



Lietošana (skat. lpp. 38)



Demontāža rokturis (skat. lpp. 38)



Apkope (skat. lpp. 40)

- Termostats ir aprīkots ar pretvārstu. Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (DIN 1988 vienreiz gadā).
- Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimāli aukstu un maksimāli karstu ūdeni.



Tīrīšana (skat. lpp. 39) un klāt pievienotais buklets



Rezerves daļas (skat. lpp. 42)

Speciāli aksesuāri (komplektā netiek piegādāts)

Flīžu izlīdzināšanas ripa hroma #92679000 (skat. lpp. 42)



| Traucējums                                                                                         | Iemesls                                                                                      | Bojājumu novēršana                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maz ūdens                                                                                          | - Problēmas ar ūdens apgādi<br>- Nefīrs regulatora filtrs<br>- Nefīrs dušas filtra blīvējums | - Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā<br>- Tīrīt filtrus pirms termostata un uz regulatora<br>- Izfīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni |
| Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens caurulvados un otrādi. | - Pretvārsts ir nefīrs / bojāts                                                              | - Tīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu                                                                                       |
| Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru                                                | - Termostats nav ierēgulēts<br>- Pārāk zema ūdens temperatūra                                | - Ierēgulēt termostatu<br>- Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 65 °C                                                    |
| Nav iespējama temperatūras regulēšana                                                              | - regulators aizkalķojies<br>- Silta un auksta ūdens pieslēgumi ir nomainīti vietām.         | - Nomainīt regulatoru<br>- Atpakalplūdes novēršējs aizsērējis vai caurs                                                                 |
| Caurteces sildītājs neieslēdzas, darbojoties termosta-<br>tam                                      | - Filtri nefīri<br>- Pretvārsts ir iesprūdis                                                 | - Izfīrīt / nomainīt filtru<br>- Nomainīt pretvārstu                                                                                    |
| Dažos patērētājos nav ūdens                                                                        | - Padeves līnija nepareizi pieslēgta                                                         | - Pareizi pieslēdziet padeves līniju (skat. lpp. 35)                                                                                    |



Montāža skat. lpp. 32

**Sigurnosne napomene**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje datog tuša i ne sme se opterećivati drugim predmetima!
- ⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- ⚠ Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tuša.
- ⚠ Proizvod se ne sme koristiti za kao ručka za pridržavanje. U tu svrhu se mora postaviti zaseban rukohvat.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

**Instrukcije za montažu**

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda, i posebno da nema slabih mesta. Priloženi zavrtnji i tiplovi prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača tiplova.
- Obavezno ugradite mrežicu upakovanu s tušem, čime sprečavate ulazak prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova tuša. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Proizvod nije predviđen za upotrebu u parnim kupatilima!

**Tehnički podaci**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Radni pritisak:                                   | maks. 1 MPa                    |
| Preporučeni radni pritisak:                       | 0,15 - 0,5 MPa                 |
| Probní pritisak:                                  | 1,6 MPa                        |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                        |                                |
| Temperatura vruće vode:                           | maks. 70 °C                    |
| Preporučena temperatura vruće vode:               | 65 °C                          |
| Termička dezinfekcija:                            | maks. 70 °C / 4 min            |
| Priključci G 1/2:                                 | hladna voda desno - topla levo |
| Rastojanje između centara priključaka:            | 150 mm                         |
| Zaštita od povratnog toka                         |                                |
| Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu! |                                |

**Opis simbola**

Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

**Mere** (vidi stranu 31)**Dijagram protoka** (vidi stranu 31)

- ① Ručni tuš
- ② Tuš iznad glave

**Podešavanje** (vidi stranu 36)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.

**max.**  
**≈ 42 °C****Safety funkcija** (vidi stranu 37)

Zahvaljujući Safety funkciji, može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42 °C.

**Rukovanje** (vidi stranu 38)**rastavljanje Ručica** (vidi stranu 38)**Održavanje** (vidi stranu 40)

- Termostat je opremljen nepovratnim ventilom. Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje).
- Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremena na vreme podesiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vode.

**Čišćenje** (vidi stranu 39) i priložena brošura**Rezervni delovi** (vidi stranu 42)**Poseban pribor** (Nije sadržano u isporuci)

Sistem za balansiranje protoka hrom #92679000 (vidi stranu 42)



| <b>Smetnja</b>                                                                             | <b>Uzrok</b>                                                                                                                       | <b>Pomoć</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedovoljno vode                                                                            | - Prenizak pritisak vode<br>- Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice<br>- Mrežasta zaptivka tuša je prljava | - Ispitajte pritisak u cevima<br>- Očistite mrežice za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici<br>- Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva |
| Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | - Nepovratni ventil je prljav / neispravan                                                                                         | - Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil                                                                                                                         |
| Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom                             | - Termostat nije podešen<br>- Preniska temperatura tople vode                                                                      | - Podesite termostat<br>- Povećajte temperaturu vruće vode na 42-65 °C                                                                                                         |
| Regulisanje temperature nije moguće                                                        | - regulaciona jedinica je začepljena kamencem<br>- Zamenjeni su priključci tople i hladne vode                                     | - Zamenite regulacionu jedinicu<br>- Menjanje priključaka                                                                                                                      |
| Protočni bojler ne radi iako je termostat uključen                                         | - Mrežice za hvatanje prljavštine su prljave<br>- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj                               | - Očistite / zamenite mrežicu za hvatanje prljavštine<br>- Zamenite nepovratni ventil                                                                                          |
| Voda ne stiže do svih potrošača                                                            | - Dovod je pogrešno postavljen                                                                                                     | - Postavite dovode kako treba (vidi stranu 35)                                                                                                                                 |

**Montaža vidi stranu 32**



## Sikkerhetshenvisninger

- △ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Armen til hodedusjen er kun laget for å holde hodedusjen. Den må ikke belastes med andre gjenstander!
- △ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- △ Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.
- △ Produktet skal ikke brukes som holdegrep. Det skal monteres en separat holdegrep.
- △ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- △ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Når kvalifisert fagfolk monterer produktet, skal man påse at hele området der produktet monteres er plant (ingen fremstående fuger eller flisekanter), at oppbygging av vegg er egnet for montasje av produktet og at vegg ikke viser noen svakheter. Medleverte skruer og plugg er egnet seg kun for betong. Ved en annen veggoppbygging skal man ta hensyn til pluggprodusentens henvisninger.
- Silpakningen som er levert med dusjen skal bygges inn for å forhindre at smuss spyles inn fra ledningsnett. Innspylt smuss kan påvirke funksjonen negativt og/eller kan medføre skader på hånddusjens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulterer av dette.
- Produktet er ikke påtenkt for bruk sammen med et dampbad!

## Tekniske data

Driftstrykk  
Anbefalt driftstrykk:  
Prøvetrykk  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Varmtvannstemperatur  
Anbefalt temperatur for varmt vann  
Termisk desinfisering:  
Tilkoblinger G 1/2  
Tilkoblingsmål:  
Egensikker mot tilbakeflyt  
Produktet er utelukkende designet for drikkevann!



maks. 1 MPa  
0,15 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

maks. 70 °C  
65 °C  
maks. 70 °C / 4 min  
kaldt høyre - varm venstre  
150 mm

## Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



Mål (se side 31)



Gjennomstrømningsdiagram (se side 31)

- ① Hånddusj
- ② Hodedusj



Justering (se side 36)

Etter avsluttet montering skal termostatsens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.

max.  
≈ 42 °C

Safety Function (se side 37)

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.



Betjening (se side 38)



Demontasje Grep (se side 38)



Vedlikehold (se side 40)

- Termostaten er utstyrt med returløpssperre. Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året).
- For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.



Rengjøring (se side 39) og vedlagt brosjyre



Servicedeler (se side 42)

Ekstratilbehør (ikke med i leveransen)

Utligningsskive for fliser krom #92679000 (se side 42)



| Feil                                                                                       | Årsak                                                                                       | Feilrettelse                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lite vann                                                                                  | - Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig<br>- Smussfangersil til reguleringsenheten skitten. | - Ledningstrykk sjekkes<br>- Smussfangersil før termostaten og på reguleringsenheten rengjøres      |
| Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt | - Dusjens silpakning er skitten<br>- Returløpstopper skitten / defekt                       | - Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres<br>- Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig |
| Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur                                    | - Termostat ble ikke justert<br>- For lav varmtvannstemperatur                              | - Termostat justeres<br>- Varmtvannstemperatur økes til mellom 42 °C og 65 °C                       |
| Temperaturregulering er ikke mulig                                                         | - reguleringsenhet forkalket<br>- Tilkoblinger for varmt og kaldt vann ble byttet           | - reguleringsenhet byttes<br>- Skift tilkoblingene                                                  |
| gjennomstrømningsvannvarmer innkobler ikke under termostatdrift                            | - Smussfangersil skitten<br>- Returløpstopper sitter fast                                   | - Smussfangersil rengjøres / byttes<br>- Returløpstopper byttes                                     |
| Til noen av forbruksstedene kommer det ikke vann                                           | - Tilførselsledning koblet feil                                                             | - Koble til tilførselsledning korrekt (se side 35)                                                  |



Montasje se side 32



## Указания за безопасност

- При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- Рамото на разпръсквателя за главата е разработена само, за да държи разпръсквателя за главата, то не бива да се натоварва с други предмети!
- Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- Трябва да се избягва контакта на струите на разпръсквателя с чувствителни части на тялото (напр. очите). Между разпръсквателя и тялото трябва да се спазва достатъчно разстояние.
- Продуктът не бива да се използва като дръжка. Трябва да се монтира отделна дръжка.
- Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепващата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали фуги или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и особено за това, да няма слаби места. Приложените винтове и дюбели са подходящи само за бетон. При други стенни конструкции да се спазват данните на производителя на дюбели.
- Опакованото заедно с разпръсквателя уплътнение с цедка трябва да се монтира, за да се избегне натрупване на замърсявания от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на разпръсквателя, Hansgrohe не носи отговорност за получените се по този начин щети.
- Продуктът не е предвиден за употреба във връзка с парна баня!

## Технически данни

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Работно налягане:                            | макс. 1 МПа                    |
| Препоръчително работно налягане:             | 0,15 - 0,5 МПа                 |
| Контролно налягане:                          | 1,6 МПа                        |
| (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)                   |                                |
| Температура на горещата вода:                | макс. 70 °C                    |
| Препоръчителна температура на горещата вода: | 65 °C                          |
| Термична дезинфекция:                        | макс. 70 °C / 4 мин            |
| Изводи G 1/2:                                | студено отцясно – топло отляво |

Присъединителни размери:

Самозащитен против обратно изтичане

Продуктът е разработен само за питейна вода!

150 mm

## Описание на символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



**Размери** (вижте стр. 31)



**Диаграма на потока** (вижте стр. 31)

① Ръчен разпръсквател

② Разпръсквател за главата



**Юстиране** (вижте стр. 36)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Safety Function** (Функция за безопасност) (вижте стр. 37)

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.



**Обслужване** (вижте стр. 38)



**Демонтаж Ръкохватка** (вижте стр. 38)



**Поддръжка** (вижте стр. 40)

- Термостатът е оборудван с предпазител за обратен поток. Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се проверява функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно).
- За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално топло и на максимално студено.



**Почистване** (вижте стр. 39) и приложена брошура



**Сервизни части** (вижте стр. 42)

**Специални принадлежности** (не се съдържа в обема на доставка)

Изравнителна шайба за плочки хром #92679000 (вижте стр. 42)

| Неизправност                                                                                               | Причина                                                                                                                                                                      | Помощ                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малко вода                                                                                                 | - Захранващото налягане не е достатъчно<br>- Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена<br>- Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя | - Проверете налягането на тръбопровода<br>- Почистете цедките за улавяне на замърсяванията преди термостата и на регулиращия елемент<br>- Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча |
| Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | - Замърсено / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток                                                                                                   | - Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток                                                                                                                         |
| Изходящата температура не съпада с настроената температура                                                 | - Термостатът не е юстиран<br>- Твърде ниска температура на водата                                                                                                           | - Юстиране на термостата<br>- Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 65 °C                                                                                                                  |
| Не е възможно регулиране на температурата                                                                  | - Покрит с варовик регулиращ елемент<br>- Изводите за топла и студена вода са разменени                                                                                      | - Смяна на регулиращия елемент<br>- Променете изводите                                                                                                                                                  |
| Проточният нагревател не се включва при работа на термостата                                               | - Цедките за улавяне на замърсяванията са замърсени<br>- Здравоспособно приспособление за предотвратяване на обратния поток                                                  | - Почистете / сменете цедката за улавяне на замърсяванията<br>- Смяна на приспособлението за предотвратяване на обратния поток                                                                          |
| При някои консуматори не постъпва вода                                                                     | - Захранващият кабел е поставен неправилно                                                                                                                                   | - Поставете правилно захранващите кабели (вижте стр. 35)                                                                                                                                                |



**Монтаж вижте стр. 32**



## Udhëzime sigurie

- ▲ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- ▲ Mbjatësja e kokës së dushit është projektuar vetëm për mbajtjen e kokës së dushit dhe nuk duhet që të rëndohet me objekte të tjera!
- ▲ Fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta përdorin produktin pa qenë nën mbikëqyrje. Personat që janë nën ndikimin e drogave ose të alkoolit nuk duhet ta përdorin produktin.
- ▲ Kontakti i valëve të dushit me pjesët e ndjeshme të trupit (p.sh. me sytë) duhet që të shmanget. Midis dushit dhe trupit duhet që të mbahet një distancë e mjaftueshme.
- ▲ Produkti nuk duhet të përdoret si dorëze mbajtëse. Duhet të montohet një dorëze mbajtëse e veçantë
- ▲ Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higjienës dhe të larjes së trupit.
- ▲ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

## Udhëzime për montimin

- Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.
- Gjatë montimit të produktit nga ana e personit të kualifikuar duhet pasur parasysh që e gjithë sipërfaqja mbërthyesë të jetë e drejtë (nuk duhet të ketë hapësira mes pllakave). Mbi të gjitha muri duhet të jetë i përshtatshëm për montim dhe nuk duhet të ketë pika të dobëta. Vidhat dhe kunjat e bashkangjitura janë të përshtatshme vetëm për beton. Te përbërja tjetër mure të merren parasysh të dhënat e prodhuesit të kunjave.
- Sita që i kemi bashkëngjitur spërkatësës duhet përdorur për të evituar thithjen e papastërtive nga rrjeti i ujësllësit. Ndotjet mund të dëmtojnë pjesë funksionale të spërkatësës. Hansgrohe nuk merr përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara në këtë mënyrë.
- Pajisja nuk është parashikuar për përdorim në lidhje me një banjë me avull!

## Të dhëna teknike

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Presioni gjatë punës                         | maks. 1 MPa                          |
| Presioni i rekomanduar:                      | 0,15 - 0,5 MPa                       |
| Presioni për provë:                          | 1,6 MPa                              |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                   |                                      |
| Temperatura e ujit të ngrohtë                | maks. 70 °C                          |
| Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: | 65 °C                                |
| Dezinfektim Termik:                          | maks. 70 °C / 4 min                  |
| Lidhjet G 1/2:                               | i ftohtë djathtas - i ngrohtë majtas |
| Përmasat e lidhjeve:                         | 150 mm                               |

Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt

Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!

## Përshkrimi i simbolit



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



**Përmasat** (shih faqen 31)



**Diagrami i qarkullimit** (shih faqen 31)

- ① Spërkatësja e dorës
- ② Spërkatësja për kokën



**Justimi** (shih faqen 36)

Pas montimit duhet kontrolluar temperatura në dalje e termostatit. Korrigjimet janë të nevojshme, nëse temperatura e matur në pikën e rrjedhjes së ujit nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat.

**max.**  
**≈ 42 °C**

**Funksionet e sigurisë** (shih faqen 37)

Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.



**Përdorimi** (shih faqen 38)



**Çmontimi Dorezë** (shih faqen 38)



**Mirëmbajtja** (shih faqen 40)

- Termostati është i pajisur me pengues të rrjedhjes në drejtim të kundërt. Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionale (DIN 1988 një herë në vit).
- Për të lehtësuar përdorimin e njësive rregulluese, termostati do të duhej çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.



**Pastrimi** (shih faqen 39) dhe broshura bashkëngjitur



**Pjesët e servisit** (shih faqen 42)



**Pajisje të posaçme** (nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit)

Pllaka për rrafshimin e pllakave të murit krom #92679000 (shih faqen 42)

| Dëmtim                                                                                                                      | Shkaku                                                                                                                                                            | Ndihme                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pak ujë                                                                                                                     | - Presioni ushqyes jo limjaftueshem<br>- Sita qe mbledh papastertite tek njesia rregulluese eshte me papasterti<br>- Gomina hermetizuese e pajisjes me papasterti | - Kontrolloni presionin e tubacionit<br>- Pastroni siten para termostatit dhe mbi njesine rregulluese<br>- Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit |
| Rrjedhje e kryqezuar, uji i ngrohte do te cohet tek tubacioni i ujit te ftohte kur armatura eshte e mbyllur ose anasjelltas | - Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit me papasterti ose me defekt                                                                                               | - Pastroni ose kembeni penguesinn e rrjedhjes mbrapsht te ujit                                                                                               |
| Temperatura reale nuk perputhet me temperaturen e regjistruar                                                               | - Termostati nuk eshte rregulluar<br>- Temperaturë e ulët e ujit të ngrohtë                                                                                       | - Rregulloni termostatin<br>- Rrisni temperaturën e ujit të ngrohte nga 42 °C deri 65 °C                                                                     |
| Rregullimi i temperatures nuk eshte i mundur                                                                                | - Njesia rregulluese me kalk<br>- Pajisjet e nxehta dhe ftohta janë të kthyera                                                                                    | - Kembeni njesine rregulluese<br>- Rregulloni lidhjet                                                                                                        |
| Ngrohësi i ujit nuk ndizet kur termostati eshte ne pune                                                                     | - Sita qe mbledh papastertite eshte e piset<br>- Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit qendron i fiksuar                                                          | - Pastroni / kembeni sitën<br>- Kembeni pernguesin e rrjedhjes mbrapsht te ujit                                                                              |
| Disa përdorues nuk furnizohen aspak me ujë                                                                                  | - Instalimet e ujit janë bërë gabim                                                                                                                               | - Bëni instalimet e duhura (shih faqen 35)                                                                                                                   |



**Montimi shih faqen 32**





## ⚠️ تنبيهات الأمان

⚠️ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠️ وظيفة ذراع دش الرأس هي فقط الإمساك بدش الرأس، ولذلك يجب عدم التحميل عليه بأشياء أخرى.

⚠️ لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.

⚠️ يجب تجنب حدوث اتصال مباشر بين الماء الخارج من رأس الدش وبين أجزاء الجسم الحساسة (مثل العينين). يجب وجود مسافة كافية بين رأس الدش والجسم.

⚠️ ممنوع استخدام المنتج كمقبض. يجب تركيب مقبض منفصل.

⚠️ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.

⚠️ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

## تعليمات التركيب

• قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

• يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.

• يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

• يجب الانتباه عند تركيب المنتج بواسطة فريق العمل المتخصص إلى أن جميع مواضع التثبيت جاهزة للتثبيت دون عوائق (خالية من المفصلات أو المصصلات)، وأن الحائط جاهز لتركيب المنتج مع عدم احتوائه على أية أماكن ضعيفة. مبيبات المسامير (الفيسر) والمسامير نفسها مناسبة للحوائط الخرسانية فقط، ويجب الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة لمبيبات المسامير عند التثبيت في أنواع أخرى من الحوائط.

• يجب إدخال الحلقة الشبكية لحماية الدش اليدوي من الأوساخ التي تحملها شبكة المواسير. حيث تؤدي الأوساخ الواردة إلى حدوث أعطال أو / و قد تتسبب في تلف أجزاء من من الدش، ومثل هذه الأعطال تلغي كافة المطالبات الخاصة بالمسؤولية أو الضمان.

• لا يستخدم المنتج مع حمام بخار!

## المواصفات الفنية

ضغط التشغيل:

ضغط التشغيل الموصى به:

ضغط الاختبار:

(1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)

درجة حرارة الماء الساخن:

درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن:

تقييم حراري:

الوصلات G 1/2:

المسافة المركزية:

خاصية عدم التدفق العكسي

المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

الحد الأقصى 1 ميجاباسكال

0,5 - 0,15 ميجاباسكال

1,6 ميجاباسكال

الحد الأقصى 70°C

65°C

الحد الأقصى 70°C / 4 الدقيقة

الماء البارد جهة اليمين - الماء الساخن جهة اليسار

mm 150

## وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

أبعاد (راجع صفحة 31)

رسم للصرف (راجع صفحة 31)

① الدش اليدوي

② دش علوي

الضبط (راجع صفحة 36)

بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموستات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المقاسة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترموستات.

وظيفة الأمان (راجع صفحة 37)

يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42° بفضل وظيفة الأمان.

التشغيل (راجع صفحة 38)

فك التركيب مقبض (راجع صفحة 38)

الصيانة (راجع صفحة 40)

• الخلاط مزود بصمامات عدم الرجوع يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة DIN EN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً طبقاً للمواصفة DIN 1988).

• لضمان التشغيل السلس للترموستات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى سخونة إلى أقصى البرودة.

التنظيف (راجع صفحة 39) والكتيب المرفق

قطع الغيار (راجع صفحة 42)

ملحقات خاصة (غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

قرص مطابقة البلاط كروم #92679000 (راجع صفحة 42)

## العلاج والإصلاح

## السبب


## العطل

|                                            |                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| - ضغط الإمداد ليس كافياً                   | - ضغط الإمداد ليس كافياً                   | الماء غير كافٍ                                                                |
| - مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متسخ        | - مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متسخ        |                                                                               |
| - سدادة مصفاة الدش متسخة                   | - سدادة مصفاة الدش متسخة                   |                                                                               |
| - صمام منع الرجوع متسخ / تالف              | - صمام منع الرجوع متسخ / تالف              | تدفق منعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلاط مغلق. |
| - لم يتم ضبط الترموستات                    | - لم يتم ضبط الترموستات                    | حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة                               |
| - درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية    | - درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية    |                                                                               |
| - منظم متراكم عليه الجير                   | - منظم متراكم عليه الجير                   | تنظيم الحرارة غير ممكن                                                        |
| - تم استبدال وصلات المياه الساخنة والباردة | - تم استبدال وصلات المياه الساخنة والباردة |                                                                               |
| - الفلتر متسخ                              | - الفلتر متسخ                              | السخان الفوري لا يعمل مع الترموستات                                           |
| - صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك           | - صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك           |                                                                               |
| - تم وضع التوصيلة بشكل خاطئ                | - تم وضع التوصيلة بشكل خاطئ                | لا يأتي الماء عند بعض المستهلكين                                              |



قـم بوضع التوصيلات بشكل صحيح (راجع صفحة 35)

























**Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe EcoSmart**  
27029400











**Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe EcoSmart**  
27029400






































 UNIDOMO®









öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir / otworzyć / otevřít / schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / lukke / fechar /  
 otvorit / 开 / открыть / nyitás / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak /  
 deschide / ανοίktó / odpreti / avage / atvērt / otvoriti / árne / отворяне / hare / فتح /  
 Zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti /  
 Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori /  
 lukke / затваряне / mbylle / إغلاق














warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria /  
 quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg /  
 lämmin / varmt / karštas / Vruća voda / sıcak / cald / kylmä / kallt / šaltas / Hladno / soğuk / rece / krúo /  
 Ζεστό / toplo / kuum / karsts / topla / varm / тепло / mrzlo / külm / auksts / hladno / kaldt / студено / i ftohtë /  
 i ngrohtë / ساخن / بارد






















UNIDOMO®


















**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller





**hansgrohe**

Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

07/2016  
9.05452.01