

Gebrauchsanweisung für Fachinstallateure:

Die Fernbedienung ist mit zwei Einstellebenen ausgestattet.

Ebene I für SANIT Urinaltechnik Infrarot
Einstellung von Sensorreichweite (R- / R+) und Spülzeit (ZEIT- / ZEIT+)
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT Urinaltechnik RL1 (vandalensicher)
Einstellung von Empfindlichkeit (R- / R+) und Spülzeit (ZEIT- / ZEIT+)
Einstellung von Zwangsspülung 24h nach letzter Nutzung an/aus (ZEIT AN / ZEIT AUS)
Einstellung möglich bei optischen Kontakt zum Elektronikbaustein RL1 im Rohbaukasten

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite 6 cm
Spülzeit (ZEIT- / ZEIT+)
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot
Reichweite ca. 700 mm
Einstellung von Sensorreichweite (R- / R+) und Spülzeit (Zeit- / Zeit+)
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkasten kleine Revisionsöffnung Infrarotsteuerung Typ 705
Reichweite ca. 550 mm
Einstellung von Zwangsspülung 12, 24, 36, 120 h in einzelnen Schritten.
(Zeit + Dauerblinken 120 h / Zeit- Dauerblinken Zwangsspülung deaktiviert).
Einstellung möglich bei optischen Kontakt zur Empfangs LED im Niederspannungs-Motor
(Deckel vom Motorgehäuse entfernen, Abstand Fernbedienung – LED 5 – 10 cm)

Zum Umschalten von **Ebene I** zu **Ebene II** drücken sie gleichzeitig die beiden äußeren Tasten.
Die Ebene wird Ihnen mit einer LED angezeigt.

Die Fernbedienung kann in einem **Abstand von bis zu 30 cm** vor den Anlagen genutzt werden.
Dazu muss die Fernbedienung in gerader Linie auf die Sensoren/ Motorblock gerichtet sein.
Bei schwacher Batterie der Fernbedienung (2*1,5V R6) ist die Funktion beeinträchtigt.

Zur Veränderung von Parametern müssen die Anlagen im **STOP Zustand** sein.
Dazu drücken sie bitte als erstes gleichzeitig die Tasten (R- / R+)
Einmaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 2 min.
Zweimaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 4 min.
Danach werden die Anlagen automatisch wieder aktiviert. Ca. 30 sec. vor der Aktivierung
Blinkt am Sensor/ Motorblock eine LED und zeigt an, dass die Funktion wieder aufgenommen wird.

Bei gleichzeitigen Drücken der Tasten (ZEIT- / ZEIT+) können Sie die Funktion sofort wieder aktivieren (ansonsten nach 2 oder 4 Minuten).

Zum Verstellen von Parametern halten Sie die entsprechenden Tasten gedrückt. Über eine LED wird Ihnen die Schrittweise Verstellung + / - signalisiert.
Ein Dauerblinken bedeutet das der jeweilige minimale oder maximale Einstellbereich erreicht ist.

Gebrauchsanweisung für Fachinstallateure:

Die Fernbedienung ist mit zwei Einstellebenen ausgestattet.

Ebene I für SANIT Urinaltechnik Infrarot
Einstellung von Sensorreichweite (R- / R+) und Spülzeit (ZEIT- / ZEIT+)
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT Urinaltechnik RL1 (vandalensicher)
Einstellung von Empfindlichkeit (R- / R+) und Spülzeit (ZEIT- / ZEIT+)
Einstellung von Zwangsspülung 24h nach letzter Nutzung an/aus (ZEIT AN / ZEIT AUS)
Einstellung möglich bei optischen Kontakt zum Elektronikbaustein RL1 im Rohbaukasten

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot Reichweite 6 cm
Spülzeit (ZEIT- / ZEIT+)
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkästen große Revisionsöffnung Infrarot
Reichweite ca. 700 mm
Einstellung von Sensorreichweite (R- / R+) und Spülzeit (Zeit- / Zeit+)
Einstellung bei montierten Infrarotabdeckplatte möglich.

Ebene I für SANIT WC- UP- Spülkasten kleine Revisionsöffnung Infrarotsteuerung Typ 705
Reichweite ca. 550 mm
Einstellung von Zwangsspülung 12, 24, 36, 120 h in einzelnen Schritten.
(Zeit + Dauerblinken 120 h / Zeit- Dauerblinken Zwangsspülung deaktiviert).
Einstellung möglich bei optischen Kontakt zur Empfangs LED im Niederspannungs-Motor
(Deckel vom Motorgehäuse entfernen, Abstand Fernbedienung – LED 5 – 10 cm)

Zum Umschalten von **Ebene I** zu **Ebene II** drücken sie gleichzeitig die beiden äußeren Tasten.
Die Ebene wird Ihnen mit einer LED angezeigt.

Die Fernbedienung kann in einem **Abstand von bis zu 30 cm** vor den Anlagen genutzt werden.
Dazu muss die Fernbedienung in gerader Linie auf die Sensoren/ Motorblock gerichtet sein.
Bei schwacher Batterie der Fernbedienung (2*1,5V R6) ist die Funktion beeinträchtigt.

Zur Veränderung von Parametern müssen die Anlagen im **STOP Zustand** sein.
Dazu drücken sie bitte als erstes gleichzeitig die Tasten (R- / R+)
Einmaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 2 min.
Zweimaldrücken der beiden Tasten (R- / R+) = Anlagenstillstand 4 min.
Danach werden die Anlagen automatisch wieder aktiviert. Ca. 30 sec. vor der Aktivierung
Blinkt am Sensor/ Motorblock eine LED und zeigt an, dass die Funktion wieder aufgenommen wird.

Bei gleichzeitigen Drücken der Tasten (ZEIT- / ZEIT+) können Sie die Funktion sofort wieder aktivieren (ansonsten nach 2 oder 4 Minuten).

Zum Verstellen von Parametern halten Sie die entsprechenden Tasten gedrückt. Über eine LED wird Ihnen die Schrittweise Verstellung + / - signalisiert.
Ein Dauerblinken bedeutet das der jeweilige minimale oder maximale Einstellbereich erreicht ist.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller