

Vitocal 252-A

Typ AWOT-E-AC-AF 251.A13, AWOT-E-AC-AF 251.A16,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 SP, AWOT-E-AC 251.A10 2C,
AWOT-E-AC-AF 251.A19, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A13 SP, AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C SP,
AWOT-E-AC-AF 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A06 2C,
AWOT-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC 251.A06 SP,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C SP, AWOT-E-AC-AF 251.A16 2C,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 SP, AWOT-E-AC 251.A19,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C SP, AWOT-E-AC-AF 251.A10,
AWOT-M-E-AC 251.A08 2C SP, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A10 2C SP, AWOT-M-E-AC 251.A06,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A13 2C SP, AWOT-M-E-AC 251.A04,
AWOT-M-E-AC 251.A10 2C, AWOT-E-AC-AF 251.A19 2C,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A10, AWOT-E-AC 251.A16,
AWOT-M-E-AC 251.A04 2C SP, AWOT-M-E-AC 251.A04 2C,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A04, AWOT-E-AC 251.A19 2C,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08, AWOT-E-AC 251.A13,
AWOT-M-E-AC 251.A08 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A06,
AWOT-E-AC 251.A10, AWOT-M-E-AC 251.A08 SP,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C SP, AWOT-M-E-AC 251.A10,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 SP, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C SP,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 SP, AWOT-M-E-AC 251.A04 SP,
AWOT-M-E-AC 251.A13 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 SP,
AWOT-M-E-AC 251.A13, AWOT-M-E-AC-AF 251.A10 2C,
AWOT-M-E-AC 251.A06 2C SP, AWOT-E-AC 251.A16 2C,
AWOT-E-AC-AF 251.A10 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A13,
AWOT-M-E-AC 251.A08, AWOT-M-E-AC 251.A10 SP,
AWOT-M-E-AC-AF 251.A08 2C, AWOT-M-E-AC-AF 251.A04 2C

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Wartungsteile und Ersatzteile

Viessmann Partnershop

Login:

<https://shop.viessmann.com/>



Wartungsteile und Ersatzteile

Viessmann Ersatzteil-App

Web-Anwendung

www.viessmann.com/etapp



App ViParts



Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Wärmepumpe öffnen	☐
2. Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen	☐
3. Anodenanschluss prüfen	☐
4. Anodenschutzstrom mit Anoden-Prüfgerät messen	☐
5. Magnesium-Schutzanode prüfen	☐
6. Magnesium-Schutzanode austauschen	☐
7. Wärmepumpe trinkwasserseitig entleeren	☐
8. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	☐
9. Kältekreis prüfen	☐
10. Filter im Kugelhahn reinigen	☐
11. Freien Lauf des Ventilators in der Außeneinheit prüfen	☐
12. Wärmetauscher (Verdampfer) der Außeneinheit reinigen	☐
13. Kondenswasserwanne und Kondenswasserablauf reinigen	☐
14. Speicher-Wassererwärmer reinigen	☐
15. Elektrische Anschlüsse der Inneneinheit auf festen Sitz prüfen	☐
16. Elektrische Anschlüsse der Außeneinheit auf festen Sitz prüfen	☐
17. Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln	☐
18. Wärmepumpe schließen	☐
19. Wärmepumpe auf Geräusche prüfen	☐
20. Heizkennlinie einstellen	☐