

Vitoligno 150-S
Typ V15A, VL2A

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden. Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Wartungsteile und Ersatzteile finden

Wartungsteile und Ersatzteile können im Viessmann Partnershop im Abschnitt Ersatzteile direkt identifiziert und bestellt werden.

Login:

<https://shop.viessmann.com/>

Mit dem Smartphone





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Alle heizwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	☐
2. Anlage außer Betrieb nehmen	☐
3. Füllraum reinigen (falls erforderlich)	☐
4. Nachschaltheizflächen reinigen	☐
5. Ascheraum und Brennraum reinigen	☐
6. Dichtschnüre prüfen	☐
7. Türen auf Dichtheit prüfen	☐
8. Abgasgebläse reinigen	☐
9. Luftklappe und Sekundärluftzuführung reinigen	☐
10. Luftkästen und Primärluftzuführung reinigen	☐
11. Tauchhülse für Abgastemperatursensor reinigen	☐
12. Lambdasonde reinigen	☐
13. Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	☐
14. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	☐
15. Funktion der thermischen Ablaufsicherung prüfen	☐
16. Zuluftöffnung des Aufstellraums prüfen	☐
17. Probetrieb	☐
18. Emissionsmessung	☐
19. Förderdruck prüfen	☐