

Vitorondens 200-T
Typ J2RA

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Wartungsteile und Ersatzteile finden

Wartungsteile und Ersatzteile können im Viessmann Partnershop im Abschnitt Ersatzteile direkt identifiziert und bestellt werden.

Login:

<https://shop.viessmann.com/>

Mit dem Smartphone





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Heizungsanlage füllen und in Betrieb nehmen	☐
2. Anlage außer Betrieb nehmen	☐
3. Heizungsanlage entleeren (falls erforderlich)	☐
4. Kesseltür öffnen	☐
5. Heizflächen des Heizkessels reinigen	☐
6. Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen	☐
7. Kesseltür schließen	☐
8. Neutralisationsanlage (falls vorhanden) vom Heizkessel trennen und Ablaufschlauch anschließen	☐
9. Neutralisationsanlage prüfen (falls vorhanden)	☐
10. Dichtheit des abgasseitigen Anschlusses prüfen	☐
11. Deckel vom Wärmetauscher abbauen	☐
12. Wärmetauscher reinigen	☐
13. Kondenswasserableitung und Siphon reinigen und wieder an die Entwässerung anschließen	☐
14. Heizungsseitige Anschlüsse und Tauchhülse auf Dichtheit prüfen	☐
15. Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen	☐
16. Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	☐
17. Wärmedämmung auf festen Sitz prüfen	☐
18. Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen	☐
19. Brenner einregulieren	☐