

Für SUPRASTAR KS/KSN-7:

- Grundmodul und beigelegtes Zündkabel einbauen
-

Für SUPRASTAR KNS 12... 24-7 mit Fehler "b2": (Gasarmatur CE 426)

- Grundmodul und beigelegtes Zündkabel einbauen. Es ist darauf zu achten, daß das Zündkabel getrennt von Zuleitungen (Abgasfühler, Ionisationsleitung ...) verlegt und möglichst weit von der Gasarmatur entfernt ist. Evtl. Kabelbinder verwenden.
- Kodierstecker 80 auf Grundmodul stecken
- Gaseinstellung
 1. Die min.-Last auf 10 - 12 mbar anheben (Gasarmatur).
 2. Die Startlast am Poti (Schaltkasten oben rechts) auf ebenfalls 10 - 12 mbar anheben.

Die Pumpenzuleitung vom Schaltkasten zum Anschlußmodul darf nicht um das mehradrige Flachbandkabel gewickelt sein.

Dieser Satz ist **nicht** verwendbar für KNS 30 ... 42-7 mit Gasarmatur CE 425.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller