



Ihr Online-Fachhändler für:


Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

GB192-15-25iT100/150/210S

8738893161.aa.RO

Buderus

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálást/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[it] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti šiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Namestitvev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upošte vanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste



8738893163.ac.RO

Verkleidung

GB192-15-25iT100/150/210S


1

GB192-15-25iT100/150/210S

Verkleidung

16.02.2021

Ersatzteilliste



8738893400.ab.RO


Wärmeübertrager

GB192-15-25iT100/150/210S

2

[illegible]

Ersatzteilliste



8738893165.ab.RO


Gasarmatur

GB192-15-25iT100/150/210S

3

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB192-15iT100S	GB192-15iT100SV2	GB192-15iT150	GB192-15iT150S	GB192-15iT150SV2	GB192-15iT150V2	GB192-15iT210S	GB192-15iT210SV2	GB192-25iT100S	GB192-25iT150	GB192-25iT150S	GB192-25iT210S					Bemerkungen
1	Kanal Gas - Luft - Gemisch	8 718 664 674 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=<857 (2018-09)
2	Dichtung Gemischkanal	8 737 701 451 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Abdeckung Einsatz Kanal	8 718 666 152 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Rückschlagventil C5	8 737 709 562	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Dichtring d: 86mm	8 729 000 183 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=<857 (2018-09)
6	Befestigungsblech	8 718 664 942 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=<857 (2018-09)
7	O-Ring (10x)	8 722 880 175 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Mischeinheit	8 718 662 518 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Schraube M4X6 (10x)	2 914 411 424 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	Dichtung Plombierung Venturi-Rohr sw	8 718 662 615 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
11	Gasrohr oben	8 718 668 531 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
12	Dichtung Gasrohr oben (10x)	8 718 662 055 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
13	O-Ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■		■	■			■		■	■	■	■					=<FD617
13	O-Ring 12x3	8 718 669 385 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>FD618
14	Gasarmatur	8 718 668 955 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>FD618
14	Gasarmatur SIT 848 230V HNBR	8 737 701 541 0	■		■	■			■		■	■	■	■					=<FD617
15	Dichtung Gasarmatur 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
16	Dichtung 18,3x24,3 (10x)	8 710 103 161 0	■		■	■			■		■	■	■	■					=<FD617
16	Dichtung 20,5x15x10/4,5 (10x)	8 718 601 951	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>FD618
17	Gasrohr unten	8 718 666 015 0	■		■	■			■		■	■	■	■					=<FD617
17	Gasrohr unten	8 718 669 479 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>FD618
18	Haltefeder (10x)	8 714 606 004 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
19	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
20	Gebläse	8 718 644 395 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
21	Venturi	8 718 662 530 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
22	Schraube M6x20 (10x)	8 713 401 130 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
23	Bolzen Sechskant lang M6 WB5	8 718 662 327 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
24	Kappe (10x)	8 710 506 161 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
30	Sicherheitssiegel Venturi (10x)	8 737 708 988	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
31	Kanal Gas-Luft-Gemisch WB5-II+	8 737 708 883	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>858 (2018-10)
32	Mutter M6 & Schraube M6x30-5.8	8 737 709 304	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>858 (2018-10)
35	Dichtring	8 737 709 314	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					=>858 (2018-10)
GB192-15-25iT100/150/210S									Gasarmatur									3	

Ersatzteilliste



8738893166.aa.RO


Rohre

GB192-15-25iT100/150/210S

4

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB192-15iT100S	GB192-15iT100SV2	GB192-15iT150	GB192-15iT150S	GB192-15iT150SV2	GB192-15iT150V2	GB192-15iT210S	GB192-15iT210SV2	GB192-25iT100S	GB192-25iT150	GB192-25iT150S	GB192-25iT210S					Bemerkungen
1	Sekundärwärmetauscher	8 718 665 843 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
2	Anschlussbuchse	8 710 305 385 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
3	Anschlussbuchse	8 710 305 387 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
4	Rohr SLS VL	8 718 667 607 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
5	Rohr SLS RL	8 718 668 419 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
6	Rohr Rohrw. VL	8 718 667 218 0			■			■				■							
7	Rohr Rohrw. RL	8 718 668 421 0			■			■				■							
8	T-Stück	8 718 222 366 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Rohr Umschaltventil T-Stück	8 718 667 606 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
10	T-Stück Zwischenstück SHE	8 718 667 388 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
11	Rohr WW	8 718 667 667 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
12	Rohr VL Rückwand	8 718 666 019 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
13	Rohr VL WB Modul oben	8 718 668 607 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
14	Rohr VL WB Modul unten	8 718 666 018 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
15	Rohr RL Zwischenstück Hydraulik	8 718 668 032 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
16	Rohr KW	8 718 667 668 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
17	Rücklaufrohr	8 710 735 324 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
18	Rohr RL Rückwand	8 718 666 023 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
19	Druckfühler	8 719 928 490 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
20	Ventil	8 737 701 482 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
21	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
22	Stopfen	8 716 106 564 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
23	Dichtung Sek WÜ 15mm	8 716 106 435 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
24	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
25	Klammer (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
26	Halter Manometer	8 718 220 702 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
27	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
28	Motor Ventil	8 737 701 537 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
29	Dichtscheibe 1" (10x)	8 710 103 046 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
30	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
31	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
32	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
33	Klammer	8 716 106 432 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
34	Temperaturfühler RAST5	8 714 500 054 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
35	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
36	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
37	Manometer	8 718 224 344 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
38	Haltefeder (10x)	8 711 200 015 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
39	Haltefeder (10x)	8 714 606 002 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
40	Isolierung Deckel Plattenwärmetauscher	8 718 666 877 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
41	Isolierung Plattenwärmetauscher	8 718 666 092 0	■	■		■	■		■	■	■		■	■					
42	Temperaturfühler	8 714 500 117 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
GB192-15-25iT100/150/210S									Rohre										4

Ersatzteilliste



8738893167.ab.RO


Hydraulikblock

GB192-15-25iT100/150/210S

5

5

Ersatzteilliste



8738893168.ab.RO


Schaltkasten

GB192-15-25iT100/150/210S

6

6

Ersatzteilliste



8738893169.ac.RO


Speicher

GB192-15-25iT100/150/210S

7
A

[illegible]

Ersatzteilliste



8738893170.ac.RO


Speicher

7
B

GB192-15-25iT100/150/210S

7B

Ersatzteilliste



8738893171.ac.RO


Speicher

GB192-15-25iT100/150/210S

7
C

[illegible]

Ersatzteilliste



8738893172.ab.RO-Solarhydraulik

Solargruppe

GB192-15-25iT100/150/210S

8

[illegible]

Solargruppe

8

Gerätetypen				
Gerät	Bestell-Nr.	Land	S-Nr.	Bemerkungen
GB192i-25 T150 H	7 738 100 658	Deutschland,Luxemburg,Schweiz		
GB192i-25 T150 W H	7 738 100 585	Deutschland,Luxemburg,Schweiz		
GB192-15iT100S H	7 738 100 636	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192-15iT210S H	7 738 100 660	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T100S H	7 738 100 749	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T100SW H	7 738 100 568	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T100SW H	7 738 100 747	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150 H	7 738 100 654	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150 H	7 738 100 754	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150 W H	7 738 100 580	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150 W H	7 738 100 753	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150S H	7 738 100 638	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150S H	7 738 100 750	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150SW H	7 738 100 748	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T150SW H	7 738 100 570	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T210S H	7 738 100 752	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T210SW H	7 738 100 659	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-15 T210SW H	7 738 100 751	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T100S H	7 738 100 643	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T100SW H	7 738 100 574	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T150 H	7 738 100 656	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T150 W H	7 738 100 582	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T150S H	7 738 100 648	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T150SW H	7 738 100 576	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T210S H	7 738 100 651	Deutschland,Luxemburg,Österreich		
GB192i-25 T210SW H	7 738 100 602	Deutschland,Luxemburg,Österreich		

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany

Buderus