



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

! Diese Grafik ersetzt auf Seite 41 die Grafik I der Installationsanleitung 6720883810. Bitte den Speicher nach untenstehendem Schema anschließen. !



2.3 Produktbeschreibung

Diese Installations- und Wartungsanleitung ist für folgende Typen gültig:

- Speicher aus Edelstahl (gebeizt und passiviert) mit Wärmetauscher zum Anschluss an einen Wärmeerzeuger: ES120 S

Pos.	Beschreibung
6	Speichervorlauf
7	Warmwasseraustritt
8	Speicherrücklauf
9	Kaltwassereintritt
10	Entleerhahn