



Ihr Online-Fachhändler für:


Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de




Beispiel 1:
2-Kesselanlage bodenstehend, 1 x Kessel typ 4000er Kessel, 1 x EMS (GB312)




- 1) Ansteuerung Kesselkreispumpe über 230 V (Klemme PK)
Optional modulierender Betrieb über 0-10 V (Klemme UPU)
2) Anschluss Kesselkreispumpe GB312 an MC10 (nicht über Logamatic 4321)

Beispiel 2:
3-Kesselanlage EMS, Kesseltyp: 2 x EMS (GB312), 1 x EMS (GB162)




Beispiel 3:
4-Kesselanlage bodenstehend, Kesseltyp: "4000er Kessel"



1) Ansteuerung Kesselkreispumpe über 230 V (Klemme PK)
Optional modulierender Betrieb über 0-10 V (Klemme U_{PU})

Beispiel 4:
2-Kesselanlage, 1 bodenstehender Kessel ("4000er Kessel"), 1 Wandheizkessel (EMS)



1) Ansteuerung Kesselkreispumpe über 230 V (Klemme PK)
Optional modulierender Betrieb über 0-10 V (Klemme U_{PU})