
Geberit Sigma40 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung









Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

• Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

ZUBEHÖR

• Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

INFO

 Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel, DuoFresh Modul und Einschub für DuoFresh Stick

Ar. Mr.	Fathe/OberHache	Werkstoff	4	* &	~ ^E	%	Ø či	
115.629.14.1 Neu	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5	
115.629.FW.1 Neu	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5	
115.629.JK.1 Neu	Platte, Taste: lava / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5	



Ar. W.	Farbe/Obermäche	Werkstoff	49 &	# ⁶ 6	٨ &	\$	2 &	
115.629.JL.1 Neu	Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5	
115.629.JT.1 Neu	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5	
115.629.QB.1 Neu	Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5	
115.629.QD.1 Neu	Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5	
115.629.QF.1 Neu	Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24.6	15.2	0.4	1	5	
115.629.SI.1 Neu	Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5	
115.629.SJ.1 Neu	Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	24.6	15.2	0.6	1	5	

Neue Artikel verfügbar ab 01.04.2025