

Für den Fachhandwerker

Montageanleitung



Sicherheitsventil

DE, CHde



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation.....	3
1.1	Aufbewahrung der Unterlagen.....	3
1.2	Gültigkeit der Anleitung.....	3
2	Sicherheits- und Warnhinweise	4
2.1	Sicherheits- und Warnhinweise	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
2.3	Sicherheitshinweise	4
3	Lieferumfang.....	5
4	Montage.....	6
5	Übergabe an den Betreiber	7
6	Technische Daten	7

1 Hinweise zur Dokumentation

Mitgeltende Unterlagen

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

1.1 Aufbewahrung der Unterlagen

- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen und ggf. benötigte Hilfsmittel an den Anlagenbetreiber weiter.

1.2 Gültigkeit der Anleitung

Diese Montageanleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

- 0020106056
- 0020106057
- 0020106058

2 Sicherheits- und Warnhinweise

2 Sicherheits- und Warnhinweise

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr!	unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Sicherheitsventil darf nur für Geräte bis zu einer Geräteleistung von 200 kW verwendet werden.

2.3 Sicherheitshinweise

Funktionsstörungen durch Verkleidungen oder Anstriche

Durch Verkleidungen oder Anstriche kann die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils beeinträchtigt werden.

Sicherheits- und Warnhinweise 2

Lieferumfang 3

- Sorgen Sie dafür, dass niemand das Sicherheitsventil anstreicht und verkleidet.

3 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Bezeichnung
1	Sicherheitsventil
1	Montageanleitung

Tab. 3.1 Lieferumfang

4 Montage

4 Montage



Gefahr!

Verbrühungsgefahr!

Das Sicherheitsventil bläst bei Überdruck der Anlage heißes Wasser und heißen Wasserdampf ab.

- Stellen Sie durch einen geeigneten Einbau des Sicherheitsventils sicher, dass beim Ausblasen aus dem Sicherheitsventil keine Personen durch heißes Wasser oder heißen Dampf gefährdet werden.

-
- Bauen Sie das Sicherheitsventil so ein, dass es jederzeit gut zugänglich ist.
 - Verdecken Sie das Sicherheitsventil nicht.
 - Bauen Sie das Sicherheitsventil in Richtung des eingestanzten Pfeils ein.
 - Bauen Sie das Sicherheitsventil so ein, dass das Abblasen nur nach unten erfolgen kann.
 - Dichten Sie das Gewinde des Sicherheitsventils mit einem geeigneten Dichtmittel ab.

Übergabe an den Betreiber 5

Technische Daten 6

Der Auslösedruck des Sicherheitsventils ist auf der Kappe eingestanzt.

5 Übergabe an den Betreiber

Sie müssen den Betreiber des Geräts über die Handhabung und Funktion seines Sicherheitsventils unterrichten.

- Beantworten Sie gegebenenfalls seine Fragen.
- Weisen Sie den Betreiber insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin, die er beachten muss.
- Machen Sie den Betreiber darauf aufmerksam, dass die Anleitung in der Nähe des Sicherheitsventils bleiben soll.

6 Technische Daten

Bezeichnung (Artikelnummer)	Wert	Betriebstemperatur
Sicherheitsventil (0020106056)	3 bar	0 - 110°C
Sicherheitsventil (0020106057)	4 bar	0 - 110°C
Sicherheitsventil (0020106058)	6 bar	0 - 110°C

Tab. 6.1 Technische Daten



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Lieferant

Vaillant GmbH

Riedstrasse 12 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 Dietikon 1

Tel. 044 744 29 29 ■ Fax 044 744 29 28 ■ Kundendienst Tel. 044 744 29 29

Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19 ■ info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0

Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0

Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

0020133514_02 DECHde 102014

Änderungen vorbehalten