



- Ⓓ Bedienungsanleitung Tragegurtset**
- ⒴ Mode d'emploi du jeu de courroies**
- Ⓕ**
- Ⓑ Bedieningshandleiding set draagriemen**
- Ⓔ Instrucciones de uso de las correas de carga**
- Ⓘ Istruzioni d'uso set cinghie di trasporto**


Tragegurte



Hinweis:


Diese Tragegurte sind ausschließlich für den händischen Transport von Wolf-Heizkesseln und Wärmepumpen zugelassen. Für den Transport müssen alle vier Karabinerhaken in den dafür vorgesehenen Transportöffnungen eingeklinkt sein. Vor dem Transport Gurte auf Beschädigungen prüfen. Während des Transports Schutzhandschuhe benutzen!

Stahlheizkessel




Transportlöcher für Tragegurte

Gußheizkessel



Transportlöcher für Tragegurte

Gasheizkessel



Transportlöcher für Tragegurte

Gas-Brennwertkessel MGK



Transportlöcher für Tragegurte

Luftwärmepumpe BWL-1





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


Courroies de transport




Conseil :

Ces courroies de transport conviennent exclusivement au transport manuel des chaudières et des pompes à chaleur de l'entreprise Wolf. Pour le transport, tous les mousquetons (quatre) doivent être placés dans les ouvertures de transport pratiquées à cet effet. Avant le transport, contrôler le bon état des courroies. Porter des gants de protection pendant le transport!


Chaudière en acier



Chaudière en fonte



Chaudière à gaz



Chaudière gaz à condensation MGK



Pompe à chaleur (air) BWL-1




Draagriemen




Bemerking:

Deze draagriemen zijn uitsluitend voor het manuele transport voor verwarmingsketels en warmtepompen van de firma Wolf toegelaten. Voor het transport moeten alle vier karabijnhaken in de daarvoor voorziene transportopeningen ingeklinkt worden. Vóór het transport de riemen op beschadigingen controleren. Tijdens het transport veiligheidshandschoenen gebruiken!


Stalen verwarmingsketel



Gietverwarmingsketel



Gasverwarmingsketel



Condensatie-gaskettels MGK



Warmtepomp (lucht) BWL-1



Correas de carga




Mosquetones

Advertencia:


Las correas de carga están destinadas exclusivamente al transporte manual de calderas y de bombas de calor de la empresa Wolf. Para el transporte es preciso enganchar los cuatro mosquetones en los agujeros previstos. Antes del transporte, verificar que las correas están intactas. Utilícense guantes de protección durante el transporte.

Calderas de acero




Agujeros de enganche de las correas

Calderas de fundición



Agujeros de enganche de las correas

Calderas a gas



Agujeros de enganche de las correas

Calderas de condensacion a gas MGK



Agujeros de enganche de las correas

Bomba de calor (aire) BWL-1




Cinghie di trasporto




Avvertenza:

Le cinghie di trasporto sono ammesse soltanto per il trasporto a mano delle caldaie e pompa di calore di Wolf. Per il trasporto devono essere agganciati tutti i quattro moschettoni nei fori predisposti. Prima del trasporto controllare le cinghie ad eventuali danni. Utilizzare dei guanti di protezione durante il trasporto!


Caldaie in acciaio inox



Caldaie in ghisa



Caldaie in ghisa a gas



Caldaie a condensazione MGK



Pompa di calore (aria) BWL-1



