

Reinigungsempfehlung:

Bitte befolgen Sie die aufgeführten Reinigungshinweise sorgfältig

- Reinigen Sie das Wand-Tiefspül-WC niemals mit Scheuer- oder Lösungsmitteln. Die Oberfläche wird andernfalls beschädigt. Verwenden Sie für das WC-Innenbecken warmes Wasser und ein geeignetes flüssiges WC-Reinigungsmittel. Die Außenseite kann mit warmen Wasser und einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Wischen Sie die gesamte Oberfläche nach der Reinigung mit einem trockenen, sauberen, weichen Tuch trocken.
- Hartnäckige Flecken (z.B. Farbreste nach der Installation) können mit verdünntem Terpentinersatz beseitigt werden. Bitte beachten Sie hier, dass Reinigungsmittel, welche Erdöldestillate enthalten, nicht über einen längeren Zeitraum einwirken dürfen und möglichst schnell nach dem Entfernen der hartnäckigen Flecken mit frischem Wasser abgespült werden müssen.
- Putz- oder Mörtelreste und Metallabrieb (entstanden bspw. nach der Installation) können mit einem Reinigungsgummi für Email und Keramik („Wannengummi“) entfernt werden. Alternativ kann bei Putz- oder Mörtelresten auch ein Pulverwaschmittel auf einem feuchten Tuch verwendet und mit einer leichten Schleifbewegung entfernt werden. Verwenden Sie niemals Metallwerkzeuge (wie Metallschaber, Drahtbürsten, Stahlschwamme (Topfreiniger), etc.).

Garantie:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren, welche alle Material- und Herstellungsfehler einschließen, die bei einem normalen Gebrauch entstehen können.

Die Garantie verfällt bei unsachgemäßen Gebrauch oder bei Abweichungen von der o. g. Reinigungsempfehlung.

