



Stecker für Speicher-NTC-Fühler

Die Adern vom NTC-Fühler dürfen beim Anschluß an den Stecker vertauscht werden. Der Stecker ist schwergängig und die Kodierung bleibt nach abziehen an der Leiterplatte stecken.




Bild 1



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

**Elektrischer Anschluß ZSBR 8-25 A, ZR/ZSR...-3/-4,
ZV 20 A (seit März 1995)**




Bild 2

**Elektrischer Anschluß KN/K...-8 D/DC
und KN...-8 DP/DCP**




Bild 3