

## Stora

WS 500-5 EL B

7735500408

Os dados correspondem aos requisitos dos Regulamentos (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.  
 Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013.  
 Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.  
 De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.  
 Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.  
 Las indicaciones corresponden a los requisitos de los Reglamentos (UE) 812/2013 y (UE) 814/2013.

| Classe de eficiência energética do aquecimento de água     | Perdas permanentes de energia (S)                  | Volume útil de armazenagem (V) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | Pertes statiques (S)                               | Capacité de stockage (V)       |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse                | Warmhalteverlust (S)                               | Speichervolumen (V)            |
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming             | Warmhoudverlies (S)                                | Opslagvolume (V)               |
| energieeffektivitetsklasse ved vandopvarmning              | stilstandstab (S)                                  | vandindhold (V)                |
| Clase de eficiencia energética de caldeo de agua           | Pérdida estática del depósito de agua caliente (S) | Volumen de almacenamiento (V)  |
| B                                                          | 80,0 W                                             | 489,0 l                        |

Medidas específicas para a instalação e manutenção, assim como reciclagem e/ou eliminação estão descritas nos manuais de instalação e de instruções. Leia e siga os manuais de instalação e de instrução.  
 Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.  
 Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.  
 Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.  
 Specifikke forholdsregler omkring montering og vedligeholdelse, samt genbrug og/eller bortskaffelse, er beskrevet i monterings- og betjeningsvejledningerne. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.  
 Medidas específicas para la instalación y el mantenimiento así como el reciclaje y/o eliminación de residuos constan en el manual de instalación y de funcionamiento. Leer y cumplir con lo indicado en el manual de instalación y de funcionamiento.