



BEDIENUNG UND INSTALLATION OPERATING AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION GEBRUIK EN INSTALLATIE

Ersatzteil für Wandspeicher | Spare part for wall mounted water heater | Pièces de rechange pour chauffe-eau mural | Wisselstuk voor muurboilersr

» Anode Signal M8 225



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DEUTSCH

ENGLISH

1. Allgemeine Hinweise

Ersatzteile dürfen nur von Fachhandwerkern eingebaut werden. Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

Zutreffende Geräte

Anode Signal M8 225 (Materialnummer 143796) für Wandspeicher mit:


- elektrischer Anodenverbrauchsanzeige
- Signalanode mit Anzeigeelement

Mitgelte Dokumente

- Bedienungs- und Installationsanleitung des Warmwasserspeichers

2. Montage

- Hinweis**
Der Druckschalter muss unbedingt dicht auf das Außengewinde aufgeschraubt werden, da anderenfalls nach Verbrauch der Anode Wasser in den Geräteschaltraum gelangt.



- 1 Anode mit Testraum
- 2 Ring
- 3 Dichtung
- 4 Scheibe
- 5 Mutter
- 6 Erdungslitze
- 7 Druckschalter oder Anzeigeelement
- 8 Glimmlampe (nur bei elektrischer Anodenverbrauchsanzeige)

1. General information

Spare parts must only be fitted by a qualified contractor. Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

Relevant appliances

Anode Signal M8 225 (part number 143796) for water storage heaters with:


- electric anode consumption indicator
- signal anode with display element

Relevant documents

- DHW cylinder operating and installation instructions

2. Installation

- Note**
The pressure switch must be screwed tightly onto the thread as otherwise, after the anode has been used up, water will enter the switch cabinet.



- 1 Anode
- 2 Ring
- 3 Gasket
- 4 Washer
- 5 Nut
- 6 Earth lead
- 7 Pressure switch or display element
- 8 Glow lamp (only with electric anode consumption indicator)



FRANÇAIS

NEDERLANDS

1. Remarques générales

Les pièces de rechange ne doivent être montées que par un installateur qualifié. Respectez la législation et les prescriptions nationales et locales en vigueur.

Appareils concernés

Anode Signal M8 225 (référence pièce 143796) pour chauffe-eau mural avec:

- indicateur électrique d'usure d'anode
- anode témoin avec indicateur

Autres documents applicables

- Instructions d'utilisation et d'installation du ballon d'eau chaude sanitaire

2. Montage



Remarque

Veillez à réaliser un montage étanche du pressostat sur le raccord fileté car dans le cas contraire, il y aura une fuite d'eau après usure de l'anode.

1. Algemene aanwijzingen

Onderdelen mogen uitsluitend door een erkend installateur worden aangebracht. Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

Relevante toestellen

Anode Signal M8 225 (materiaalnummer 143796) voor warmwaterboilers, die voorzien zijn van een:

- anodeverbruik-signaallampje
- signaalanode met indicatorelement

Eveneens geldende documenten


- Bedienings- en installatiehandleiding van de warmwaterboiler

2. Montage



Info

De drukschakelaar moet perse zo ver mogelijk op het draadeind geschroefd worden, omdat anders kans op lekkage bestaat op het moment dat de anode verbruikt is.



- 1 Anode avec zone test
- 2 Anneau
- 3 Joint d'étanchéité
- 4 Rondelle
- 5 Ecrou
- 6 Conducteur de terre
- 7 Pressostat ou indicateur
- 8 Lampe lumineuse (uniquement en cas d'indicateur électrique d'usure d'anode)

- 1 Anode met testruimte
- 2 Ring
- 3 Dichting
- 4 Schijf
- 5 Moer
- 6 Aardingsdraad
- 7 Drukschakelaar of indicatorelement
- 8 Verklikkerlamp (enkel bij anodeverbruik-signaallampje)

D0000049457



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.com
www.stiebel-eltron.com



141197-46126-9945