

Sous-menus



- Liste de sélection
- Sélection facile des fonctions supplémentaires
 - Préréglage pratique
 - Adaptation aux préférences personnelles possibles



- Musique
- Sélection de tous les titres des chansons enregistrés
 - Utilisation en combinaison avec lecteurs MP3 compatibles Bluetooth



- Jets alternés
- Changement stimulant entre le chaud et le froid.
 - 5 différents niveaux de vitesse
 - Différence de température réglable (température réelle moins la valeur sélectionnée)



- Sélection de musique
- Sélection ciblée de tous les titres des chansons



- Cascade
- Massage alternant par les douches activées
 - 5 différents niveaux de vitesse

www.hansgrohe-int.com/rainbrain

Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie
 27 rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex
 Tél. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39
 contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

**Plaisir de la douche
 avec RainBrain®**

Comment ça fonctionne





UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Confort sans précédent.

Grâce à RainBrain, l'innovation de Hansgrohe, la douche devient intelligente - et le plaisir de douche ne cesse d'augmenter. Plus confortable, c'est impossible: Une simple pression de doigt sur l'écran tactile RainBrain, et vous pouvez naviguer intuitivement à travers toutes les fonctions grâce aux symboles simples et explicatifs - et vous pouvez profiter de l'eau, de la chaleur, de la lumière et du son.

Menu principal



The diagram shows a central shower control panel with the following callouts:

- Eclairage Marche/arrêt**: Light on/off button (sun icon).
- Douchette à main**: Hand shower button (hand icon).
- Douches latérales**: Side shower button (brush icon).
- Fonction Warm-Up**: Warm-up button (wavy line icon).
- Régulation des quantités d'eau**: Water quantity button (Menge).
- Puissance Marche/arrêt**: Power on/off button (power icon).
- Types de jets douche de tête**: Head shower types (Jet normal, jet pluie, Jet massage).
- Réglage de la température**: Temperature adjustment (38,0°C).
- Menu**: Menu button (Musique, jets alternés, Cascade, Réglages).
- Bouton rotatif**: Rotary knob (Turn: Temperature and water quantity; Press: Pause/stop).
- Paramètres personnalisés**: Personalized settings (Enregistrer et appeler).

The central panel features a digital display showing 38,0°C, a silhouette of a person, and buttons for 'Menge', '00:00', and 'Menü'. The Hansgrohe logo is at the top.