

Einlegeblatt für CERASTAR PLUS / CERASTAR -5

Beim Tausch von Brennerplatten und Elektroden ist darauf zu achten:

	CERASTAR PLUS	CERASTAR -5
	Abstand zu Brennerplattenoberfläche	Abstand zur hohen Lamelle
Zündelektrode	$5 \pm 1 \text{ mm}$	$6 \pm 2 \text{ mm}$
Ionielektrode	$5 \pm 1 \text{ mm}$	$4 \pm 2 \text{ mm}$

Gegebenenfalls sind die Elektroden auf das genannte Maß nachzubiegen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller