

Einlegeblatt für CERASTAR PLUS / CERASTAR -5

Beim Tausch von Brennerplatten und Elektroden ist darauf zu achten:

	CERASTAR PLUS	CERASTAR -5
	Abstand zu Brenner- plattenoberfläche [®]	Abstand zur hohen Lamelle
Zündelektrode	$5 \pm 1 \text{ mm}$	$6 \pm 2 \text{ mm}$
Ionielektrode	$5 \pm 1 \text{ mm}$	$4 \pm 2 \text{ mm}$

Gegebenenfalls sind die Elektroden auf das genannte Maß nachzubiegen.