

für Vitosoft 300, Typ SID1

Systemvoraussetzungen

Heizungsanlage

Vitosoft 300 ist einsetzbar für Ein- und Mehrkesselanlagen mit oder ohne nachgeschalteten Heizkreisen in Verbindung mit folgenden Produkten:

- Bodenstehende Öl-/Gasheizkessel mit Vitotronic Kessel- und Heizkreisregelungen.
- Wand- und Kompaktgeräte mit Vitotronic Regelung.
- Wärmepumpen mit Vitotronic Regelung.
- Festbrennstoffkessel mit Vitotronic Regelung.

Bediengerät (PC oder Laptop) - Hardware

- Prozessor: Ab Intel Core 2 Duo oder vergleichbarer Prozessor.
- Arbeitsspeicher (RAM): > 2 GB.
- Festplattenspeicher: >10 GB.
- Bildschirm: Mindest-Auflösung 1024 x 768.
- DVD-Laufwerk.
- USB-Schnittstelle zum Anschluss des Diagnose Adapters Optolink/USB (für die Verbindung zur Regelung).

Bediengerät (PC oder Laptop) - Software

- Betriebssystem:
Windows XP, Windows Vista (32 bit), Windows 7.
- Software:
Ab Microsoft Internet Explorer 7.
- Update-Service:
Internet-Zugang (DSL oder UMTS/HSDPA) für das Herunterladen von Software-Updates.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vitosoft 300 registrieren

Für die Aktivierung (Freischaltung) von Vitosoft 300 und den Erhalt von Software-Updates ist eine Online-Registrierung am Viessmann Portal erforderlich.

Hinweis

Das Viessmann Portal für Marktpartner steht nicht in allen Ländern zur Verfügung. Wenn Sie über keinen Zugang verfügen, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Verkaufsniederlassung.

Für weitere Informationen zur Produktaktivierung und zum Update-Prozess, siehe Vitosoft 300 Produktdokumentation.

Für die Online-Registrierung am Viessmann Portal (falls verfügbar) nacheinander folgende Schritte ausführen:

1. Anmelden am Viessmann Portal für Marktpartner (www.viessmann.com/portal ► „Login“ ► „Start Login“) mit Kundennummer und Postleitzahl oder mit den Zugangsdaten für das Online-Bestellsystem (Kundennummer-1/Passwort).
2. Online-Registrierungsformular öffnen („Daten-Kommunikation“ ► „Vitosoft 300“ ► „Vitosoft registrieren“) und vollständig ausfüllen (Auftrags- oder Lieferschein-Nr. zur Vitosoft 300 DVD bereithalten).
3. Registrierung absenden.

4. Der Download der Lizenzdatei startet automatisch. Im Download-Dialog auf „**Speichern**“ drücken und die Lizenzdatei auf dem Computer speichern, auf dem Vitosoft 300 verwendet werden soll.

Aktivierung mit dieser Lizenzdatei entweder während der Installation (siehe „Vitosoft 300 installieren“) oder danach innerhalb von 3 Monaten über die Vitosoft 300 Bedieneroberfläche durchführen (siehe „Vitosoft 300 aktivieren“).

Hinweis

Damit die Lizenzdatei für die Aktivierung bereits während der Software-Installation zur Verfügung steht, empfehlen wir die Registrierung vorher durchzuführen.

Vitosoft 300 installieren

Installationshinweise

Für die Installation von Vitosoft 300 muss ein Benutzer mit Administrator-Berechtigung am Computer angemeldet sein. Die Installation erfolgt vollständig menügeführt. Abhängig vom Betriebssystem müssen ggf. zusätzliche Software-Komponenten für den Betrieb von Vitosoft 300 auf dem System installiert werden.

Installationsprogramm starten

Das Vitosoft 300 Installationsprogramm startet nach dem Einlegen der DVD automatisch. Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, kann es mit der Datei **setup.exe** auch manuell ausgeführt werden. Diese Datei befindet sich auf der DVD.

Vitoseft 300 installieren

Installation durchführen

Zur Installation von Vitoseft 300 die Anweisungen in den einzelnen Schritten des Installationsprogramms befolgen. Der jeweils nächste Schritt startet mit „Weiter“.

Hinweis

Der Installationsvorgang kann mit „Abbrechen“ vorzeitig beendet und zu einem späteren Zeitpunkt durch erneutes Ausführen des Installationsprogramms fortgesetzt werden. Vitoseft 300 steht erst dann zur Verfügung, falls alle Schritte vollständig ausgeführt wurden.

1. Aktualisierung:

- Prüfung der Systemvoraussetzungen durch das Installationsprogramm: Komponenten, die den Mindest-Anforderungen entsprechen, werden mit „✓“ gekennzeichnet. Falls die Mindest-Anforderungen für eine Komponente nicht erfüllt sind, erhält diese das Kennzeichen „X“.

Hinweis

Falls nicht alle Komponenten die Mindest-Anforderungen erfüllen, kann die Installation dennoch fortgesetzt werden. Beim Arbeiten mit Vitoseft 300 kann es dann zu Beeinträchtigungen kommen.

- Aktualisierung des Systems mit erforderlichen Software-Komponenten: Das Installationsprogramm ermittelt automatisch, welche zusätzlichen Software-Komponenten für den Betrieb von Vitoseft 300 erforderlich sind und zeigt diese in einer Liste an. Die Komponenten werden nach-

einander installiert (ggf. Neustart des Computers nach dem Installieren einer Komponente erforderlich).

2. Zusammenstellung:

Nutzungsbedingungen für Vitoseft 300 akzeptieren und Software ggf. mit heruntergeladener Lizenzdatei aktivieren.

Hinweis

Die Installation kann auch ohne Lizenzdatei fortgesetzt werden. Die Nutzungsdauer der Software ist in diesem Fall auf 3 Monate begrenzt. Innerhalb dieser Frist kann die Aktivierung über die Vitoseft 300 Bedieneroberfläche erfolgen (siehe „Vitoseft 300 aktivieren“).

3. Vorbereitung:

Installationsordner und Eintrag im Windows-Startmenü festlegen.

4. Installation:

Vitoseft 300 Programmdateien werden kopiert.

5. Fertigstellung:

Computer neu starten.

Hinweis

Nach einer bereits erfolgten Installation kann durch erneutes Aufrufen des Installationsprogramms die aktuelle Anwendung repariert oder entfernt werden.

Vitoseft 300 aktivieren

Für die dauerhafte Nutzung von Vitoseft 300 inkl. der Software-Updates und der Produktdokumentation im Rahmen der Lizenzbedingungen muss die Software aktiviert werden.

Hierfür muss die Registrierung am Viessmann Portal bereits durchgeführt und die Lizenzdatei heruntergeladen worden sein (siehe „Vitoseft 300 registrieren“).

Aktivierung während der Installation:

Siehe „Vitoseft 300 installieren“, Schritt 2 „Zusammenstellung“.

Aktivierung nach der Installation (innerhalb von 3 Monaten):

Im Programm-Menü „Datei“ und „Lizenz einlesen“ wählen. Anschließend mit „Suchen“ die Lizenzdatei auswählen und Vitoseft 300 mit „OK“ aktivieren.

Vitoseft 300 verwenden

Zum Starten von Vitoseft 300 das Programmsymbol auf dem Desktop oder die Verknüpfung im Windows-Startmenü verwenden.

Unmittelbar nach dem Programmstart oder sobald ein Gerät über den Diagnoseadapter Optolink/USB an den Computer angeschlossen wird, stellt Vitoseft 300 die Datenverbindung her. Die wichtigsten Daten werden in der Ansicht „**Überblick**“ dargestellt.

Einige Funktionen von Vitoseft 300 können auch „offline“, d. h. ohne angeschlossenes Gerät genutzt werden.

Vitsoft 300 Software-Updates

Aktuelle Software-Updates und Gerätedokumentation zu Viessmann Produkten stehen nach der Online-Registrierung für einen Zeitraum von 2 Jahren gebührenfrei zur Verfügung.

Nach Ablauf dieses Zeitraums kann diese Funktion über den Software-Pflegevertrag bestellt werden. Hierzu erhält jeder Benutzer rechtzeitig weitere Informationen.

Software-Updates werden über den Vitsoft 300 Update-Server zur Verfügung gestellt. Für die Prüfung, ob ein Update vorhanden ist und zum Herunterladen der Update-Datei ist eine aktive Internet-Verbindung erforderlich.

Automatische Prüfung

Vitsoft 300 prüft bei jedem Programmstart, ob ein aktuelles Software-Update zur Verfügung steht.

Manuelle Prüfung

Im Programm-Menü „?“ und „Auf Updates prüfen“ wählen. Falls eine aktuelle Update-Datei auf dem Vitsoft 300 Update-Server zur Verfügung steht, kann diese sofort heruntergeladen werden. Hierfür im Dialog „Software Update“ auf „Installieren“ drücken.

Mit der Schaltfläche „Später“ wird die Update-Datei bei der nächsten Prüfung erneut zum Herunterladen angeboten, z.B. falls die momentane Übertragungsgeschwindigkeit der Internet-Verbindung gering ist.

Software-Update installieren

Nach dem vollständigen Herunterladen der Update-Datei startet automatisch das Vitsoft 300 Installationsprogramm. Die Installation des Software-Updates erfolgt analog zur Installation von Vitsoft 300 (siehe „Vitsoft 300 installieren“).

Vitsoft 300 Produktdokumentation

Für die Funktionen auf der Vitsoft 300 Bedieneroberfläche steht eine Online-Hilfe zur Verfügung, die kontextbezogen aufgerufen werden kann.

Hierfür auf der Bedieneroberfläche auf das Symbol „?“ klicken oder im Programm-Menü „?“ und „Hilfethemen“ wählen.

Der Inhalt der Online-Hilfe steht auch als PDF-Datei zur Verfügung.

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5609 096 Technische Änderungen vorbehalten!



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de