




eloSTOR plus

VEN...



da Betjeningsvejledning

de Betriebsanleitung

fi Käyttöohjeet

fr Notice d'emploi

hr Upute za korištenje

nl Gebruiksaanwijzing

no Bruksanvisning

sr Uputstvo za rad

sv Bruksanvisning

en Country specifics



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

da	Betjeningsvejledning	3
de	Betriebsanleitung	13
fi	Käyttöohjeet	23
fr	Notice d'emploi	33
hr	Upute za korištenje	43
nl	Gebruiksaanwijzing	53
no	Bruksanvisning	63
sr	Uputstvo za rad	73
sv	Bruksanvisning	83
en	Country specifics.....	93

Betjeningsvejledning

Indhold

1	Sikkerhed.....	4
1.1	Handlingsrelaterede advarsler.....	4
1.2	Korrekt anvendelse.....	4
1.3	Generelle sikkerhedsanvisninger.....	5
2	Henvisninger vedrørende dokumentationen.....	8
2.1	Overholdelse af øvrig dokumentation	8
2.2	Opbevaring af dokumentation.....	8
2.3	Vejledningens gyldighed	8
3	Produktbeskrivelse.....	8
3.1	Funktionselementer	8
3.2	Oversigt over betjeningselementerne	8
3.3	Anbringelsessted for typeskilt.....	8
3.4	Angivelser på typeskiltet	9
3.5	CE-mærkning.....	9
4	Drift	9
4.1	Beskrivelse af temperaturvælgerens funktionsmåde	9
4.2	Opstart af produktet	10
4.3	Frostsikring	10
5	Afhjælpning af fejl	10
5.1	Afhjælpning af fejl	10
6	Service	10
6.1	Service.....	10
6.2	Vedligeholdelse af produktet	10
7	Standsnng	11
8	Genbrug og bortskaffelse	11
9	Garanti	11
10	Kundeservice	11
Tillæg		12
A	Fejlfinding og -afhjælpning.....	12



1 Sikkerhed

1.1 Handlingsrelaterede advarsler

Klassificering af handlingsrelaterede advarsler

De handlingsrelaterede advarsler er forsynet med advarselssymboler og signalord, der passer til farens mulige omfang:

Advarselssymboler og signalord



Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser



Fare!

Livsfare på grund af elektrisk stød



Advarsel!

Fare for lette kvæstelser



Forsigtig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand udsættes for fare, evt. med døden til følge, og produktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug.

Produktet er beregnet til at producere og levere opvarmet brugsvand til husholdninger.

- Maks. varmtvandstemperatur: 85 °C

Montering er kun tilladt på vægge i lodret monteringsstilling.

Produktet må kun bruges med indbygget sikkerhedsgruppe.

Korrekt anvendelse omfatter:

- overholdelse af den medfølgende driftsvejledning til produktet samt alle andre komponenter i anlægget
- overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.

Dette produkt kan anvendes af børn fra 3 år og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af produktet og den dermed forbundne fare. Børn i alderen fra 3 til 8 år må kun betjene det armatur, der er sluttet til apparatet. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar





kommerciel og industriel anvendelse.

Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

1.3.1 Fare som følge af forkert betjening

Ved fejlbetjening kan du udsætte dig selv og andre for skade.

- ▶ Læs den foreliggende vejledning og alle andre gyldige bilag grundigt, herunder især kapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvisningerne.
- ▶ Udfør kun de aktiviteter, som er beskrevet i den foreliggende driftsvejledning.

1.3.2 Livsfare på grund af strømførende tilslutninger!

Arbejde på strømførende tilslutninger er forbundet med livsfare som følge af elektrisk stød. Arbejde på strømførende tilslutninger er forbundet må kun udføres af en elektriker.

- ▶ Udfør aldrig arbejde på vekselstrøms- eller drejestrøms-tilslutninger.
- ▶ Hvis produktet er sluttet fast til et veksel- eller drejestrøms-

net, skal du kontakte en elektriker.

1.3.3 Undgåelse af frostskeer

Hvis produktet skal stå i længere tid (f.eks. i vinterferien) i et uopvarmet rum uden at være i drift, kan vandet i produktet og i rørledningerne fryse til is.

- ▶ Sørg for, at hele opstillingsrummet altid er frostfrit.

1.3.4 Materielle skader som følge af utætheder

- ▶ Pas på, at der ikke opstår mekaniske spændinger på ved tilslutningsledningerne.
- ▶ Hæng ikke last på rørledningerne (f.eks. tøj).
- ▶ Luk straks koldtandsafspærringsventilen mellem produkt og tappesteder i tilfælde af utætheder på vandrøret.
- ▶ Tilkald en VVS-installatør med henblik på reparation af utætheden.

1.3.5 Livsfare på grund af legionella i drikkevandet

- ▶ Opvarm vandet i varmtvandsbeholderen i mindst én time til over 60 °C en gang om ugen for at forhindre dannelse af legionella.





1.3.6 Livsfare ved ændringer på produktet eller i produktets omgivelser

- ▶ Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerhedsanordningerne.
- ▶ Foretag ikke ændringer af sikkerhedsudstyret.
- ▶ Plomberinger på komponenter må ikke ødelægges eller fjernes.
- ▶ Foretag ikke ændringer:
 - på produktet
 - på tilførselsledningerne til gas, indsugningsluft, vand og strøm
 - på hele røggasinstallationen
 - på sikkerhedsventilen
 - på afløbene
 - på dele af bygningen, der kan have indflydelse på produktets driftssikkerhed

1.3.7 Fare for personskade og risiko for materiel skade som følge af forkert eller manglende vedligeholdelse og reparation

- ▶ Forsøg aldrig selv at foretage vedligeholdelsesarbejder eller reparationer på produktet.
- ▶ Lad straks en VVS-installatør afhjælpe fejl og skader.
- ▶ Overhold de foreskrevne vedligeholdelsesintervaller.



1.3.8 For højt vandtryk

Hvis vandtrykket er for højt, kan produktet blive beskadiget og forårsage kvæstelser.

- ▶ Installer en sikkerhedsgruppe så tæt på produktets koldtvandsindgang som muligt.
 - Nødvendige komponenter i sikkerhedsgruppen: Sikkerhedventil, afspærringsventil, kontraventil og udblæsningsrør
- ▶ Monter udblæsningsrøret over tragten til afløbsledningen, så udblæsningsrøret forbliver åbent ud mod atmosfæren.
- ▶ Monter afløbsledningen i et frostfrit miljø med konstant fald mod afløbet.
- ▶ Informer operatøren om, at sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt.

1.3.9 Kalkudfældning i sikkerhedsventil

Hårdt vand kan forårsage kalkaflejringer i sikkerhedsventilen.

- ▶ Betjen sikkerhedsventilen regelmæssigt for at undgå, at den sætter sig fast på grund af kalkudfældning.
- ▶ Drej hættten mod venstre. I den forbindelse kan der løbe vand ud.



- ◁ Vandet, der løber ud, kan være varmt.

1.3.10 Tom beholder

- ▶ Luk koldtvandsventilen før beholderen.
- ▶ Tøm beholderen på varmtvandssiden via tappestedet.

1.3.11 Sikkerhedsventil

- ▶ Under drift kan der dryppe varmt vand ud af sikkerhedsventilen.
- ▶ Sikkerhedsventilen skal være åben ud mod atmosfæren.



2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

- Følg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

2.2 Opbevaring af dokumentation

- Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til videre brug.

2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder kun for følgende produkter:


Produkt - artikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Produktbeskrivelse


3.1 Funktionselementer

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen




- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Varmtvandsbeholder | 4 Varmtvandstilslutning |
| 2 Temperaturvælger | 5 Koldtvandstilslutning |
| 3 Varmekontrol-lampe | |

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 Varmtvandsbeholder | 4 Varmtvandstilslutning |
| 2 Temperaturvælger | 5 Koldtvandstilslutning |
| 3 Varmekontrol-lampe | |


3.2 Oversigt over betjeningselementerne



- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Temperaturvælger | 3 Energibesparende drift |
| 2 Kontrollampe | |


3.3 Anbringelsessted for typeskilt

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen



- 1 Typeskilt

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen



1 Typeskilt

3.4 Angivelser på typeskiltet

Angivelser på typeskiltet	Betydning
Serienummer	Hjælp til identifikation: 7. til 16. ciffer = produktets artikelnummer
VEN ...	Systemkomponent til varmtvandsproduktionen
eloSTOR	Produktbetegnelse
kW	Nominel effekt
230 V 50 Hz	Spænding – Frekvens
MPa	Maks. tryk
IP (f.eks. X4D)	Beskyttelsesgrad mod vand

3.5 CE-mærkning




Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i henhold til overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

4 Drift


4.1 Beskrivelse af temperaturvælgerens funktionsmåde

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Frostsikring | 3 Energibesparende drift |
| 2 Vandtemperatur: 40 °C | 4 Drift med maks. temperatur |

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 Frostsikring | 3 Energibesparende drift |
| 2 Vandtemperatur: 40 °C | 4 Drift med maks. temperatur |



Advarsel! Skoldningsfare på grund af varmt vand

Ved varmtvandstappedstederne er der ved temperaturer over 60 °C fare for skoldning. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer.

- Vælg varmtvandstemperaturen, så ingen kommer til skade.

Når temperaturvælgeren står på **(1)**, beskyttes vandet i beholderen mod tilfrysning, såfremt beholderen er tilsluttet til strømforsyningsnettet. Temperaturen kommer ikke under 8 °C. Hanen og slangerne er ikke beskyttet mod tilfrysning.

Når temperaturvælgeren står på **(2)**, ligger den gennemsnitlige varmtvandstemperatur ved 40 °C. Af hygiejniske grunde bør denne stilling kun vælges i begrænset omfang.

Når temperaturvælgeren står på **(3)**, ligger den gennemsnitlige varmtvandstemperatur ved 60 °C. Denne reguleringsstilling er bedst egnet til det normale varmtvandsbehov. På denne måde kører beholderen sparsommeligt, og kalkudfældningen holdes nede.

Når temperaturvælgeren står på **(4)**, ligger den gennemsnitlige varmtvandstemperatur ved 85 °C. Denne reguleringsstilling bør kun vælges, hvis der er et særligt varmtvandsbehov.

Når temperaturvælgeren står på **(1)**, beskyttes vandet i beholderen mod tilfrysning, såfremt beholderen er tilsluttet til strømforsyningsnettet. Temperaturen kommer ikke under 8 °C. Hanen og slangerne er ikke beskyttet mod tilfrysning.

Når temperaturvælgeren står på **(2)**, ligger den gennemsnitlige varmtvandstemperatur ved 40 °C. Af hygiejniske grunde bør denne stilling kun vælges i begrænset omfang.

Når temperaturvælgeren står på **(3)**, ligger den gennemsnitlige varmtvandstemperatur ved 60 °C. Denne reguleringsstilling er bedst egnet til det normale varmtvandsbehov. På denne måde kører beholderen sparsommeligt, og kalkudfældningen holdes nede.

Når temperaturvælgeren står på **(4)**, ligger den gennemsnitlige varmtvandstemperatur ved 85 °C. Denne reguleringsstilling bør kun vælges, hvis der er et særligt varmtvandsbehov.

Under opvarmningsprocessen kan der på grund af varmeudvidelse løbe varmtvand ud af hanen. Dette er helt normalt ved en åben beholder. Udløb af vand kan ikke undgås, heller ikke ved hårdere tilspænding af armaturet.

4.2 Opstart af produktet

- Tag kun produktet i drift, når kabinettet er helt lukket.

4.3 Frostsikring

For at frostsikringsanordningerne altid er driftsklare, skal du lade systemet være tilkoblet.

5 Afhjælpning af fejl

5.1 Afhjælpning af fejl

Ved permanente fejl skal spærningen nulstilles manuelt. Først når fejlen er afhjulpet, kan driften genoptages.

- Afhjælp fejlene iht. tabellen i tillægget.
- Hvis du ikke kan afhjælpe fejlen, bedes du kontakte din VVS-installatør.

6 Service

6.1 Service

For at produktet kan have en lang og sikker levetid, er det en forudsætning at en VVS-installatør foretager service på produktet minimum hvert andet år. Afhængigt af resultaterne af inspektionen kan en tidligere vedligeholdelse være nødvendig.

6.2 Vedligeholdelse af produktet

- Rengør kabinettet med en fugtig klud og lidt sæbe, som ikke indeholder opløsningsmidler.
- Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, opløsningsmiddel- eller klorholdige rengøringsmidler.

7 Standsning

- Få en installatør til at tage produktet ud af drift.

8 Genbrug og bortskaffelse

- Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør, der har installeret produktet.



■ Hvis produkter er forsynet med dette mærke:

- Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte elektriske og elektroniske apparater.



■ Hvis produktet indeholder batterier, der er forsynet med dette mærke, kan batterierne indeholde sundheds- eller miljøskadelige stoffer.

- Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for batterier.

9 Garanti

Du kan rekvirere informationer om producentgarantien på kontakadressen, der er angivet på bagsiden.

10 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes i bilaget Country specifics eller på vores hjemmeside.

Tillæg

A Fejlfinding og -afhjælpning

Fejl	Afhjælpning af fejl
Produktet er slukket af sig selv.	– Kontrollér, om koldt vandshanen er åben. – Kontrollér, om produktet er tilsluttet til strømforsyningsnettet. – Drej på temperaturvælgeren og kontrollér, om kontrollampen begynder at lyse.

Betriebsanleitung

Inhalt

1	Sicherheit	14
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	14
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	14
1.3	Allgemeine Sicherheitshin- weise.....	15
2	Hinweise zur Dokumentation.....	18
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten	18
2.2	Unterlagen aufbewahren	18
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	18
3	Produktbeschreibung.....	18
3.1	Funktionselemente	18
3.2	Übersicht Bedienelemente.....	18
3.3	Anbringungsort des Typenschilds	19
3.4	Angaben auf dem Typenschild	19
3.5	CE-Kennzeichnung.....	19
4	Betrieb	19
4.1	Beschreibung der Funktionsweise des Temperaturwählers.....	19
4.2	Produkt in Betrieb nehmen	20
4.3	Frostschutz	20
5	Störungsbehebung.....	20
5.1	Störungen beheben	20
6	Wartung	21
6.1	Wartung	21
6.2	Produkt pflegen.....	21
7	Außerbetriebnahme	21
8	Recycling und Entsorgung	21
9	Garantie	21
10	Kundendienst.....	21
Anhang	22	
A	Störungen erkennen und beheben	22

1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigung

gen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist dafür bestimmt, erwärmtes Trinkwasser für Haushalte zu erzeugen und bereitzuhalten.

– max. Warmwassertemperatur: 85 °C

Die Montage ist ausschließlich in vertikaler Einbaulage an der Wand zulässig.

Der Betrieb des Produkts ist nur mit eingebauter Sicherheitsgruppe zulässig.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 3 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nur die an dem Gerät angeschlossene Armatur bedienen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.3.1 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen.

- ▶ Lesen Sie die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und die Warnhinweise.
- ▶ Führen Sie nur diejenigen Tätigkeiten durch, zu denen die

vorliegende Betriebsanleitung anleitet.

1.3.2 Lebensgefahr durch spannungsführende Anschlüsse

Bei Arbeiten an spannungsführenden Anschlüssen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Arbeiten an spannungsführenden Anschlüssen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- ▶ Führen Sie niemals Arbeiten an den Wechselstrom- oder Drehstromanschlüssen aus.
- ▶ Beauftragen Sie eine Elektrofachkraft, wenn das Produkt festverdrahtet an einem Wechsel- oder Drehstromnetz angeschlossen ist.

1.3.3 Frostschäden vermeiden

Wenn das Produkt längere Zeit (z. B. Winterurlaub) in einem unbeheizten Raum außer Betrieb bleibt, dann kann das Wasser im Produkt und in den Rohrleitungen gefrieren.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass der gesamte Aufstellraum immer frostfrei ist.

1.3.4 Sachschäden durch Undichtigkeiten

- ▶ Achten Sie darauf, dass an den Anschlussleitungen keine





mechanischen Spannungen entstehen.

- ▶ Hängen Sie an den Rohrleitungen keine Lasten auf (z. B. Kleidung).
- ▶ Schließen Sie bei Undichtigkeiten der Wasserleitung zwischen Produkt und Zapfstellen sofort das Kaltwasser-Absperrventil.
- ▶ Lassen Sie die Undichtigkeit durch einen Fachhandwerker beheben.

1.3.5 Lebensgefahr durch Legionellen im Trinkwasser

- ▶ Erhitzen Sie das Wasser im Warmwasserspeicher mindestens eine Stunde über 60 °C einmal pro Woche, um die Legionellenbildung zu verhindern.

1.3.6 Lebensgefahr durch Veränderungen am Produkt oder im Produktumfeld

- ▶ Entfernen, überbrücken oder blockieren Sie keinesfalls die Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Manipulieren Sie keine Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Zerstören oder entfernen Sie keine Plomben von Bauteilen.
- ▶ Nehmen Sie keine Veränderungen vor:
 - am Produkt

- an den Zuleitungen für Gas, Zuluft, Wasser und Strom
- an der gesamten Abgasanlage
- am Sicherheitsventil
- an den Ablaufleitungen
- an baulichen Gegebenheiten, die Einfluss auf die Betriebssicherheit des Produkts haben können

1.3.7 Verletzungsgefahr und Risiko eines Sachschadens durch unsachgemäße oder unterlassene Wartung und Reparatur

- ▶ Versuchen Sie niemals, selbst Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem Produkt durchzuführen.
- ▶ Lassen Sie Störungen und Schäden umgehend durch einen Fachhandwerker beheben.
- ▶ Halten Sie die vorgegebenen Wartungsintervalle ein.

1.3.8 Zu hoher Wasserdruck

Ein zu hoher Wasserdruck kann das Produkt beschädigen und in der Folge Verletzungen verursachen.

- ▶ Installieren Sie eine Sicherheitsgruppe so nah wie möglich an den Kaltwassereingang des Produkts.





- Notwendige Komponenten der Sicherheitsgruppe: Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückschlagventil und Abblaseleitung
- ▶ Montieren Sie die Abblaseleitung so über dem Trichter der Ablaufleitung, dass die Abblaseleitung gegenüber der Atmosphäre geöffnet bleibt.
- ▶ Montieren Sie die Ablaufleitung in einer frostfreien Umgebung mit stetigem Gefälle zu einem Abfluss.
- ▶ Teilen Sie dem Betreiber mit, die Funktion des Sicherheitsventils regelmäßig manuell zu prüfen.

1.3.9 Kalkablagerungen im Sicherheitsventil

Durch hartes Wasser kann sich Kalk im Sicherheitsventil ablagern.

- ▶ Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um ein Festsitzen durch Kalkablagerungen vorzubeugen.
- ▶ Drehen Sie die Kappe nach links. Dabei kann Wasser austreten.
 - ◁ Austretendes Wasser kann heiß sein.

1.3.10 Behälter entleeren

- ▶ Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil vor dem Speicher.

- ▶ Entleeren Sie den Speicher warmwasserseitig über die Zapfstelle.

1.3.11 Sicherheitsventil

- ▶ Im Betrieb kann heißes Wasser aus dem Sicherheitsventil tropfen.
- ▶ Das Sicherheitsventil muss zur Atmosphäre hin offen gelassen werden.



2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

2.3 Gültigkeit der Anleitung


Diese Anleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

Produkt - Artikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Heizkontroll- lampe	5 Kaltwasserein- lauf
4 Warmwas- serauslauf	

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche




1 Warmwasser- speicher	4 Warmwas- serauslauf
2 Temperaturwäh- ler	5 Kaltwasserein- lauf
3 Heizkontroll- lampe	

3 Produktbeschreibung


3.1 Funktionselemente

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche



1 Warmwasser- speicher	2 Temperaturwäh- ler
---------------------------	-------------------------


3.2 Übersicht Bedienelemente



1 Temperaturwäh- ler	3 Energie- sparender Betrieb
2 Kontrolllampe	


3.3 Anbringungsort des Typenschilds

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche



1 Typenschild

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche



1 Typenschild

3.4 Angaben auf dem Typenschild

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Serialnummer	Dient zur Identifizierung; 7. bis 16. Ziffer = Artikelnummer des Produkts
VEN ...	Systemkomponente für die Warmwasserbereitung
eloSTOR	Produktbezeichnung
kW	Nennleistung
230 V 50 Hz	Spannung – Frequenz
MPa	Maximaler Druck
IP (z. B. X4D)	Schutzgrad gegen Wasser

3.5 CE-Kennzeichnung




Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Betrieb

4.1 Beschreibung der Funktionsweise des Temperaturwählers


Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche



- 1 Frostschutz
- 2 Wassertemperatur: 40 °C

- 3 Energie-sparender Betrieb
- 4 Betrieb mit Maximaltemperatur

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche



- 1 Frostschutz
- 2 Wassertemperatur: 40 °C

- 3 Energie-sparender Betrieb
- 4 Betrieb mit Maximaltemperatur



Warnung! **Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser**

An den Warmwasserzapfstellen besteht bei Temperaturen über 60 °C Verbrühungsgefahr. Kleinkinder oder ältere Menschen können schon bei geringeren Temperaturen gefährdet sein.

- Wählen Sie die Warmwassertemperatur so, dass niemand gefährdet wird.

Wenn der Temperaturwähler auf **(1)** steht, dann wird das Wasser im Speicher vor dem Einfrieren geschützt, sofern der Speicher am Stromnetz angeschlossen ist. Die Temperatur sinkt nicht unter 8 °C. Der Hahn und die Schläuche sind nicht vor dem Einfrieren geschützt.

Wenn der Temperaturwähler auf **(2)** steht, dann liegt die mittlere Warmwassertemperatur bei 40 °C. Aus hygienischen Gründen sollte diese Stellung nur in begrenztem Maße gewählt werden.

Wenn der Temperaturwähler auf **(3)** steht, dann liegt die mittlere Warmwassertemperatur bei 60 °C. Diese Regelstellung ist am besten geeignet für den üblichen Warmwasserbedarf. Auf diese Weise wird der Speicher sparsam betrieben und die Kalkbildung gering gehalten.

Wenn der Temperaturwähler auf **(4)** steht, dann liegt die mittlere Warmwassertemperatur bei 85 °C. Diese Regelstellung sollte nur im Falle eines speziellen Warmwasserbedarfs gewählt werden.

Wenn der Temperaturwähler auf **(1)** steht, dann wird das Wasser im Speicher vor dem Einfrieren geschützt, sofern der Speicher am Stromnetz angeschlossen ist. Die Temperatur sinkt nicht unter 8 °C. Der Hahn und die Schläuche sind nicht vor dem Einfrieren geschützt.

Wenn der Temperaturwähler auf **(2)** steht, dann liegt die mittlere Warmwassertemperatur bei 40 °C. Aus hygienischen Gründen sollte diese Stellung nur in begrenztem Maße gewählt werden.

Wenn der Temperaturwähler auf **(3)** steht, dann liegt die mittlere Warmwassertemperatur bei 60 °C. Diese Regelstellung ist am besten geeignet für den üblichen Warmwasserbedarf. Auf diese Weise wird der Speicher sparsam betrieben und die Kalkbildung gering gehalten.

Wenn der Temperaturwähler auf **(4)** steht, dann liegt die mittlere Warmwassertemperatur bei 85 °C. Diese Regelstellung sollte nur im Falle eines speziellen Warmwasserbedarfs gewählt werden.

Während des Aufheizvorgangs kann aufgrund von Wärmeausdehnung Warmwasser aus dem Hahn auslaufen. Dies ist bei einem offenen Speicher völlig normal. Das Auslaufen von Wasser lässt sich nicht vermeiden, auch nicht durch stärkeres Festziehen der Armatur.

4.2 Produkt in Betrieb nehmen

- Nehmen Sie das Produkt nur dann in Betrieb, wenn die Verkleidung vollständig geschlossen ist.

4.3 Frostschutz

Damit die Frostschutzeinrichtungen permanent betriebsbereit sind, müssen Sie das System eingeschaltet lassen.

5 Störungsbehebung

5.1 Störungen beheben

Bei dauerhaften Fehlern muss die Sperrung manuell zurückgesetzt werden. Erst wenn die Störung behoben ist, kann der Betrieb wieder aufgenommen werden.

- Beheben Sie die Störungen anhand der Tabelle im Anhang.

- Wenn Sie die Störung nicht beheben können, dann wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker.



■ Wenn das Produkt Batterien enthält, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dann können die Batterien gesundheits- und umweltschädliche Substanzen enthalten.

- Entsorgen Sie die Batterien in diesem Fall an einer Sammelstelle für Batterien.

6 Wartung

6.1 Wartung

Voraussetzung für dauernde Betriebsbereitschaft und –sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer des Produkts sind eine jährliche Inspektion und eine zweijährliche Wartung des Produkts durch einen Fachhandwerker. Abhängig von den Ergebnissen der Inspektion kann eine frühere Wartung notwendig sein.

6.2 Produkt pflegen

- Reinigen Sie die Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas lösungsmittelfreier Seife.
- Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spülmittel, lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

7 Außerbetriebnahme

- Lassen Sie das Produkt von einem Fachhandwerker außer Betrieb nehmen.

8 Recycling und Entsorgung

- Überlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.



■ Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist:

- Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle für Elektro- oder Elektronik-Altgeräte ab.

9 Garantie

Informationen zur Herstellergarantie erfragen Sie bitte unter der Kontaktadresse auf der Rückseite.

10 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendiensts finden Sie im Anhang Country specifics oder auf unserer Internetseite.

Anhang

A Störungen erkennen und beheben

Störung	Störungsbehebung
Das Produkt hat sich ausgeschaltet.	– Prüfen Sie, ob der Kaltwasserhahn geöffnet ist. – Prüfen Sie, ob das Produkt an das Stromnetz angeschlossen ist. – Drehen Sie am Temperaturwähler und prüfen Sie, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet.

Käyttöohjeet

Sisältö

1	Turvallisuus.....	24
1.1	Toimintaan liittyvät varoitukset.....	24
1.2	Tarkoituksenmukainen käyttö.....	24
1.3	Yleiset turvaohjeet	25
2	Dokumentaatiota koskevat ohjeet	28
2.1	Muut sovellettavat asiakirjat.....	28
2.2	Asiakirjojen säilyttäminen	28
2.3	Ohjeiden voimassaolo	28
3	Tuotekuvaus.....	28
3.1	Toimintoelementit	28
3.2	Yleiskuva käyttölaitteista.....	28
3.3	Tyypikilven asennuspaikka	28
3.4	Tyypikilven tiedot	29
3.5	CE-merkintä	29
4	Käyttö.....	29
4.1	Lämpötilan valitsimen toimintatavan kuvaus	29
4.2	Tuotteen ottaminen käyttöön	30
4.3	Jäätymisen esto.....	30
5	Häiriöiden korjaaminen	30
5.1	Häiriöiden korjaaminen	30
6	Huolto	30
6.1	Huolto	30
6.2	Tuotteen hoito.....	31
7	Käytöstäpoisto.....	31
8	Kierrätys ja hävittäminen	31
9	Takuu	31
10	Asiakaspalvelu.....	31
Liite		32
A	Häiriöiden tunnistus ja korjaaminen.....	32

1 Turvallisuus

1.1 Toimintaan liittyvät varoitukset

Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus

Toimintaan liittyvät varoitukset on luokiteltu seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:

Varoitusmerkit ja huomiosanat



Vaara!

Välitön hengenvaara tai vakavien henkilövahinkojen vaara



Vaara!

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara



Varoitus!

Lievien henkilövahinkojen vaara



Varo!

Materiaalivaurioiden tai ympäristövahinkojen vaara

1.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epäasianmukaisella tai tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käytöstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi

vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineellisia vahinkoja.

Tuote on tarkoitettu tuottamaan lämmitettyä käyttövedtä ja pitämään sitä saatavilla kotitalouksien tarpeisiin.

- Lämpimän käyttöveden maksimilämpötila: 85 °C

Ainoastaan pystysuuntainen asennus seinään on sallittu.

Tuotteen käyttö on sallittu ainoastaan asennetun varolaiteryhmän kanssa.

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu:

- mukana toimitettavien tuotteen sekä laitteiston kaikkien osien käyttöohjeiden noudattaminen
- kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja huoltoehtojen noudattaminen.

Tätä tuotetta saavat käyttää vähintään 3 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai mentaaliset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, jos heille on valvotusti tai todistettavasti neuvottu tuotteen turvallinen käyttö ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Iltään 3–8-vuotiaat lapset saavat käyttää ainoastaan laitteeseen liitettyä hanaa. Lapset eivät saa leik-



kiä tuotteella. Lapset eivät saa tehdä valvomatta puhdistustoi-menpiteitä eivätkä omistajan tehtäväksi tarkoitettuja huolto-töitä.

Muu kuin oheisessa käyttöoh-jeessa kuvattu käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä kuvattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmu-kaista käyttöä. Epäasianmu-kaista käyttöä on myös kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

Huomautus!

Kaikki epäasianmukainen käyttö on kiellettyä.

1.3 Yleiset turvaohjeet

1.3.1 Virheellisen käytön aiheuttama vaara

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaran sinulle ja muille, minkä lisäksi siitä voi aiheutua aineelli-sia vahinkoja.

- Lue huolellisesti läpi nämä ohjeet ja kaikki muut päte-vät asiakirjat. Kiinnitä erityistä huomiota "Turvallisuus"-lu-kuun ja varoituksiin.
- Tee vain sellaisia toimenpi-teitä, jotka on kuvattu näissä käyttöohjeissa.

1.3.2 Jännitteisten liitäntöjen aiheuttama hengenvaara

Kun jännitteisille liitännöille teh-dään töitä, on olemassa säh-

köiskun aiheuttama hengen-vaara. Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa tehdä töitä jännitteisille liitännöille.

- Älä koskaan tee töitä vaihto-virta- tai kolmivaihevirtaliitän-nöille.
- Teetä työt sähköalan ammat-tilaisella, jos tuote on liitetty kiinteästi vaihtovirta- tai kolmi-vaiheverkkoon.

1.3.3 Pakkasvaurioiden välttäminen

Jos tuote on pitemmän aikaa (esimerkiksi talviloman ajan) poissa käytöstä lämmittämättö-mässä tilassa, tuotteen ja put-kistojen sisällä oleva vesi voi jäätyä.

- Varmista, että tuotteen sijoi-tustilassa on aina vähintään peruslämpö.

1.3.4 Vuotojen aiheuttamat aineelliset vahingot

- Huolehdi siitä, että liitäntäjoh-doissa ei ole minkäänlaista mekaanista jännitystä.
- Älä ripusta putkistoihin mitään äläkä kuormita niitä millään painolla (esimerkiksi vaat-teet).
- Jos tuotteen ja vesipisteiden välisissä vesijohdoissa ilme-nee vuotoja, sulje kylmäve-den sulkuventtiili välittömästi.





- Korjauta vuoto ammattilaisella.

1.3.5 Käyttöveden sisältämien legionellabakteerien aiheuttama hengenvaara

- Kuumenna lämminvesivaraajassa oleva vesi vähintään yhden tunnin ajaksi yli 60 °C:seen kerran viikossa legionellabakteerien syntymisen estämiseksi.

1.3.6 Tuotteen tai tuotteen ympäristön muuttamisesta aiheutuva hengenvaara

- Älä missään tapauksessa poista, irrota, ohita tai estä varolaitteita.
- Älä muuta turvavarusteita.
- Älä riko tai poista rakenneosien sinettejä.
- Älä tee mitään muutoksia:
 - tuotteeseen
 - kaasuletkuihin, ilmanoton putkiin, vesiputkiin tai sähköjohtoihin
 - koko savukaasukanavistoon
 - varoventtiiliin
 - poistokanaviin
 - rakenteellisiin osiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöturvallisuuteen

1.3.7 Epäasianmukaisesti suoritettujen tai tekemättä jätettyjen huolto- ja korjaustöiden seurauksena aiheutuva loukkaantumisvaara ja aineellisten vahinkojen vaara

- Älä yritä koskaan tehdä tuotteen huolto- tai korjaustöitä itse.
- Korjauta viat ja vauriot välittömästi ammattilaisella.
- Noudata annettuja huoltovälejä.

1.3.8 Liian suuri vedenpaine

Liian suuri vedenpaine voi vaurioittaa tuotetta ja johtaa siten loukkaantumiseen.

- Asenna varolaiteryhmä mahdollisimman lähelle tuotteen kylmäveden syöttöä.
 - Varolaiteryhmän tarvittavat komponentit: Varoventtiili, sulkuventtiili, takaiskuventtiili ja ilmanpoistokanava
- Asenna ilmanpoistokanava poistoputken suppilon yläpuolelle siten, että ilmanpoistokanavan ulos johtava pää jää avoimeksi.
- Asenna poistoputki suojaan pakkaselta siten, että se viettää koko matkalta viemäriin.
- Kerro laitteiston omistajalle, että varoventtiilin toiminta on





tarkastettava manuaalisesti säännöllisin väliajoin.



1.3.9 Kalkkisaostumat varoventtiilissä

Kova vesi voi aiheuttaa kalkin kertymistä varoventtiiliin.

- ▶ Käytä varoventtiiliä säännöllisesti kalkkisaostumien aiheuttaman jumittumisen ehkäisemiseksi.
- ▶ Kierrä korkkia vasemmalle. Tällöin voi valua ulos vettä.
 - ◁ Ulos valuva vesi voi olla kuumaa.

1.3.10 Säiliön tyhjennys

- ▶ Sulje varaajan etupuoella sijaitseva kylmäveden sulkuventtiili.
- ▶ Tyhjennä varaajan lämpimään käyttöveteen liittyvä laitteisto vesipisteen kautta.

1.3.11 Varoventtiili

- ▶ Käytön aikana varoventtiilistä voi valua kuumaa vettä.
- ▶ Varoventtiilin on pystyttävä avautumaan ulos.

2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

- Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia käyttöohjeita.

2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

- Säilytä nämä ohjeet sekä kaikki sovellettavat asiakirjat myöhempää käyttöä varten.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia tuotteita:


Tuote – tuotenumero

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Tuotekuvaus


3.1 Toimintoelementit

Voimassaolo: Asennus yläpuolelle




- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja | 3 Lämmityksen merkkivalo |
| 2 Lämpötilan valitsin | 4 Lämminvesiliitäntä |
| | 5 Kylmävesiliitäntä |

Voimassaolo: Asennus alapuolelle



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja | 3 Lämmityksen merkkivalo |
| 2 Lämpötilan valitsin | 4 Lämminvesiliitäntä |
| | 5 Kylmävesiliitäntä |


3.2 Yleiskuva käyttölaitteista



- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Lämpötilan valitsin | 3 Taloudellinen, energiaa säästävä käyttö |
| 2 Merkkivalo | |


3.3 Tyypikilven asennuspaikka

Voimassaolo: Asennus yläpuolelle



- 1 Tyypikilpi

Voimassaolo: Asennus alapuolelle



1 Tyypikilpi

3.4 Tyypikilven tiedot

Tyypikilven tiedot	Merkitys
Sarjanumero	Käytetään tunnistukseen: 7. - 16. numero = tuotenumero
VEN ...	Lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitettu järjestelmän komponentti
eloSTOR	Tuotteen nimitys
kW	Nimellisteho
230 V 50 Hz	Jännite – taajuus
MPa	Maksimipaine
IP (esimerkiksi X4D)	Vedeltä suojauksen suojaluokka

3.5 CE-merkintä




CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianmukaisten direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkasteltavaksi valmistajalta.

4 Käyttö


4.1 Lämpötilan valitsimen toimintatavan kuvaus

Voimassaolo: Asennus yläpuolelle



- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Jäätymisen esto | 3 Taloudellinen, energiaa säästävä käyttö |
| 2 Veden lämpötila: 40 °C | 4 Käyttö maksimi-lämpötilassa |

Voimassaolo: Asennus alapuolelle



- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Jäätymisen esto | 3 Taloudellinen, energiaa säästävä käyttö |
| 2 Veden lämpötila: 40 °C | 4 Käyttö maksimi-lämpötilassa |



Varoitus!

Kuuman veden aiheuttama palovammavaara

Vesipisteistä tulevan lämpimän käyttöveden lämpötila voi olla yli 60 °C, ja kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. Kuuma vesi voi aiheuttaa alhaisemmassakin lämpötilassa vammoja pienille lapsille ja vanhukille.

- Valitse lämpimän käyttöveden lämpötila siten, että

kuuma vesi ei aiheuta vaaraa kenellekään.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(1)**, varaajan vettä suojataan jäätymiseltä edellyttäen, että varaaja on liitettynä sähköverkkoon. Lämpötila ei laske alle arvon 8 °C. Hanaa ja letkuja ei ole suojattu jäätymiseltä.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(2)**, lämpimän käyttöveden keskilämpötila on 40 °C. Hygieenisistä syistä kyseinen asetus tulee valita vain rajoitetusti.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(3)**, lämpimän käyttöveden keskilämpötila on 60 °C. Tämä säätö soveltuu parhaiten lämpimän käyttöveden tavanomaiseen tarpeeseen. Tällöin varaajaa käytetään taloudellisesti ja kalkin saostuminen pysyy vähäisenä.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(4)**, lämpimän käyttöveden keskilämpötila on 85 °C. Tämä säätö tulee valita ainoastaan lämpimän käyttöveden erityistarpeen yhteydessä.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(1)**, varaajan vettä suojataan jäätymiseltä edellyttäen, että varaaja on liitettynä sähköverkkoon. Lämpötila ei laske alle arvon 8 °C. Hanaa ja letkuja ei ole suojattu jäätymiseltä.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(2)**, lämpimän käyttöveden keskilämpötila on 40 °C. Hygieenisistä syistä kyseinen asetus tulee valita vain rajoitetusti.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(3)**, lämpimän käyttöveden keskilämpötila on 60 °C. Tämä säätö soveltuu parhaiten lämpimän käyttöveden tavanomaiseen tarpeeseen. Tällöin varaajaa käytetään taloudellisesti ja kalkin saostuminen pysyy vähäisenä.

Kun lämpötilan valitsimen asetuksena on **(4)**, lämpimän käyttöveden keskilämpötila on 85 °C. Tämä säätö tulee valita ainoastaan lämpimän käyttöveden erityistarpeen yhteydessä.

Lämmityksen aikana hanasta voi lämpölaajenemisen seurauksena valua lämmintä käyttövettä. Avoimen varaajaan yhteydessä tämä on täysin normaalia. Veden valumista ei voi välttää edes kiristämällä hanaa tiukemmalle.

4.2 Tuotteen ottaminen käyttöön

- Ota tuote käyttöön vain, kun verhoilu on kokonaan kiinni.

4.3 Jäätymisen esto

Järjestelmä on pidettävä päällekytkettynä jäätymisenestolaitteiden jatkuvan käyttövalmiuden takaamiseksi.

5 Häiriöiden korjaaminen

5.1 Häiriöiden korjaaminen

Pysyvien vikojen yhteydessä esto on nolattava manuaalisesti. Käyttö on mahdollista vasta kun häiriö on korjattu.

- Korjaa häiriöt liitteen sisältämän taulukon avulla.
- Jos et saa korjattua häiriötä, ota yhteys ammattilaiseen.

6 Huolto

6.1 Huolto

Jatkuva käyttövalmius ja -turvallisuus, luotettavuus sekä tuotteen pitkä käyttöikä edellyttävät, että alan ammattilainen tarkastaa tuotteen vuosittain ja huoltaa sen kahden vuoden välein. Tarkastuksen tuloksista riippuen voi aikaisempi huolto olla tarpeen.

6.2 Tuotteen hoito

- Puhdista verhouk kostealla liinalla ja pienellä määrällä liuotinaa saippuaa.
- Älä käytä suihkeita, hankausaineita, huuhteluaineita, liuotinaa- tai klooripitoisia puhdistusaineita.

7 Käytöstäpoisto

- Anna tuotteen käytöstäpoisto ammattilaisen tehtäväksi.

8 Kierrätys ja hävittäminen

- Anna pakkaus hävitettäväksi ammattihenkilölle, joka on asentanut tuotteen.



■ Jos tuote on merkitty tällä merkillä:

- Älä hävitä tuotetta tällöin talousjätteen mukana.
- Vie tuote sen sijaan sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.



■ Jos tuote sisältää paristoja, jotka on merkitty tällä merkillä, paristot voivat sisältää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita.

- Hävitä paristot tällöin toimittamalla ne paristojen keräyspisteeseen.

9 Takuu

Lisätietoja valmistajan takuusta voit pyytää ottamalla yhteyttä takapuolella ilmoitettuun osoitteeseen.

10 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät liitteestä Country specifics tai verkkosivuiltamme.

Liite

A Häiriöiden tunnistus ja korjaaminen

Häiriö	Vianpoisto
Tuote on kytkeytynyt pois päältä.	– Tarkasta, onko kylmävesihana auki. – Tarkasta, onko tuote liitetty sähköverkkoon. – Kierrä lämpötilan valitsinta ja tarkasta, syttyykö merkkivalo.

Notice d'emploi

Sommaire

1	Sécurité.....	34
1.1	Mises en garde relatives aux opérations.....	34
1.2	Utilisation conforme	34
1.3	Consignes de sécurité générales	35
2	Remarques relatives à la documentation	38
2.1	Respect des documents complémentaires applicables	38
2.2	Conservation des documents	38
2.3	Validité de la notice.....	38
3	Description du produit	38
3.1	Elements fonctionnels.....	38
3.2	Vue d'ensemble des éléments de commande	38
3.3	Emplacement de la plaque signalétique.....	39
3.4	Indications sur la plaque signalétique.....	39
3.5	Marquage CE.....	39
4	Fonctionnement.....	39
4.1	Description du fonctionnement du sélecteur de température.....	39
4.2	Mise en marche du produit	40
4.3	Protection contre le gel	41
5	Dépannage	41
5.1	Élimination des défauts.....	41
6	Maintenance	41
6.1	Maintenance	41
6.2	Entretien du produit	41
7	Mise hors service.....	41
8	Recyclage et mise au rebut	41
9	Garantie	41
10	Service client.....	41
Annexe		42
A	Identification et élimination des dérangements	42

1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce produit a été spécialement conçu pour produire et stocker de l'eau chaude sanitaire à une température de maximum à l'usage des ménages.

- Température d'eau chaude max.: 85 °C

Le montage peut être effectué exclusivement sur un mur et à la verticale.

Le fonctionnement du produit est autorisé uniquement avec un groupe de sécurité monté.

L'utilisation conforme du produit suppose :

- le respect des notices d'utilisation fournies avec le produit ainsi que les autres composants de l'installation
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 3 ans ainsi que des personnes qui ne sont pas en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées pour utiliser le produit en toute sécurité, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles soient correctement encadrées.



Les enfants de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à manipuler les éléments de robinetterie raccordés à l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien courant du produit ne doivent surtout pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes de sécurité générales

1.3.1 Danger en cas d'erreur de manipulation

Toute erreur de manipulation présente un danger pour vous-même, pour des tiers et peut aussi provoquer des dommages matériels.

- Lisez soigneusement la présente notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables, et tout par-

ticulièrement le chapitre « Sécurité » et les avertissements.

- N'exécutez que les tâches pour lesquelles la présente notice d'utilisation fournit des instructions.

1.3.2 Danger mortel dû à des raccordements sous tension

Toute intervention au niveau des raccords sous tension présente un risque d'électrocution et donc un danger de mort. Les interventions au niveau des raccordements sous tension doivent être effectuées exclusivement par des électriciens qualifiés.

- N'effectuez jamais la moindre intervention au niveau des raccords qui relaient un courant alternatif ou triphasé.
- Adressez-vous à un électricien qualifié pour tout raccordement fixe de l'appareil à un réseau alternatif ou triphasé.

1.3.3 Prévention des dommages causés par le gel

Si l'appareil reste hors service dans un local non chauffé pendant une période prolongée (par ex. vacances d'hiver), l'eau qui se trouve dans l'appareil et dans les conduites risque de geler.





- Faites en sorte que le local dans lequel est installé l'appareil soit à l'abri du gel en toutes circonstances.

1.3.4 Dommages matériels en cas de problèmes d'étanchéité

- Faites en sorte que les conduites de raccordement ne subissent pas de contraintes mécaniques.
- Ne suspendez pas de charge aux conduites (par ex. vêtements).
- En cas de fuites au niveau de la conduite d'eau qui relie l'appareil aux points de puisage, fermez immédiatement la vanne d'arrêt d'eau froide.
- Faites réparer toute fuite par un installateur spécialisé.

1.3.5 Danger de mort en présence de légionelles dans l'eau potable

- L'eau contenue dans le ballon d'eau chaude sanitaire doit être amenée au moins une heure par semaine à une température supérieure à 60 °C afin d'éviter la formation de légionelles.

1.3.6 Danger de mort en cas de modifications apportées au produit ou dans l'environnement du produit

- Ne retirez, ne shuntez et ne bloquez en aucun cas les dispositifs de sécurité.
- Ne manipulez aucun dispositif de sécurité.
- Ne détériorez pas et ne retirez jamais les composants scellés du produit.
- N'effectuez aucune modification :
 - au niveau du produit
 - au niveau des conduites d'arrivée de gaz, d'air, d'eau et des câbles électriques
 - au niveau de l'installation d'évacuation des gaz de combustion
 - au niveau de la soupape de sécurité
 - au niveau des conduites d'évacuation
 - au niveau des éléments de construction ayant une incidence sur la sécurité de fonctionnement du produit





1.3.7 Risques de blessures et de dommages matériels en cas de maintenance ou de réparation négligée ou non conforme

- ▶ Ne tentez jamais d'effectuer vous-même des travaux de maintenance ou de réparation de votre produit.
- ▶ Contactez immédiatement un installateur spécialisé afin qu'il procède au dépannage.
- ▶ Conformez-vous aux intervalles de maintenance prescrits.

1.3.8 Pression d'eau trop élevée

Une pression d'eau trop élevée risque d'endommager le produit et de provoquer des blessures.

- ▶ Installez un groupe de sécurité aussi près que possible de l'entrée d'eau froide du produit.
 - Composants requis du groupe de sécurité: Soupape de sécurité, vanne d'arrêt, vanne antiretour et conduite de purge
- ▶ Montez la conduite de purge au-dessus de l'entonnoir de la conduite d'écoulement de sorte qu'elle soit mise à l'atmosphère.
- ▶ Montez la conduite d'écoulement à l'abri du gel et de façon qu'elle présente une

pente constante en direction du point d'évacuation.

- ▶ Invitez l'utilisateur à tester manuellement le fonctionnement de la soupape de sécurité à intervalles réguliers.

1.3.9 Entartrage de la soupape de sécurité

Du calcaire risque de se former à l'intérieur de la soupape de sécurité si l'eau est dure.

- ▶ Actionnez régulièrement la soupape de sécurité pour éviter qu'elle ne se bloque sous l'effet du tartre.
- ▶ Tournez le capuchon vers la gauche. Il peut y avoir de l'eau qui s'écoule.
 - ◀ L'eau qui s'écoule risque d'être chaude.

1.3.10 Vidange de la cuve

- ▶ Fermez la soupape d'arrêt d'eau froide en amont du ballon.
- ▶ Vidangez le ballon côté eau chaude en utilisant un point de puisage.

1.3.11 Soupape de sécurité

- ▶ Il peut y avoir des gouttes d'eau chaude qui s'écoulent de la soupape de sécurité en cours de fonctionnement.
- ▶ La soupape de sécurité doit être mise à l'atmosphère.



2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- Conservez soigneusement cette notice ainsi que tous les autres documents complémentaires applicables pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

2.3 Validité de la notice

La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :


Appareil - référence d'article

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Description du produit

3.1 Elements fonctionnels


Validité: Installation au-dessus du plan de travail



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Ballon d'eau chaude sanitaire | 2 | Sélecteur de température |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| 3 | Voyant de contrôle de chauffe | 4 | Sortie eau chaude sanitaire |
| | | 5 | Arrivée eau froide sanitaire |

Validité: Installation au-dessous du plan de travail



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Ballon d'eau chaude sanitaire | 4 | Sortie eau chaude sanitaire |
| 2 | Sélecteur de température | 5 | Arrivée eau froide sanitaire |
| 3 | Voyant de contrôle de chauffe | | |


3.2 Vue d'ensemble des éléments de commande



- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Sélecteur de température | 3 | Mode économie d'énergie |
| 2 | Voyant de contrôle | | |


3.3 Emplacement de la plaque signalétique

Validité: Installation au-dessus du plan de travail



- 1 Plaque signalétique

Validité: Installation au-dessous du plan de travail



- 1 Plaque signalétique

3.4 Indications sur la plaque signalétique

Indication sur la plaque signalétique	Signification
Numéro de série	Sert à l'identification ; 7ème au 16ème chiffre = référence d'article du produit
VEN ...	Composant système qui sert à la production d'eau chaude sanitaire
eloSTOR	Désignation du produit
kW	Puissance nominale
230 V 50 Hz	Tension - Fréquence
MPa	Pression maximale
IP (p. ex. X4D)	Degré de protection contre la pénétration en eau

3.5 Marquage CE




Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Fonctionnement


4.1 Description du fonctionnement du sélecteur de température

Validité: Installation au-dessus du plan de travail



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Protection contre le gel | 3 Mode économie d'énergie |
| 2 Température de l'eau : 40 °C | 4 Mode eau bouillante |

Validité: Installation au-dessous du plan de travail



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Protection contre le gel | 3 Mode économie d'énergie |
| 2 Température de l'eau : 40 °C | 4 Mode eau bouillante |



Avertissement ! Risque de brûlures au contact de l'eau chaude

Il y a risque de brûlure aux points de puisage de l'eau chaude avec des températures supérieures à 60 °C. Les enfants en bas âge et les personnes âgées peuvent également encourir un péril, même avec des températures plus faibles.

- Sélectionnez la température d'eau chaude de sorte qu'elle ne présente de danger pour personne.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(1)** l'eau à l'intérieur du ballon est protégée contre le gel lorsque le ballon est connecté électriquement. La température ne descend pas en dessous de 8 °C. Le robinet et les tuyaux ne sont pas protégés contre le gel.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(2)** la température de l'eau chaude sanitaire est de 40 °C en moyenne. Pour des raisons d'hygiène, cette position ne doit être sélectionnée que pour un usage limité.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(3)** la température de l'eau chaude sanitaire est de 60 °C en moyenne. Cette position de réglage est la plus adaptée aux besoins d'eau chaude courants, le ballon fonctionne de manière économe en limitant les risques de calcaire.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(4)** la température de l'eau chaude sanitaire est de 85 °C en moyenne. Il est préférable de sélectionner cette position de réglage uniquement dans le cas d'un besoin spécifique d'eau chaude sanitaire.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(1)** l'eau à l'intérieur du ballon est protégée contre le gel lorsque le ballon est connecté électriquement. La température ne descend pas en dessous de 8 °C. Le robinet et les tuyaux ne sont pas protégés contre le gel.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(2)** la température de l'eau chaude sanitaire est de 40 °C en moyenne. Pour des raisons d'hygiène, cette position ne doit être sélectionnée que pour un usage limité.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(3)** la température de l'eau chaude sanitaire est de 60 °C en moyenne. Cette position de réglage est la plus adaptée aux besoins d'eau chaude courants, le ballon fonctionne de manière économe en limitant les risques de calcaire.

Si le sélecteur de température est positionné sur la position **(4)** la température de l'eau chaude sanitaire est de 85 °C en moyenne. Il est préférable de sélectionner cette position de réglage uniquement dans le cas d'un besoin spécifique d'eau chaude sanitaire.

Lors du processus de chauffage, de l'eau chaude sanitaire peut s'écouler du robinet en raison de la dilatation thermique. Ceci est tout à fait normal pour un ballon ouvert. Les écoulements d'eau ne peuvent pas être évités même en serrant davantage la robinetterie.

4.2 Mise en marche du produit

- Ne procédez pas à la mise en fonctionnement du produit avant que l'habillage ne soit totalement fermé.

4.3 Protection contre le gel

Pour que les dispositifs de protection contre le gel restent opérationnels, vous devez laisser le système sous tension.

5 Dépannage

5.1 Élimination des défauts

En cas de défaut persistant, il faut réinitialiser le blocage manuellement. Le produit ne se remet à fonctionner normalement qu'une fois que l'anomalie a été corrigée.

- Reportez-vous au tableau en annexe pour remédier aux anomalies de fonctionnement.
- Si vous ne pouvez remédier à l'anomalie, veuillez vous adresser à votre professionnel qualifié.

6 Maintenance

6.1 Maintenance

Seules une inspection annuelle et une maintenance bisannuelle, réalisées par un installateur spécialisé, permettent de garantir la disponibilité et la sécurité, la fiabilité et la longévité du produit. Il peut être nécessaire d'anticiper l'intervention de maintenance, en fonction des constats de l'inspection.

6.2 Entretien du produit

- Nettoyez l'habillage avec un chiffon humecté d'eau savonneuse.
- N'utilisez pas d'aérosol, de produit abrasif, de produit vaisselle, de détergent solvanté ou chloré.

7 Mise hors service

- Confiez la mise hors service du produit à un professionnel qualifié.

8 Recyclage et mise au rebut

- Confiez la mise au rebut de l'emballage à l'installateur spécialisé qui a installé le produit.



■ Si le produit porte ce symbole :

- Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.



■ Si le produit renferme des piles qui portent ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des substances nocives ou polluantes.

- Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte de piles usagées.

9 Garantie

Pour obtenir des informations concernant la garantie constructeur, veuillez contacter l'adresse indiquée au verso.

10 Service client

Les coordonnées de notre service client figurent dans l'annexe Country specifics ou sur notre site Internet.

Annexe

A Identification et élimination des dérangements

anomalie	Dépannage
Le produit s'est éteint.	– Vérifiez si le robinet d'eau froide est ouvert. – Vérifiez que le produit est bien raccordé au réseau électrique. – Tournez le selecteur de température et vérifiez si l'indicateur lumineux s'allume.

Upute za korištenje

Sadržaj

1	Sigurnost.....	44
1.1	Upozorenja koja se odnose na rukovanje	44
1.2	Namjenska uporaba.....	44
1.3	Općeniti sigurnosni zahtjevi	45
2	Napomene o dokumentaciji	48
2.1	Poštivanje važeće dokumentacije.....	48
2.2	Čuvanje dokumentacije	48
2.3	Područje važenja uputa	48
3	Opis proizvoda	48
3.1	Funkcijski elementi	48
3.2	Pregled upravljačkih elementa.....	48
3.3	Mjesto ugradnje tipske pločice.....	48
3.4	Podaci na tipskoj pločici.....	49
3.5	CE oznaka	49
4	Rad	49
4.1	Opis načina funkcioniranja birača temperature.....	49
4.2	Puštanje proizvoda u pogon	50
4.3	Zaštita od smrzavanja.....	50
5	Uklanjanje smetnji.....	50
5.1	Uklanjanje smetnji.....	50
6	Održavanje.....	50
6.1	Održavanje	50
6.2	Čišćenje proizvoda	50
7	Stavljanje izvan pogona	51
8	Recikliranje i zbrinjavanje otpada	51
9	Jamstvo.....	51
10	Servisna služba za korisnike.....	51
	Dodatak	52
A	Prepoznavanje i uklanjanje smetnji.....	52

1 Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na određenu radnju

Upozorenja koja se odnose na određenu radnju klasificirana su znakovima upozorenja i signalnim riječima u pogledu moguće opasnosti na sljedeći način:

Znakovi upozorenja i signalne riječi



Opasnost!

Neposredna opasnost po život ili opasnost od teških tjelesnih ozljeda



Opasnost!

Opasnost po život od strujnog udara



Upozorenje!

Opasnost od lakših tjelesnih ozljeda



Oprez!

Rizik od materijalnih ili ekoloških šteta

1.2 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenamjenske uporabe može doći do opasnosti do tjelesnih ozljeda i opasnosti po život korisnika ili trećih osoba, odn. oštećenja proizvoda i drugih materijalnih vrijednosti.

Proizvod je namijenjen za pripremu i proizvodnju zagrijanje pitke vode u kućanstvima.

- maks. temperatura tople vode: 85 °C

Isključivo je dopuštena montaža u vertikalnom položaju ugradnje na zidu.

Rad proizvoda dozvoljen je samo s ugrađenom sigurnosnom grupom.

Namjenska uporaba obuhvaća:

- pridržavanje priloženih uputa za uporabu proizvoda te svih drugih komponenata postrojenja
- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i održavanje navedenih u uputama.

Ovaj proizvod mogu upotrebljavati djeca od 3 godine starosti i više, kao i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa nedovoljnim znanjem i iskustvom samo ako se nadziru ili ako su upućene u sigurnu upotrebu proizvoda, kao i ako razumiju opasnosti koje rezultiraju iz toga. Djeca u dobi od 3 do 8 godina smiju koristiti samo slavinu priključenu na uređaj. Djeca se ne smiju igrati proizvodom. Čišćenje i radove održavanja za koja je zadužen ko-



risnik ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je navedena u ovim uputama ili uporaba koja prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu ubraja se i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba.

Pozor!

Zabranjena je svaka zlouporaba uređaja.

1.3 Općeniti sigurnosni zahtjevi

1.3.1 Opasnost zbog pogrešnog rukovanja

Pogrešnim rukovanjem možete ugroziti sebe i druge te prouzročiti materijalnu štetu.

- ▶ Pročitajte pažljivo ove upute i sve važeće dokumente, posebno poglavlje "Sigurnost" i upozoravajuće napomene.
- ▶ Provedite one aktivnosti koje su navedene u priloženim uputama za korištenje.

1.3.2 Opasnost po život zbog priključaka pod naponom

Prilikom izvođenja radova na priključcima pod naponom postoji opasnost po život uslijed strujnog udara. Radove na priključcima koji su pod naponom

smije provoditi samo elektrotehničar.

- ▶ Nikada nemojte vršiti radove na priključcima izmjenične i trofazne struje.
- ▶ Ako je proizvod fiksnim ožičenjem priključen na mrežu izmjenične ili trofazne struje, kontaktirajte elektrotehničara.

1.3.3 Izbjegavanje oštećenja uslijed smrzavanja

Ako proizvod neko dulje vrijeme (npr. tijekom zimskog odmora) ostane isključen i nezagrijanim prostorijama, onda može doći do smrzavanja vode u proizvodu i u cjevovodima.

- ▶ Vodite računa o tome da kompletna prostorija za postavljanje uvijek bude zaštićena od smrzavanja.

1.3.4 Materijalne štete zbog propusna mjesta

- ▶ Pazite na to da na priključnim vodovima ne dođe do mehaničkog naprezanja.
- ▶ Na cjevovode nemojte vješati nikakve terete (npr. odjeću).
- ▶ U slučaju propusnosti vodovoda između proizvoda i ispušnog mjesta odmah zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
- ▶ Uklanjanje propusnosti prepustite ovlaštenom serviseru.





1.3.5 Opasnost po život zbog legionela u pitkoj vodi

- ▶ Vodu u spremniku tople vode zagrijavajte najmanje jedan sat preko 60 °C jednom tjedno kako biste spriječili stvaranje legionela.

1.3.6 Opasnost po život zbog preinaka proizvoda ili prostora oko proizvoda

- ▶ Nemojte uklanjati, premestiti ili blokirati sigurnosne uređaje.
- ▶ Nemojte vršiti nikakve manipulacije na sigurnosnoj opremi.
- ▶ Nikada nemojte uništavati ili uklanjati plombe na sastavnim dijelovima.
- ▶ Nemojte vršiti nikakve promjene:
 - na proizvodu
 - na vodovima za dovod plina, za dovod zraka, za vodu i struju
 - na kompletnom dimovodnom sustavu
 - na sigurnosnom ventilu
 - na odvodnim vodovima
 - na građevinskom objektu koje mogu utjecati na pogonsku sigurnost proizvod

1.3.7 Opasnost od ozljeda i rizik od materijalne štete uslijed nepravilnog ili neizvršenog održavanja i popravka

- ▶ Nikada nemojte sami pokušavati provoditi radove održavanja ili popravke svojeg proizvoda.
- ▶ Uklanjanje smetnji i oštećenja odmah bi trebao provesti ovlašteni serviser.
- ▶ Pridržavajte se zadanih intervala za radove održavanja.

1.3.8 Previsoki tlak vode

Previsoki tlak vode može oštetiti proizvod i uzrokovati ozljede.

- ▶ Instalirajte sigurnosni sklop što je bliže moguće na ulazu hladne vode proizvoda.
 - Nužne komponente sigurnosnog sklopa: Sigurnosni ventil, zaporni ventil, povratni ventil i deflacijski vod
- ▶ Montirajte deflacijski vod iznad lijevka ispusnog voda tako da ispusni vod ostane otvoren prema atmosferi.
- ▶ Montirajte ispusni vod u okoliš bez smrzavanja sa stalnim padom prema ispustu.
- ▶ Recite korisniku da redovito mora provjeravati funkciju sigurnosnog ventila.





1.3.9 Nakupljanje kamenca u sigurnosnom ventilu

Zbog tvrdoće vode u sigurnosnom ventilu može se nakupljati kamenac.

- ▶ Redovito uključujte sigurnosni ventil kako biste izbjegli zaglavljivanje uslijed nakupljanja kamenca.
- ▶ Okrenite kapu ulijevo. Pritom može iscuriti voda.
 - ◀ Voda koja curi može biti vruća.

1.3.10 Pražnjenje posude

- ▶ Priključite ventil za zatvaranje hladne vode ispred spremnika.
- ▶ Ispraznite spremnik na toplo-vodnoj strani preko ispusnog mjesta.

1.3.11 Sigurnosni ventil

- ▶ Tijekom rada vruća voda može kapati iz sigurnosnog ventila.
- ▶ Sigurnosni ventil mora prema atmosfere ostati otvoren.



2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

- Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu koje su priložene uz komponente sustava.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- Sačuvajte ove upute za rukovanje, kao i svu važeću dokumentaciju kako biste ih mogli koristiti i dalje.

2.3 Područje važenja uputa

Ove upute važe isključivo za sljedeće proizvode:


Broj artikla proizvoda

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Opis proizvoda


3.1 Funkcijski elementi

Područje važenja: Instalacija iznad radne površine




- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Spremnik tople vode | 4 Odvod tople vode |
| 2 Birač temperature | 5 Priklučak hladne vode |
| 3 Kontrolna lampica za grijanje | |

Područje važenja: Instalacija ispod radne površine



- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1 Spremnik tople vode | 4 Odvod tople vode |
| 2 Birač temperature | 5 Priklučak hladne vode |
| 3 Kontrolna lampica za grijanje | |


3.2 Pregled upravljačkih elementa



- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 Birač temperature | 3 Energetski štedljivi pogon |
| 2 Kontrolna lampica | |


3.3 Mjesto ugradnje tipske pločice

Područje važenja: Instalacija iznad radne površine



- | |
|------------------|
| 1 Tipska pločica |
|------------------|

Područje važenja: Instalacija ispod radne površine



1 Tipska pločica

3.4 Podaci na tipskoj pločici

Podatak na tipskoj pločici	Značenje
Serijski broj	Služi za identifikaciju; 7. do 16. znamenka = broj artikla proizvoda
VEN ...	Komponente sustava za pripremu tople vode
eloSTOR	Naziv proizvoda
kW	Nazivna snaga
230 V 50 Hz	Električni napon – frekvencija
MPa	Maksimalni tlak
IP (npr. X4D)	Stupanj zaštite protiv vode

3.5 CE oznaka




CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o sukladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajućih direktiva.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguće je dobiti kod proizvođača.

4 Rad


4.1 Opis načina funkcioniranja birača temperature

Područje važenja: Instalacija iznad radne površine



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Zaštita od smrzavanja | 3 Energetski štedljivi pogon |
| 2 Temperatura tople vode: 40 °C | 4 Rad s maksimalnom temperaturom |

Područje važenja: Instalacija ispod radne površine



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Zaštita od smrzavanja | 3 Energetski štedljivi pogon |
| 2 Temperatura tople vode: 40 °C | 4 Rad s maksimalnom temperaturom |



Upozorenje!

Opasnost od opekline vrućom vodom

Na ispusnom mjestu tople vode kod temperature iznad 60 °C postoji opasnost od opekline. Za malu djecu ili starije osobe opasnost može postojati već i kod nižih temperatura.

- Temperaturu tople vode odaberite tako da nitko nije ugrožen.

Ako birač temperature stoji na **(1)**, onda je voda u spremniku zaštićena od smrzavanja sve dok je spremnik priključen na strujnu mrežu. Temperatura ne pada ispod 8 °C. Slavina i crijevo nisu zaštićeni od smrzavanja.

Ako birač temperature stoji na **(2)**, onda je srednja temperatura tople vode 40 °C. Iz higijenskih razloga taj bi se položaj trebao birati samo u ograničenoj mjeri.

Ako birač temperature stoji na **(3)**, onda je srednja temperatura tople vode 60 °C. Ovaj položaj regulatora najprikladniji je za uobičajenu potrošnju tople vode. Na taj način spremnik štedljivo radi i ispad vapnenca je na niskoj razini.

Ako birač temperature stoji na **(4)**, onda je srednja temperatura tople vode 85 °C. U slučaju posebne potrebe za toplom vodom trebalo bi odabrati ovaj položaj regulatora.

Ako birač temperature stoji na **(1)**, onda je voda u spremniku zaštićena od smrzavanja sve dok je spremnik priključen na strujnu mrežu. Temperatura ne pada ispod 8 °C. Slavina i crijevo nisu zaštićeni od smrzavanja.

Ako birač temperature stoji na **(2)**, onda je srednja temperatura tople vode 40 °C. Iz higijenskih razloga taj bi se položaj trebao birati samo u ograničenoj mjeri.

Ako birač temperature stoji na **(3)**, onda je srednja temperatura tople vode 60 °C. Ovaj položaj regulatora najprikladniji je za uobičajenu potrošnju tople vode. Na taj način spremnik štedljivo radi i ispad vapnenca je na niskoj razini.

Ako birač temperature stoji na **(4)**, onda je srednja temperatura tople vode 85 °C. U slučaju posebne potrebe za toplom vodom trebalo bi odabrati ovaj položaj regulatora.

Tijekom postupka zagrijavanja zbog ekspanzije topline iz slavine može curiti topla voda. Kod otvorenog spremnika to je potpuno normalno. Ne može se izbjeći curenje vode, čak niti jakim pritezanjem armature.

4.2 Puštanje proizvoda u pogon

- Pustite pogon u rada samo ako je oplata do kraja zatvorena.

4.3 Zaštita od smrzavanja

Kako bi uređaji za zaštitu od smrzavanja stalno bili spremni za rad, sustav morate ostaviti uključen.

5 Uklanjanje smetnji

5.1 Uklanjanje smetnji

Kod stalnih grešaka blokada se mora ručno resitirati. Tek kad se ukloni greška, ponovno može započeti rad.

- Uklonite smetnje pomoću tablice u prilogu.
- Ako ne možete ukloniti smetnju, onda se obratite ovlaštenom serviseru.

6 Održavanje

6.1 Održavanje

Preduvjet za trajnu pogonsku spremnost i sigurnost, pouzdanost i dugi životni vijek proizvoda predstavlja provođenje radova inspekcije svake godine i radova održavanja svake druge godine od strane ovlaštenog serviseru. Ovisno o rezultatima inspekcije može biti potrebno ranije održavanje.

6.2 Čišćenje proizvoda

- Oplatu čistite vlažnom krpom natopljenom u otopini vode s malo deterdženta koji ne sadrži otapala.
- Nemojte koristiti raspršivače, sredstva za ribanje, sredstva za pranje posuđa ili sredstva za čišćenje koja sadrže otapala ili klor.

7 Stavljanje izvan pogona

- Stavljanje proizvoda izvan pogona prepustite ovlaštenom serviseru.

8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

- Zbrinjavanje ambalaže prepustite stručnom instalateru koji je instalirao uređaj.



■ Ako je proizvod obilježen sljedećom oznakom:

- U tom slučaju nemojte odlagati proizvod u kućni otpad.
- Umjesto toga predajte proizvod na mjestu za skupljanje električnih i elektroničkih starih uređaja.



■ Ako proizvod sadrži baterije označene ovim znakom, onda baterije mogu sadržati supstance štetne po zdravlje ili okoliš.

- U tom slučaju odložite baterije na mjestu za skupljanje baterija.

Napomene o zakonu o održivom gospodarenju otpadom i uredbi o starim električnim i elektroničkim uređajima možete pronaći na Vaillantovoj internetskoj stranici www.vaillant.hr.

9 Jamstvo

Informacije o jamstvu proizvođača zatražite na adresi za kontakt navedenoj na stražnjoj strani.

10 Servisna služba za korisnike

Podaci za kontakt naše servisne službe za korisnike možete naći u adresi navedenoj na stražnjoj strani ili na www.vaillant.hr.

Dodatak

A Prepoznavanje i uklanjanje smetnji

Smetnja	Prijava smetnje
Proizvod se isključio.	– Provjerite je li otvorena slavina za hladnu vodu. – Provjerite je li proizvod priključen na strujnu mrežu. – Okrenite birač temperature i provjerite svijetli li kontrolna lampica.

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1	Veiligheid.....	54
1.1	Waarschuwingen bij handelingen	54
1.2	Reglementair gebruik.....	54
1.3	Algemene veiligheidsinstruc- ties	55
2	Aanwijzingen bij de documentatie	58
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	58
2.2	Documenten bewaren.....	58
2.3	Geldigheid van de handleiding	58
3	Productbeschrijving	58
3.1	Functie-elementen	58
3.2	Overzicht bedieningselemen- ten.....	58
3.3	Installatieplaats van het typeplaatje	58
3.4	Gegevens op het typeplaatje	59
3.5	CE-markering.....	59
4	Bedrijf	59
4.1	Beschrijving van de werkwijze van de temperatuurkiezer	59
4.2	Product in gebruik nemen.....	60
4.3	Vorstbeveiliging	60
5	Verhelpen van storingen.....	60
5.1	Storingen verhelpen.....	60
6	Onderhoud	60
6.1	Onderhoud.....	60
6.2	Product onderhouden	61
7	Buitenbedrijfstelling	61
8	Recycling en afvoer.....	61
9	Garantie	61
10	Serviceteam.....	61
	Bijlage.....	62
A	Storingen herkennen en verhelpen.....	62

1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamenteel letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamenteel letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Het product is bestemd om opgewarmd drinkwater voor huis-

houdens te bereiden en ter beschikking te houden.

- Max. warmwatertemperatuur: 85 °C

De montage is uitsluitend in verticale inbouwpositie aan de wand toegestaan.

Het gebruik van het product is alleen met ingebouwde veiligheidsgroep toegestaan.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product alsook van alle andere componenten van de installatie
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Dit product kan door kinderen vanaf 3 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het product geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen alleen de op het product aangesloten armatuur bedienen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en on-



derhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- ▶ Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

1.3.2 Levensgevaar door spanningsvoerende aansluitingen

Bij werkzaamheden aan spanningvoerende aansluitingen be-



staat levensgevaar door elektrische schok. Werkzaamheden aan spanningvoerende aansluitingen mogen alleen door een elektricien uitgevoerd worden.

- ▶ Voer nooit werkzaamheden aan de wisselstroom- of draaistroomaansluitingen uit.
- ▶ Doe een beroep op een elektricien als het product vast bedraad aan een wissel- of draaistroomnet aangesloten is.

1.3.3 Vorstschade vermijden

Als het product langere tijd (bijv. wintervakantie) in een onverwarmde ruimte buiten gebruik blijft, dan kan het water in het product en in de buizen bevriezen.

- ▶ Zorg ervoor dat de volledige opstellingsruimte altijd vorstvrij is.

1.3.4 Materiële schade door ondichtheden

- ▶ Zorg ervoor dat aan de aansluitleidingen geen mechanische spanningen ontstaan.
- ▶ Hang geen lasten aan de buizen (bijv. kleding).
- ▶ Sluit bij lekken aan de waterleiding tussen product en aftappunten onmiddellijk de koudwaterstopkraan.
- ▶ Laat de lekkages door een installateur verhelpen.



1.3.5 Levensgevaar door legionellabacteriën in het drinkwater

- ▶ Verhit het water in de boiler een keer per week minstens een uur boven 60°C om de vorming van legionellabacteriën te verhinderen.

1.3.6 Levensgevaar door veranderingen aan het product of in de omgeving van het product

- ▶ Verwijder, overbrug of blokkeer in geen geval de veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Vernietig of verwijder geen verzegelingen van componenten.
- ▶ Breng geen veranderingen aan:
 - aan het product
 - aan de toevoerleidingen voor gas, verbrandingslucht, water en spanning
 - aan de volledige rookgasinstallatie
 - aan de veiligheidsklep
 - aan de afvoerleidingen
 - aan bouwconstructies die de gebruiksveiligheid van het product kunnen beïnvloeden



1.3.7 Verwondingsgevaar en gevaar voor materiële schade door ondeskundig of niet-uitgevoerd onderhoud en ondeskundige of niet-uitgevoerde reparatie

- ▶ Probeer nooit om zelf onderhoudswerk of reparaties aan uw product uit te voeren.
- ▶ Laat storingen en schade onmiddellijk door een installateur verhelpen.
- ▶ Neem de opgegeven onderhoudsintervallen in acht.

1.3.8 Te hoge waterdruk

Een te hoge waterdruk kan het product beschadigen en daardoor lichamelijk letsel veroorzaken.

- ▶ Installeer een veiligheidsgroep zo dicht mogelijk tegen de koudwateringang van het product.
 - Nodige componenten van de veiligheidsgroep: Veiligheidsklep, afsluitklep, terugslagklep en afblaasleiding
- ▶ Monteer de afblaasleiding zodanig over de trechter van de afvoerleiding, dat de afblaasleiding ten opzichte van de atmosfeer open blijft.
- ▶ Monteer de afvoerleiding in een vorstvrije omgeving met



constant afschot naar een afvoer.

- Informeer de gebruiker, dat de functie van het overstortventiel regelmatig handmatig moet worden gecontroleerd.

1.3.9 Kalkaanslag in overstortventiel

Door hard water kan kalk zich in het overstortventiel afzetten.

- Bedien regelmatig het overstortventiel, om vastzitten door kalkaanslag te voorkomen.
- Draai de kap naar links. Daarbij kan water uitlopen.
 - ◄ Het ontsnappende water kan heet zijn.

1.3.10 Reservoir leegmaken

- Sluit de koudwaterstopkraan voor de boiler.
- Maak het warmwatercircuit van de boiler leeg via het tappunt.

1.3.11 Overstortventiel

- Tijdens bedrijf kan heet water uit het overstortventiel druppelen.
- Het overstortventiel moet naar de atmosfeer toe open worden gelaten.



2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de volgende producten:


Productartikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Productbeschrijving


3.1 Functie-elementen

Geldigheid: Installatie boven het werkvlak




- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 Warmwaterboiler | 4 Warmwateraansluiting |
| 2 Temperatuurkeuzeknop | 5 Koudwateraansluiting |
| 3 Verwarmingscontrolelampje | |

Geldigheid: Installatie onder het werkvlak



- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 Warmwaterboiler | 4 Warmwateraansluiting |
| 2 Temperatuurkeuzeknop | 5 Koudwateraansluiting |
| 3 Verwarmingscontrolelampje | |


3.2 Overzicht bedieningselementen



- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Temperatuurkeuzeknop | 3 Energiebesparend gebruik |
| 2 Controlelampje | |


3.3 Installatieplaats van het typeplaatje

Geldigheid: Installatie boven het werkvlak



- 1 Typeplaatje

Geldigheid: Installatie onder het werkvlak



1 Typeplaatje

3.4 Gegevens op het typeplaatje

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Serienummer	Dient voor de identificatie; 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product
VEN ...	Systeemcomponent voor de warmwaterbereiding
eloSTOR	Productbenaming
kW	Nominaal vermogen
230 V 50 Hz	Spanning – frequentie
MPa	Maximale druk
IP (bijv. X4D)	Beschermingsgraad tegen water

3.5 CE-markering




Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen. De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

4 Bedrijf


4.1 Beschrijving van de werkwijze van de temperatuurkiezer

Geldigheid: Installatie boven het werkvlak



- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Vorstbeveiliging | 3 | Energiebesparend gebruik |
| 2 | Watertemperatuur: 40 °C | 4 | Gebruik met maximumtemperatuur |

Geldigheid: Installatie onder het werkvlak



- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Vorstbeveiliging | 3 | Energiebesparend gebruik |
| 2 | Watertemperatuur: 40 °C | 4 | Gebruik met maximumtemperatuur |



Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door heet water

Aan de tappunten voor warm water bestaat bij temperaturen van meer dan 60 °C verbrandingsgevaar. Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lagere temperaturen al risico's.

- Kies een warmwatertemperatuur waarbij niemand gevaar loopt.

Als de temperatuurkeuzeknop op **(1)** staat, dan wordt het water in de boiler tegen het bevroren beschermd, voor zover de boiler op het stroomnet aangesloten is. De temperatuur daalt niet onder 8 °C. De kraan en de slangen zijn niet tegen het bevroren beschermd.

Als de temperatuurkiezer op **(2)** staat, dan bedraagt de gemiddelde warmwatertemperatuur 40 °C. Om hygiënische redenen mag deze stand slechts in beperkte mate gekozen worden.

Als de temperatuurkiezer op **(3)** staat, dan bedraagt de gemiddelde warmwatertemperatuur 60 °C. Deze regelstand is het best geschikt voor de gebruikelijke warmwaterbehoefte. Op deze manier wordt de boiler spaarzaam gebruikt en de kalkaanslag gering gehouden.

Als de temperatuurkiezer op **(4)** staat, dan bedraagt de gemiddelde warmwatertemperatuur 85 °C. Deze regelstand mag alleen in het geval van een speciale warmwaterbehoefte gekozen worden.

Als de temperatuurkeuzeknop op **(1)** staat, dan wordt het water in de boiler tegen het bevroren beschermd, voor zover de boiler op het stroomnet aangesloten is. De temperatuur daalt niet onder 8 °C. De kraan en de slangen zijn niet tegen het bevroren beschermd.

Als de temperatuurkiezer op **(2)** staat, dan bedraagt de gemiddelde warmwatertemperatuur 40 °C. Om hygiënische redenen mag deze stand slechts in beperkte mate gekozen worden.

Als de temperatuurkiezer op **(3)** staat, dan bedraagt de gemiddelde warmwatertemperatuur 60 °C. Deze regelstand is het best geschikt voor de gebruikelijke warmwaterbehoefte. Op deze manier wordt de boiler spaarzaam gebruikt en de kalkaanslag gering gehouden.

Als de temperatuurkiezer op **(4)** staat, dan bedraagt de gemiddelde warmwatertemperatuur 85 °C. Deze regelstand mag al-

leen in het geval van een speciale warmwaterbehoefte gekozen worden.

Tijdens het opwarmen kan vanwege warmte-uitzetting warm water uit de kraan lopen. Dit is bij een open boiler volkomen normaal. Het uitlopen van water kan niet vermeden worden, ook niet door sterker vastdraaien van de armatuur.

4.2 Product in gebruik nemen

- Neem het product alleen in gebruik als de mantel volledig gesloten is.

4.3 Vorstbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat de vorstbeveiligingsinrichtingen permanent bedrijfsklaar zijn, moet u het systeem ingeschakeld laten.

5 Verhelpen van storingen

5.1 Storingen verhelpen

Bij permanente storingen moet de blokkering manueel teruggezet worden. Pas als de storing verholpen is, kan het gebruik hervat worden.

- Verhelp de storingen aan de hand van de tabel in de bijlage.
- Als u de storing niet kunt verhelpen, vraag dan uw vakman om advies.

6 Onderhoud

6.1 Onderhoud

Voor de continue inzetbaarheid, gebruiksveiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur van het product zijn een jaarlijkse inspectie en een tweejaarlijks onderhoud van het product door de installateur noodzakelijk. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie kan een vroeger onderhoud nodig zijn.

6.2 Product onderhouden

- Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
- Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

7 Buitenbedrijfstelling

- Laat het product door een vakman buiten bedrijf stellen.

8 Recycling en afvoer

- Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



■ Als het product met dit teken is aangeduid:

- Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- Geef het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische of elektronische apparaten.



■ Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

- Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

9 Garantie

Informatie over de fabrieksgarantie kunt u bij het aan de achterkant opgegeven contactadres verkrijgen.

10 Serviceteam

De contactgegevens van ons serviceteam vindt u in de bijlage Country specifics of op onze website.

Bijlage

A Storingen herkennen en verhelpen

Storing	Verhelpen van storingen
Het product is uitgeschakeld.	– Controleer of de koudwaterkraan geopend is. – Controleer of het product op het elektriciteitsnet aangesloten is. – Draai aan de temperatuurkeuzeknop en controleer of het controlelampje brandt.

Bruksanvisning

Innhold

1	Sikkerhet.....	64
1.1	Farehenvisninger som gjelder handlinger	64
1.2	Tiltentkt bruk	64
1.3	Generelle sikkerhets-anvisninger	65
2	Merknader om dokumentasjonen	68
2.1	Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges	68
2.2	Oppbevaring av dokumentasjonen	68
2.3	Veiledningens gyldighet.....	68
3	Produktbeskrivelse.....	68
3.1	Funksjonselementer	68
3.2	Oversikt over betjeningslementer	68
3.3	Typeskiltets plassering	68
3.4	Opplysninger på typeskiltet.....	69
3.5	CE-merking.....	69
4	Drift	69
4.1	Beskrivelse av temperaturvelgerens virkemåte	69
4.2	Ta produktet i bruk.....	70
4.3	Frostbeskyttelse.....	70
5	Feilsøking	70
5.1	Rette opp feil.....	70
6	Vedlikehold.....	70
6.1	Vedlikehold	70
6.2	Rengjøring av produktet	70
7	Ta ut av drift	71
8	Resirkulering og kassering.....	71
9	Garanti	71
10	Kundeservice	71
	Tillegg.....	72
A	Finne og utbedre feil	72



1 Sikkerhet

1.1 Farehenvisninger som gjelder handlinger

Klassifisering av de handlingsrelaterte advarslene

De handlingsrelaterte advarslene er klassifisert ved bruk av varselsymboler og signalord som angir hvor alvorlig den potensielle faren er:

Varselsymboler og signalord



Fare!

Umiddelbar livsfare eller fare for alvorlige personskader



Fare!

Livsfare på grunn av elektrisk støt



Advarsel!

Fare for lette personskader



Forsiktig!

Risiko for materielle skader eller miljøskader

1.2 Tiltent bruk

Ved feil eller ikke tiltent bruk kan det oppstå fare for brukerens eller tredjeparts liv og helse eller skader på produktet eller andre materielle skader.

Produktet er beregnet på å produsere og holde tilgjengelig oppvarmet drikkevann til husholdningen.

- Maks. varmtvannstemperatur: 85 °C

Montering er bare tillatt vertikalt på vegg.

Drift av produktet er bare tillatt med montert sikkerhetsgruppe.

Den tiltente bruken innebærer:

- å overholde bruksanvisningene som følger med produktet og alle andre komponenter i anlegget
- å overholde alle inspeksjons- og servicebetingelsene som er oppført i veiledningene.

Dette produktet kan brukes av barn fra 3 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn eller personen har fått opplæring i sikker bruk av og farene forbundet med bruk av produktet. Barn mellom 3 og 8 år skal bare betjene armaturen som er koblet til apparatet. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke foretas av barn uten tilsyn.

Annen bruk enn den som er beskrevet i denne veiledningen, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig





er også enhver umiddelbar kommersiell og industriell bruk.

Obs!

Alt misbruk er forbudt!

1.3 Generelle sikkerhetsanvisninger

1.3.1 Fare på grunn av feilbetjening

Ved feilbetjening kan du utsette deg selv og andre for fare, og du kan forårsake materielle skader.

- ▶ Sørg for å lese denne håndboken og all gjeldende dokumentasjon for øvrig, spesielt kapitlet "Sikkerhet" og advarslene.
- ▶ Utfør arbeidene som er angitt i denne driftsveiledningen.

1.3.2 Livsfare på grunn av spenningsførende tilkoblinger

Ved arbeid på spenningsførende tilkoblinger er det livsfare på grunn av elektrisk støt. Arbeid på spenningsførende tilkoblinger skal bare utføres av autoriserte elektrikere.

- ▶ Utfør aldri arbeid på vekselstrøm- eller trefase-vekselstrømtilkoblinger.
- ▶ Overlat dette arbeidet til en elektriker når produktet er fast tilkoblet et vekselstrøms- eller trefase-strømnett.

1.3.3 Unngå frostskaider

Hvis produktet er ute av drift i lengre tid i et uoppvarmet rom (f.eks. vinterferie), kan vannet i produktet og rørledningene fryse.

- ▶ Sørg for at hele installasjonsrommet alltid er frostfritt.

1.3.4 Materielle skader på grunn av lekkasje

- ▶ Pass på at det ikke oppstår mekanisk spenning på tilkoblingsledningene.
- ▶ Ikke heng noen last på rørledningene (f.eks. klær).
- ▶ Stengeventilen for kaldt vann må stenges omgående ved lekkasje på vannrøret mellom produkt og tappesteder.
- ▶ Få en installatør til å utbedre lekkasjen.

1.3.5 Livsfare på grunn av legionella i drikkevannet

- ▶ Varm opp vannet i varmtvannstanken til over 60 °C i minst en time en gang i uken for å unngå legionelladannelse.

1.3.6 Livsfare på grunn av forandringer på produktet eller området rundt produktet

- ▶ Sikkerhetsinnretningene må aldri fjernes, forbikobles eller blokkeres.





- ▶ Sikkerhetsinnretningene må aldri manipuleres.
- ▶ Komponentplomberinger må aldri ødelegges eller fjernes.
- ▶ Foreta aldri noen endringer:
 - på produktet
 - på tilførselsledningene for gass, tilførselsluft, vann og strøm
 - på noen del av røyk-gasssystemet
 - på sikkerhetsventilen
 - på avløpsledningene
 - på forhold i bygningen som kan virke inn på produktets driftssikkerhet

1.3.7 Fare for personskader og materiell skade ved ikke-forskriftsmessig eller forsømt vedlikehold og reparasjon

- ▶ Forsøk aldri å utføre vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner på produktet på egen hånd.
- ▶ Få feil og skader utbedret av en installatør omgående.
- ▶ Overhold de angitte vedlikeholdsintervallene.

1.3.8 For høyt vanntrykk

For høyt vanntrykk kan skade produktet og som følge av dette føre til personskader.

- ▶ Installer en sikkerhetsgruppe så nær kaldtvannsinngangen til produktet som mulig.



- Nødvendige komponenter i sikkerhetsgruppen:
Sikkerhetsventil, stengeventil, tilbakeslagsventil og blåseledning
- ▶ Monter blåseledningen over trakten til utløpsledningen på en slik måte at blåseledningen holdes åpen ut mot atmosfæren.
- ▶ Monter utløpsledningen i frostfrie omgivelser med kontinuerlig fall til et avløp.
- ▶ Forklar operatøren at funksjonen til sikkerhetsventilen må kontrolleres manuelt regelmessig.

1.3.9 Kalkavleiringer i sikkerhetsventilen

På grunn av hardt vann kan det avleires kalk i sikkerhetsventilen.

- ▶ Aktiver sikkerhetsventilen regelmessig for å unngå at den setter seg fast på grunn av kalkavleiringer.
- ▶ Drei kappen én gang mot venstre. Da kan det renne ut vann.
 - ◁ Vannet som renner ut, kan være varmt.

1.3.10 Tømme beholder

- ▶ Lukk kaldtvanns-stengeventilen før beholderen.



- Tøm beholderen på varmtvannssiden via tappepunktet.

1.3.11 Sikkerhetsventil

- Under drift kan det dryppe varmt vann fra sikkerhetsventilen.
- Sikkerhetsventilen må bli stående åpen ut mot atmosfæren.



2 Merknader om dokumentasjonen

2.1 Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges

- Følg alle bruksanvisninger som er vedlagt komponentene i anlegget.

2.2 Oppbevaring av dokumentasjonen

- Oppbevar denne veiledningen og all gjeldende dokumentasjon for øvrig, for senere bruk.

2.3 Veiledningens gyldighet

Denne bruksanvisningen gjelder bare for følgende produkter:


Produkt - artikkelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Produktbeskrivelse


3.1 Funksjonselementer

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten




- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Varmtvannstank | 4 | Varmtvannstilkobling |
| 2 | Temperaturvelger | 5 | Kaldtvannstilkobling |
| 3 | Varmekontroll-lampe | | |

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten



- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Varmtvannstank | 4 | Varmtvannstilkobling |
| 2 | Temperaturvelger | 5 | Kaldtvannstilkobling |
| 3 | Varmekontroll-lampe | | |


3.2 Oversikt over betjeningselementer



- | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | Temperaturvelger | 3 | Energisparende drift |
| 2 | Kontrolllampe | | |


3.3 Typeskiltets plassering

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten



- | | |
|---|-----------|
| 1 | Typeskilt |
|---|-----------|

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten



1 Typeskilt

3.4 Opplysninger på typeskiltet

Opplysninger på typeskiltet	Betydning
Serienummer	Brukes til identifikasjon; 7. til 16. siffer = produktets artikkelnummer
VEN ...	Systemkomponent for varmtvannsberedning
eloSTOR	Produktbetegnelse
kW	Merkeeffekt
230 V 50 Hz	Spennings – frekvens
MPa	Maksimalt trykk
IP (f.eks. X4D)	Vannbeskyttelsesgrad

3.5 CE-merking




CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge samsvarserklæringen oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende direktiver.

Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til produsenten.

4 Drift


4.1 Beskrivelse av temperaturvelgerens virkemåte

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten



- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Frostbeskyttelse | 3 Energisparende drift |
| 2 Vanntemperatur: 40 °C | 4 Drift med maksimums-temperatur |

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten



- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Frostbeskyttelse | 3 Energisparende drift |
| 2 Vanntemperatur: 40 °C | 4 Drift med maksimums-temperatur |



Advarsel!

Fare for skålding på grunn av varmt vann

På tappestedene for varmtvann er det fare for skålding ved temperaturer over 60 °C. Småbarn og eldre personer kan skades også ved lavere temperaturer.

- Still varmtvannstemperaturen slik at ingen utsettes for fare.

Når temperaturvelgeren står på **(1)**, beskyttes vannet i tanken mot frost, forutsatt at tanken er koblet til strømnettet. Temperaturen synker ikke under 8 °C. Kranen og slangene er ikke beskyttet mot frost.

Når temperaturvelgeren står på **(2)**, er den gjennomsnittlige varmtvannstemperaturen ca. 40 °C. Av hygieniske grunner bør denne stillingen bare brukes i begrenset utstrekning.

Når temperaturvelgeren står på **(3)**, er den gjennomsnittlige varmtvannstemperaturen ca. 60 °C. Denne reguleringsstillingen er best egnet for vanlig varmtvannsbehov. Da drives tanken økonomisk, og kalkdannelsen holdes på et lavt nivå.

Når temperaturvelgeren står på **(4)**, er den gjennomsnittlige varmtvannstemperaturen ca. 85 °C. Denne reguleringsstillingen bør bare brukes hvis det oppstår et spesielt varmtvannsbehov.

Når temperaturvelgeren står på **(1)**, beskyttes vannet i tanken mot frost, forutsatt at tanken er koblet til strømnettet. Temperaturen synker ikke under 8 °C. Kranen og slangene er ikke beskyttet mot frost.

Når temperaturvelgeren står på **(2)**, er den gjennomsnittlige varmtvannstemperaturen ca. 40 °C. Av hygieniske grunner bør denne stillingen bare brukes i begrenset utstrekning.

Når temperaturvelgeren står på **(3)**, er den gjennomsnittlige varmtvannstemperaturen ca. 60 °C. Denne reguleringsstillingen er best egnet for vanlig varmtvannsbehov. Da drives tanken økonomisk, og kalkdannelsen holdes på et lavt nivå.

Når temperaturvelgeren står på **(4)**, er den gjennomsnittlige varmtvannstemperaturen ca. 85 °C. Denne reguleringsstillingen bør bare brukes hvis det oppstår et spesielt varmtvannsbehov.

På grunn av varmeutvidelse kan vann renne ut av kranen under oppvarmingen.

Dette er helt normalt for en åpen tank. Det kan ikke unngås at vann renner ut, heller ikke ved at armaturen strammes hardere.

4.2 Ta produktet i bruk

- Ta bare produktet i bruk når panelet er helt lukket.

4.3 Frostbeskyttelse

Du må la systemet være på for å sikre at frostbeskyttelsesinnretningene hele tiden skal være klare til drift.

5 Feilsøking

5.1 Rette opp feil

Ved permanente feil må sperringen tilbakestilles manuelt. Driften kan ikke gjenopptas før feilen er utbedret.

- Utbedre feilene som beskrevet i tabellen i vedlegget.
- Kontakt installatøren hvis du ikke klarer å utbedre feilen.

6 Vedlikehold

6.1 Vedlikehold

Kontinuerlig driftsberedskap og -sikkerhet, pålitelighet og lang levetid for produktet forutsetter årlig inspeksjon, og service på produktet annethvert år, utført av en installatør. Avhengig av resultatene av inspeksjonen kan et tidligere vedlikehold være nødvendig.

6.2 Rengjøring av produktet

- Rengjør panelet med en fuktig klut og såpe uten løsemidler.
- Bruk ikke spray, skuremidler, oppvaskmidler eller løsemiddel- eller klorholdige rengjøringsmidler.

7 Ta ut av drift

- Overlat arbeidet med å ta produktet ut av drift til en installatør.

8 Resirkulering og kassering

- La vedkommende som har installert produktet ta seg av kasseringen av transportemballasjen.



■ Hvis produktet er merket med dette symbolet:

- Produktet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Lever produktet til et innsamlingssted for brukt elektrisk og elektronisk utstyr.



■ Hvis produktet inneholder batterier som er merket med dette symbolet, kan batteriene inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.

- Du må da levere batteriene til et innsamlingssted for batterier.

9 Garanti

Informasjon om produsentgaranti får du ved henvendelse til kontaktadressen som er oppgitt på baksiden.

10 Kundeservice

Du finner kontaktopplysningene til vår kundeservice i vedlegget Country specifics eller på vår nettside.

Tillegg

A Finne og utbedre feil

Feil	Feilsøking
Produktet har slått seg av.	– Kontroller om kaldtvannskranen er åpen. – Kontroller om produktet er koblet til strømnettet. – Drei på temperaturvelgeren, og kontroller om kontrollampen tennes.

Uputstvo za rad

Sadržaj

1	Bezbednost	74
1.1	Upozoravajuće napomene koje se odnose na postupanje.....	74
1.2	Pravilno korišćenje.....	74
1.3	Opšte sigurnosne napomene.....	75
2	Napomene o dokumentaciji	78
2.1	Pridržavanje propratne važeće dokumentacije.....	78
2.2	Čuvanje dokumentacije	78
2.3	Oblast važenja uputstava	78
3	Opis proizvoda	78
3.1	Funkcionalni elementi	78
3.2	Pregled komandnih elemenata	78
3.3	Mesto ugradnje pločice sa oznakom tipa	78
3.4	Podaci na tipskoj pločici.....	79
3.5	CE-oznaka	79
4	Pogon.....	79
4.1	Opis načina funkcionisanja birača temperature.....	79
4.2	Puštanje proizvoda u rad	80
4.3	Zaštita od smrzavanja.....	80
5	Otklanjanje smetnji.....	80
5.1	Otklanjanje smetnji	80
6	Održavanje.....	80
6.1	Održavanje	80
6.2	Nega proizvoda.....	81
7	Stavljanje van pogona.....	81
8	Reciklaža i odlaganje otpada	81
9	Garancija.....	81
10	Servisna služba za korisnike.....	81
	Dodatak	82
A	Detekcija i otklanjanje smetnji	82

1 Bezbednost

1.1 Upozoravajuće napomene koje se odnose na postupanje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na određenu aktivnost

Upozoravajuće napomene prema vrsti radnje su uz pomoć znaka upozorenja i signalnih reči klasifikovane u pogledu stepena ozbiljnosti moguće opasnosti:

Znakovi upozorenja i signalne reči



Opasnost!

Neposredna opasnost po život ili opasnost od teških povreda ljudi



Opasnost!

Opasnost po život usled strujnog udara



Upozorenje!

Opasnost od lakih povreda ljudi



Oprez!

Rizik od materijalne štete ili štete po životnu sredinu

1.2 Pravilno korišćenje

Pri nepravilnoj ili nenamenskoj upotrebi mogu nastati opasnosti po zdravlje i život operatera postrojenja ili trećih lica, odn. do narušavanja kvaliteta proizvoda i drugih materijalnih vrednosti.

Proizvod je namenjen za stvaranje i pripremu tople vode za domaćinstva.

- Max. hot water temperature (maks. temperatura tople vode): 85 °C

Montaža je isključivo dozvoljena u vertikalnom položaju ugradnje na zid.

Rad proizvoda je dozvoljen samo sa ugrađenom sigurnosnom grupom.

Namenska upotreba obuhvata:

- poštovanje priloženih uputstava za upotrebu proizvoda, kao i svih ostalih komponenta postrojenja
- poštovanje svih uslova za inspekciju i održavanje navedenih u uputstvima.

Ovaj proizvod mogu da koriste deca od 3 godina i naviše kao i lica sa smanjenim psihičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su podučeni vezano za sigurnu upotrebu proizvoda i razumeju opasnosti koje iz toga mogu da nastanu. Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da koriste samo armaturu priključenu na uređaj. Deca ne smeju da se igraju proizvodom. Čišćenje i korisničko održavanje



ne smeju da vrše deca bez nadzora.

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi izvan okvira ovde opisane upotrebe, smatraće se nenamenskom. Nenamenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.

Pažnja!

Svaka zloupotreba je zabranjena.

1.3 Opšte sigurnosne napomene

1.3.1 Opasnost od pogrešnog rukovanja

Zbog pogrešnog rukovanja možete sami sebi da naškodite i da prouzrokuje materijalnu štetu.

- ▶ Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo i sva važeća dokumenta, naročito poglavlje „Sigurnost“ i upozoravajuće napomene.
- ▶ Sprovedite aktivnosti samo kao što su opisane u priloženom uputstvu za rad.

1.3.2 Opasnost po život zbog priključaka pod naponom

Prilikom radova na priključcima koji provode napon, postoji opasnost po život od strujnog udara. Radove na priključ-

cima koi sprovode napon sme da vrši samo elektro instalater.

- ▶ Nikada nemojte da vršite radove na priključcima za naizmeničnu ili trofaznu struju.
- ▶ Ukoliko je proizvod fiksno priključen na mrežu naizmnične ili trofazne struje, pozovite elektro instalatera.

1.3.3 Sprečavanje oštećenja usled smrzavanja

Ako proizvod duže vreme (npr. za vreme zimskog odmora) ostaje van pogona u nezagrejanoj prostoriji, može doći do smrzavanja vode u proizvodu i u cevovodima.

- ▶ Pobrinite se da cela prostorija postavljanja uvek bude zaštićena od smrzavanja.

1.3.4 Materijalna oštećenja usled propuštanja

- ▶ Vodite računa da na priključnim vodovima ne dođe do mehaničkog naprezanja.
- ▶ Nemojte kačiti terete na cevovode (npr. odeću).
- ▶ U slučaju propuštanja voda za vodu, između proizvoda i mesta istakanja, odmah zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
- ▶ Neka serviser otkloni nezaptivenost.





1.3.5 Opasnost po život zbog legionela u vodi za piće

- ▶ Zagrevajte vodu u bojleru najmanje sat vremena na preko 60°C jednom nedeljno, da biste sprečili stvaranje legionela.

1.3.6 Opasnost po život zbog promena na proizvodu ili u okruženju proizvoda

- ▶ Ne uklanjajte, ne premošćavajte i ne blokirajte ni u kom slučaju sigurnosne uređaje.
- ▶ Nemojte da prepodešavate sigurnosne uređaje.
- ▶ Nemojte da uništavate niti uklanjate plombe komponente.
- ▶ Nemojte preduzimati nikakve promene:
 - na proizvodu
 - na vodovima za dovod gasa, vazduha, vode i struje
 - na celokupnom sistemu za odvod dimnih gasova
 - na sigurnosnom ventilu
 - na odvodnim cevima
 - na zadatim konstrukcionim detaljima, koji mogu da imaju uticaj na sigurnost u radu proizvoda

1.3.7 Opasnost od povrede i rizik od materijalne štete zbog nestručnog ili neizvršenog održavanja i popravke

- ▶ Nemojte nikada sami da pokušavate da sprovedite radove na održavanju ili popravke na Vašem proizvodu.
- ▶ Neka smetnje i oštećenja odmah ukloni instalater.
- ▶ Pridržavajte se zadatih intervala održavanja.

1.3.8 Previsok pritisak vode

Previsok pritisak vode može da oštetiti proizvod, a kao rezultat toga da dovede do povreda.

- ▶ Ugradite sigurnosnu grupu što je moguće bliže ulazu hladne vode proizvoda.
 - Neophodne komponente sigurnosne grupe: Sigurnosni ventil, zaporni ventil, nepovratni ventil i odušni vod
- ▶ Odušni vod montirajte iznad levka odvoda tako da odušni vod ostane otvoren ka atmosferi.
- ▶ Odvod montirajte u okruženje gde ne nastupa mraz, sa stalnim nagibom kao odvodu.
- ▶ Korisnika uputite da redovno ručno proverava funkcionisanje sigurnosnog ventila.





1.3.9 Naslage kamenca u sigurnosnom ventilu

Usled tvrde vode se u sigurnosnom ventilu može nataložiti kamenac.

- ▶ Redovno koristite sigurnosni ventil i sprečite tako tvrde naslage kamenca.
- ▶ Okrenite kapu nalevo. Pri tome može da iscuri voda.
 - ◁ Iscurila voda može da bude vruća.

1.3.10 Pražnjenje posude

- ▶ Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu ispred rezervoara.
- ▶ Ispraznite rezervoar na strani tople vode putem mesta istakanja.

1.3.11 Sigurnosni ventil

- ▶ Tokom rada može da curi vruća voda iz sigurnosnog ventila.
- ▶ Sigurnosni ventil se mora ostaviti otvoren prema atmosferi.



2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Pridržavanje priručne važne dokumentacije

- Obavezno se pridržavajte svih uputstava za upotrebu koja su priložena komponentama postrojenja.

2.2 Čuvanje dokumentacije

- Čuvajte ovo uputstvo, kao i svu drugu dokumentaciju radi kasnijeg korišćenja.

2.3 Oblast važenja uputstava

Ovo uputstvo važi isključivo za sledeće proizvode:


Broj artikla proizvoda

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3 Opis proizvoda


3.1 Funkcionalni elementi

Oblast važenja: Instalacija iznad radne površine




- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Rezervoar za toplu vodu | 4 Priključak tople vode |
| 2 Birač temperature | 5 Priključak hladne vode |
| 3 Kontrolna lampica grejanja | |

Oblast važenja: Instalacija ispod radne površine



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1 Rezervoar za toplu vodu | 4 Priključak tople vode |
| 2 Birač temperature | 5 Priključak hladne vode |
| 3 Kontrolna lampica grejanja | |


3.2 Pregled komandnih elemenata



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1 Birač temperature | 3 Način rada sa uštedom energije |
| 2 Kontrolna lampica | |


3.3 Mesto ugradnje pločice sa oznakom tipa

Oblast važenja: Instalacija iznad radne površine



- 1 Tipna pločica

Oblast važenja: Instalacija ispod radne površine



1 Tipska pločica

3.4 Podaci na tipskoj pločici

Podatak na tipskoj pločici	Značenje
Serijski broj	Služi za identifikaciju; od 7. do 16. cifre = broj artikla proizvoda
VEN ...	Komponenta sistema za pripremanje tople vode
eloSTOR	Oznaka proizvoda
kW	Nominalna snaga
230 V 50 Hz	Napon – frekvencija
MPa	Maksimalan pritisak
IP (npr. X4D)	Stepen zaštite od vode

3.5 CE-oznaka




CE-oznakom se dokumentuje da proizvodi u skladu sa izjavom o usklađenosti, ispušnjavaju osnovne zahteve važećih smernica.

Izjava o usklađenosti se može dobiti na uvid kod proizvođača.

4 Pogon


4.1 Opis načina funkcionisanja birača temperature

Oblast važenja: Instalacija iznad radne površine



- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Zaštita od smrzavanja | 3 Način rada sa uštedom energije |
| 2 Temperatura vode: 40 °C | 4 Rad sa maksimalnom temperaturom |

Oblast važenja: Instalacija ispod radne površine



- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Zaštita od smrzavanja | 3 Način rada sa uštedom energije |
| 2 Temperatura vode: 40 °C | 4 Rad sa maksimalnom temperaturom |



Upozorenje!
Opasnost od opekotina vrelom vodom

Na mestima za točenje tople vode postoji opasnost od opekotina pri temperaturi preko 60 °C. Opasnost za malu decu i starije osobe postoji već i pri nižim temperaturama.

- Temperaturu tople vode odaberite tako da niko ne može da bude ugrožen.

Kada birač temperature stoji na **(1)**, onda se voda u rezervoaru štiti od zamrzavanja, ako je rezervoar priključen na električnu mrežu. Temperatura se ne spušta ispod 8 °C. Slavina i creva nisu zaštićeni od zamrzavanja.

Kada birač temperature stoji na **(2)**, onda srednja temperatura tople vode iznosi 40 °C. Iz higijenskih razloga ovaj položaj treba birati samo u ograničenoj meri.

Kada birač temperature stoji na **(3)**, onda srednja temperatura tople vode iznosi 60 °C. Ovaj položaj za podešavanje je predviđen za uobičajenu potrošnju tople vode. Na ovaj način rezervoar se štedljivo koristi i izdvajanje kamenca se drži u manjoj meri.

Kada birač temperature stoji na **(4)**, onda srednja temperatura tople vode iznosi 85 °C. Ovaj položaj za podešavanje treba se izabrati samo u slučaju specijalne potrošnje tople vode.

Kada birač temperature stoji na **(1)**, onda se voda u rezervoaru štiti od zamrzavanja, ako je rezervoar priključen na električnu mrežu. Temperatura se ne spušta ispod 8 °C. Slavina i creva nisu zaštićeni od zamrzavanja.

Kada birač temperature stoji na **(2)**, onda srednja temperatura tople vode iznosi 40 °C. Iz higijenskih razloga ovaj položaj treba birati samo u ograničenoj meri.

Kada birač temperature stoji na **(3)**, onda srednja temperatura tople vode iznosi 60 °C. Ovaj položaj za podešavanje je predviđen za uobičajenu potrošnju tople vode. Na ovaj način rezervoar se štedljivo koristi i izdvajanje kamenca se drži u manjoj meri.

Kada birač temperature stoji na **(4)**, onda srednja temperatura tople vode iznosi 85 °C. Ovaj položaj za podešavanje treba

se izabrati samo u slučaju specijalne potrošnje tople vode.

Tokom postupka zagrevanja može doći do isticanja tople vode iz razloga širenja toplote. Ovo je kod otvorenog rezervoara potpuno normalno. Isticanje vode se ne može izbeći, čak ni jačim pričvršćivanjem armature.

4.2 Puštanje proizvoda u rad

- Pustite proizvod u rad samo onda, kada je oplata kompletno zatvorena.

4.3 Zaštita od smrzavanja

Da bi uređaji za zaštitu od smrzavanja uvek bili spremni za rad, morate ostaviti sistem uključenim.

5 Otklanjanje smetnji

5.1 Otklanjanje smetnji

Kod trajnih grešaka blokada se mora ručno resetovati. Tek kad je smetnja uklonjena, može se opet nastaviti sa radom.

- Smetnje otklonite pomoću tabele u prilogu.
- Ako ne možete da otklonite smetnju, onda se obratite svom instalateru.

6 Održavanje

6.1 Održavanje

Pretpostavka za trajnu funkcionalnost i bezbednost rada, pouzdanost i dug vek trajanja proizvoda su godišnja inspekcija i dvogodišnje održavanje proizvoda od strane instalatera. U zavisnosti od rezultata inspekcije može da bude neophodan raniji servis.

6.2 Nega proizvoda

- ▶ Čistite oplatu vlažnom krpom i sa nešto sapuna bez razređivača.
- ▶ Nemojte da koristite sprejeve, abrazivna sredstva, sredstva za ispiranje, sredstva za čišćenje koja sadrže razređivače ili hlor.

7 Stavljanje van pogona

- ▶ Pustite da serviser stavi proizvod van pogona.

8 Reciklaža i odlaganje otpada

- ▶ Prepustite odlaganje pakovanja instalateru koji je instalirao proizvod.



■ Ako je proizvod obeležen ovim znakom:

- ▶ U tom slučaju proizvod nemojte da odložite na kućni otpad.
- ▶ Umesto toga proizvod predajte na sa-birno mesto za električne i elektronske stare uređaje.



■ Ako proizvod sadrži baterije, koje su obeležene ovim znakom, onda baterije mogu da sadrže supstance koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu.

- ▶ U tom slučaju baterije uklonite na sa-birno mesto za baterije.

9 Garancija

Informacije o garanciji proizvođača molimo da potražite na adresi za kontakt navedenoj na poledini.

10 Servisna služba za korisnike

Kontakt podatke naše servisne službe za korisnike pronaći ćete u prilogu Country specifics ili na našoj Internet stranici.

Dodatak

A Detekcija i otklanjanje smetnji

Smetnja	Otklanjanje smetnji
Proizvod se isključio.	– Proverite da li je otvorena slavina za hladnu vodu. – Proverite da li je proizvod priključen na električnu mrežu. – Okrenite birač temperature i proverite da li se pali kontrolna lampica.

Bruksanvisning

Innehåll

1	Säkerhet.....	84
1.1	Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar	84
1.2	Avsedd användning	84
1.3	Allmänna säkerhetsanvis- ningar	85
2	Hänvisningar till dokumentation	88
2.1	Följ anvisningarna i övrig dokumentation	88
2.2	Förvaring av dokumentation	88
2.3	Anvisningens giltighet	88
3	Produktbeskrivning	88
3.1	Funktionselement	88
3.2	Översikt över manöverelement	88
3.3	Placering av typskylten	89
3.4	Uppgifter på typskylten	89
3.5	CE-märkning	89
4	Användning	89
4.1	Beskrivning av funktionssättet hos temperaturväljaren	89
4.2	Ta produkten i drift.....	90
4.3	Frostskydd	90
5	Felsökning.....	90
5.1	Avhjälpa fel	90
6	Underhåll	90
6.1	Underhåll	90
6.2	Underhåll av produkten.....	90
7	Avställning	91
8	Återvinning och avfallshantering	91
9	Garanti	91
10	Kundtjänst	91
Bilaga		92
A	Identifiera och åtgärda fel	92

1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsrelaterade varningar

De handlingsrelaterade varningarna är klassificerade med varningssymboler och signalord enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:

Varningssymboler och varningstext



Fara!

omedelbar livsfara eller fara för allvarliga personskador



Fara!

Livsfara pga. elektrisk stöt



Varning!

Fara för lättare personskador



Se upp!

Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Avsedd användning

Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produkten och andra materiella värden.

Produkten är avsedd för att bereda och tillhandahålla varmvatten för privata hushåll.

- Max.varmvattentemperatur: 85 °C

Monteringen är endast tillåten i vertikal position på väggen.

Drift av produkten är endast tillåtet med inbyggd säkerhetsgrupp.

Avsedd användning innefattar:

- Produktens medföljande driftinstruktioner ska beaktas samt alla ytterligare komponenter i anläggningen
- att alla besiktnings- och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls.

Denna produkt kan användas av barn över 3 år samt av personer som har fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de står under uppsikt av någon vuxen eller har fått beskrivet för sig hur produkten används på ett säkert sätt och förstår vilka risker den kan medföra. Barn mellan 3 och 8 år får endast använda armaturen som är ansluten till produkten. Barn får inte leka med produkten. Rengöring eller användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av någon vuxen.

All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All



direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning.

Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

1.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.3.1 Fara på grund av felaktig handhavande

På grund av felaktig handhavande kan du förorsaka dig själv och andra personskador och materiella skador.

- Läs den föreliggande anvisningen och alla ytterligare gällande underlag noga och framför allt kapitlet "Säkerhet" och varningar.
- Utför endast de uppgifter som finns angivna i driftsanvisningen.

1.3.2 Livsfarlig spänning i anslutningarna

Vid arbete på spänningsförande anslutningar finns det risk för livsfarliga elstötar. Arbeten på spänningsförande anslutningar får endast utföras av elektriker.

- Utför aldrig arbete på växelström- eller trefasanslutningarna.
- Anlita en elektriker om produkten är fast ansluten till ett växelström- eller trefasnät.

1.3.3 Förhindra frostsador

Om produkten står tagen ur drift en längre tid i ett ouppvärt rum (t.ex. under vintersestern), kan vattnet i produkten och rörledningarna frysa.

- Se därför till att installationsutrymmet alltid är frostfritt.

1.3.4 Materiella skador på grund av läckage

- Se till att inga mekaniska spänningar uppstår i anslutningsledningarna.
- Belasta aldrig rörledningarna med tyngder (t.ex. kläder).
- Om vattenledningen mellan produkten och tappningsstäl-lena är otät, stäng avstängningsventilen för kallvatten omedelbart.
- Låt en installatör åtgärda otätheten.

1.3.5 Livsfara på grund av legionellabakterier i dricksvattnet

- Värm upp vattnet i varmvattenberedaren till över 60 °C under en timme, minst en gång i veckan, för att undvika legionellabildning.





1.3.6 Livsfara vid förändringar på produkten eller i dess närhet

- ▶ Ta inte bort, överbrygga eller blockera säkerhetsanordningarna.
- ▶ Manipulera aldrig med säkerhetsanordningarna.
- ▶ Förstör eller avlägsna inte plomberingar från byggnadsdelar.
- ▶ Gör inga ändringar:
 - på produkten
 - på inkommande ledningar för gas, luft, vatten och el
 - på avgassystemet
 - på säkerhetsventilen
 - på utloppsledningar
 - på komponenter som kan påverka produktens driftsäkerhet

1.3.7 Risk för personskador och materiell skada pga. felaktigt eller försummat underhåll och reparationsarbete

- ▶ Försök aldrig själv utföra underhållsarbeten eller reparationer på produkten.
- ▶ Låt en installatör åtgärda störningar och skador omedelbart.
- ▶ Följ de angivna underhållsintervallen.



1.3.8 För högt vattentryck

För högt vattentryck kan skada produkten och därmed även orsaka personskador.

- ▶ Installera en säkerhetsgrupp så nära produktens kallvatteningång som möjligt.
 - Säkerhetsgruppens nödvändiga komponenter: Säkerhetsventil, avstängningsventil, backventil och utblåsningsledning
- ▶ Montera utblåsningsledningen över avloppsledningens trätt så att utblåsningsledningen förblir öppen ut mot atmosfären.
- ▶ Montera avloppsledningen i en frostfri omgivning och med kontinuerlig lutning mot ett utflöde.
- ▶ Meddela driftansvarig att kontrollera säkerhetsventilens funktion manuellt regelbundet.

1.3.9 Kalkutfällning i säkerhetsventilen

Vid hårt vatten kan kalk samlas i säkerhetsventilen.

- ▶ Aktivera säkerhetsventilen regelbundet för att undgå att den fastnar på grund av kalkavlagringar.
- ▶ Vrid hättan åt vänster. Vatten kan komma ut.



- ◁ Vattnet som kommer ut kan vara hett.

1.3.10 Tömma behållaren

- ▶ Stäng avstängningsventilen för kallvatten innan beredaren.
- ▶ Töm beredaren på varmvattensidan över tappstället.

1.3.11 Säkerhetsventil

- ▶ I drift kan hett vatten droppa ut ur säkerhetsventilen.
- ▶ Säkerhetsventilen måste lämnas öppen ut mot atmosfären.



2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

- Anvisningarna i alla de bruksanvisningar som följer med komponenterna ska följas.

2.2 Förvaring av dokumentation

- Förvara dessa anvisningar samt all övrig dokumentation för framtida användning.

2.3 Anvisningens giltighet


Denna anvisning gäller endast för följande produkter:

Produkt - artikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

3	Uppvärmningskontrollampa	5	Kallvattenanslutning
4	Varmvattenanslutning		

Giltighet: Installation under arbetsytan




1	Varmvattenberedare	4	Varmvattenanslutning
2	Temperaturväljare	5	Kallvattenanslutning
3	Uppvärmningskontrollampa		

3 Produktbeskrivning


3.1 Funktionselement

Giltighet: Installation över arbetsytan



1	Varmvattenberedare	2	Temperaturväljare
---	--------------------	---	-------------------


3.2 Översikt över manöverelement



1	Temperaturväljare	3	Energibesparande drift
2	Kontrollampa		


3.3 Placering av typskylten

Giltighet: Installation över arbetsytan



1 Typskylt

Giltighet: Installation under arbetsytan



1 Typskylt

3.4 Uppgifter på typskylten

Uppgift på typskylten	Betydelse
Serienummer	Är till för identifiering; siffrorna 7 till 16 = produktens artikelnummer
VEN ...	Systemkomponent för varmvattenberedning
eloSTOR	Produktbeteckning
kW	Märkeffekt
230 V 50 Hz	Spänning – frekvens
MPa	Maximalt tryck
IP (t.ex. X4D)	Skyddsgrad mot vatten

3.5 CE-märkning




CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med försäkran om överensstämmelse uppfyller de grundläggande krav som ställs av tillämpliga direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

4 Användning


4.1 Beskrivning av funktionssättet hos temperaturväljaren

Giltighet: Installation över arbetsytan



- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Frostskydd | 3 Energibesparande drift |
| 2 Vattentemperatur: 40 °C | 4 Drift med maximal temperatur |

Giltighet: Installation under arbetsytan



- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Frostskydd | 3 Energibesparande drift |
| 2 Vattentemperatur: 40 °C | 4 Drift med maximal temperatur |



Varning! Risk för brännskador pga. hett vatten

Vid tappningsställena för varmvatten finns risk för skållning vid temperaturer över 60 °C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer.

- Välj temperatur så att ingen sätts i fara.

Om temperaturväljaren står på (1) så skyddas vattnet mot frysning om beredaren är ansluten till elnätet. Temperaturen

sjunker inte under 8 °C. Kranen och slangarna är inte skyddade mot frysning.

Om temperaturväljaren står på **(2)** så ligger medelvarmvattentemperaturen på 40 °C. Av hygieniska skäl bör denna position bara väljas i begränsad omfattning.

Om temperaturväljaren står på **(3)** så ligger medelvarmvattentemperaturen på 60 °C. Denna regleringsinställning är bäst lämpad för det vanliga varmvattenbehovet. På detta sätt drivs beredaren sparsamt och kalkbildningen hålls nere.

Om temperaturväljaren står på **(4)** så ligger medelvarmvattentemperaturen på 85 °C. Denna regleringsinställning bör bara väljas vid ett speciellt varmvattenbehov.

Om temperaturväljaren står på **(1)** så skyddas vattnet mot frysning om beredaren är ansluten till elnätet. Temperaturen sjunker inte under 8 °C. Kranen och slangarna är inte skyddade mot frysning.

Om temperaturväljaren står på **(2)** så ligger medelvarmvattentemperaturen på 40 °C. Av hygieniska skäl bör denna position bara väljas i begränsad omfattning.

Om temperaturväljaren står på **(3)** så ligger medelvarmvattentemperaturen på 60 °C. Denna regleringsinställning är bäst lämpad för det vanliga varmvattenbehovet. På detta sätt drivs beredaren sparsamt och kalkbildningen hålls nere.

Om temperaturväljaren står på **(4)** så ligger medelvarmvattentemperaturen på 85 °C. Denna regleringsinställning bör bara väljas vid ett speciellt varmvattenbehov.

Under uppvärmningen kan varmvatten rinna ut ur kranen på grund av värmeexpansion. Det är helt normalt vid en öppen beredare. Utrinnande vatten går inte att undvika, inte heller genom att dra åt armaturen hårdare.

4.2 Ta produkten i drift

- Ta endast produkten i drift om beklädnaden är helt stängd.

4.3 Frostskydd

För att frostskyddsanordningen skall vara permanent driftsklar skall systemet lämnas påslaget.

5 Felsökning

5.1 Avhjälpa fel

Vid permanenta fel skall spärren återställas manuellt. Först när störningen åtgärdats kan driften återupptas.

- Åtgärda störningen enligt tabellen i bilagan.
- Om du inte kan åtgärda störningen vänder du dig till din installatör.

6 Underhåll

6.1 Underhåll

En långsiktig driftsäkerhet, tillförlitlighet och livslängd hos produkten förutsätter att en besiktning genomförs årligen och underhåll genomförs vartannat år av hantverkaren. Beroende på inspektionsresultaten kan ett tidigare underhåll krävas.

6.2 Underhåll av produkten

- Rengör höljet med en fuktig duk och lite tvål utan lösningsmedel.
- Använd inga sprejer, slipmedel, lösningsmedel eller klorhaltiga rengöringsmedel.

7 Avställning

- Låt en installatör ta produkten slutgiltigt ur drift.

8 Återvinning och avfallshantering

- Lämna avfallshandlingen av emballaget till den installatör som installerade produkten.



■ Om produkten är märkt med detta tecken:

- Avfallshandla i detta fall inte produkten tillsammans med hushållsavfallet.
- Lämna istället in produkten på ett insamlingsställe för el- och elektronikskrot.



■ Om produkten innehåller batterier, som är märkta med denna symbol så innehåller de ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

- Avfallshandla i detta fall batterierna på ett insamlingsställe för batterier.

9 Garanti

Närmare information om tillverkarens garanti lämnas på baksidan angiven kontaktadress.

10 Kundtjänst

Vår kundtjänsts kontaktdata hittar du i bilagan Country specifics eller på vår websida.

Bilaga

A Identifiera och åtgärda fel

Funktionsfel	Felsökning
Produkten har stängt av sig själv.	– Kontrollera om kallvattenkranen är öppen. – Kontrollera om produkten är ansluten till elnätet. – Vrid på temperaturväljaren och kontrollera om kontrollampan tänds.

Country specifics

1 Supplier addresses

1.1 AT

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6
1100 Wien
Telefon 05 7050
Telefax 05 7050 1199
Telefon 05 7050 2100 (zum Regionalta-
rif österreichweit, bei Anrufen aus dem
Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife -
nähere Information erhalten Sie bei Ihrem
Mobilnetzbetreiber)
info@vaillant.at
termin@vaillant.at
www.vaillant.at
www.vaillant.at/werkskundendienst/

1.2 BE

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel. 2 3349300
Fax 2 3349319
Kundendienst / Service après-vente / Klan-
tendienst 2 3349352
info@vaillant.be
www.vaillant.be

1.3 DK

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A
DK-2690 Karlslunde
Telefon 46 160200
Vaillant Kundeservice 46 160200
info@vaillant.dk
www.vaillant.dk

1.4 DE

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid
Telefon 02191 18 0
Telefax 02191 18 2810
Auftragsannahme Vaillant Kunden-
dienst 02191 5767901
info@vaillant.de
www.vaillant.de

1.5 FI

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A
DK-2690 Karlslunde
Telefon 0045 46160200
info@vaillant.dk
www.vaillant.fi

1.6 HR

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60
10000 Zagreb
Tel. 01 6188 670
Tel. 01 6188 671
Tel. 01 6064 380
Tehnički odjel 01 6188 673
Fax 01 6188 669
info@vaillant.hr
www.vaillant.hr

1.7 NO

Vaillant Group Norge AS

Støttumveien 7
1540 Vestby
Telefon 64 959900
Fax 64 959901
info@vaillant.no
www.vaillant.no

1.8 RS

Vaillant d.o.o.

Radnička 59
11030 Beograd
Tel. 011 3540 050
Tel. 011 3540 250
Tel. 011 3540 466
Fax 011 2544 390
info@vaillant.rs
www.vaillant.rs

1.9 SE

Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4
S-23351 Svedala
Telefon 040 80330
Telefax 040 968690
info@vaillant.se
www.vaillant.se

2 Garantie

Validity: Belgium

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkkundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage

nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkkundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkkundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Geräts auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Validity: Belgium

La période de garantie des produits Vaillant s'élève à 2 ans minimum contre tous les défauts de matériaux et les défauts de construction à partir de la date de facturation. La garantie est d'application pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1. L'appareil doit être installé par un professionnel qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à respecter les normes et réglementations en vigueur pour son installation.
2. Seuls les techniciens d'usine Vaillant sont habilités à effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie afin que celle-ci reste d'application. Si d'aventure une pièce non d'origine devait être montée dans un de nos appareils, la garantie Vaillant se verait automatiquement annulée.
3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de garantie dûment complète, signée et affranchie doit nous être retournée au plus tard quinze jours après l'installation!

La garantie n'est pas d'application si le mauvais fonctionnement de l'appareil serait provoqué par un mauvais réglage, par l'utilisation d'une énergie non adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l'appareil, par une infraction aux normes relatives aux directives d'installation, de types de locaux ou de ventilation, par négligence, par surcharge, par les conséquences du gel ou de toute usure normale ou pour tout acte dit de force majeure. Dans tel cas, il y aura facturation de nos prestations et des pièces fournies. Toute facturation établie selon les conditions générales du service d'entretien est toujours adressée à la personne qui a demandé l'intervention ou/et à la personne chez qui le travail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d'un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d'usine qui aura effectué la prestation. La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour

tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la situation autorisée, il faut utiliser lors d'entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

Validity: Belgium

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zo niet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiokaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevrozing, elke normale slijtage of elke handeling van over-

macht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabrikstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Validity: Germany OR Austria

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentümer des Geräts räumen wir diese Herstellergarantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen ein. Garantiarbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Kundendienst ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

Validity: Denmark

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør.

Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant .

Validity: Finland

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määryksiä.

Validity: Finland

Närmare information om tillverkargarantin lämnas på baksidan angiven kontaktadress.

Validity: Croatia

Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan obvezno poštivati uvjete navedene u jamstvenom listu.

Validity: Norway

I løpet av garantiperioden utbedres gratis fastslåtte material- eller fabrikasjonsfeil på apparatet av Vaillant Kundeservice.

Vi påtar oss intet ansvar for feil som ikke skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, f.eks. feil på grunn av feil installasjon eller ikke forskriftsmessig behandling. Vi gir fabrikkgaranti kun når apparatet er installert av anerkjente fagfolk. Hvis

andre enn vår kundeservice utfører arbeid, oppheves fabrikkgarantien, da alt arbeid skal utføres av godkjente fagfolk.

Fabrikkgarantien oppheves også hvis det er montert inn deler i apparatet som ikke er tillatt av Vaillant.

Krav som går ut over gratis reparasjon av feil, f.eks. krav om skadeerstatning, omfattes ikke av fabrikkgarantien.

Validity: Serbia

Fabrička garancija važi 2 godine uz račun sa datumom kupovine i overenim garantnim listom i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan da obavezno poštuje uslove navedene u garantnom listu.

Validity: Sweden

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel.

Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på material- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig installering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats av en auktoriserad fackman.

Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte godkännts av Vaillant, monteras i apparaten.

Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

3 Customer service

Validity: Austria

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter www.vaillant.at.

Validity: Belgium

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter www.vaillant.be.

Validity: Belgium

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.be.

Validity: Belgium

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan de achterkant opgegeven adres of www.vaillant.be.

Validity: Germany

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter www.vaillant.de.

Validity: Denmark

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen, som er angivet på bagsiden, eller på www.vaillant.dk.

Validity: Finland

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuoella mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta www.vaillant.fi.

Validity: Finland

Kontaktadresser för vår kundtjänst hittar du på baksidan angiven adress eller på www.vaillant.fi.

Validity: Croatia

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorničko

jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670

Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnički odjel 01 6188 673

Fax 01 6188 669

info@vaillant.hr

www.vaillant.hr

Internet: <http://www.vaillant.hr>

Validity: Norway

Kontaktdata for vår kundeservice finner du på adressen som står på baksiden eller på www.vaillant.no.

Validity: Serbia

Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista. U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve eventualne popravke na uređaju sme obavljati isključivo ovlašćeni servis.

Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mestima ili u Predstavništvu firme Vaillant GmbH, Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici: www.vaillant.rs

Validity: Sweden

Kontaktadresser för vår kundtjänst hittar du på baksidan angiven adress eller på www.vaillant.se.

Supplier

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ 1100 Wien

Telefon 05 7050 ■ Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0 ■ Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.info

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60 ■ 10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670 ■ Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380 ■ Tehnički odjel 01 6188 673

Fax 01 6188 669

info@vaillant.hr ■ www.vaillant.hr

Vaillant Group Norge AS

Støttumveien 7 ■ 1540 Vestby

Telefon 64 959900 ■ Fax 64 959901

info@vaillant.no ■ www.vaillant.no

Vaillant d.o.o.

Radnička 59 ■ 11030 Beograd

Tel. 011 3540 050 ■ Tel. 011 3540 250

Tel. 011 3540 466 ■ Fax 011 2544 390


info@vaillant.rs ■ www.vaillant.rs

Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4 ■ S-23351 Svedala

Telefon 040 80330 ■ Telefax 040 968690

info@vaillant.se ■ www.vaillant.se



0020244340_02



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Supplier

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ 1100 Wien

Telefon 05 7050 ■ Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0 ■ Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.info

Vaillant d.o.o.

Heinzelova 60 ■ 10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670 ■ Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380 ■ Tehnički odjel 01 6188 673

Fax 01 6188 669

info@vaillant.hr ■ www.vaillant.hr

Vaillant Group Norge AS

Støttumveien 7 ■ 1540 Vestby

Telefon 64 959900 ■ Fax 64 959901

info@vaillant.no ■ www.vaillant.no

Vaillant d.o.o.

Radnička 59 ■ 11030 Beograd

Tel. 011 3540 050 ■ Tel. 011 3540 250

Tel. 011 3540 466 ■ Fax 011 2544 390

info@vaillant.rs ■ www.vaillant.rs

Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4 ■ S-23351 Svedala

Telefon 040 80330 ■ Telefax 040 968690

info@vaillant.se ■ www.vaillant.se


Publisher/manufacturer

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



0020244340_02