



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

WSW 186/196.2-6-16 W



Buderus

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση
Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivald nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálás/szerelés egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] מניפולציות מותנהות על ידי מוסדות/מוסדות/מוסדות

המוסדות/מוסדות/מוסדות חייבים להעביר את המשימות למתמחה מוסדות/מוסדות/מוסדות, אשר יבצעו את המשימות בהתאמה עם הוראות המוסדות/מוסדות/מוסדות.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgijoti žiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za nameštitev/montažo

Nameštitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upošte vanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安装方面的重要提示


必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

Liste des pièces de rechange



6721904016.aa.RO

1

Verkleidung
Mantello
Habillage


WSW 186/196.2-6-16 W

[illegible]

Verkleidung
Mantello
Habillage

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

Liste des pièces de rechange



6721903571.aa.RO

2

Hydraulik
Sistema hidráulico
Hydraulique

WSW 186/196.2-6-16 W


Pos	Bezeichnung Descrizioni Dénomination	Bestell-Nr. N° d'ordine Numéro de commande	WSW 186-6	WSW 186-8	WSW 186-12	WSW 186-16	WSW 196i.2-6	WSW 196i.2-6 W	WSW 196i.2-8	WSW 196i.2-8 W	WSW 196i.2-12	WSW 196i.2-12 W	WSW 196i.2-16	WSW 196i.2-16 W				Bemerkungen Osservazioni Remarques
1	Dichtung 30x21x2 (10x)	8 711 004 362 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2	Dichtung EPDM 44x32x3 (10x)	8 711 004 358 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	3-Wege-Ventil	8 733 701 139	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Temperaturfühler 200 mm, 10 kOhm	8 733 703 181	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Pumpe UPM3L 25-75 130 SP	8 738 211 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Dichtung 39x30x2 (10x)	8 738 204 368	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Elektr. Heizer 3x1kW+3x2kW	8 738 211 787	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
8	Stopfen G25/1"	8 738 211 768	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
10	Kugelhahn 2x 1 1/4"B FF	8 738 211 534	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
11	Isolierung	8 738 211 538	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
12	Isolierung	8 738 211 539	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
13	Isolierung	8 738 211 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
14	Isolierung	8 738 211 553	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
15	Isolierung	8 738 211 529	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
16	Gummidichtung 28mm	8 738 211 523	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
17	Schlauch G15-G20 L=800	8 738 211 767	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
18	Isolierung selbstklebend 160x50x3mm	8 738 211 769	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
19	Ventilkappe Erweiterung 3/4"F x 3/4"M	8 738 211 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
20	Solebefülleinrichtung DN32	8 718 581 711	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
21	Ausdehnungsgefäß 12 L	8 738 211 771	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
22	Fitting 90°	8 738 211 772	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
23	Spanngurt	8 738 211 773	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
24	Isolierung L=873	8 738 211 774	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
25	Isolierung L=305	8 738 211 775	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
26	Isolierung L=297	8 738 211 776	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
27	Dichtung 3/4" 24 X 15 X2 (10x)	8 711 004 361 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
28	Isolierung Ventil	8 738 211 777	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
29	Halter Ventil	8 738 211 778	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Hydraulik
 Sistema hidráulico
 Hydraulique

2

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

Liste des pièces de rechange



6721903320.ac.RO

Kältemittelkreis
Sistema del medio refrigerante
Circuit du fluide frigorigène


WSW 186/196.2-6-16 W

3

Pos	Bezeichnung Descrizioni Dénomination	Bestell-Nr. N° d'ordine Numéro de commande	WSW 186-6	WSW 186-8	WSW 186-12	WSW 186-16	WSW 196i.2-6	WSW 196i.2-6 W	WSW 196i.2-8	WSW 196i.2-8 W	WSW 196i.2-12	WSW 196i.2-12 W	WSW 196i.2-16	WSW 196i.2-16 W					Bemerkungen Osservazioni Remarques
1	Wärmetauscher H62L-CX-28	8 738 211 548	■	■			■	■	■	■									
1	Wärmetauscher H62L-CX-46	8 738 211 550			■						■	■							
1	Wärmetauscher H62L-CX-56	8 738 211 552				■							■	■					
3	Flexschlauch l=480	8 738 211 527	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Flexschlauch l=825	8 738 211 521	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Druckwächter LP 2-18 bar	8 738 211 557	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Temperaturfühler 200mm, 4,7 kOhm	8 733 703 183	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Flexschlauch l=576	8 738 211 530	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Druckschalter PC G1/4"	8 733 703 239	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
9	Kompressor SNB130FGBMT	8 733 703 187	■	■			■	■	■	■									
9	Kompressor DNB22 FATMT 400V	8 738 211 535			■						■	■							
9	Kompressor DNB29 400V	8 738 211 573				■							■	■					
10	Spule Expansionsventil UKV-A300mm	8 733 703 216	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
11	Expansionsventil UKV-25D448	8 738 211 582				■							■	■					
12	Wärmetauscher H62L-EZU-30	8 738 211 547	■	■			■	■	■	■									
12	Wärmetauscher H62L-EZU-50	8 738 211 549			■						■	■							
12	Wärmetauscher H62L-EZU-62	8 738 211 551				■							■	■					
13	Expansionsventil UKV-32D460	8 738 211 580				■							■	■					
13	Expansionsventil UKV-18D447	8 738 211 581	■	■	■		■	■	■	■	■	■							
14	Druckwächter HP 8-48 bar	8 738 211 558	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
15	Ventileinsatz Schrader	8 738 211 578	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
16	Schalter 43,8bar	8 733 703 199	■	■			■	■	■	■									
16	Hochdruckpressostat	8 738 211 556			■	■					■	■	■	■					
17	Ventil Schrader 5/16" ASM	8 738 211 579	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
18	Behälter Kältemittel 1.9L	8 738 211 526	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
19	Filter Kältemittel	8 738 211 554	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
20	Temperaturfühler NTC 1000mm R80 Mol	8 738 211 536	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
21	Dichtung 39x30x2 (10x)	8 738 204 368	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
22	Dichtung EPDM 44x32x3 (10x)	8 711 004 358 0	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
24	Temperaturfühler 1000 mm R80	8 738 207 622	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
25	Temperaturfühler 200 mm, 10 kOhm	8 733 703 181	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
26	Isolierung Temperaturfühler	8 738 211 506	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
27	Trockenfilter	8 733 706 482	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
28	Dichtung 11x5.5x2	8 738 211 589	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
29	Pumpe UPM3L K 75W PWM SP	8 738 211 518	■	■			■	■	■	■									
29	Pumpe UPMXL GEO 25-125 130 SP	8 738 211 561			■	■					■	■	■	■					
31	Stoßdämpfer M/M	8 738 211 542	■	■			■	■	■	■									
32	Stoßdämpfer M/F	8 738 211 543	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
33	Stoßdämpfer M/M 55	8 738 211 576			■	■					■	■	■	■					
34	Netzfilter	8 738 211 585			■	■					■	■	■	■					
35	Wechselrichter Eltwin 7500 3ph	8 738 211 537				■							■	■					
35	Wechselrichter Eltwin 5500 3ph	8 738 211 569			■						■	■							
35	Wechselrichter Eltwin 2900 1ph	8 738 211 570	■	■			■	■	■	■									
36	Filter EMC Eltwin	8 738 211 546			■	■					■	■	■	■					
37	Isolierung Pumpe UPML GEO 130	8 738 211 574	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
38	Isolierung Kompressor DNB	8 738 211 562			■	■					■	■	■	■					
38	Isolierung Kompressor SNB	8 738 211 571	■	■			■	■	■	■									
39	Isolierung Kompressor oben	8 738 211 566			■	■					■	■	■	■					
39	Isolierung Kompressor oben SNB	8 738 211 572	■	■			■	■	■	■									
40	Kabelbaum CM MPP 230V	8 738 211 522	■	■			■	■	■	■									
41	Kabelbaum CM MPP 400V	8 738 211 524			■	■					■	■	■	■					
42	Kabelbaum CM MPP Signal	8 738 211 586	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
WSW 186/196.2-6-16 W								Kältemittelkreis Sistema del medio refrigerante Circuit du fluide frigorigène										3	

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

Liste des pièces de rechange



6721903320.ac.RO

Kältemittelkreis
Sistema del medio refrigerante
Circuit du fluide frigorigène


WSW 186/196.2-6-16 W

3

3

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

Liste des pièces de rechange



6721903572.aa.RO

4


Steuergerät
Aparato de control
Appareil de commande

WSW 186/196.2-6-16 W

4

Ersatzteilliste
Lista parti di ricambio

Liste des pièces de rechange



6721903592.aa.RO

5

Verkleidung Kältemittelkreis
Mantello Sistema del medio refrigerante
Habillage Circuit du fluide frigorigène

WSW 186/196.2-6-16 W

5

Übersetzungsliste Traduzione delle descrizioni		Liste des traductions
Pos	Descrizione	Denomination
1	Gruppo di costruzione	Groupe de construction
1	Pannello anteriore bianco	Panneau avant blanc
1	Pannello anteriore nero	Panneau avant noir
1	Pannello anteriore	Panneau avant
4	Pannello laterale sopra bianco	Panneau latéral haut blanc
4	Pannello laterale sopra argentato	Panneau latéral haut argent
5	Binario di copertura bianco	Barre de recouvrement blanche
5	Binario di copertura argento	Barre de recouvrement argent
6	Recubrimiento arriba blanc	Revêtement haut blanc
6	Pannello protettivo sopra argentato	Revêtement haut argent
7	Elemento di servizio HMI 800.2	Élément de commande HMI 800.2
8	Supporto HMI800.2	Support HMI800.2
9	MX300	MX300
10	Vite	PIED M10x35
11	Copertura	Cache
12	Logo Buderus	Logo Buderus
13	Guida	Rail
14	circuito stampato HMI	carte circuit imprimé HMI
15	Foglio	Feuille
16	Rivetto in plastica 4,2 mm (10x)	Rivet plastique 4,2 mm (10x)
16	Rivetto in plastica 4 mm (10x)	Rivet plastique 4 mm (10x)
17	Etichetta adesiva	Autocollant
18	Staffa	Épingle
19	Supporto	Support
20	Supporto a parete	Support mural
2	Gruppo di costruzione	Groupe de construction
1	Guarnizione 30x21x2 (10x)	JOINT POMPES AWM 30x21x2 (10x)
2	Guarnizione EPDM 44x32x3 (10x)	JOINT POUR WPS 44x32x3 (10x)
3	Valvola motorizzata a 3 vie	vanne à 3 voies
4	Sensore sicurezza di temperatura 200 mm	sonde de température 200 mm, 10 kOhm
5	Pompa UPM3L 25-75 130 SP	circulateur UPM3L 25-75 130 SP
6	Guarnizione 39x30x2 (10x)	joint 39x30x2 (10x)
7	Resistenza elettrica 3x1kW+3x2kW	Chauffage électrique 3x1kW+3x2kW
8	Tappo G25/1"	Bouchon G25/1"
10	rubinetto a sfera 2x 1 1/4"B FF	Robinet à boisseau sphérique 2x 1 1/4"B
11	Isolamento	Isolation
12	Isolamento	Isolation
13	Isolamento	Isolation
14	Isolamento	Isolation
15	Isolamento	Isolation
16	Guarnizione in gomma 28mm	Joint en caoutchouc 28mm
17	Tubo flessibile G15-G20 L=800	Tuyau souple G15-G20 L=800
18	Nastro isolante 160x50x3mm	Bande adhésive isolante 160x50x3mm
19	Valvola 3/4"F x 3/4"M	Soupape 3/4"F x 3/4"M
20	Dispositivo di riempimento DN32	Dispositif de remplissage DN32
21	Vaso d'espansione 12 L	Vase d'expansion 12 L
22	Raccordo 90°	Raccord 90°
23	Cinghia di fissaggio	Sangle de serrage
24	Isolamento elettrico L=873	Isolation L=873
25	Isolamento elettrico L=305	Isolation L=305
26	Isolamento elettrico L=297	Isolation L=297
27	Guarnizione 3/4" 24 X 15 X2 (10x)	JOINT VASE EXPANS AWM 3/4" 24X15X2(10x)
28	Isolamento elettrico Valvola	Isolation Soupape
29	Supporto Valvola	Support Soupape
3	Gruppo di costruzione	Groupe de construction
1	Scambiatore di calore H62L-CX-28	Echangeur de chaleur H62L-CX-28
1	Scambiatore di calore H62L-CX-46	Echangeur de chaleur H62L-CX-46

Übersetzungsliste Traduzione delle descrizioni		Liste des traductions
Pos	Descrizione	Denomination
1	Scambiatore di calore H62L-CX-56	Echangeur de chaleur H62L-CX-56
3	Tubo flessibile l=480	Tube flexible de raccordement l=480
4	Tubo flessibile l=825	Tube flexible de raccordement l=825
5	Pressostato LP 2-18 bar	Sonde de pression LP 2-18 bar
6	Sensore sicurezza di temperatura 200mm,	Sonde de température 200mm, 4,7 kOhm
7	Tubo flessibile l=576	Tube flexible de raccordement l=576
8	Pressostato PC G1/4"	contact à pression PC G1/4"
9	Compressore SNB130FGBMT	Compresseur SNB130FGBMT
9	Compressore DNB22 FATMT 400V	Compresseur DNB22 FATMT 400V
9	Compressore DNB29 400V	Compresseur ADNB29 400V
10	Cobin valvola espansione UKV-A300mm	Bobine Détendeur UKV-A300mm
11	Valvola di espansione UKV-25D448	Détendeur UKV-25D448
12	Scambiatore di calore H62L-EZU-30	Echangeur de chaleur H62L-EZU-30
12	Scambiatore di calore H62L-EZU-50	Echangeur de chaleur H62L-EZU-50
12	Scambiatore di calore H62L-EZU-62	Echangeur de chaleur H62L-EZU-62
13	Valvola di espansione UKV-32D460	Détendeur UKV-32D460
13	Valvola di espansione UKV-18D447	Détendeur UKV-18D447
14	Pressostato HP 8-48 bar	Sonde de pression HP 8-48 bar
15	Valvola Schrader	Soupape Schrader
16	Interruttore di rete 43,8bar	Interrupteur 43,8bar
16	Pressostato di massima	Pressostat haute pression
17	Valvola Schrader 5/16" ASM	Soupape Schrader 5/16" ASM
18	Recipiente Refrigerante 1.9L	Ballon de stockage Réfrigérant 1.9L
19	Filtro Refrigerante	Filtre Réfrigérant
20	Sonda di temperatura NTC 1000mm R80 Mol	Sonde de température NTC 1000mm R80 Mol
21	Guarnizione 39x30x2 (10x)	joint 39x30x2 (10x)
22	Guarnizione EPDM 44x32x3 (10x)	JOINT POUR WPS 44x32x3 (10x)
24	Sonda di temperatura 1000mm R80	Sonde de température 1000mm R80
25	Sensore sicurezza di temperatura 200 mm	sonde de température 200 mm, 10 kOhm
26	Isolamento Sonda di temperatura	Isolation Sonde de température
27	Filtro a secco	Filtre sec
28	Guarnizione 11x5.5x2	Joint d'étanchéité 11x5.5x2
29	Pompa UPM3L K 75W PWM SP	circulateur UPM3L K 75W PWM SP
29	Pompa UPMXL GEO 25-125 130 SP	circulateur UPMXL GEO 25-125 130 SP
31	Ammortizzatori M/M	Amortisseurs de chocs M/M
32	Ammortizzatori M/F	Amortisseurs de chocs M/F
33	Ammortizzatori M/M 55	Amortisseurs de chocs M/M 55
34	Filtro di rete	Filtre secteur
35	Inverter Eltwin 7500 3ph	Onduleur Eltwin 7500 3ph
35	Inverter Eltwin 5500 3ph	Onduleur Eltwin 5500 3ph
35	Inverter Eltwin 2900 1ph	Onduleur Eltwin 2900 1ph
36	Filtro EMC Eltwin	Filtre EMC Eltwin
37	Isolamento termico Circolatore	Isolation Pompe UPML GEO 130
38	Isolamento termico Compressore DNB	Isolation Compresseur DNB
38	Isolamento termico Compressore SNB	Isolation Compresseur SNB
39	Isolamento termico Compressore sopra	Isolation Compresseur haut
39	Isolamento termico Compressore sopra SNB	Isolation Compresseur haut SNB
40	Cablaggio CM MPP 230V	Faisceau de câbles CM MPP 230V
41	Cablaggio CM MPP 400V	Faisceau de câbles CM MPP 400V
42	Cablaggio CM MPP Signal	Faisceau de câbles CM MPP Signal
43	Cavo conduttore Compressore DNB22&DNB28	Câble Compresseur DNB22&DNB28
44	Cavo conduttore Compressore SNB130	Câble Compresseur SNB130
45	Scheda elettronica I/O PCB L/W	Circuit imprimé I/O PCB L/W
46	Condensatore Samxon WT 1500	Condensateur Samxon WT 1500
47	Bobina PFC DT	Serpentin PFC DT
48	Dado Snaploc 7mm	Écrou Snaploc 7mm
49	Fascetta stringitubo 28mm	Collier de serrage 28mm

[illegible]

[illegible]

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany

X

Buderus