

120

10.2020

Sanicom® 1



Sanicom® 2



- (FR) Notice de service/montage
- (EN) Operating/installation manual
- (DE) Bedienungs-/Installationsanleitung
- (IT) Manuale per l'uso e l'installazione
- (ES) Manual de funcionamiento
- (PT) Manual de instalação/utilização
- (NL) Gebruikers-/installatiehandleiding
- (SV) Servicehandbok

- (FI) Käyttöohjeet
- (DA) Drifts/installationsvejledning
- (PL) Instrukcja obsługi/montażu
- (RU) Руководство по эксплуатации и установке
- (RO) Manual de utilizare/instalare
- (CS) Návod k obsluze/instalaci
- (ZH) 操作/安装指南





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Français.....	8
English.....	10
Deutsch	12
Italiano.....	14
Español.....	16
Português	18
Nederlands	20
Svenska	22
Suomi.....	24
Dansk	26
Polski	28
Русский.....	30
Română	32
Čeština.....	34
中文	36

(FR) AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L'installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié en électrotechnique.

Le circuit d'alimentation de l'appareil doit être relié à la terre (classe I) et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 mA). Les appareils sans prises doivent être connectés à un interrupteur principal sur l'alimentation électrique qui assure la déconnexion de tous les pôles (distance de séparation des contacts de 3 mm minimum).

Le raccordement doit servir exclusivement à l'alimentation de l'appareil.

Raccorder l'appareil au réseau selon les normes du pays (France : NF C 15-100)

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

(EN) WARNING

This device may be used by children who are at least 8 years old, by people with reduced physical, sensory or mental capacities or those without knowledge or experience, if they are properly supervised and if the instructions relating to using the device completely safely have been given to them and the associated risks have been understood. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance undertaken by the user must not be carried out by unsupervised children.

ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical installation must be done by a qualified electrical engineer.

The device's power supply must be connected to ground (class I) and protected by a high sensitivity differential breaker (30 mA). Devices without plug must be connected to a main switch on the power supply which disconnects all poles (contact separation distance of at least 3 mm). The connection must be used exclusively to provide the power of the product.

Connect the device to the mains according to the country's standards.

If the power cord is damaged, to prevent possible danger, it must be replaced by the manufacturer, customer service team or a similarly qualified individual.

(DE) ACHTUNG

Dieses Gerät darf nicht von Kindern, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten, sowie Personen ohne technische Einweisung verwendet werden. Die Bedienung sowie der sichere Gebrauch sind nur nach ordnungsgemäßer Einweisung oder unter Aufsicht von eingewiesenen Personen statthaft.

STROMANSCHLUSS

Die elektrische Montage muss von einem Elektrotechniker realisiert werden.

Die Versorgungsleitung des Geräts muss geerdet (Klasse I) und durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) (30 mA) geschützt sein. Die Stromzufuhr muss über eine Sicherung, Trennung aller Pole (mindestens 3 mm Kontaktabstand), gewährleistet sein. Der Anschluss darf ausschließlich der Stromzufuhr der Geräts dienen.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, die Vorschriften für die elektrische Installation einzuhalten, die in dem Land gelten, in dem das Gerät betrieben wird. (Deutschland: DIN VDE 0100/0413).

(IT) AVVERTENZE

I bambini di età pari o superiore a 8 anni, le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze possono utilizzare questo apparecchio solo se possono avvalersi di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative a un impiego sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei rischi cui vanno incontro. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione eseguite dall'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

RACCORDO ELETTRICO

Il lavoro dell'impianto elettrico deve essere effettuato da un professionista elettrotecnico qualificato.

Il circuito di alimentazione del dispositivo deve essere messo a terra (classe I) e protetto da un interruttore differenziale a elevata sensibilità (30 mA). I dispositivi senza prese devono essere collegati ad un interruttore principale di alimentazione che garantisca la disconnessione di tutti i poli (distanza di separazione dei contatti: almeno 3 mm).

Il collegamento deve servire esclusivamente all'alimentazione dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio alla rete secondo le norme del paese. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal servizio clienti o da persone con qualifica simile per evitare qualsiasi rischio.

(ES) ADVERTENCIA

Este aparato puede ser utilizado por niños de edad superior a 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta

de experiencia o conocimientos, siempre que se encuentren bajo vigilancia o si se les proporcionan las instrucciones relativas para el uso seguro del electrodoméstico y sean conscientes de los riesgos a los que se exponen. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin vigilancia no pueden encargarse de la limpieza ni del mantenimiento que debe realizar el usuario.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica debe ser efectuada por un profesional cualificado en ingeniería eléctrica.

El circuito de alimentación del aparato debe conectarse a tierra (clase I) y protegerse con un diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Los aparatos sin conectores deben conectarse a un interruptor principal de la alimentación eléctrica que garantice la desconexión de todos los polos (distancia de separación de los contactos de 3 mm como mínimo). La conexión debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato.

Conecte el dispositivo a la red según las normas del país correspondiente.

Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su servicio posventa o personas de similar cualificación para evitar cualquier peligro.

(PT) AVISO

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, caso sejam corretamente vigiados ou recebam instruções sobre a utilização do aparelho com total segurança e caso tenham compreendido os riscos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

A instalação eléctrica deve ser realizada por um profissional qualificado em engenharia electrotécnica.

O circuito de alimentação do aparelho deve ser ligado à terra (classe I) e protegido por um disjuntor diferencial de alta sensibilidade (30 mA).

Os aparelhos sem fichas devem ser ligados a um interruptor principal na alimentação eléctrica de modo a garantir que todos os polos são desligados (a distância de separação entre contactos deve ser no mínimo de 3 mm). A ligação deve servir exclusivamente para a alimentação do aparelho.

O aparelho deve estar ligado à rede segundo as normas do país em questão.

Em caso de danos no cabo de alimentação, este deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico para evitar situações de risco.

(NL) WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of door

mensen zonder ervaring of kennis, mits zij onder correct toezicht staan of instructies voor het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en zij de risico's hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De schoonmaak en het onderhoud van het apparaat door de gebruiker mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De elektrische installatie dient uitgevoerd te worden door een bekwame elektricien.

Het stroomcircuit van het apparaat moet worden geaard (klasse I) en beschermd door een hoge gevoeligheid aardlekschakelaar (30mA). De apparaten zonder stekkers dienen aangesloten te worden op een hoofdschakelaar op het elektriciteitsnet dat de verbreking van alle polen verzekert (scheidingsafstand voor contacten minimaal 3 mm).

De koppeling moet uitsluitend worden gebruikt voor de stroomvoorziening van het apparaat.

Sluit het apparaat op het spanningsnet aan volgens de geldende normen van het land.

Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze om gevaar te voorkomen, te worden vervangen door de fabrikant, de lantenservice of mensen met soortgelijke bevoegdheden.

(SV) VARNING

Denna enhet kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de får vederbörlig tillsyn eller om de får instruktioner om hur enheten ska användas på ett säkert sätt och om man har förstått de risker som användningen innebär. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Den elektriska installationen måste utföras av en kvalificerad elektriker.

Strömförsörjningskretsen måste vara ansluten till jord (klass I) och skyddas av en känslig jordfelsbrytare (30 mA). Enheter utan uttag måste anslutas till en huvudbrytare på strömförsörjningen som bryter alla poler (minsta kontaktavstånd 3 mm).

Anslutningen ska endast användas till enheten.

Anslut apparaten enligt landets norm.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundservice eller någon med liknande kvalifikationer för att undvika fara.

(FI) VAROITUS

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä toimintakyvyltään, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoittuneet henkilöt sekä henkilöt, joiden kokemus tai tiedot ovat puutteelliset, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai jos heille on annettu laitteen turvallista käyttöä

koskevat ohjeet ja jos he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa valvonnatta puhdistaa tai huoltaa laitetta.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Laitteen virtalähdepiiri on maadoitettava (luokka I) ja suojattava erittäin herkillä differentiaalikatkaisimella (30 mA). Pistokkeettomat laitteet on kytkettävä virransyötön pääkatkaisijaan, jolla varmistetaan kaikkien napojen irtikytkentä (kosketinten erotusetaisyys vähintään 3 mm).

Liitäntää on käytettävä ainoastaan laitteen virransyöttöön.

Den elektriska installationen måste uppfylla de standarder som gäller i det berörda landet.

Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, valmistajan myynninjälkeisten palveluiden tai vastaavan pätevyyden omaavien henkilöiden on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

DA BESKRIVELSE

Denne anordning må bruges af børn, som er mindst 8 år gamle, af mennesker med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller dem der ikke har viden eller erfaring, hvis de overvåges korrekt, og hvis anvisningerne for brug af anordning på fuldstændig sikker måde er blevet givet til dem, og de tilhørende risici er forstået. Børn må ikke lege med anordningen. Rengøring og vedligeholdelse, der foretages af brugeren, må ikke udføres af ikke overvågede børn.

EL-TILSLUTNING

Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.

Apparatets forsyningskredsløb skal være forbundet med jord (klasse I) og beskyttet af en fejlstrømsafbryder med høj følsomhed (30 mA). Apparater uden stik skal tilsluttes en hovedkontakt på el-forsyningen, som sikrer afbrydelse af alle poler (adskillelsesafstand mellem kontakterne minimum 3 mm).

Forbindelsen skal udelukkende sikre strømforsyning til apparatet.

Den skal overholde de gældende standarder i det pågældende land.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes eftersalgsservice eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

PL BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub osoby bez wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są odpowiednio nadzorowane i przekazano im informacje dotyczące używania urządzenia w sposób całkowicie bezpieczny i zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru nie wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji

urządzenia dozwolonego dla użytkownika.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Prace przy instalacji elektrycznej musi wykonywać wykwalifikowany elektryk.

Instalacja zasilania urządzenia musi być wyposażona w uziemienie (klasy I) i zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym o wysokiej czułości (30 mA). Urządzenia bez gniazd zasilania muszą być podłączone do wyłącznika głównego zasilania elektrycznego, zapewniającego rozłączenie wszystkich biegunów (odległość separacji styków wynosząca co najmniej 3 mm).

Podłączenie może służyć wyłącznie do zasilania urządzenia.

Całe okablowanie musi być zgodne z polską normą (PN-IEC 60364) wymogami dla instalacji elektrycznych.

Ze względów bezpieczeństwa, uszkodzony kabel zasilania musi zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażny lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ЛЕТ, ЛИЦАМИ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОПЫТА И ЗНАНИЙ ИЛИ ЛИЦАМИ С ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ, ЕСЛИ ЗА НИМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ И С НИМИ БЫЛ ПРОВЕДЕН ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА И ОНИ ОСОЗНАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИГР ДЕТЕЙ С УСТРОЙСТВОМ. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДЕТЬМИ БЕЗ ПРИСМОТРА.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

Работы по электрическому монтажу должны проводиться квалифицированным электротехником. Электроподключение должно осуществляться квалифицированным специалистом-электротехником. Сеть питания данного прибора должна быть подключена к соответствующей системе заземления (класс I) и защищена высокочувствительным устройством защитного отключения (30 mA). Прямое подключение к цепи питания должно производиться с помощью многополюсного автоматического выключателя. Изоляционное расстояние между разомкнутыми контактами выключателя должно быть не менее 3 мм. Подключение должно быть использовано только для питания аппарата.

Электропроводка и подключение должны соответствовать требованиям ПУЭ.

Если шнур питания поврежден, для его замены следует обратиться на завод-изготовитель, в сервисную службу или к лицу аналогичной квалификации во избежание несчастного случая.

AVERTISMENTE

Acest dispozitiv poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără cunoștințe sau experiență, cu condiția să fie supravegheate, dacă li s-au oferit instrucțiuni cu privire la utilizarea dispozitivului în deplină siguranță și dacă li s-au adus la cunoștință riscurile conexe. Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea ce revin utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

RACORDAREA ELECTRICĂ

Instalația electrică trebuie realizată de către un electrician calificat.

Circuitul de alimentare al aparatului trebuie să fie prevăzut cu împământare (clasa I) și protejat de un disjuncteur diferențial de înaltă sensibilitate (30 mA). Aparatele fără prize trebuie să fie conectate la un întrerupător principal pe sistemul de alimentare electrică, care asigură deconectarea tuturor polilor (distanță de separare a contactelor de minim 3 mm).

Racordul trebuie să fie folosit exclusiv în scopul alimentării aparatului.

În cazul în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul său post-vânzare sau de persoane de calificare similară pentru a se evita un pericol.

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let, osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných vědomostí či znalostí pouze tehdy, jsou-li pod dozorem odpovědné osoby, nebo v případě, že jim byly poskytnuty pokyny související s bezpečným použitím zařízení a že pochopily související rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrotechnikem.

Napájecí obvod zařízení musí být uzemněn (třída I) a chráněn proudovým chráničem s vysokou citlivostí (30 mA). Zařízení určené k pevnému připojení musí být připojeno k hlavnímu vypínači na elektrickém přívodu, který zajišťuje odpojování všech pólů (minimální vzdálenost rozpojených kontaktů alespoň 3 mm).

Elektrický přívod musí sloužit výhradně napájení tohoto přístroje.

Elektrická instalace musí odpovídat normám platným v dané zemi.

Je-li napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, poprodejní servis nebo osoby s patřičnou kvalifikací, aby se zamezilo riziku.

描述

至少八岁以上儿童、体力有限者、精神或感官以及误操作该设备经验者必需在专人指导下，且了解该设备的使用方式前提下方可操作该设备。 儿

童不得随意玩耍。 用户设备清洁和维护保养不得由未监管儿童完成。

电路连接

电路的安装必须由专业人员进行。电路的安装必须以所在国现行标准为准。

设备的供电回路必须接地（一级）并由一个灵敏度高的差动断路器（30毫安）保护。 没有插头的设备必须连接到电源上的主开关，后者保证与所有电极断连（接触间隔至少3毫米）。

如果供电电缆损坏，必须由制造商、其售后服务部或类似资质人员完成更换，以避免危险。

电路连接仅用于该设备供电。

IDENTIFICATIONS DES AVERTISSEMENTS



Indication avertissant d'un risque pour la machine ou son utilisateur.



Indication avertissant de la présence d'un risque d'origine électrique.



DÉBRANCHER LA STATION AVANT TOUTE INTERVENTION!

1. APPLICATION

Sanicom® est une station de relevage, conçue pour évacuer les eaux grises provenant d'éviers, de machines à laver, de lave-vaisselle, de douches ou baignoires, à usage privé ou commercial (restaurant, salon de coiffure, cantine...).

L'appareil bénéficie d'un haut niveau de performance, de sécurité et fiabilité dans la mesure où toutes les règles d'installation et d'entretien décrites dans cette notice sont scrupuleusement respectées.

2. DESCRIPTION

2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Sanicom® 1 contient 1 pompe. La cuve **Sanicom® 1** est munie de 2 tubes plongeurs : l'un commande la marche du moteur et l'autre le système d'alarme.

Sanicom® 2 contient 2 pompes indépendantes. Les 2 pompes fonctionnent chacune à leur tour de manière alternée. En cas de fonctionnement anormal, les 2 moteurs fonctionnent simultanément (ou si l'une des pompes est défectueuse, l'autre prend le relais).

La cuve **Sanicom® 2** est munie de 3 tubes plongeurs : 2 commandent la marche du moteur et l'autre le système d'alarme.

2.2 DONNÉES TECHNIQUES

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Type	P 95	R 90
Évacuation verticale maximale	8 m	10 m
Tension	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz
Puissance absorbée maximale	750 W	3 000 W
Intensité absorbée maximale	3,3 A	13 A
Classe électrique	I	I
Indice Protection	IP X4	IP X4
Température max. autorisée 5 min/h	90 °C	90°C
Poids net	10 kg	26 kg

3. INSTALLATION

L'installation du **Sanicom®** doit être effectuée dans le respect des normes EN 12056-4. La mise en service et la maintenance de cet appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

3.1 RÉGLEMENTATION

- Le local technique où sera installé **Sanicom®** doit être de dimension suffisante pour aménager un espace de travail de 600 mm minimum autour et au-dessus de l'appareil de façon à faciliter une maintenance éventuelle. Ce local doit être éclairé, suffisamment ventilé, non immergeable et protégé contre le gel.
- Des vannes d'isolement (non fournies) doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.
- Cette conduite d'évacuation doit être conçue pour éviter tout reflux des égouts. Grâce à l'installation d'une boucle anti-retour située au dessus du niveau de reflux, le reflux est évité.

REMARQUE : SAUF INDICATIONS LOCALES CONTRAIRES, LE NIVEAU DE REFLUX CORRESPOND AU NIVEAU DE LA VOIERIE (ROUTES, TROTTOIRS...).

- La station de relevage doit impérativement être ventilée afin que la cuve soit toujours à pression atmosphérique. La ventilation doit être totalement libre et l'air doit circuler dans les 2 sens (pas d'installation de clapet à membrane, ni de VMC).

3.2 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



N'effectuer le branchement électrique qu'une fois les raccordements définitifs terminés.

4. MISE EN SERVICE

Une fois les raccordements hydrauliques et électriques effectués, vérifier l'étanchéité des raccordements en laissant couler de l'eau successivement par chaque entrée utilisée.

S'assurer du bon fonctionnement de la pompe.

5. UTILISATION

Sanicom® est conçu pour évacuer les eaux grises provenant d'éviers, de machines à laver le linge, de lave-vaisselle, de douches ou baignoires. **Sanicom®** peut pomper des eaux chaudes.

Ne pas jeter dans les appareils sanitaires raccordés au **Sanicom®** des produits chimiques concentrés (acides, solvants, base, oxydants, réducteurs etc...) Seule l'évacuation de produits dilués, suivie d'un rinçage à l'eau claire, peut être admise exceptionnellement.


En cas de coupure de courant, arrêter tout écoulement d'eau sur les appareils reliés au Sanicom®.

En cas d'évacuation d'effluents gras, l'usage d'un bac dégraisseur est impératif.

6. FONCTIONNEMENT DU CLAVIER DE COMMANDE OU DU BOÎTIER DÉPORTÉ

6.1 SANICOM® 1: FONCTIONNEMENT DU CLAVIER DE COMMANDE

1/ Alarmes générales



LED :

- Verte : Sous tension
- Rouge : Alarme

TOUCHE:

Marche forcée moteur
RAZ Alarme

Alarme secteur :

La LED est éteinte s'il n'y a pas d'alimentation électrique.

Alarme de niveau :


Si le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est anormalement haut, la LED de l'alarme s'allume en rouge. Si par ailleurs cette LED clignote en rouge, cela indique un problème de détection du niveau d'eau normal (Tube plongeur long).

Alarme temporelle :

Si le moteur tourne en continu pendant plus de 1 minute, la LED rouge de l'alarme s'allume.

2/ RAZ (Remise à Zéro) alarme

La touche du clavier ne permettra d'éteindre la LED rouge (redevient verte) que si le problème ayant déclenché l'alarme a été résolu.



LED jaune :
alimentation secteur

LED rouge :
alarme

Marche forcée :
Moteur 1

Marche forcée :
Moteur 2

6.2 SANICOM® 2: FONCTIONNEMENT DU BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ

1/ Alarmes générales

Alarme secteur :

En cas de coupure secteur (ou lorsqu'on débranche l'appareil) : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + clignotement de la LED jaune secteur.

Alarme de niveau :

Si le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est anormalement haut : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + démarrage des 2 moteurs. Si par ailleurs cette LED clignote en rouge, cela indique un problème de détection du niveau d'eau normal (Tube plongeur long).

Alarme temporelle :


Si un des 2 moteurs marche pendant plus de 1 minute : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + démarrage de l'autre moteur.

2/ RAZ (Remise A Zéro) alarmes générales

Si le problème ayant déclenché une des alarmes ci-dessus disparaît, la sirène s'arrête, mais la LED rouge d'alarme reste allumée jusqu'au cycle normal suivant.

Une des deux touches du clavier permet d'arrêter la sirène dans tous les cas, mais elle ne permettra d'éteindre la LED rouge que si le problème ayant déclenché l'alarme a été résolu. Les alarmes du boîtier déporté resteront également actives tant que le problème n'a pas été résolu. Ceci permet d'éviter qu'un système soit "abandonné" en défaut.

NOTE : Possibilité de raccordement à une alarme externe (Sanicom*2).



Possibilité d'externaliser le signal d'alarme. Contact sec (pas de voltage) NO (normalement ouvert) actionné par un relais.

Le contact alarm peut être connecté à un système sous tension. Ce contact se ferme dès que la station est en mode alarme (sauf cas d'alarme secteur) et reste fermé tant que la sirène d'alarme retentit.

7. NORMES

Cet appareil répond à la norme EN 12050-2 (Station de relevage pour effluents exempts de matières fécales) et aux directives et normes européennes sur la basse tension.

8. INSPECTION ET ENTRETIEN

1/ Inspection

Le bon fonctionnement des stations de relevage d'effluents doit être contrôlé par l'exploitant une fois par mois en observant au moins deux cycles de démarrage.

2/ Entretien

La station doit être régulièrement entretenue par un personnel qualifié. Les intervalles ne doivent pas dépasser :

- 1/4 année pour les stations installées dans des sites commerciaux et industriels,
- 1/2 année pour les stations pour immeubles collectifs,
- 1 année pour les stations pour maisons individuelles.

Lors de l'entretien, les travaux suivants doivent être effectués :

- a) contrôler l'étanchéité des points de raccordement en inspectant la périphérie de la station et des robinetteries;
- b) activer les robinets-vanne, contrôler leur facilité de fonctionnement et leur étanchéité (éventuellement régler et graisser);
- c) ouvrir et nettoyer le dispositif anti-retour ; contrôler le positionnement et le clapet, contrôler le fonctionnement;
- d) nettoyer le dispositif de pompage et les conduites directement raccordées ; contrôler les turbines;
- e) nettoyage de l'intérieur du réservoir et des tubes plongeurs;
- f) contrôle visuel de la partie électrique de la station.

Les travaux d'entretien finis, la station de relevage est remise en service après avoir effectué un essai conformément

Concernant l'entretien, il faut établir un compte rendu en indiquant tous les travaux effectués et toutes les données essentielles.

Si des non-conformités ont été constatées, et qui ne peuvent être résolues, le personnel qualifié chargé des travaux d'entretien doit en informer immédiatement par écrit, avec accusé de réception, l'exploitant de la station.

3/ Contrat de maintenance

Il est conseillé que les utilisateurs établissent un contrat de maintenance pour une vérification et un entretien régulier de l'appareil.

9. INTERVENTIONS



DÉBRANCHER LA STATION AVANT TOUTE INTERVENTION !

Alarme sur l'appareil Sanicom* 1

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
LED alarme rouge clignotante	• Système de détection du niveau d'eau défectueux	• Consulter le service après-vente SFA
LED alarme rouge fixe	• Event bouché • Conduite d'évacuation bouchée • Pompe bloquée ou HS • Hauteur de refoulement ou débit entrant trop importants	• Vérifier que l'air circule librement dans les deux sens dans la conduite d'évent • Revoir l'installation • Consulter le service après-vente SFA
LED éteinte	• Coupure secteur • Carte électronique défectueuse	• Vérifier l'installation électrique • Consulter le service après-vente SFA

Alarme sur le boîtier de commande du Sanicom* 2

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
Sirène + LED alarme générale clignotante rouge	• Système de détection du niveau d'eau défectueux	• Consulter le service après-vente SFA
Sirène + LED alarme générale fixe rouge	• Event bouché • L'appareil a rencontré le problème suivant : conduite bouchée, pompe(s), bloquée(s) • L'appareil a rencontré une coupure secteur	• Vérifier que l'air circule librement dans les deux sens dans la conduite d'évent • Appuyer sur la Marche Forcée pour remettre à zéro l'appareil (l'alarme s'éteint) • Consulter le service après-vente SFA
Sirène + LED alarme générale + clignotement LED jaune secteur	• Coupure secteur	• Pour arrêter la sirène appuyer sur la Marche Forcée • Vérifier l'installation électrique • Consulter le service après-vente SFA

10. DÉMONTAGE

INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVE- MENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Dans le cas, où on ne parvient pas à faire fonctionner un moteur correctement, on peut "désactiver" l'utilisation de ce moteur en commutant le "switch" correspondant situé sur la carte. (P1, P2: Switch 1 et 2 pour moteur 1 et 2).

Le moteur "désactivé" peut être démonté. L'appareil fonctionnera sur le moteur restant.



11. GARANTIE

L'appareil est garanti deux ans à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes à la présente notice.



Tout dommage causé à l'appareil par le pompage de corps étrangers tels que coton, tampons périodiques, serviettes hygiéniques, lingettes, produits alimentaires, préservatifs, cheveux, objets en métal, en bois ou en plastique, ou le pompage de liquides tels que solvants ou huiles n'entrerait pas dans le cadre de la garantie.

DEFINITION OF WARNING SIGNS

	Warning indication of a risk for the machine or its operator.
	Warning indication of the presence of a risk of electrical origin
	DISCONNECT THE STATION BEFORE ANY INTERVENTION !

1. APPLICATION

Sanicom® is a lifting pump for wastewater originating from sinks, clothes washing machines, dishwashers, showers or baths and basins, used in private or commercial applications (restaurants, hair-dressings salons,...).

The unit has a high performance level, and is safe and reliable, provided all the rules for installation and maintenance in this notice are strictly followed

2. DESCRIPTION

2.1 OPERATING PRINCIPLE

Sanicom® 1 contains 1 pump.

The tank is equipped with 2 tubes, one controls motor activation, and the second controls the alarm system.

Sanicom® 2 contains two independent pumps. Both pumps operate alternately to ensure even wear. In case of surcharge operation, both motors run simultaneously (or if one pump fails, the other takes over).

The tank is equipped with three dip tubes, two of which control motor activation, and the third controls the alarm system.

2.2 TECHNICAL DATA

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Type	P 95	R 90
Maximum vertical pumping height	8 m	10 m
Voltage	220-240 V	220-240 V
Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
Maximum power consumption	750 W	3 000 W
Maximum current consumption	3.3 A	13 A
Electrical class	I	I
Protection index	IP X4	IP X4
Max. temperature permissible 5 min/h	90°C	90°C
Net weight	10 kg	26 kg

3. INSTALLATION

The **Sanicom®** installation must comply with EN12056-4 standards. All work to install the equipment, put it into service and carry out maintenance must be done by a qualified professional specialist.

3.1 FITTING

- The space in which **Sanicom®** is installed must be large enough to leave at least 600mm around the unit for easy maintenance. This space must be well lit, ventilated, and must never be immersed in water and must be protected from frost.
- Isolation valves should be fitted to the inlet pipework and discharge pipework to isolate the unit in case of the need for service.
- This discharge pipe must be designed so as to prevent back-flow from the sewers. Backflow is avoided by installing an anti-backflow loop located above the back-flow level.

COMMENT: UNLESS OTHERWISE STATED LOCALLY, THE BACK-FLOW LEVEL CORRESPONDS TO THE LEVEL OF THE ROAD OR PAVEMENTS,...

- The pumping station must always be ventilated so that the tank is always at atmospheric pressure. The ventilation must be completely free and air must flow in both directions (no diaphragm valve fitted). Do not connect to a mechanically controlled ventilator.

3.2 ELECTRICAL CONNECTION



Do not make the electrical connection until the final connections are completed

4. COMMISSIONING

Once the plumbing and electrical connections have been made, check that the connections are watertight by letting water flow successively through each inlet used. Make sure that the unit is operating correctly by carrying out at least two start cycles with water to test the system.

5. USE

Sanicom® is designed for disposing of greywater originating from sinks, clothes washing machines, dishwashers, showers or baths and basins. **Sanicom®** can pump out hot water.

Do not dispose of concentrated chemical products (acids, solvents, bases, oxidants, reducers, etc.) into sanitary ware connected to the **Sanicom®**.


In the event of power failure, stop all water flow to the appliances connected to the Sanicom®.

In case of discharge of greasy effluents, the use of a degreasing tank is essential.

6. CONTROL BOX OPERATION

6.1 SANICOM 1: CONTROL KEYPAD OPERATION

1/ General alarms



Mains alarm:

If the LED is off, there is no power supply.

Level alarm:

If the water level inside the device is abnormally high, the high level diptube microswitch will activate the motor and the alarm LED lights up red. If this LED flashes red, it indicates a detection problem for the normal water level (Long dip tube).

Time alarm:


If the motor runs continuously for more than 1 minute, the red LED alarm lights up.

2/ Reset alarm

The button on the keypad will only allow you to turn off the red LED (it will turn green) if the problem that triggered the alarm has been resolved.

6.2 SANICOM 2 : REMOTE CONTROL BOX OPERATION

1/ General alarms



Mains alarm:

In case of power failure (or when unplugging the device): the buzzer is triggered + the red alarm LED lights up + the yellow mains LED flashes.

Level alarm:

If the water level inside the device is abnormally high: the buzzer is triggered + the red alarm LED lights up + both motors start-up. If this LED flashes red, it indicates a detection problem for the normal water level (Long dip tube).

Time alarm:


If one of the two motors runs for more than 1 minute: the buzzer is triggered + the red alarm LED lights up + the other motor starts-up.

2/ General alarm reset

If the problem that triggered an alarm above disappears, the buzzer stops, but the red alarm LED remains on until the next normal cycle.

One of the two keypad keys will stop the buzzer in any cases, but it will only turn off the red LED if the problem that caused the alarm has been resolved. The alarms of the remote box also remain active until the problem has been solved. This prevents the system from being «abandoned» in default.

NOTE : Option of connection to an external alarm (Sanicom®2).



Option of externalising the alarm signal. Dry contact (no voltage) NO (normally open) operated by a relay.

Alarm contact can be connected to a powered system. This contact closes as soon as the station is in alarm mode (except in the case of area alarm) and remains closed as long as the alarm sounds.

7. STANDARD

This piece of equipment complies with the EN 12050-2 standard (Lift station for effluents not containing faecal matter) and European Low Voltage Directive.

8. INSPECTION AND MAINTENANCE

1/ Inspection

The proper running of the wastewater lifting station must be checked by user once a month observing at least two starting cycles.

2/ Maintenance

The lifting station has to be regularly maintained by a qualified person. Intervals should:

- Every 3 months for lifting stations installed in commercial premises
- Every 6 months for lifting stations installed in collective buildings
- Once a year for lifting stations installed in individual houses

During maintenance, the following should be done:

- a) Check the watertightness of connections by checking pipework to and from the lifting station
- b) Activate the gate valves, check their smooth function and their watertightness (grease if necessary)
- c) Open and clean up the non return-valve system, check it is functioning correctly
- d) Clean up the pumping system and its connections, check the impeller and the cutting system (for macerating pumps)
- e) Clean up the inside of the collecting tank
- f) Visually check the lifting station's electrical control box functions.

Once the checks have been made, restart the lifting station in compliance with the manual instructions to check its proper running.

A report should be issued detailing the checks and any notable points.

If non-compliances that cannot be solved have been found, the qualified person in charge of the maintenance work has to immediately inform the lifting station's user.

3/ Maintenance contract

It is advised to the users to establish a maintenance contract for regular maintenance and checking.

9. FAULT FINDING GUIDE



DISCONNECT THE STATION BEFORE ANY INTERVENTION !

Alarm on **Sanicom® 1** device :

FAULT DETECTED	POSSIBLE CAUSES	ACTION TO BE TAKEN
Flashing red alarm LED	• Water level detection system faulty	• Consult SFA after-sales service
Steady red alarm LED	• Blocked vent pipe • Blocked discharge • Blocked pump or out of order • Discharge too high or excessive inflow	• Check that air flows freely in both directions in the vent pipe • Review installation • Consult the SFA customer services
LED off	• Power outage • Faulty printed circuit board	• Check the electrical system • Consult the SFA customer services

Alarm on the **Sanicom® 2** control box :


FAULT DETECTED	POSSIBLE CAUSES	ACTION TO BE TAKEN
Siren + flashing red general alarm LED	• Water level detection system faulty	• Consult the SFA customer services
Siren + steady red general alarm LED	• Blocked vent pipe • The device has encountered the following problem: blocked pipe, pump(s) blocked • The device has encountered a power failure	• Check that air flows freely in both directions in the vent pipe • Press the manual start button to reset the device (alarm off) • Consult SFA customer services
Siren + general alarm LED + flashing yellow mains LED	• Mains cut	• To stop the siren, press on the Force Start button • Check the electrical system • Consult the SFA customer services

10. DISMANTLING

INSTRUCTIONS RESERVED EXCLUSIVELY FOR QUALIFIED PROFESSIONAL SPECIALISTS

If one of the motors cannot be made to operate correctly, use of that motor can be "disabled" by setting the corresponding switch on the board (P1, P2: Switches 1 and 2 for motors 1 and 2).

The motor thus "disabled" can be removed. The unit operates on the other motor.



11. GUARANTEE

2 years guarantee as from its date of purchase subject to correct installation and correct use.



Any damage due to foreign bodies such as cotton, condoms, sanitary towels, wet wipes, food, hair, metal, wood or plastic objects, will not be under guarantee. Solvents, acids and other chemicals can also cause damage to the unit, and will invalidate the guarantee.

WARNHINWEISE

Warnung, die auf eine Gefahr für die Maschine oder ihren Benutzer hinweist



Ein Hinweis, der vor Gefahren durch Elektroanlagen warnt



BEI JEGLICHEN ARBEITEN, DIE ANLAGE UNBEDINGT VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN !

1. ANWENDUNG

Sanicom* ist eine Hebeanlage zur Entfernung von Grauwasser aus Waschbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Duschen oder Bädern für den privaten oder gewerblichen Gebrauch (Restaurants, Friseursalons, Kantinen....).

Die Pumpe bietet ein hohes Leistungsvermögen, Sicherheit und Zuverlässigkeit, sofern alle in dieser Einbauanleitung enthaltenen Anweisungen für Einbau und Wartung der Pumpe genau eingehalten werden.

2. BESCHREIBUNG**2.1 FUNKTIONSPRINZIP**

Sanicom* 1 umfasst 1 Pumpe. Der **Sanicom* 1** Tank ist mit 2 Tauchrohren ausgestattet: eines steuert den Motorbetrieb und das andere die Alarmanlage.

Sanicom* 2 enthält 2 voneinander unabhängig arbeitenden Pumpen. Die 2 Pumpen arbeiten im Wechsel.

Bei längerer Laufzeit eines Motors (>1min.) wird der zweite Motor aktiviert, es laufen beide Motoren gleichzeitig bis der Behälter entleert ist. Bei einem defekt einer Pumpe wird diese durch die andere im Betrieb ersetzt.

Der Tank ist mit 3 Tauchrohren zur Ansteuerung versehen, von denen zwei als doppelte Sicherheit den Motorbetrieb steuern, das Dritte dient zur Steuerung des Alarmsystems.

2.2 TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Sanicom* 1	Sanicom* 2
Typ	P 95	R 90
Max. Förderhöhe	8 m	10 m
Spannung	200-240 V	220-240 V
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Max. Leistung	750 W	3 000 W
Max. Stromstärke	3,3 A	13 A
Elektroschutzklasse	I	I
Isolationsklasse	IP X4	IP X4
Max. Betriebstemperatur zulässig 5 min/h	90 °C	90°C
Netto-Gewicht	10 kg	26 kg

3. EINBAU

Der Einbau des **Sanicom*** hat normkonform zur EN12056-4 zu erfolgen. Die Inbetriebnahme und Wartung haben du.

3.1 VORSCHRIFTEN

- Der technische Raum, in dem **Sanicom*** installiert werden soll, muss groß genug sein, so dass ein Arbeitsbereich vom mindestens 600 mm um die Anlage herum frei bleibt, um spätere Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Der Raum muss ausreichend beleuchtet, belüftet und hochwasser- und frostgeschützt sein.
- Am Abwassereinlauf und an den Ableitungsrohren müssen Trennschieber (nicht mitgeliefert) installiert werden.
- Schutz gegen Wasser-Rücklauf: Das Ableitungsrohr muss so konzipiert sein, dass ein Rücklauf von Abwasser vollkommen ausgeschlossen ist. Der Rückfluss von Wasser wird durch eine Rückstauschleife über der Rückstauenebene verhindert.

ANMERKUNG : WENN NICHTS ANDERES BEKANNT GEGEBEN WURDE, WIRD DIE RÜCKSTAUBENE DURCH DAS STRASSENIVEAU DEFINIERT.

- Die Hebeanlage muss immer entlüftet werden, sodass im Tank konstant atmosphärischer Druck herrscht. Die Lüftung muss vollständig frei sein und die Luft muss in beide Richtungen strömen (kein Membranventil anbringen). Nicht an eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) anschließen.

3.2 ELEKTROANSCHLUSS

Den elektrischen Anschluss erst nach Abschluss der letzten Anschlüsse vornehmen.

4. INBETRIEBNAHME

Sobald die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse gemacht sind, erfolgt die Dichtheitsprüfung der Abwassereinleitungen: Lassen Sie hierfür nacheinander die verschiedenen verwendeten Einläufe laufen und überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb, indem Sie mindestens zwei Entleerungszyklen vollständig abwickeln.


5. BENUTZERHINWEISE

Sanicom* ist für das Abpumpen von Abwasser aus Waschbecken, Waschmaschine, Geschirrspüler, Dusche oder Badewanne bestimmt. **Sanicom*** ist heißwasserunempfindlich.

In Sanitärgeräte, die an **Sanicom*** angeschlossen sind, dürfen keine konzentrierten Chemikalien gegeben werden (Säuren, Lösemittel, Basen, Oxydationsmittel, Reduktionsmittel usw.). Nur das Abpumpen von verdünnten Produkten, gefolgt von einem Durchspülen mit sauberem Wasser, ist ausnahmsweise zulässig.

Bei einer Stromunterbrechung ist jeder Wasserabfluss von an Sanicom* angeschlossenen Geräten zu unterbinden.

Im Falle der Ableitung fettiger Abwässer ist der Einsatz eines Fettabscheider unbedingt notwendig.

6. FUNKTION DES ALARMMODULS**6.1 SANICOM 1: ANZEIGE BEDIENFELD****1/ Alarmmeldung**

LED :
- Gelb : Netzanschluss
- Rot : Alarm

Taste :
Erzwungener Motorbetrieb
Alarmrückstellung

Netzstrom-Alarm :

Leuchtet die grüne LED nicht, ist die Stromversorgung unterbrochen.

Wasserstands-Alarm :

Wenn der Wasserstand im Gerät unnormal hoch ist (z.B.: Niveau nicht angesteuert), leuchtet die Störmelde Alarm-LED rot auf und ein akustischer Alarm ertönt.

Blinkt die rote LED, zeigt dies ein Problem bei der Erkennung des normalen Wasserstandes an (langes Tauchrohr).

Zeit-Alarm :

Läuft ein Motor länger als 1 Minute, wird die rote Alarm-LED angesteuert, diese bleibt bestehen bis die Störung quittiert wurde, zudem wird eine akustische Meldung aktiviert.

2/ Rücksetzen des Alarms

Taste drücken, um Störmeldung zu quittiert, dies setzt auch die Anzeige des externen Melders zurück. Es sollte unbedingt der Auslöser der Störung erörtert werden !

6.2 SANICOM 2 : FUNKTION DES EXTERNEN BEDIENFELDS**1/ Allgemeiner Alarm**

LED gelb :
Netzstromversorgung

LED rot :
alarm

Handbetrieb :
Motor 1

Handbetrieb :
Motor 2

**Netzstrom-Alarm :**

Wird die Anlage vom Stromnetz getrennt, löst das akustische Signal aus, die rote Alarm LED leuchtet auf, zusätzlich blinkt die gelbe LED der Stromversorgung.

Wasserstands-Alarm :

Ist der Wasserstand im Gerät anormal hoch, wird der akustische Alarm ausgelöst, die rote LED signalisiert den Alarm optisch, der Pumpvorgang wird gestartet. Wenn diese LED außerdem rot blinkt,

zeigt dies ein Problem bei der Erkennung des normalen Wasserstandes an (Niveau: langes Tauchrohr)

Zeit-Alarm :


Läuft ein Motor länger als 1 Minute wird der zweite Motor zugeschaltet, die rote Alarm-LED leuchtet, diese bleibt bestehen bis die Störung quitiert wurde, zudem wird während dem Betrieb eine akustische Meldung ausgegeben.

2/ Rücksetzen des Alarms

Wenn das Problem, das einen der oben gezeigten Alarme ausgelöst hat, verschwindet, stoppt die Sirene, die rote Alarm-LED leuchtet jedoch weiterhin bis zum nächsten normalen Zyklus.

Während des Betriebs kann das Alarmsignal mit der Resettaste abgeschaltet werden, die Störung selbst kann jedoch erst komplett zurückgesetzt werden wenn die Anlage den Pumpvorgang beendet hat. Durch das Rücksetzen des Alarms an der Anlage wird auch die Meldung an dem externen Alarmgeber quitiert, so wird vermieden das eine Störung des Betriebs der Anlage übergangen wird. **UNBEDINGT DIE URSACHE DER STÖRUNG ERÖRTERN !**

Hinweis : Optionaler Anschluss an externen Alarm (Sanicom®2).



7. NORM

Dieses Gerät entspricht der Norm EN 12050-2 (Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser) und der europäischen Niederspannungsrichtlinie.

8. KONTROLLE UND WARTUNG

1/ Kontrolle

Der Benutzer sollte die Funktion der Abwasserhebeanlage ein Mal pro Monat anhand von mindestens zwei Anfahrzyklen überprüfen.

2/ WARTUNG

Die Hebeanlage muss regelmäßig von einer qualifizierten Fachperson gewartet werden. Wartungsfrequenzen:

- Alle 3 Monate bei Hebeanlagen in gewerblichen Einrichtungen
- Alle 6 Monaten bei Hebeanlagen in Mehrfamilienhäuser
- Ein Mal pro Jahr bei Hebeanlagen in Privathäusern

Die Wartung sollte folgende Arbeiten beinhalten:

- Überprüfen der Wasserdichtigkeit durch Kontrolle Rohrleitungen am Ein- und Ausgang der Hebeanlage
- Aktivieren der Absperrventile, Überprüfen auf reibungslose Funktion und Wasserdichtigkeit (bei Bedarf schmieren)
- Rückschlagventile öffnen und reinigen, Funktion überprüfen
- Reinigung des Pumpensystems und seiner Anschlüsse, Kontrolle des Flügelrads und des Zerkleinerungssystems (bei Zerkleinerungspumpen)
- Innenreinigung des Sammel tanks
- Sichtkontrolle der elektrischen Schaltschrankfunktionen der Hebeanlage.

Nach Durchführung der Kontrollen die Hebeanlage entsprechend den Anweisungen im Handbuch neu anfahren und prüfen, ob sie korrekt funktioniert.

In den Wartungsberichten sind alle Kontrollen und gegebenenfalls besondere Punkte zu vermerken.

Wenn Mängel festgestellt werden, die nicht zu beheben sind, muss die qualifizierte Wartungs- Fachperson sofort den Benutzer der Hebeanlage informieren.

3/ Wartungsvertrag

Den Benutzern wird empfohlen, einen Wartungsvertrag für die regelmäßigen Wartungen und Kontrollen abzuschließen.

9. EINGRIFFE AM GERÄT



BEI JEGLICHEN ARBEITEN, DIE ANLAGE UNBEDINGT VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN !

Alarm am Gerät Sanicom® 1

FESTGESTELLTE STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFEN
Rote Alarm-LED blinkt	• Wasserstands-Erkennungssystem defekt	• SFA-Kundendienst anfordernA
Rote Alarm-LED leuchtet durchgehend	• Luftabzug verstopft • Ablaufrohr verstopft • Pumpe blockiert oder defekt • Rücklaufhöhe oder Einlaufmenge zu hoch	• Prüfen, ob die Luft im Abzugsrohr in beide Richtungen frei zirkuliert • Die Installation inspizieren • SFA-Kundendienst anfordern
LED leuchtet nicht	• Stromausfall • Elektronischer Schaltkreis defekt	• Stromversorgung überprüfen • SFA-Kundendienst anfordern

Alarm am Steuerkasten des Sanicom® 2

FESTGESTELLTE STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFEN
Sirene + rote Alarm-LED für allgemeinen Alarm blinkt	• Wasserstands-Erkennungssystem defekt	• SFA-Kundendienst anfordern
Sirene + rote Alarm-LED für allgemeinen Alarm leuchtet durchgehend	• Luftabzug verstopft • Am Gerät sind folgende Probleme aufgetreten: Rohr verstopft, Pumpe(n) blockiert • Es hat einen Stromausfall am Gerät gegeben	• Prüfen, ob die Luft in beiden Richtungen im Abzugsrohr frei zirkuliert • Auf „Handbetrieb“ drücken um das Gerät zurückzusetzen (der Alarm wird abgeschaltet) • SFA-Kundendienst anfordern
Sirene + allgemeine Alarm-LED + gelbe Netzspannungs-LED blinken	• Stromausfall	• Um die Sirene abzuschalten, auf „Handbetrieb“ drücken • Stromversorgung überprüfen • SFA-Kundendienst anfordern

10. EINEN MOTOR STILLLEGEN

Hinweis nur für qualifiziertes und geschulte Personen!

Für den Fall das ein defekter Motor nicht sofort ausgetauscht werden kann, besteht die Möglichkeit den defekten Motor mittels der beiden Schalter auf der Platine der Hebeanlage stillzulegen (P1, P2: Motor 1 und switch 2: für Motor 2).

Durch zuschalten des jeweiligen Switch wird der Motor wieder in Betrieb genommen.



11. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für das Gerät gilt eine 2jährige Garantie ab Kaufdatum unter Einhaltung der geltenden Normen sowie dieser Montage- und Gebrauchsanweisung.



Jeglicher Schaden am Gerät, der durch die Zerkleinerung von Fremdkörpern wie Watte, Tampons, Damenbinden, Feuchttüchern, Lebensmitteln, Präservativen, Haaren, Metall-, Holz- oder Kunststoffgegenständen oder das Abpumpen von Flüssigkeiten wie Lösungsmittel oder Öl verursacht wurde, fällt nicht unter die Garantie.

IDENTIFICAZIONE DEGLI AVVISI



Indicazione che avverte di un rischio per la macchina o per l'utilizzatore



Indicazione di avvertimento della presenza di un rischio di origine elettrica



SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INTERVENIRE SULL'APPARECCHIO !

1. APPLICAZIONE

Sanicom* è una stazione di sollevamento progettata per scaricare le acque reflue provenienti da lavatrici, lavastoviglie, docce o vasche, a uso privato o commerciale (ristoranti, negozi di parrucchiere, mense, ecc.).

Per usufruire del massimo livello di prestazioni, sicurezza e affidabilità da esso offerte, rispettate scrupolosamente tutte le regole d'installazione e di manutenzione descritte nel presente manuale.

2. DESCRIZIONE

2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Sanicom* 1 contiene 1 pompa. Il serbatoio **Sanicom* 1** è dotato di 2 tubi pescanti: uno comanda l'avvio del motore, l'altro il sistema di allarme.

Sanicom* 2 Pro contiene due pompe indipendenti. Le due pompe funzionano alternativamente per assicurare un funzionamento regolare. In caso di funzionamento in sovraccarico, entrambi i motori funzionano contemporaneamente (o se una pompa non funziona, subentra l'altra).

Il serbatoio **Sanicom* 2** è dotato di tre tubi pescanti: due dei quali controllano l'attivazione del motore per una doppia sicurezza, e il terzo controlla il sistema d'allarme.

2.2 DATI TECNICI

	Sanicom* 1	Sanicom* 2
Tipo	P 95	R 90
Evacuazione verticale max.	8 m	10 m
Tensione	200-240 V	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz	50-60 Hz
Max potenza assorbita	750 W	3 000 W
Max intensità assorbita	3,3 A	13 A
Classe elettrica	I	I
Indice di protezione	IP X4	IP X4
Temperatura massima consentita 5 min/ora	90 °C	90°C
Peso netto	10 kg	26 kg

3. INSTALLAZIONE

Il **Sanicom*** va installato conformemente alle norme EN12056-4. La messa in servizio e la manutenzione di questo apparecchio vanno eseguite da un professionista qualificato.

3.1 REGOLAMENTAZIONE

- Il locale tecnico in cui verrà installato il **Sanicom*** deve essere di dimensioni tali da lasciare uno spazio di lavoro di almeno 60 cm attorno all'apparecchio, in modo da facilitare un eventuale intervento di manutenzione. Tale locale deve essere sufficientemente ventilato, disporre di un sistema d'illuminazione protetto dal gelo e non immerso.
- Installare valvole di chiusura (non fornite) all'entrata delle acque di scarico e sul tubo di scarico.
- Il tubo di scarico deve essere concepito in modo da evitare il riflusso dalle fognature. Il riflusso è evitato grazie all'installazione di un tratto incurvato antiriflusso situato sopra il livello di riflusso stesso.

OSSERVAZIONE : SALVO INDICAZIONI LOCALI CONTRARIE, IL LIVELLO DI RIFLUSSO CORRISPONDE AL LIVELLO DELLA RETE VIARIA (STRADE, MARCIAPIEDI; ECC.).

- La stazione deve sempre essere ventilata in modo che il serbatoio sia sempre a pressione atmosferica. La ventilazione deve essere completamente libera e l'aria deve circolare in entrambe le direzioni (nessuna valvola a diaframma installata). Non collegare un VMC (Ventilazione meccanica controllata).

3.2 INSTALLAZIONE ELETTRICA



Effettuare il collegamento alla rete elettrica solo dopo aver terminato l'allacciamento idraulico.

4. MESSA IN SERVIZIO

Una volta che sono stati fatti i collegamenti idraulici ed elettrici, controllare che i collegamenti siano stagni all'acqua lasciando che l'acqua scorra successivamente attraverso ogni ingresso usato. Accertarsi che l'unità funzioni correttamente.

5. UTILIZZO

Sanicom* è concepito per scaricare le acque usate provenienti da acquai, lavatrici lavastoviglie, docce o vasche. **Sanicom*** è in grado di ricevere acque a temperature elevate.


Non versare negli apparecchi sanitari collegati al **Sanicom*** prodotti chimici concentrati (acidi, solventi, basi, ossidanti, riduttori, ecc.). A titolo eccezionale può essere ammesso solo lo scarico di prodotti diluiti, seguito da uno sciacquo con acqua chiara.

In caso di interruzione di corrente, interrompere lo scorrimento d'acqua sugli apparecchi collegati al Sanicom*.

In caso di scarico di effluenti grassi, è fondamentale l'impiego di un serbatoio di sgrassatura.

6. FUNZIONAMENTO DELLA TASTIERA/SCATOLA DI CONTROLLO

6.1 SANICOM* 1: FUNZIONAMENTO DELLA TASTIERA DI CONTROLLO



LED :
- Verde : Alimentato
- Rosso : Allarme

PULSANTE :
Attivazione manuale del motore
Reset dell'allarme

1/ Allarmi generali

Allarmi di alimentazione :

Se il LED è spento, non c'è alimentazione elettrica.

Allarme di livello :

Se il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio è anormalmente alto, il micro-interruttore di livello alto del tubo pescante attiverà il motore e il LED dell'allarme si accende di rosso. Se questo LED lampeggia di rosso, indica un problema di rilevamento per il normale livello dell'acqua (tubo pescante lungo).

Allarme di tempo :

Se il motore funziona in modo continuo per più di 1 minuto, si accende il LED rosso di allarme.

2/ Allarme di reset

Il pulsante sulla tastiera consentirà solo di spegnere il LED rosso (diventerà verde) se il problema che ha provocato l'allarme è stato risolto. Consente anche di arrestare il segnale acustico dal controllo remoto dell'allarme.

6.2 SANICOM* 2 : FUNZIONAMENTO DELLA SCATOLA DI CONTROLLO REMOTO



LED giallo :
alimentazione di rete

LED rosso :
allarme

Attivazione manuale
Motore 1

Attivazione manuale
Motore 2

1/ Allarmi generali

Allarme di alimentazione :

In caso di guasto di alimentazione (o quando si stacca l'apparecchio): scatta il segnalatore acustico + si accende il LED rosso di allarme + il LED giallo di rete lampeggia.

Allarme di livello :

Se il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio è anormalmente alto: scatta il segnalatore acustico + si accende il LED rosso di al-

larme + si avviano entrambi i motori. Se questo LED lampeggia di rosso, indica un problema di rilevamento per il normale livello di acqua (tubo pescante lungo).

Allarme temporaneo :


Se uno dei due motori funziona per più di 1 minuto: scatta il segnalatore acustico + si accende il LED rosso di allarme + si avvia l'altro motore.

2/ Reset dell'allarme generale

Se il problema che ha attivato uno degli allarmi di cui sopra sparisce, la sirena si interrompe ma il led rosso d'allarme resta acceso fino al ciclo normale successivo.

Uno dei due tasti della tastiera arresterà il segnalatore acustico in tutti i casi, ma spegnerà il LED rosso solo se il problema che ha fatto scattare l'allarme è stato risolto. Anche gli allarmi dalla scatola remota rimangono attivi finché il problema non è stato risolto. Questo evita che il sistema sia lasciato inavvertitamente in uno stato difettoso.

Opzione di collegamento a un allarme esterno (Sanicom*2) :



Opzione di esternalizzazione del segnale d'allarme. Contatto secco (senza tensione) NO (normally open) attuato da un relè.

Il contatto allarme può essere collegato a un sistema alimentato.

Il contatto si chiude non appena la stazione è in modalità

allarme (tranne nel caso d'allarme area) e rimane chiuso fintanto che l'allarme suona.

7. NORME

Questo apparecchio è conforme alla Normativa En 12050-2 (sistema di sollevamento per effluenti privi di materiale fecale) ed alle direttive e normative Europee sulla bassa tensione.

8. ISPEZIONE E MANUTENZIONE

1/ Ispezione

Il corretto funzionamento della stazione di sollevamento delle acque reflue deve essere controllato dall'utente una volta al mese osservando almeno due cicli di avviamento.

2/ Manutenzione

La stazione di sollevamento deve ricevere regolare manutenzione da un tecnico qualificato. Intervalli previsti:

- Ogni 3 mesi per stazioni di sollevamento installate in locali commerciali
- Ogni 6 mesi per stazioni di sollevamento installate in edifici collettivi
- Una volta all'anno per stazioni di sollevamento installate in singole abitazioni

Durante la manutenzione, bisogna fare quanto segue:

- Controllare la tenuta delle connessioni controllando le tubazioni da e verso la stazione di sollevamento
- Attivare le valvole a saracinesca, controllarne il regolare funzionamento e la tenuta (applicare grasso, se necessario)
- Aprire e pulire il sistema di valvole di non ritorno, controllarne il corretto funzionamento
- Pulire il sistema di pompaggio e le sue connessioni, controllare il girante e il sistema di taglio (per macerazione delle pompe)
- Pulire l'interno del serbatoio di raccolta
- Controllare visivamente le funzioni della scatola di controllo elettrica della stazione di sollevamento

Una volta effettuati i controlli, riavviare la stazione di sollevamento in conformità con le istruzioni del manuale per controllarne il corretto funzionamento.

Dovrebbe essere rilasciato un rapporto con i dettagli dei controlli e di eventuali punti rimarchevoli

Se sono stati trovati problemi che non possono essere risolti, il tecnico qualificato incaricato dei lavori di manutenzione deve informare immediatamente l'utente della stazione di sollevamento.

3/ Contratto di manutenzione

Si consiglia agli utenti di sottoscrivere un contratto di manutenzione per la regolare manutenzione e controllo.

9. INTERVENTI



PER OGNI TIPO D'INTERVENTO, SCOLLEGARE LA PRESA DI CORRENTE !

Allarme sull'apparecchio **Sanicom* 1**

ANOMALIA RILEVATA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
LED rosso di allarme lampeggiante	• Sistema di rilevamento del livello di acqua difettoso	• Consultare il servizio assistenza SFA
LED rosso di allarme fisso	• Tubo di aerazione ostruito • Scarico ostruito • Pompa ostruita o guasta • Scarico troppo alto o afflusso eccessivo	• Verificare che l'aria fluisca liberamente in entrambe le direzioni nel tubo di aerazione • Rivedere l'installazione • Consultare il servizio assistenza SFA
LED spento	• Interruzione dell'alimentazione • Circuito stampato difettoso	• Verificare l'impianto elettrico • Consultare il servizio assistenza SFA

Allarme sulla scatola di controllo di **Sanicom* 2**


ANOMALIA RILEVATA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
Sirena + LED rosso di allarme generale lampeggiante	• Sistema di rilevamento del livello dell'acqua difettoso	• Consultare il servizio assistenza SFA
Sirena + LED di allarme generale fisso	• Tubo di aerazione ostruito • L'apparecchio ha riscontrato il seguente problema: tubo ostruito, pompa/e ostruita/e • L'apparecchio ha riscontrato un guasto dell'alimentazione	• Verificare che l'aria fluisca liberamente in entrambe le direzioni nel tubo di aerazione • Premere il pulsante di avviamento manuale per resettare l'apparecchio (allarme spento) • Consultare il servizio assistenza SFA
Sirena + LED dell'allarme generale + LED giallo di rete lampeggiante	• Interruzione dell'alimentazione di rete	• Per arrestare il segnalatore acustico, premere il pulsante Forza avvio • Verificare l'impianto elettrico • Consultare il servizio assistenza SFA

10. MONTAGGIO

ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PROFESSIONISTI QUALIFICATI

Se non si riesce a far funzionare correttamente uno dei motori, l'uso di quel motore può essere "disattivato" impostando l'interruttore corrispondente sulla scheda (P1, P2: interruttore 1 e 2 per motori 1 e 2).

Il motore così "disattivato" può essere rimosso. L'unità funziona sull'altro motore.



11. GARANZIA

2 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto subordinata alla corretta installazione e al corretto uso.



Qualsiasi danno causato all'apparecchio dal pompaggio di corpi estranei come cotone, assorbenti, salviette igieniche, fazzoletti, prodotti alimentari, preservativi, capelli, oggetti metallici, in legno o plastica, o il pompaggio di liquidi come solventi o oli non rientra nell'ambito della garanzia.

IDENTIFICACIÓN DE LOS AVISOS



Indicaciones de advertencia sobre un riesgo para la máquina o su usuario.



Indicación que advierte de la presencia de un riesgo de tipo eléctrico.



PARA TODAS INTERVENCIONES, DESCONECTE LA TOMA DE CORRIENTE !

1. APLICACIÓN

Sanicom® es una estación elevadora diseñada para evacuar las aguas grises que provienen de los fregaderos, lavadoras, lavavajillas, duchas o bañeras de uso privado o comercial (restaurantes, peluquerías, comedores, etc.).

Sanicom® se beneficia de un alto nivel de rendimiento, de seguridad y fiabilidad en la medida en que se cumplan escrupulosamente todas las normas de instalación y de mantenimiento descritas en las especificaciones.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Sanicom® 1 contiene 1 bomba. El depósito **Sanicom® 1** está equipado con dos tubos de inmersión: uno controla el funcionamiento del motor y el otro, el sistema de alarma.

Sanicom® 2 contiene dos bombas independientes. Ambas bombas funcionan de forma alternada para asegurar una evacuación regular. En caso de sobrecarga, ambos motores funcionan simultáneamente (o si falla una de las bombas, la otra la reemplaza).

El depósito **Sanicom® 2** está equipado con tres tubos de inmersión, dos de ellos controlan la activación del motor para doble seguridad y el tercero controla el sistema de alarma.

2.2 DATOS TÉCNICOS

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Tipo	P 95	R 90
Evacuación vertical máx.	8 m	10
Tensión	200-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Máxima potencia absorbida	750 W	3 000 W
Máxima intensidad absorbida	3,3 A	13 A
Clase eléctrica	I	I
Índice de protección	IP X4	IP X4
Temperatura máxima, permitida 5 min/h	90 °C	90 °C
Peso neto	10 kg	26 kg

3. INSTALACIÓN

La instalación de **Sanicom®** debe efectuarse conforme a las normas EN12056-4. La puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato deben ser realizados por un profesional cualificado.

3.1 REGLAMENTACIÓN

- El local técnico donde se instale **Sanicom®** deberá tener la dimensión suficiente para permitir un espacio de trabajo de 600 mm como mínimo en torno al dispositivo para facilitar un posible mantenimiento. Este local debe estar iluminado y suficientemente ventilado y no sumergible y protegido contra la helada.
- Deben instalarse válvulas de aislamiento (no suministradas) en las entradas de las aguas residuales así como en el conducto de evacuación.
- El conducto de evacuación debe estar diseñado para evitar cualquier reflujo de los desagües. El reflujo se evita gracias a la instalación de un bucle antirretorno situado encima del nivel del reflujo.

IMPORTANTE : A NO SER QUE EXISTAN INDICACIONES LOCALES QUE INDIQUEN LO CONTRARIO, EL NIVEL DE REFLUJO CORRESPONDE AL NIVEL DE LA VÍA (CARRETERAS, ACERAS...).

- La estación de bombeo debe estar ventilada obligatoriamente para que la cuba esté siempre a la presión atmosférica. La ventilación debe ser totalmente libre y el aire debe circular en los dos sentidos (no hay que instalar válvulas de membrana). No conectar a la VMC.

3.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA



Efectuar la conexión eléctrica sólo una vez llevados a cabo todas las conexiones definitivas.

4. PUESTA EN SERVICIO

Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas y eléctricas, verifique la estanqueidad de las conexiones dejando fluir el agua sucesivamente por cada entrada utilizada. Asegúrese del buen funcionamiento de la bomba.

5. UTILIZACIÓN

Sanicom® está concebido para eliminar las aguas usadas procedentes de sumideros, de lavadoras, de lavavajillas, de duchas o bañeras. **Sanicom®** puede bombear aguas calientes.


No arroje a los dispositivos sanitarios conectados a **Sanicom®** productos químicos concentrados (ácidos, disolventes, material de base, oxidantes, agentes reductores, etc...). Únicamente la evacuación de productos diluidos, seguido de un aclarado con agua limpia, puede ser admitido excepcionalmente.

En caso de corte de corriente, detenga cualquier fuga de agua sobre los dispositivos conectados a Sanicom®.

En caso de evacuación de efluentes grasos, debe usar un tanque desengrasante.

6. FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

6.1 SANICOM 1: FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL



LED :
- Verde : encendido
- Rojo : Alarma

BOTÓN :
Activación manual del motor
Reinício de la alarma

1/ Alarmas generales

Alarma de red :

Si el LED está apagado, no hay alimentación eléctrica.

Alarma de nivel :

Si el nivel de agua en el aparato es anormalmente alto, el microrruptor del tubo de inmersión de nivel alto activará el motor y se encenderá el LED de alarma de color rojo. Si este LED parpadea de color rojo, indica un problema de detección del nivel de agua normal (tubo de inmersión largo).


Alarma de tiempo :

Si el motor funciona de forma continua durante más de 1 minuto, se enciende el LED de alarma rojo.

2/ Alarma de reinicio

El botón del teclado solo permitirá apagar el LED rojo (se volverá verde) si se ha resuelto el problema que activó la alarma.

6.2 SANICOM 2 : FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL REMOTO



1/ Alarmas generales

Alarma de red :

En caso de corte del suministro eléctrico (o al desconectar el aparato): se activa la alarma sonora + se enciende el LED rojo de alarma + parpadea el LED amarillo de la red eléctrica.

Alarma de nivel :

Si el nivel de agua en el aparato es anormalmente alto: se activa la señal sonora + se enciende el LED rojo de alarma + el motor se pone en funcionamiento. Si este LED parpadea de color rojo, indica un problema de detección del nivel de agua normal (tubo de inmersión largo).

Alarma de tiempo :


Si uno de los dos motores funciona durante más de 1 minuto: se activa la señal sonora + se enciende el LED de alarma rojo + el otro motor se pone en funcionamiento.

2/ Reinicio de la alarma general

Si desaparece el problema que ha activado una de las alarmas anteriores, la sirena se detiene, pero el led rojo de alarma permanece encendido hasta el ciclo normal siguiente.

Uno de los dos botones del teclado apagará la señal sonora en todos los casos, pero solo apagará el LED rojo si se soluciona el problema que activó la alarma. Las alarmas del panel de control remoto también permanecen activadas hasta que se ha resuelto el problema. Esto evita que el sistema permanezca en fallo sin notarlo.

NOTE : Posibilidad de conexión a una alarma externa (Sanicom®2).



Posibilidad de externalizar la señal de alarma. Contacto seco (sin tensión) NO (normalmente abierto) accionado por un relé.

El conector de la alarma podrá ser conectado a un sistema de energía. Este contacto se cierra cuando la instalación se pone en modo

alarma (salvo alarma de corriente) y sigue cerrado mientras suena la sirena de alarma.

7. NORMA

Este aparato responde a la norma EN 12050-2 (Estación de recogida de aguas residuales exentas de materias fecales) y a las directivas y normas europeas sobre Baja tensión.

8. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

1/ Inspección

El usuario debe verificar el funcionamiento correcto de la estación de elevación de aguas residuales una vez por mes durante al menos dos ciclos de arranque.

2/ Mantenimiento

El mantenimiento de la estación de elevación debe ser efectuado con regularidad por una persona cualificada. Los intervalos deberían ser:

- Cada 3 meses, para las estaciones de elevación instaladas en locales comerciales
- Cada 6 meses, para las estaciones de elevación instaladas en edificios colectivos
- Una vez por año, para las estaciones de elevación instaladas en casas individuales.

Durante el mantenimiento, se debe efectuar lo siguiente:

- Verificar la estanqueidad de los empalmes verificando la tubería hacia y desde la estación de elevación
- Accionar las válvulas de compuerta, verificar su funcionamiento regular y su estanqueidad (lubricar si es necesario)
- Abrir y limpiar el sistema de válvula antirretorno, verificar que funcione correctamente
- Limpiar el sistema de bombeo y sus empalmes, verificar el propulsor y el sistema de corte (para las bombas de trituración)
- Limpiar el interior del depósito de recogida
- Verificar visualmente las funciones de la caja de mando eléctrica de la estación de elevación

Una vez que se hayan efectuado las verificaciones, volver a arrancar la estación de elevación de acuerdo al manual de instrucciones para verificar su correcto funcionamiento.

Se debe efectuar un informe con el detalle las verificaciones y cualquier punto destacado

Si se encuentran disconformidades que no pueden ser resueltas, la persona cualificada a cargo del mantenimiento tiene que informar inmediatamente al usuario de la estación de elevación.

3/ Contrato de mantenimiento

Se recomienda a los usuarios que establezcan un contrato de mantenimiento para que se efectúe la mantención y verificación del dispositivo con regularidad.

9. GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE FALLOS



DESCONECTE LA ESTACIÓN ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN!

Alarma del aparato Sanicom® 1

FALLO DETECTADO	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
LED rojo de alarma parpadeante	• Fallo del sistema de detección del nivel de agua	• Consulte con el servicio posventa de SFA
LED rojo de alarma fijo	• Tubo de ventilación bloqueado • Evacuación bloqueada • Bomba bloqueada o fuera de servicio • Evacuación demasiado alta o exceso de flujo	• Verifique que el aire fluye libremente en ambas direcciones dentro del tubo de ventilación • Revisar la instalación • Consulte con el servicio posventa de SFA
LED apagado	• Corte de electricidad • Tarjeta electrónica defectuosa	• Verificar la instalación eléctrica • Consulte con el servicio posventa de SFA

Alarma del panel de control de Sanicom® 2


FALLO DETECTADO	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
Señal sonora + LED rojo de alarma general parpadeante	• Fallo del sistema de detección del nivel de agua	• Consulte con el servicio posventa de SFA
Señal sonora + LED rojo de alarma general fijo	• Tubo de ventilación bloqueado • Tubo bloqueado, bomba(s) bloqueada(s) • El aparato ha encontrado un fallo de alimentación	• Verifique que el aire fluye libremente en ambas direcciones dentro del tubo de ventilación • Pulse el botón de arranque manual para poner a cero el aparato (alarma apagada) • Consulte con el servicio posventa de SFA
Señal sonora + LED de alarma general + LED amarillo de red eléctrica parpadeante	• Corte red eléctrica	• Para apagar la señal sonora, pulse el botón de Arranque forzado • Verificar la instalación eléctrica • Consulte con el servicio posventa de SFA

10. DESMONTAJE

INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE PARA PROFESIONALES CUALIFICADOS

Si uno de los motores no puede funcionar correctamente, se debe «desactivar» el uso de ese motor ajustando el interruptor correspondiente en la tarjeta electrónica (P1, P2: conmuta 1 y 2 para los motores 1 y 2).

De este modo, el motor «desactivado» puede desmontarse. El aparato funciona con el otro motor.



12. GARANTÍA

Sanicom® está garantizado durante 2 años en pie-zas y mano de obra a reserva de una instalación y de una utilización correctas del dispositivo.



La garantía no se cubrirá ningún daño que se deba a cuerpos extraños tales como algodón, preservativos, compresas higiénicas, toallitas húmedas, comida, pelo, metal, madera u objetos de plásticos. Los disolventes, ácidos y otros productos químicos también pueden dañar el aparato y anularán la garantía.

IDENTIFICAÇÃO DOS AVISOS



Indicação de aviso de um risco para a máquina ou respetivo utilizador.



Indicação alertando para a presença de um perigo de origem eléctrica.



DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO!

1. APLICAÇÃO

A **Sanicom®** é uma estação de evacuação concebida para expulsar as águas cinzentas provenientes de pias, lavatórios, duchas ou banheiras de utilização particular ou comercial (restaurantes, salões de cabeleireiro, cantinas, etc.).

A bomba é de alto rendimento, segurança e fiabilidade, desde que todas as regras de instalação e de manutenção descritas neste manual sejam escrupulosamente respeitadas.

2. DESCRIÇÃO

2.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O **Sanicom® 1** contém uma bomba. A cuba **Sanicom® 1** está equipada com dois tubos de imersão: um controla o funcionamento do motor e o outro o sistema de alarme.

O **Sanicom® 2** contém duas bombas independentes. Ambas as bombas operam de forma alternada de modo a garantirem um desgaste uniforme. Em caso de sobrecarga de funcionamento, ambos os motores operam em simultâneo (ou se uma bomba falhar, a outra assume o funcionamento).

O tanque está equipado com três tubos, dois dos quais controlam a ativação do motor para uma segurança dupla e o terceiro controla o sistema de alarme.

2.2 DADOS TÉCNICOS

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Tipo	P 95	R 90
Evacuação vertical máxima	8 m	10 m
Tensão	220-240 V	220-240 V
Frequência	50-60 Hz	50-60 Hz
Potência absorvida máxima	750 W	3 000 W
Intensidade absorvida máxima	3,3 A	13 A
Classe eléctrica	I	I
Índice de protecção	IP X4	IP X4
Temperatura máxima, permitida 5 min/h	90 °C	90°C
Peso líquido	10 kg	26 kg

3. INSTALAÇÃO

A instalação do **Sanicom®** deve ser efectuada no respeito das normas EN12056-4. A instalação e manutenção devem ser efectuadas por um profissional qualificado.

3.1 REGULAMENTAÇÃO

- O local técnico onde ficará instalado a **Sanicom®** deve ser de dimensão suficiente para dispor de um espaço de trabalho de 600 mm no mínimo à volta de forma a facilitar uma eventual manutenção. Este local deve ser iluminado e suficientemente ventilado. Este equipamento não é submersível, e deve ser protegido contra o gelo.
- As válvulas de corte (não fornecidas) devem ser instaladas nas entradas de efluentes bem como na conduta de evacuação.
- A conduta de evacuação deve ser concebida para evitar qualquer retorno dos esgotos. Para evitar um eventual retorno das águas a tubagem deve ter uma curvatura a um nível superior ao do nível de refluxo.

OBSERVAÇÃO: EXCEPTO INDICAÇÕES LOCAIS EM CONTRÁRIO, O NÍVEL DE REFLUXO CORRESPONDE AO NÍVEL DA VIA PÚBLICA (ESTRADAS, PASSEIOS...).

- A estação elevatória deve imperativamente ser ventilada de forma que o reservatório fique sempre à pressão atmosférica. A ventilação deve ficar totalmente livre e o ar deve circular nos 2 sentidos (sem instalação de válvula de membrana). Não ligar a um extractor.

3.2 LIGAÇÃO ELÉCTRICA



Efectuar a ligação eléctrica só depois de ter finalizado todas as outras ligações.

4. COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Quando tiver efectuado as ligações hidráulicas e eléctricas, verifique a impermeabilização das ligações deixando correr água sucessivamente por cada entrada utilizada.

Verifique o bom funcionamento da bomba.

5. UTILIZAÇÃO

A **Sanicom®** foi concebida para evacuar as águas usadas provenientes de pias, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, duchas ou banheiras. A **Sanicom®** pode aspirar águas quentes.


Não deite nos aparelhos sanitários ligados ao **Sanicom®** produtos químicos concentrados (ácidos, solventes, base, oxidantes, redutores. Etc.). Apenas pode ser admitido e a título excepcional a evacuação de produtos diluídos, seguida de uma enxaguadela com água clara.

Em caso de falha de electricidade, pare o escoamento nos aparelhos ligados ao Sanicom®.

Em caso de evacuação de efluentes com gordura, é imperativo o uso de um separador de gorduras.

6. FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE CONTROLO

6.1 SANICOM® 1: FUNCIONAMENTO DO TECLADO DE CONTROLO



1/ Alarmes gerais

Alarme de rede:

Se o LED estiver desligado, não há corrente eléctrica.

Alarme de nível:

Se o nível de água no interior do aparelho for anormalmente elevado: ouve-se um som + o LED vermelho acende-se + o motor arranca. Se o LED ficar vermelho intermitente indica a detecção de um problema no nível de água normal (tubo longo).


Alarme de tempo:

Se o motor funcionar continuamente durante mais de 1 minuto, o LED vermelho ilumina-se.

2/ Reiniciar o alarme

O botão no teclado só lhe permite desligar o LED vermelho (passará a verde) se o problema que desencadeou o alarme tiver sido resolvido.

6.2 SANICOM® 2 : FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE CONTROLO REMOTO



1/ Alarmes gerais

Alarme de rede:

Em caso de falha eléctrica (ou ao desligar o aparelho): o som é activado + o LED vermelho acende-se + o LED amarelo da alimentação fica intermitente.

Alarme de nível :

Se o nível de água no interior do aparelho estiver anormalmente elevado: o som é ativado + o LED vermelho acende-se + ambos os motores arrancam. Se o LED ficar vermelho intermitente isso indica a detecção de um problema no nível de água normal (tubo longo).

Alarme de tempo :


Se um dos dois motores funcionar durante mais de 1 minuto: o som é ativado + o LED vermelho acende-se + o outro motor arranca.

2/ Reiniciar alarme geral

Quando o problema que aciona um dos alarmes desaparece, a sirene pára, mas o LED vermelho permanece ligado até ao ciclo normal seguinte.

Uma das duas teclas do teclado interrompe o som em todos os casos, mas só desligará o LED vermelho se o problema que desencadeou o alarme tiver sido resolvido. Os alarmes da caixa remota também se mantêm ativos até que o problema seja resolvido. Isto impede que o sistema permaneça num estado defeituoso por desconhecimento.

NOTA: Possibilidade de ligação a um alarme externo (Sanicom®2).



Possibilidade de externalizar o sinal de alarme.

Contacto seco (sem tensão) NO (normalmente aberto) acionado por um relé 250V/16A max.

O conector do alarme pode ser ligado a um sistema de tensão.

Este contacto é fechado desde que a estação está em modo alarme (exceto em caso de alarme setor) e mantém-se fechado enquanto a sirene de alarme toca.

7. NORMA

Este aparelho responde à norma EN 12050-2 (Estações elevatórias para águas residuais isentas de matérias fecais) e às directivas e normas europeias de Baixa Tensão.

8. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

1/ Inspeção

O correto funcionamento da estação de elevação de águas residuais deve ser verificado pelo utilizador uma vez por mês observando, pelo menos, dois ciclos de arranque.

2/ Manutenção

A estação de elevação deve ter uma manutenção regular levada a cabo por uma pessoa qualificada. Os intervalos devem ser:

- A cada 3 meses, nas estações de elevação instaladas em edifícios comerciais.
- A cada 6 meses, nas estações de elevação instaladas em edifícios coletivos.
- Uma vez por ano, nas estações de elevação instaladas em moradias unifamiliares.

Durante a manutenção deve proceder-se ao seguinte:

- Verificar a estanquicidade das ligações inspecionando os tubos de ligação da estação de elevação.
- Ativação das válvulas de guilhotina, verificar que funcionam sem problemas e a estanquicidade (lubrificar, se necessário).
- Abrir e limpar o sistema da válvula antirretorno, verificar que funciona corretamente.
- Limpar o sistema de bombagem e respetivas ligações, verificar o impulsor e o sistema de corte (nas bombas de maceração).
- Limpar o interior do tanque de coleta.
- Verificar visualmente as funções da caixa de controlo elétrico da estação de elevação.

Uma vez realizadas as verificações, reiniciar a estação de elevação em conformidade com as instruções do manual de modo a verificar que funciona corretamente.

Deve emitir-se um relatório a detalhar as verificações e quaisquer pontos a notar

Caso sejam encontrados problemas que não possam ser resolvidos, a pessoa qualificada responsável pelo trabalho de manutenção deve informar de imediato o utilizador da estação de elevação.

3/ Contrato de manutenção

Recomenda-se aos utilizadores que estabeleçam um contrato de manutenção para uma manutenção e verificação regulares.

9. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO!

Alarme no aparelho **Sanicom® 1**

FALHA DETECTADA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
LED vermelho intermitente	• Falha no sistema de detecção de água	• Consulte o serviço de assistência pós-venda SFA
LED vermelho fixo	• Tubo de ventilação entupido • Evacuação entupida • Bomba entupida ou avariada • Descarga demasiado alta ou fluxo excessivo	• Verifique se o ar circula livremente em ambas as direcções no tubo de ventilação • Rever a instalação • Consultar um técnico de reparação certificado SFA
LED desligado	• Falha elétrica • Falha na placa do circuito impresso	• Verificar a instalação elétrica • Consultar um técnico de reparação certificado SFA

Alarme na caixa de controlo **Sanicom® 2**

FALHA DETECTADA	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÕES
Sirene + LED vermelho do alarme geral intermitente	• Falha no sistema de detecção de água	• Consultar um técnico de reparação certificado SFA
Sirene + LED vermelho do alarme geral fixo	• Tubo de ventilação entupido • O aparelho encontrou o seguinte problema: tubo entupido, bomba(s) bloqueada • O aparelho encontrou uma falha eléctrica	• Verifique se o ar circula livremente em ambas as direcções no tubo de ventilação • Pressione o botão de arranque manual para reiniciar o aparelho (desligar alarme) • Consultar um técnico de reparação certificado SFA
Sirene + LED de alarme geral + LED amarelo da alimentação intermitente	• Corte de alimentação eléctrica	• Para parar a sirene pressione o botão «Force Start» • Verificar a instalação eléctrica • Consultar um técnico de reparação certificado SFA

10. DESMONTAGEM

INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E QUALIFICADOS

Se um dos motores não funcionar correctamente, a utilização deste motor pode ser «desactivada» definindo o interruptor correspondente no painel (P1, P2: interruptores 1 e 2 para os motores 1 e 2).

O motor «desactivado» pode ser retirado. A unidade funciona com o outro motor.



11. GARANTIA

A **Sanicom® SFA** tem uma garantia de 2 anos cobrindo as peças e a mão-de-obra se a instalação e a utilização estiverem conformes ao presente manual.



A garantia so abrange a evacuação de papel higiénico, matéria fecal e águas residuais. Qualquer dano devido a corpos estranhos, como algodão, preservativos, lenços higiénicos, toalhetes, alimentos, cabelo, metais, madeira ou objetos metálicos, não será abrangido pela garantia. Os solventes, ácidos e outros químicos também podem causar danos à unidade e anularão a garantia.

IDENTIFICATIE VAN DE WAARSCHUWINGEN



Waarschuwing inzake een risico voor de machine of de gebruiker.



Aanwijzing die waarschuwt voor eventuele elektrische gevaren.



KOPPEL DE VOEDING LOS VOOR ELKE INGREEP!

1. TOEPASSING

Sanicom* is een pompstation ontworpen om grijs water te evacueren uit gootstenen, wasmachines, vaatwassers, douche of bad die privé of commercieel gebruikt worden (restaurant, kapsalon, kantine ...).

Het toestel levert hoge prestaties, heeft een hoog niveau aan veiligheid en is zeer betrouwbaar op voorwaarde dat het apparaat correct geïnstalleerd en gebruik wordt zoals beschreven in deze installatievoorschriften.

2. BESCHRIJVING

2.1 WERKING

Sanicom* 1 bevat 1 pomp. De **Sanicom* 1**-tank 1 is voorzien van twee stijgbuizen: de een bedient de motor en de andere het alarmsysteem.

Sanicom* 2 bevat twee onafhankelijke pompen. Beide pompen werken beurtelings. In geval van overbelasting werken beide motoren gelijktijdig (of indien één pomp uitvalt, neemt de andere pomp over).

Het reservoir is uitgerust met drie dompelbuizen, waarvan er twee de motor bedienen; de derde bedient het alarmsysteem.

2.2 TECHNISCHE GEGEVENS

	Sanicom* 1	Sanicom* 2
Type	P 95	R 90
Max. opvoerhoogte	8 m	10 m
Spanning	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz
Max. opgenomen vermogen	750 W	3 000 W
Max. opgenomen stroom	3,3 A	13 A
Elektrische classificatie, Klasse	I	I
Beschermingsklasse	IP X4	IP X4
Max. temperatuur toegestaan 5 min/u	90 °C	90°C
Netto gewicht	10 kg	26 kg

3. INSTALLATIE

De **Sanicom*** moet volgens de normen EN 12056-4 geïnstalleerd worden. Dit apparaat moet in bedrijf gesteld en onderhouden worden door een vakman.

3.1 VOORSCHRIFTEN

- De ruimte waar het toestel geplaatst zal worden moet groot genoeg zijn (minimum 60 cm rondom het toestel) zodat er gemakkelijk aan gewerkt kan worden wanneer er een interventie nodig zou zijn. De ruimte moet voldoende verlicht en belucht en niet overstroombaar zijn en tegen vorst beschermd worden.
- De (niet meegeleverde) afsluitkranen moeten op de ingangen van het huishoudelijk afvalwater en op de afvoerleiding geïnstalleerd worden.
- Deze afvoerleiding moet zó geconstrueerd zijn dat terugstromen van afvalwater uitgesloten is. Door de installatie van een terugslaglus boven het terugstroomniveau wordt terugstromen voorkomen.

OPMERKING : TENZIJ PLAATSELIJK ANDERS IS VOORGESCHREVEN, KOMT HET TERUGSTROOMNIVEAU OVEREEN MET HET NIVEAU VAN HET STRATENNETH (WEGEN, TROTTOIRS...).

Het pompstation dient altijd geventileerd te worden zodat de tank altijd op atmosferische druk is. De ventilatie moet geheel vrij zijn en de lucht moet in beide richtingen kunnen stromen (er dient geen diafragma klep geïnstalleerd te zijn). Sluit géén mechanische ventilatie aan.

3.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE



Maak de elektrische aansluiting pas na voltooiing van de definitieve aansluitingen.

4. INBEDRIJFSTELLING

Zodra de afvoerleidingen en elektrische aansluitingen aangebracht zijn, dient de waterdichtheid van de aansluitingen gecontroleerd te worden door water te laten stromen door alle toevoeren.

Zorg ervoor dat de eenheid correct werkt.

5. GEBRUIKSMATREGELEN

Sanicom* is geschikt voor de afvoer van afvalwater van wasbakken, wasmachines, vaatwassers, douche of bad.

Sanicom* kan warm water verwerken.


Nooit in de aangesloten sanitaire toestellen geconcentreerde chemische producten gooien (zoals zuren, oplosmiddelen, alkalische producten, oxydanten, reductoren,...). Alleen het afvoer van verdunde producten, gevolgd door een spoeling met zuiver water, mogen uitzonderlijk gebruikt worden.

In geval van stroomuitval, onmiddellijk de watertoevoer stop zetten van de aangesloten toestellen.

In geval van afvoer van vet afvalwater is het gebruik van een vet afscheidende tank essentieel.

6. WERKING BEDIENINGSPANEEL

6.1 SANICOM* 1: WERKING VAN HET BEDIENINGSPANEEL



LED
- Groen: Stroom aanwezig
- Rood: Alarm

TOETS
Manuele motoractivering
Alarm resetten

1/ Algemene alarmen

Voedingsalarm:

Indien de LED niet brandt, is er geen stroom aanwezig.

Niveau-alarm:

Wanneer het waterniveau in het toestel abnormaal hoog is, zal de microschakelaar van de hoge dompelbuis de motor activeren en zal de rode alarm LED oplichten. Wanneer deze LED rood knippert, geeft dit aan dat er een detectieprobleem bestaat voor het normale waterniveau (lange dompelbuis).


Tijdsalarm:

Wanneer de motor langer dan 1 minuut aanhoudend draait, gaat rode alarm LED branden.

2/ Alarm resetten

U kunt de rode alarm LED enkel uitschakelen met de toets op het toetsenbord (dan wordt de LED groen) wanneer het probleem aan de oorsprong van het alarm opgelost werd.

6.2 SANICOM* 2: WERKING VAN DE DRAADLOZE ALARMUNIT



1/ Algemene alarmen

Voedingsalarm:

Bij een stroomuitval (of wanneer het toestel losgekoppeld wordt): de sirene gaat af + de rode alarm LED gaat branden + de gele voedings LED knippert.

Niveau-alarm:

Wanneer het waterniveau in het toestel abnormaal hoog is, wordt de sirene geactiveerd + gaat de rode alarm LED branden + worden beide motoren opgestart. Wanneer deze LED rood knippert, geeft dit aan dat er een detectieprobleem bestaat voor het normale waterniveau (lange dompelbuis).

Tijdelijk alarm:

Wanneer één van de twee motoren langer dan 1 minuut werkt, wordt


de sirene geactiveerd + gaat de rode alarm LED branden + start de andere motor.

2/ Algemeen alarm resetten

Als het probleem, dat één van bovenstaande alarmen heeft laten afgaan, verdwijnt, dan stopt de sirene maar de rode ledlamp blijft branden tot de volgende normale cyclus.

Met één van beide toetsen op het toetsenbord kan de sirene in alle gevallen worden uitgeschakeld, maar hiermee kan de rode LED uitsluitend gedoofd worden, indien het probleem dat het alarm heeft ingeschakeld, opgelost is. De alarmmeldingen op de draadloze alarmunit blijven eveneens actief zolang het probleem niet is opgelost. Zo wordt voorkomen dat een systeem met een storing "vergeten" wordt.

Opmerking: Mogelijkheid voor verbinding met een extern alarm (Sanicom®2).



Mogelijkheid om het alarmsignaal extern te maken. Droogcontact (geen voltage) NO (normaal open) werkzaam bij maximaal 250V/16A relais.

Alarmcontact kan worden aangesloten op een elektriciteitssysteem.

Dit contact wordt afgesloten zodra het station op de alarmmodus staat (behalve in het geval van een zonealarm) en blijft afgesloten zolang als het alarm klinkt.

7. NORM

Het apparaat beantwoordt aan de normen zoals vastgelegd in EN 12050-2 (Pompinstallaties voor afvalwater van gebouwen en terreinen – Eisen en beproevingsmethoden – Dl. 2: Pompen voor afvalwater zonder faecaliën) en aan de Europese richtlijnen Laagspanning.

8. INSPECTIE EN ONDERHOUD

1/ Inspectie

Het goed functioneren van het afvalwaterpompstation dient eenmaal per maand te worden gecontroleerd, met inachtneming van minstens twee startcycli.

2/ Onderhoud

Het pompstation moet regelmatig worden onderhouden door een daartoe bevoegd persoon. Te respecteren regelmaat:

- Om de 3 maanden voor pompstations geplaatst in commerciële ruimtes
- Om de 6 maanden voor pompstations geplaatst in collectieve gebouwen
- Eenmaal per jaar voor pompstations geplaatst in individuele woningen

Tijdens het onderhoud moet het volgende worden uitgevoerd:

- a) De waterdichtheid van aansluitingen controleren door de pijpleidingen van en naar het pompstation te controleren.
- b) De klepafsluiters activeren, soepel functioneren en waterdichtheid ervan controleren (vetten indien nodig).
- c) Het terugslagklepsysteem openmaken en schoonmaken, controleren dat het naar behoren functioneert.
- d) Het pompsysteem en bijbehorende aansluitingen schoonmaken, de impeller en het snijsysteem controleren (bij versnipperaars).
- e) De binnenzijde van de opslagtank schoonmaken.
- f) De functies van de elektrische schakelkast van het pompstation visueel controleren.

Het pompstation na deze controle herstarten, zoals aangegeven in de handleiding, om goed functioneren te controleren.

Er dient een verslag te worden opgesteld met vermelding van de controles en alle aandachtspunten

Als er onregelmatigheden zijn geconstateerd die niet kunnen worden opgelost, dan dient de bevoegde persoon verantwoordelijk voor het onderhoud onmiddellijk de gebruiker van het pompstation te informeren.

3/ Onderhoudscontract

Gebruikers wordt geadviseerd een onderhoudscontract aan te gaan voor regelmatig onderhoud en controle.

9. OVERZICHT VOOR PROBLEEMOPLOSSING



KOPPEL DE VOEDING LOS VOOR ELKE INGREEP!

Alarm op **Sanicom® 1**-toestel:

STORING GEDETECTEERD	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Rode alarm LED knippert	• Storing detectiesysteem waterniveau	• Raadpleeg de klantendienst van SFA
Rode alarm LED brandt permanent	• Geblokkeerde ventilatieleiding • Geblokkeerde afvoer • Geblokkeerde pomp of buiten werking • Afvoer te hoog of overmatige toevoer	• Controleer of de lucht in beide richtingen vrij stroomt in de ventilatieleiding • Kijk de installatie na • Neem contact op met de klantendienst van SFA
LED gedoofd	• Stroomonderbreking • Foutieve print op het schakelbord	• Controleer de elektriciteitsinstallatie • Neem contact op met de klantendienst van SFA

Alarm op de controlekast van de **Sanicom® 2**:


STORING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Sirene + rode alarm LED knippert	• Storing detectiesysteem waterniveau	• Raadpleeg de klantendienst van SFA
Sirene + rode alarm LED brandt permanent	• Geblokkeerde ventilatieleiding • Het toestel heeft het volgende probleem vastgesteld: geblokkeerde buis, pomp(en) geblokkeerd • Het toestel heeft een stroomstoring vastgesteld	• Controleer of de lucht in beide richtingen vrij stroomt in de ventilatieleiding • Druk op de manuele startknop om het toestel te resetten (alarm uit) • Raadpleeg de klantendienst van SFA
Sirene + alarm LED + gele voedings LED knippert	• Stroomonderbreking	• Om de zoemer uit te schakelen, drukt u op de knop om de start te forceren • Controleer de elektriciteitsinstallatie • Raadpleeg de klantendienst van SFA

10. DEMONTAGE

INSTRUCTIES EXCLUSIEF VOORBEHOUDEN VOOR BEKWAME SPECIALISTEN

Indien één van de motoren niet correct kan werken, dan kan het gebruik van die motor 'uitgeschakeld' worden door de bijhorende schakelaar op het paneel in te stellen (P1, P2: schakelaars 1 en 2 voor motoren 1 en 2).

De 'uitgeschakelde' motor kan dan verwijderd worden. De eenheid werkt op de andere motor.



11. GARANTIE

Sanicom® SFA biedt een garantie van 2 jaar op onderdelen en reparatie op voorwaarde dat het correct geïnstalleerd en gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.



Enkel het wegwerpen van toiletpapier, fecaliën en afvalwater valt onder garantie. Elke schade door vreemde voorwerpen zoals katoen, condooms, maandverband, vochtige doekjes, voedsel, haar, metalen, houten of plastic voorwerpen valt niet onder garantie. Oplosmiddelen, zuren en andere chemicaliën kunnen eveneens schade veroorzaken aan de eenheid en zullen de garantie ongeldig maken.

IDENTIFIERING AV VARNINGAR



Varning om risk för enheten eller användaren.



Varning för att det finns risker kopplade till elektricitet.



KOPPLA UR ELKONTAKTEN VID ALLA ÅTGÄRDER !

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Sanicom® är en pumpstation som är konstruerad för att tömma ut BDT-vatten från handfat, tvättmaskiner, diskmaskiner, duschar eller badkar, för privat eller kommersiellt bruk (restaurang, frisersalong, matsal osv.).

Den har en hög driftsäkerhet och pålitlighet så länge man noggrant följer alla installations- och underhållsregler som beskrivs här.

2. BESKRIVNING

2.1 DRIFTSFÖRUTSÄTTNING

Sanicom® 1 omfattar 1 pump. **Sanicom® 1**-tanken är utrustad med två stigrör: den ena styr motorn och den andra larmsystemet.

Sanicom® 2 omfattar två oberoende pumpar. Båda pumparna kör växelvis för att försäkra ett jämnt slitage. Vid överbelastning kör bägge motorerna samtidigt (eller, om en pump havererar tar den andra över).

Tanken är utrustad med tre dykrör, varav två styr motoraktivering för dubbel säkerhet. Det tredje styr larmsystemet.

2.2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Typ	P 95	R 90
Vertikalt avlopp, max.	8 m	10 m
Spänning	220-240 V	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Maximalt effektbehov	750 W	3 000 W
Maximal strömförbrukning	3,3 A	13 A
Elektrisk klass	I	I
Kapslingsklass	IP X4	IP X4
Max. temperatur tillåten 5min/t	90 °C	90°C
Nettovikt	10 kg	26 kg

3. INSTALLATION

Sanicom® ska installeras så att den uppfyller normen EN 12056-4. Driftsättning och service av apparaten ska endast ske av behörig personal.

3.1 FÖRESKRIFTER

- Lokalen där **Sanicom®** ska installeras ska vara tillräckligt stor för att förse dig med ett arbetsutrymme på minst 600 mm runt om och ovanför apparaten så att eventuellt underhållsarbete underlättas. Lokalen måste vara upplyst, välventilerad, icke-dränkbar och frostskyddad.
- Avstängningsventiler (medföljer ej) ska installeras på avloppsvattnets inlopp samt på utgående ledning.
- Avloppsröret måste vara utformat så att det förhindrar återflöde av avloppsvatten. Återflöde förhindras genom installation av en återflödeskrets ovanför återflödesnivån.

ANMÄRKNING : OM INGET ANNAT ANGES, LIGGER ÅTERFLÖDESNIVÅN I NIVÅ MED GATAN ELLER TROTTOAREN.

- Pumpstationen måste ventileras så att tanken alltid har atmosfärtryck. Ventilationen måste vara helt ohindrad och luften cirkulera i två riktningar (klaff med membran får monteras). Anslut inte till en mekaniskt styrd ventilation.

3.2 ELEKTRISK ANSLUTNING



Anslut inte den elektriska anslutningen förrän de slutliga anslutningarna är slutförda.

4. DRIFTSÄTTNING

När vatten- och elanslutningarna är klara ska du kontrollera att alla anslutningar är täta genom att successivt hålla vatten genom varje använt inlopp.

Försäkra dig om pumpens funktion.

5. ANVÄNDNING

Sanicom® är avsedd för att pumpa bort avloppsvatten från tvättställ, tvättmaskin, diskmaskin, dusch eller badkar.

Sanicom® kan pumpa varmvatten.


Håll inte koncentrerade kemiska produkter (syror, lösning-smedel, bas, oxidationsmedel, reduktionsmedel etc...) i sanitetsfixturer som är anslutna till **Sanicom®** endast tömning av utspädda produkter, följt av sköljning med rent vatten, tillåts i undantagsfall.

I händelse av strömavbrott stoppar du allt vattenflöde till apparater anslutna till Sanicom®.

Vid hantering av fetthaltigt avloppsvatten är det obligatoriskt att använda en avfettningstank.

6. DRIFT AV STYRBOXEN

6.1 SANICOM® 1: DRIFT VIA MANÖVERPANELEN



INDIKATORLAMPOR:

- Grön: På
- Röd: Larm

KNAPP:

- Manuell motoraktivering
- Larmåterställning

1/ Allmänna larm

Strömlarm:

Om indikatorlampan inte lyser, är enheten inte strömförande.

Nivåalarm:

Om vattennivån inuti enheten är onormalt hög, kommer mikrobrytaren på högnivå-stigröret att slå på motorn och larmets indikatorlampor lyser rött. Om denna lampa blinkar rött, tyder detta på att vattennivån i pumpen är över normalt.


Tidslarm:

Om motorn kör kontinuerligt i mer än 1 minut, tänds den röda indikatorlampan.

2/ Återställningslarm

Knappen på knappsatsen låter dig endast stänga av den röda indikatorlampan (den slår om till grönt) om problemet som utlöste larmet har lösts.

6.2 SANICOM® 2: ANVÄNDA FJÄRRSTYRINGSBOXEN



1/ Allmänna larm

Strömlarm:

I händelse av strömavbrott (eller när enheten kopplas ur): Summern utlöses + den röda lampan tänds + den gula strömlampan blinkar.

Nivåalarm :

Om vattennivån inuti enheten är onormalt hög: summern utlöses + den röda larmlampan tänds + bägge motorer startar. Om denna lampa blinkar rött, tyder detta på ett funktions fel (långt dykrör).

Tidslarm :

Om en av de två motorerna körs i mer än 1 minut: summern utlöses + den röda larmlampan tänds + den andra motorn startas.


2/ Återställa allmänt larm

Om problemet som utlöste ett av ovanstående larm försvinner, stoppas ljudsignalen men den röda larmlysdioden fortsätter att vara tänd

till nästa normala cykel.

En av de två knappsatserna stoppar summern i samtliga fall, men den stänger endast av den röda lampan om problemet som utlöste larmet har åtgärdats. Larm från fjärrstyrningsboxen är också aktivt tills problemet har lösts. Detta förhindrar möjligheten att oavsiktligt lämna systemet i ett felaktigt tillstånd.

OBS : Anslutning till ett externt larm (Sanicom*2).



Larmsignalen kan utlokaliseras. Normalt öppen (NO) torrkontakt (ingen spänning) som aktiveras av ett relä.

Larmkontakten kan anslutas till ett spänningssatt system. Denna kontakt stängs när stationen går över till larmläge (utom om det rör sig om ett nätlarm) och förblir stängd så länge larmet ljuder.

7. NORM

Denna pump uppfyller normen EN 12050-2 (pumpstation för avloppsvatten utan fekalier) och Europeiska lågspänningsdirektiv.

8. KONTROLL OCH UNDERHÅLL

1/ Kontroll

Användaren bör kontrollera att pumpstationen fungerar korrekt en gång i månaden genom att övervaka minst två startcykler.

2/ Underhåll

Pumpstationen måste underhållas regelbundet av en kvalificerad person. Intervallerna bör inte överstiga:

- 3 månader för pumpstationer i kommersiell verksamhet.
- 6 månader för pumpstationer som är installerade i gemensamma byggnader.
- En gång per år för pumpstationer i enskilda hus.

Vid underhåll ska följande utföras:

- Kontrollera att anslutningarna är vattentäta genom att kontrollera rörledningar till och från pumpstationen
- Aktivera slussventilerna, kontrollera att de fungerar bra och att de är vattentäta (smörj vid behov)
- Öppna och rengör backventilsystemet, kontrollera att det fungerar korrekt
- Rengör pumpsystemet och dess anslutningar, kontrollera pumpjul och skärsystem (för finfördelade pumpar)
- Rengör insidan av uppsamlingstanken
- Kontrollera visuellt att pumpstationens elektriska manöverbox fungerar

När kontrollerna har utförts ska pumpstationen startas om i enlighet med instruktionerna i handboken för att kontrollera att den fungerar korrekt.

En rapport bör upprättas som beskriver kontrollerna och eventuella särskilda frågor som ska uppmärksammas

Om fel har hittats, som inte kan lösas, ska den kvalificerade person som övervakar underhållsarbetet omedelbart informera pumpstationens användare.

3/ Underhållsavtal

Det rekommenderas att användaren upprättar ett underhållsavtal om regelbundet underhåll och regelbunden kontroll.

9. FELSÖKNINGSGUIDE



KOPPLA UR ELKONTAKTEN VID ALLA ÅTGÄRDER !

Larm på **Sanicom* 1**-enheten

FEL DETEKTERAT	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD SOM BÖR VIDTAS
Blinkande röd lampan	• Fel i detekteringssystem för vattennivå	• Rådfråga Saniflo's eftermarknadsservice
Ihållande röd larmlampan	• Igensatt dykrör • Igensatt avlopp • Igensatt eller trasig pump • Avlopp för högt eller alltför stort inflöde	• Kontrollera att luften kan flöda fritt i bägge riktningar i ventilröret • Se över installationen • Rådfråga Saniflo's eftermarknadsservice
Lampa av	• Strömavbrott • Fel på kretskort	• Kontrollera elsystemet • Rådfråga Saniflo's eftermarknadsservice

Larmet på styrboxen till **Sanicom* 2**


FEL DETEKTERAT	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD SOM BÖR VIDTAS
Ljudsignal + blinkande röd lampan för allmänt larm	• Fel i detekteringssystem för vattennivå	• Rådfråga Saniflo's eftermarknadsservice
Ljudsignal + ihållande röd lampan för allmänt larm	• Igensatt dykrör • Enheten har stött på följande problem: igensatt rör, igensatt(a) pump(ar) • Enheten har stött på ett strömfel	• Kontrollera att luften kan flöda fritt i bägge riktningar i ventilröret • Tryck på den manuella startknappen för att återställa enheten (larmet av) • Rådfråga Saniflo's eftermarknadsservice
Ljudsignal + lampan för allmänt larm + blinkande gul lampan	• Strömavbrott	• Stäng av summern, genom att trycka på knappen för tvångsstart • Kontrollera elsystemet • Rådfråga Saniflo's eftermarknadsservice

10. DEMONTERING

INSTRUKTIONER FÖR SPECIALISTER EXKLUSIVT RESERVERADE FACKUTBILDADE KVALIFICERADE

Om en av motorerna inte kan förmås att fungera korrekt, kan den motorn «inaktiveras» genom att motsvarande brytare på kretskortet kopplas bort (P1, P2: brytare 1 och 2 för motor 1 och 2).

En motor som har «inaktiverats» på detta sätt kan avlägsnas. Enheten kör på den andra motorn.



11. GARANTI

Sanicom* SFA lämnar 2 års garanti på pumpen, under förutsättning att den har installerats och använts på rätt sätt.



Skador som orsakats enheten på grund av pumpning av främmande föremål, som bomull, tamponger, våtservetter, livsmedel, kondomer, hår, föremål av metall, trä eller plast, eller pumpning av vätskor som lösningsmedel eller olja omfattas inte av garantin.

VAROITUSTEN TUNNISTAMINEN



Varoitus koneelle tai sen käyttäjälle aiheutuvasta riskistä.



Tämä symboli luonnehtii vaaroja jotka liittyvät jännitteeseen ja antavat tietoa jännitesuojasta.



PUMPPUASEMA PITÄÄ IRROTTAA VIRTALÄHTEESTÄ!

1. KÄYTTÖTARKOITUS

Sanicom® on nostoasema, joka on suunniteltu yksityiseen tai kaupalliseen (ravintolat, kampaamot, ruokalat jne.) käyttöön tarkoitetuista pesualtaista, pesukoneista, astianpesukoneista, suihkuista tai kylpyammeista tulevan jäteveden tyhjennykseen.

Oikein asennettuna ja käytettynä laite toimii tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti.

2. KUVAUS

2.1 TOIMINTAPERIAATE

Sanicom® 1 on yksi pumppu. Sanicom® 1 -altaassa on kaksi upotusputkea: toinen moottorin käynnin ja toinen hälytysjärjestelmän ohjaukseen.

Sanicom® 2 sisältää kaksi erillistä pumppua. Molemmat pumput toimivat vuorotellen. Jos toiminta on poikkeavaa, molemmat moottorit käyvät samanaikaisesti (tai jos toinen pumppu vioittuu, toinen jatkaa toimintaansa).

Säiliössä on kolme pinnankorkeusanturia, joista kaksi on tarkoitettu moottorien toiminnan kaksoisvarmistukseen ja kolmas ohjaa hälytysjärjestelmää.

2.2 TEKNISIÄ TIETOJA

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Tyyppi	P 95	R 90
Pumppaus pystysuoraan maks.	8 m	10 m
Jännite	220-240 V	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz	50-60 Hz
Moottoriteho	750 W	3 000 W
Maks. virrankulutus	3,3 A	13 A
Sähköluokka	I	I
Kotelointiluokka	IP X4	IP X4
Enimmäislämpötila sallittu 5 min/tunti	90 °C	90 °C
Nettopaino	10 kg	26 kg

3. ASENNUS

Asennus on suoritettava EN 12056-4 -standardien mukaisesti. Käyttöönoton ja huollon suorittaa pätevä ammattilainen..

3.1 ASENNUSKOHDTE

- Sanicom:in asennuskohteen pitää olla niin suuri, että laitteen ympärille jää vähintään 60 cm tilaa huollon helpottamiseksi. Asennuskohteeseen pitää olla hyvin valaistu, ja siellä pitää olla hyvä ilmanvaihto. Kohde ei koskaan saa olla veden vallassa, ja sen täytyy olla huurteelta suojattu
- 2-Sisääntuloyhteisiin liitettyyn putkistoon ja viemäriputkistoon tulee asentaa sulkuventtiili, jotta laite voidaan eristää huollon ajaksi.
- Viemäriin johtava putki täytyy sijoittaa niin, että se estää viemäriin takaiskun. Palautusjäähdytystä vältetään asentamalla palautuspiiri, joka sijaitsee refluksitason yläpuolella.

HUOMAA: JOLLEI PAIKALLISISTA MERKINNÖISTÄ MUUTA JOHDU, REFLUKSITASO VASTAA TIEVERKON TASOA (TIE, JALKAKÄYTÄVÄT ...).

- Pumppuasemassa on aina oltava ilmanvaihto, jotta säiliön paine vastaa aina ilmanpainetta. Ilmanvaihdon on oltava täysin esteetön, ja ilman on virrattava molempiin suuntiin (ei kalvoventtiiliä asennettuna). Älä liitä koneistettuun ilmanpoistoon.

3.2 SÄHKÖLIITÄNTÄ



Älä tee sähkökytkentää ennen kuin lopulliset liitännät ovat valmiit.

4. KÄYTTÖÖNOTTO

Kun vesi- ja sähköliitännät on tehty, varmista liitännöiden tiukkuus päästämällä vettä virtaamaan kaikista käytössä olevista sisään- ja ulosputkista. Varmistu siitä, että pumppu toimii moitteettomasti.

5. KÄYTTÖ

Sanicom® on suunniteltu astianpesualtaista, pesuko-neista, astianpesukoneista, suihkuista tai kylpyammeista sekä pesualtaista tulevan jäteveden poistamiseen.

Sanicom® pystyy pumppaamaan kuumaa vettä ulos.

Älä huuhtelee väkevöityjä kemikaalituotteita (happoja, liuottimia, emäksiä, hapettimia, ohenteita jne.) Sanicom® kytkettyjen saniteettikalusteiden kautta.

Jännitehäviötilanteessa sulje vedenjuoksu kaikkiin Sanicom® kytkettyihin vesipisteisiin/laitteisiin.

Mikäli tyhjennetään rasvaisia poistovesiä, rasvanpoistosäiliön käyttö on välttämätöntä.

6. KAUKOHÄLYTTIMEN TOIMINTA

6.1 SANICOM® 1-OHJAUSPANEELIN TOIMINTA



LED

VIHREÄ: Virta päällä
PUNAINEN: Hälytys



PAINIKE

Manuaalinen moottorin käynnistys
Hälytyksen nollaus

1/ Yleishälytykset

Verkkovirtahälytys:

Jos LED ei pala, laitteessa ei ole virtaa.

Vedenpinnan hälytys:

Jos vedenpinta laitteessa on epätavallisen korkealla, vedenpinnan ylärajan pinnankorkeusanturin mikrokytkin käynnistää moottorin ja punainen hälytys-LED syttyy. Jos LED vilkkuu punaisena, normaalin vedenkorkeuden havaintojärjestelmässä on ongelma (pitkä anturi-putki).

Aikahälytys:

Jos moottori käy kauemmin kuin 1 minuutin ajan, punainen hälytys-LED syttyy.

2/ Hälytyksen nollaus

Ohjauspaneelissa olevaa painiketta voidaan käyttää vain punaisen LED-valon sammuttamiseksi (valo muuttuu vihreäksi), kun hälytyksen aiheuttanut ongelma on ratkennut.

6.2 SANICOM® 2: KAUKOHÄLYTTIMEN TOIMINTA

Keltainen LED:
Verkkovirta

Punainen LED:
Hälytys

Manuaalinen käynnistys
Moottori 1

Manuaalinen käynnistys
Moottori 2



1/ Yleishälytykset

Verkkovirtahälytys:

Verkkovirtahäiriön ilmetessä (tai kun laite kytketään irti verkosta): sumneri alkaa soida + punainen hälytys-LED syttyy + keltainen verkkovirran LED vilkkuu.

Vedenpinnan hälytys:

Jos vedenpinta laitteessa on epätavallisen korkealla: sumneri alkaa soida + punainen hälytys-LED syttyy + molemmat moottorit käynnistyvät. Jos LED vilkkuu punaisena, normaalin vedenkorkeuden havaintojärjestelmässä on ongelma (pitkä anturi-putki).

Aikahälytys:


Jos moottori käy kauemmin kuin 1 minuutin ajan: sumneri alkaa soida + punainen hälytys-LED syttyy + toinen moottori käynnistyy.

2/ Yleishälytyksen nollaus

Mikäli yllä olevat hälytykset laukaissut häiriö korjataan, hälytysääni lakkaa, mutta hälytyksen punainen LED-valo palaa seuraavaan normaaliin käyttöjaksoon saakka.

Jompikumpi ohjauspaneelin kahdesta painikkeesta hiljentää summerin kaikissa vikatapauksissa, mutta punainen LED sammuu vasta silloin, kun hälytyksen aiheuttanut ongelma on ratkennut. Myös kauko-hälyttimen hälytysvalot palavat, kunnes ongelma on ratkennut. Näin vältetään se, että järjestelmän vikatila jäisi huomiotta.

Huomaa : Kytkentämahdollisuus ulkoiseen hälytykseen (Sanicom*2).



Hälytyssignaalin ulkoistusvaihtoehto. Yhteenliittymisen ilman polttoainesiirtoa (ei jännitettä), tavallisesti avoinna (NO I. normally open), toimii enint. 250 V:n / 16 A:n releellä.

Hälytyslähde voidaan kytkeä jännitteeseen järjestelmään.

Tämä kontakti suljetaan, kun asema on hälytystilassa

(aluehälytystä lukuun ottamatta), ja se pysyy suljettuna niin kauan kuin hälytysääni kuuluu.

7. NORMI

Sanicom* on normin EN 12050-2 mukainen - Ei kiinteitä aineita sisältävän jäteveden nostolaite - ja Euroopan pienjännitedirektiivien mukainen.

8. TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO

1/ Tarkastus

Käyttäjän on tarkistettava jäteveden nostoaseman asianmukainen toiminta kerran kuukaudessa havainnoimalla vähintään kahta käynnistysjaksoa.

2/ Kunnossapito

Pätevän henkilön on säännöllisesti harjoitettava nostoaseman kunnossapitoa. Aikavälien pitäisi olla seuraavat:

- 3 kuukauden välein kaupallisiin tiloihin asennetuilla nostoasemilla
- 6 kuukauden välein yleisessä käytössä oleviin rakennuksiin asennetuilla nostoasemilla
- Kerran vuodessa omakotitaloihin asennetuilla nostoasemilla.

Kunnossapitotöiden aikana on suoritettava seuraavat toimet:

- Tarkistettava liitäntöjen vedenpitävyys tarkistamalla nostoasemalle ja nostoasemalta poispään johtavat putkistot
- Aktivoidava tyhjennysventtiilit, tarkistettava niiden tasainen toiminta ja vedenpitävyys (ja voideltava ne tarvittaessa)
- Avattava ja puhdistettava takaiskuventtiilijärjestelmä tarkistaen sen asianmukainen toiminta
- Puhdistettava pumppujärjestelmä ja sen liitännät, tarkistettava turbiini ja leikkausjärjestelmä (maseraattoripumppujen kohdalla)
- Puhdistettava keräyssäiliön sisäpuoli
- Tarkistettava silmämääräisesti nostoaseman sähköisen ohjausvalikon toiminnot

Kun tarkistukset on tehty, käynnistä nostoasema oppaan ohjeiden mukaisesti sen asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi.

On laadittava raportti, jossa esitetään yksityiskohtaisesti tarkistukset ja merkittävät huomiot

Jos ilmenee vaatimustenvastaisuutta, jota ei voida korjata, kunnossapitotöistä vastaavan pätevän henkilön on välittömästi ilmoitettava asiasta nostoaseman käyttäjälle.

3/ Kunnossapitosopimus

On suositeltavaa, että käyttäjät solmivat kunnossapitosopimuksen säännöllistä kunnossapitoa ja tarkistusta varten.

9. VIANMÄÄRITYS



PUMPPUASEMA PITÄÄ IRROTTAA VIRTALÄHTEESTÄ!

Hälytys Sanicom* 1 -laitteessa

HAVAITU VIKA	TODENNÄKÖISET SYYT	TOIMENPIDE
vilkkuva punainen hälytys-LED	Vika vedenpinnan havaintojärjestelmässä	Ota yhteyttä laitteen myyjään.
Vakaa punainen hälytys-LED	- Tukkeutunut ilmanpoistoputki - Tukkeutunut poistoputki - Pumppu tukossa tai epäkunnossa	- Tarkista, että ilma virtaa vapaasti molempiin suuntiin ilmanpoistoputkessa - Tarkista asennus - Ota yhteyttä laitteen myyjään.
LED ei pala	- Virtakatkos - Viallinen piirilevy	- Tarkista sähköasennus - Ota yhteyttä laitteen myyjään.

Hälytys Sanicom* 2 kauko-hälyttimessä


HAVAITU VIKA	TODENNÄKÖISET SYYT	TOIMENPIDE
Summeri + vakaa punainen yleishälytys-LED	Vika vedenpinnan havaintojärjestelmässä	Ota yhteyttä laitteen myyjään.
Summeri + vilkkuva punainen yleishälytys-LED	- Tukkeutunut ilmanpoistoputki - Laitteessa on ilmennyt seuraava ongelma: tukkeutunut poistoputki, tukkeutunut pumppu tai pumput - Laitteessa on ilmennyt virtakatkos	- Tarkista, että ilma virtaa vapaasti molempiin suuntiin ilmanpoistoputkessa - Paina manuaalista käynnistyspainiketta laitteen nollaamiseksi (hälytys sammuu) - Ota yhteyttä laitteen myyjään.
Summeri + yleishälytys-LED + vilkkuva keltainen verkkovirran LED	Virtakatkos	- Voit sammuttaa summerin painamalla pakko-käynnistys-painiketta - Tarkista sähköasennus - Ota yhteyttä laitteen myyjään.

10. LAITTEEN PURKAMINEN

OHJEET ON TARKOITETTU VAIN ASENTAJALLE

Jos toista moottoreista ei saada toimimaan asianmukaisesti, voidaan se poistaa käytöstä ohjauspaneelin piirilevyssä olevan kytkimen avulla (SW: kytkimet 1 ja 2 moottoreille 1 ja 2).

Näin ollen käytöstä poistettu moottori voidaan irrottaa. Laite toimii jäljelle jäävän moottorin varassa.



12. TAKUU

2 vuoden takuu alkaen ostopäivästä on voimassa, kun laite on asennettu ja sitä on käytetty näiden ohjeiden mukaisesti.



Pumpulin, tamponien, kosteuspyyhkeiden, elintarvikkeiden, ehkäisyvälineiden, hiusten, metalli-, puu- tai muoviesineiden pumppauksen tai liuotinten tai öljyjen kaltaisten nesteiden pumppauksen laitteelle aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

IDENTIFIKATION AF ADVARSLER



Indikation med meddelelse om en risiko for maskinen eller brugeren.



Indikation med meddelelse om en risiko for elektrisk oprindelse



SLUK STATIONEN INDEN ENHVER INTERVENTION!

1. ANVENDELSER

Sanicom® er en tømmeinstallation, der er designet til at udlede spildevand fra køkkenvaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner eller badekar, til privat eller kommerciel brug (restaurant, hårsalon, kantine osv.).

Nærværende service- og monteringsvejledning indeholder vigtige anvisninger. Overholdelse af disse anvisninger er garanti for en sikker drift og forhindrer skader på personer og materiel.

2. BESKRIVELSE

2.1 FUNKTIONSMÅDE

Sanicom® 1 består af 1 pumpe. Sanicom® 1 est bassinets er forsynet med 2 stigrør: Den ene styrer motorgangen og den anden alarm-systemet.

Sanicom® 2 består af to uafhængige pumper. Begge pumper kører skiftevis for at sikre ensartet slid. I tilfælde af problemer fungerer begge motorer samtidig eller hvis den ene pumpe er defekt, tager den anden over.

Tanken er udstyret med tre dyrkrør. De to styrer motorens drift for dobbelt sikkerhed, og det tredje styrer alarmsystemet.

2.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Type	P 95	R 90
Lodret afløb maks.	8 m	10 m
Spænding	220-240 V	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz
Maks. effektforbrug	750 W	3 000 W
Maks. strømforbrug	3,3 A	13 A
Strømklasse	I	I
Beskyttelsesindeks	IP X4	IP X4
Maks. temperaturer tilladt 5 min/time	90 °C	90 °C
Nettovægt	10 kg	26 kg

3. INSTALLATION

Sanicom® skal installeres i overensstemmelse med standarden EN12056-4. Idriftsætning og vedligeholdelse af dette apparat skal udføres af en kvalificeret fagperson.

3.1 REGULERING

- Den plads, hvor Sanicom® skal installeres, skal være stor nok til, at der er mindst 600 mm fri plads omkring og over enheden, så det vedligeholdelsesarbejde, der vil være nødvendigt, lettes. Der skal være tilstrækkelig belysning, og den skal være tilstrækkeligt godt ventileret og beskyttet mod frost og oversvømmelse.
- Stopventiler (medfølger ikke) skal monteres på spildevandsindløb og på afløbet for at sikre, at service/vedligeholdelse kan udføres på en sikker måde.
- Afløbsrør skal monteres, så alt tilbageløb af spildevand undgås (se eksempler på tegningen). Tilbageløb kan undgås ved at installere et loop over det maksimale tilbageløbsniveau.

KOMMENTAR : HVIS IKKE ANDET ER ANGIVET, SVARER DET MAKSIMALE TILBAGELØBSNIVEAU TIL GADENIVEAU (VEJ, BELÆGNING OSV.).

- stationen skal altid ventileres, så tanken altid har atmosfærisk tryk. Ventilationen skal være fuldstændig fri, og luft skal strømme i begge retninger (ingen membranventil monteret). Tilslut ikke en mekanisk styret ventilator.

3.2 ELEKTRISK TILSLUTNING



Den elektriske tilslutning må først foretages, når de øvrige tilslutninger er afsluttet.

4. IGANGSÆTNING

Når rør og elektriske tilslutninger er foretaget, skal det kontrolleres, at tilslutningerne er vandtætte ved at lade vandet løbe skiftevis igennem alle de anvendte indløb. Kontroller, at enheden fungerer korrekt ved at udføre mindst to opstartsprocedurer med vand for at teste systemet.

5. BRUG

Sanicom® er beregnet til at bortlede spildevand fra håndvaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner og badekar. Sanicom® kan pumpe varmt vand.


Hæld ikke koncentrerede kemikalier (syre, opløsningsmidler, baser, oxidanter, reduktionsmidler osv.) i det sanitære udstyr, der er tilsluttet Sanicom®. I enkelte tilfælde kan fortyndede produkter bortledes i systemet efterfulgt af en skylning med rent vand.

I tilfælde af strømafbrydelse, stop øjeblikkeligt ethvert afløb af vand fra udstyr forbundet med Sanicom®.

I tilfælde af udledning af fedtholdigt spildevand er en affedtnings-tank væsentlig.

6. BETJENING AF KONTROLPANEL

6.1 SANICOM® 1: BETJENING AF KONTROLPANEL



1/ Generelle alarmer

Netalarm:

Hvis kontrollampen er slukket, er der ingen strømforsyning.

Niveaualarm:

Hvis vandniveauet i tanken er unormalt højt, vil højniveau dyrkrørets mikroswitch aktivere motoren, og kontrollampen lyser rødt. Hvis denne kontrollampe blinker rødt, angiver det, at der er et detektionsproblem med normalt vandniveau (langt dyrkrør).


Tidsalarm:

Hvis motoren kører i over 1 minut, lyser den røde kontrollampe.

2/ Nulstilling af alarm

Tasten på kontrolpanelet kan kun slukke den røde kontrollampe (den bliver grøn), hvis det problem, der udløste alarmeren er løst.

6.2 SANICOM® 2: BETJENING AF FJERNBETJENING



1/ Generelle alarmer

Netalarm:

Ved strømafbrydelse (eller hvis udstyret ikke er tilsluttet): Lydalarmeren aktiveres, og kontrollampen lyser rødt, den gule kontrollampe blinker.

Niveaualarm:

Hvis vandniveauet inde i udstyret er unormalt højt: Lydalarmeren udløses, og kontrollampen lyser rødt og begge motorer starter. Hvis denne kontrollampe blinker rødt, angiver det, at der er et detektionsproblem med normalt vandniveau (langt dyrkrør).

Tidsalarm:

Hvis en af motorerne kører i over 1 minut: Lydalarmeren udløses, og kontrollampen lyser rødt og den anden motor starter.


2/ Nulstilling af generelle alarmer

Hvis problemet, der har udløst en af ovenstående alarmer, forsvinder

der, stopper sirenen, men den røde LED-alarm forbliver tændt indtil næste normale cyklus.

En af de to taster på kontrolpanelet giver mulighed for at stoppe lydalarmer i alle tilfælde, men den giver kun mulighed for at slukke den røde kontrollampe, hvis problemet, der udløste alarmen, er blevet løst. Alarmer fra fjernbetjeningen forbliver også aktiv, til problemet er blevet løst. Dette forhindrer, at systemet ved en fejl forbliver i fejlstatus.

Kommentar : Mulighed for tilslutning til ekstern alarm (Sanicom®2).



Mulighed for at gøre alarmsignalet eksternt. Tør kontakt (ingen spænding) NO (normalt åben) drevet af et max. 250V/16A relæ.

Terminalerne kan tilsluttes til et strømforsynet system. Denne kontakt lukker, så snart stationen er i alarmtilstand (bortset fra tilfælde af områdealarm) og forbliver lukket, så længe alarmen lyder.

7. STANDARD

Sanicom® opfylder kravene i standarden EN 12050-2 (løftestationer til bortledning af spildevand uden fækalier) og de europæiske direktiver og standarder Lavspænding.

8. INSPEKTION OG VEDLIGEHOLD

1/ Inspektion

Korrekt kørsel af spildevandsløftestationen skal kontrolleres en gang om måneden ved observation af mindst to startcyklusser.

2/ Vedligehold

Løftstationen skal regelmæssigt vedligeholdes af en kvalificeret person. Intervallerne skal være:

- Hver 3. måned for løftstationer, der er installeret i kommercielle lokaler;
- Hver 6. måned for løftstationer, der er installeret i kollektive bygninger;
- En gang om året for løftstationer, der er installeret i parcelhuse.

Under vedligeholdelse bør følgende udføres:

- Kontroller vandtætheden af forbindelser ved at kontrollere rørføringer til og fra løftstationen
- Aktiver skydeventilerne, kontroller deres gnidningsløse funktion og vandtæthed (smør om nødvendigt)
- Åbn og luk for kontraventilsystemet, kontroller, at det fungerer korrekt
- Rengør pumpesystemet og dets forbindelser, kontroller kompressorskjulet og skæresystemet (for findelingspumper)
- Rengør indersiden af samletanken
- Kontroller visuelt funktionen af løftstationens elektriske kontrolboks

Når kontrollerne er udført, genstartes løftstationen i overensstemmelse med manualens vejledninger for at kontrollere, at den kører korrekt.

Der skal udarbejdes en rapport med oplysninger og kontroller og eventuelle særlige punkter

Hvis der findes ikke-overensstemmelser, der ikke kan løses, skal den kvalificerede person, der har ansvaret for vedligeholdelsesarbejdet, straks informere løftstationens bruger.

3/ Vedligeholdelseskontrakt

Det anbefales, at brugere fastsætter en vedligeholdelseskontrakt for regelmæssig vedligeholdelse og kontrol.

9. FEJLFINDINGSVEJLEDNING



SLUK STATIONEN INDEN ENHVER INTERVENTION!

Alarm på Sanicom® 1 udstyr

KONSTATETER FEJL	MULIGE ÅRSAGER	UDBEDRING
Blinkende rød alarmkontrollampe	• Fejl på detektionssystem for vandniveau	• Kontakt SFA service
Konstant rød alarmkontrollampe	• Tilstoppet ventilation • Tilstoppet afløb • Tilstoppet pumpe eller i uorden • Afløb for højt eller for stort indtag	• Kontroller, at luften strømmer frit i begge retning i ventilationsrøret • Efterse installation • Kontakt SFA service
Kontrollampe slukket	• Strømsvigt • Fejl på trykt printkort	• Kontrollér el-installationen • Kontakt SFA service

Alarm på Sanicom® 2 styreboks

FEJL	MULIGE ÅRSAGER	UDBEDRING
Sirene + blinkende rød generel alarm kontrollampe	• Fejl på detektionssystem for vandniveau	• Kontakt SFA service
Sirene + kontakt rød generel alarm kontrollampe	• Tilstoppet ventilation • Udstyret har fået følgende problem: Tilstoppet rør, pumpe(r) tilstoppet • Udstyret har fået strømsvigt	• Kontroller, at luften strømmer frit i begge retning i ventilationsrøret • Tryk på den manuelle startknop for at nulstille udstyret (alarm fra) • Kontakt SFA service
Sirene + generel alarm kontrollampe + blinkende gul Strømforsyning kontrollampe	• Strømafbrydelse	• Tryk på knappen Tvangsstart for at stoppe buzzeren • Kontrollér el-installationen • Kontakt SFA service

10. DEMONTERING

INSTRUKTION UDELUKKENDE FOR AUTORISEREDE INSTALLATØRER

I tilfælde af, at det ikke lykkes at få en af motorerne til at fungere korrekt, kan man «deaktivere» denne motor ved at indstille den tilsvarende kontakt placeret på kortet (P1, P2: Kontakt 1 og 2 for motor 1 og 2). Den «deaktiverede» motor kan herefter demonteres. Enheden arbejder nu med den anden motor.



12. GARANTI

Sanicom® SFA er dækket af en 2 års garanti, inklusive dele og arbejds løn, på betingelse af, at pumpen installeres og bruges korrekt.



Enhver skade på apparatet på grund af pumpning af fremmedlegemer som f.eks. bomuld, hygiejnetamponer, servietter, fødevarerprodukter, præservativer, hår, metal-, træ- eller plastikgenstande, eller pumpning af væsker som f.eks. opløsningsmidler eller olie er uden for rammen for garantien.

OKREŚLENIE ZNACZENIA OSTRZEŻEŃ



Ostrzeżenie o zagrożeniu dla maszyny lub jej użytkownika.



Oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.



WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE URZĄDZENIA!

1. ZASTOSOWANIE

Sanicom® to przepompownia przeznaczona do odprowadzania wody brudnej ze zlewów, pralek, zmywarek do naczyń, kabin prysznicowych lub wanien, do użytku prywatnego lub komercyjnego (restauracja, salon fryzjerski, stołówka itp.).

Pompa posiada wysoki stopień wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności, o ile wszystkie instrukcje montażu i utrzymania opisane w tej ulotce, są ściśle przestrzegane.

2. OPIS

2.1 JAK TO DZIAŁA

Przepompownia Sanicom® 1 jest wyposażona w 1 pompę. Zbiornik Sanicom® 1 wyposażony jest w dwie rury nurnikowe: jedna steruje pracą silnika, a druga systemem alarmowym.

System Sanicom® 2 zawiera dwie niezależne pompy. Pompy pracują kolejno, na zmianę. W przypadku nietypowej pracy oba silniki pracują równocześnie (lub jeśli nastąpi awaria jednej z pomp, jej zadania przejmie druga).

Zbiornik jest wyposażony w trzy rury zanurzeniowe, z których dwie sterują załączaniem silnika, dla podwójnego bezpieczeństwa, a trzecia steruje systemem alarmowym.

2.2 DANE TECHNICZNE

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Typ	P 95	R 90
Maksymalne wypompowywanie pionowe	8 m	10 m
Napięcie zasilania	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość zasilania	50-60 Hz	50-60 Hz
Moc znamionowa	750 W	3 000 W
Maksymalny pobór prądu	3,3 A	13 A
Klasa elektryczna	I	I
Stopień szczelności	IP X4	IP X4
Maksymalna temperatura dopuszczalna 5 min/h	90 °C	90°C
Waga	10 kg	26 kg

3. INSTALACJA

Instalacja Sanicom® jak również jego konserwacja musi być wykonana zgodnie z normą EN 12056-4 i przez wykwalifikowanego instalatora.

3.1 MOCOWANIE

Powierzchnia, na której instalowany jest Sanicom® musi być wystarczająco duża tak, aby dookoła urządzenia pozostawić odległość 600mm ułatwiającą konserwację. Przestrzeń musi być dobrze oświetlona, wentylowana, nie może być zalewana wodą, a także musi być chroniona przed przemarzaniem.

Na wlocie oraz wylocie z urządzenia należy zainstalować zawory, które w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy pozwolą łatwo je odłączyć.

Dzięki instalacji zaworu zwrotnego umieszczonego na wyjściu z urządzenia, unikamy cofania się ścieków.

UWAGA : Z WYJĄTKIEM KIEDY ZARZĄDZENIE LOKALNE MÓWI INACZĘJ, POZIOM ODPIĘWU ODPOWIADA POZIOMOWI DRÓG I CHODNIKÓW.

Przepompownia musi być stale wentylowana, by w zbiorniku przez cały czas panowało ciśnienie atmosferyczne. Wentylacja musi być całkowicie swobodna i powietrze musi przepływać w obu kierunkach (bez montowania zaworu membranowego). Nie podłączać do wentylacji mechanicznej.

3.2 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE



Nie należy wykonywać połączeń elektrycznych, dopóki nie zostaną zakończone końcowe połączenia.

4. URUCHOMIENIE

Po wykonaniu podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych, należy sprawdzić ich szczelność poprzez puszczenie wody przez każdy punkt wejścia.

Upewnić się, że pompa pracuje prawidłowo.

5. UŻYCIE

Pompa Sanicom® została zaprojektowana do odprowadzania ścieków ze zlewów, pralek, zmywarek, pryszniczy oraz łazienek i basenów.

Sanicom® może pompować wodę gorącą.


Do kanalizacji w układzie, której pracuje Sanicom® nie odprowadzać skoncentrowanych produktów chemicznych (kwasy, rozpuszczalniki, zasad, utleniaczy, reduktorów itd.).

W przypadku przerwy w zasilaniu, zatrzymać przepływ wody do urządzeń podłączonych do Sanicom®.

W przypadku usuwania tłustych ścieków należy bezwzględnie zastosować separator tłuszczu.

6. DZIAŁANIE MODUŁU STEROWANIA

6.1 SANICOM® 1: DZIAŁANIE KŁAWIATURY STEROWANIA



1/ Alarmy ogólne

Alarm sieci:

Jeśli dioda LED nie świeci się, nie ma zasilania elektrycznego.

Alarm poziomu:

Jeśli poziom wody w urządzeniu jest nietypowo wysoki, mikroprzełącznik wysokiego poziomu w rurze zanurzeniowej załączy silnik, a dioda LED alarmu zaświeci się na czerwono. Błyskanie tej diody na czerwono sygnalizuje problem wykrywania normalnego poziomu wody (długa rura zanurzeniowa).


Alarm czasu:

Jeśli silnik działa nieprzerwanie przez ponad 1 minutę, zapala się czerwona dioda LED alarmu.

2/ Reset alarmu

Przycisk na klawiaturze pozwala wyłączyć czerwoną diodę LED (która zmienia kolor na zielony) dopiero wtedy, gdy problem, który wywołał alarm, zostanie rozwiązany.

6.2 SANICOM® 2: OBSŁUGA MODUŁU ZDALNEGO STEROWANIA



1/ Alarmy ogólne

Alarm sieci:

W przypadku awarii zasilania (lub po odłączeniu urządzenia): następuje uruchomienie brzęczka + zapala się czerwona dioda LED alarmu + błyska żółta dioda LED sieci.

Alarm poziomu:

Jeśli poziom wody w urządzeniu jest nietypowo wysoki: następuje załączenie brzęczka + czerwona dioda LED alarmu zaświeci się + zostają uruchomione oba silniki. Błyskanie tej diody na czerwono sygnalizuje problem wykrywania normalnego poziomu wody (długa rura zanurzeniowa).

Alarm czasu:


Jeśli jeden z dwóch silników działa nieprzerwanie przez ponad 1 minutę: następuje załączenie brzęczka + zapala się czerwona dioda LED alarmu + następuje uruchomienie drugiego silnika.

2/ Ogólny reset alarmu

Jeżeli problem, który spowodował włączenie jednego z powyższych alarmów zniknie, syrena wyłącza się, ale czerwona dioda alarmowa LED pozostanie włączona aż do kolejnego normalnego cyklu.

Jeden z dwóch przycisków na klawiaturze spowoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego w każdej sytuacji, natomiast wyłączenie czerwonej diody LED nastąpi dopiero wtedy, gdy problem, który wywołał alarm, zostanie rozwiązany. Alarmy z modułu zdalnego również pozostają aktywne aż do chwili rozwiązania problemu. Zapobiega to nieumyślnemu pozostawieniu systemu z występującą usterką.

UWAGA : Opcja podłączenia do alarmu zewnętrznego (Sanicom®2).



Opcja wyprowadzenia na zewnątrz sygnału alarmowego. Styk bezprądowy (bez napięcia NO (normalnie otwarty) uruchamiany przez przekaźnik.

Alarm może być podłączony do układu zasilanego. Styk zamyka się, gdy tylko przepompownia przejdzie w tryb alarmowy (z wyjątkiem

przypadków alarmów obszaru) i pozostaje zamknięty, dopóki rozlegą się sygnał alarmowy.

7. NORMA

Urządzenie jest zgodne z normą EN 12050-2 (Przepompownie ścieków wolnych od fekalii) oraz z dyrektywami i Normami Europejskim dotyczącymi bezpieczeństwa.

8. KONTROLA I KONSERWACJA

1/ Kontrola

Prawidłowe działanie przepompowni ścieków powinno być sprawdzane przez użytkownika raz w miesiącu, poprzez wykonanie co najmniej dwóch cykli uruchamiania.

2/ Konserwacja

Prace konserwacyjne dotyczące przepompowni powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasu przez wykwalifikowanych pracowników. Terminy wykonywania prac:

- co 3 miesiące w przypadku przepompowni zainstalowanych w budynkach handlowych;
- co 6 miesięcy w przypadku przepompowni zainstalowanych w zbiorowych budynkach mieszkalnych;
- co rok w przypadku przepompowni zainstalowanych w indywidualnych budynkach mieszkalnych.

W ramach prac konserwacyjnych należy przeprowadzić następujące czynności:

- a) Skontrolować wodoszczelność połączeń, sprawdzając wszystkie przewody wlotowe i wylotowe przepompowni.
- b) Uruchomić zawory zasuwowe, sprawdzając, czy działają prawidłowo i są szczelne (w razie potrzeby nasmarować).
- c) Otworzyć i wyczyścić system zaworu zwrotnego oraz sprawdzić, czy działa prawidłowo.
- d) Wyczyścić system pomp i ich przewodów, sprawdzić działanie wirnika i układu rozdrabniającego (w przypadku pomp maceracyjnych).
- e) Wyczyścić wnętrze zbiornika.
- f) Sprawdzić wzrokowo działanie elektrycznej skrzynki sterowniczej przepompowni.

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności kontrolnych, ponownie uruchomić przepompownię w sposób opisany w instrukcji obsługi i sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Po zakończeniu każdej wizyty kontrolnej należy sprawdzić odpowiedni raport, zawierający informacje dotyczące wszystkich przeprowadzonych czynności.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości, które nie mogą zostać natychmiast usunięte, wykwalifikowany pracownik odpowiedzialny za prace konserwacyjne powinien natychmiast zawiadomić o tym użytkownika przepompowni.

3/ Umowa dotycząca prac konserwacyjnych

Użytkownikom zalecane jest zawarcie odpowiedniej umowy, dotyczącej systematycznego przeprowadzania prac konserwacyjnych i kontrolnych.

10. INSTRUKCJA ZNAJDOWANIA USTEREK



WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE URZĄDZENIA!

Alarm w urządzeniu Sanicom® 1

WYKRYTA USTERKA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
błyszcząca czerwona dioda LED alarmu	• Usterka systemu wykrywania poziomu wody	• Skonsultować się z serwisem posprzedażowym SFA
Czerwona dioda LED alarmu świecąca ciągle	• Zapchana rura wentylacyjna • Zablockowany odpływ • Pompa zapchana lub nie działa • Zbyt wysoki poziom przy odpływie lub nadmierny dopływ	• Upewnić się, że powietrze w rurze wentylacyjnej przepływa swobodnie w obu kierunkach • Sprawdzić instalację • Skonsultować się z serwisem posprzedażowym SFA
Dioda LED nie świeci się	• Zank zasilania • Uszkodzony moduł elektroniczny	• Sprawdzić instalację elektryczną • Skonsultować się z serwisem posprzedażowym SFA

Alarm w module sterowania przepompowni Sanicom® 2


WYKRYTA USTERKA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
Sygnał dźwiękowy + błyszcząca czerwona dioda LED alarmu ogólnego	• Usterka systemu wykrywania poziomu wody	• Skonsultować się z serwisem posprzedażowym SFA
Sygnał dźwiękowy + świecąca ciągle czerwona dioda LED alarmu ogólnego	• Zapchana rura wentylacyjna • W urządzeniu wystąpił następujący problem: zapchana rura, zapchana pompa lub pompy • W urządzeniu wystąpiła awaria zasilania	• Upewnić się, że powietrze w rurze wentylacyjnej przepływa swobodnie w obu kierunkach • Naciśnąć przycisk uruchamiania ręcznego, aby zresetować urządzenie (alarm wyłączony) • Skonsultować się z serwisem posprzedażowym SFA
Sygnał dźwiękowy + dioda LED alarmu ogólnego + błyszcząca żółta dioda LED sieci	• Przerwa w dostawie zasilania	• Aby wyłączyć brzęczyk, należy naciśnąć przycisk wymuszonego uruchamiania • Sprawdzić instalację elektryczną • Skonsultować się z serwisem posprzedażowym SFA

11. DEMONTAŻ

INSTRUKCJE ZAREZERWOWANE SPECJALNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH, PROFESJONALNYCH SPECJALISTÓW

Jeśli nie jest możliwe przywrócenie prawidłowej pracy jednego z silników, istnieje możliwość „unieruchomienia” tego silnika poprzez ustawienie odpowiedniego przełącznika na płytce (P1, P2: przełączniki 1 i 2 dla silników 1 i 2).

„Unieruchomiony” w ten sposób silnik można wymontować. Urządzenie będzie działać na drugim silniku.



12. WARUNKI GWARANCJI

Sanicom® posiada dwuletnią gwarancję pod warunkiem przestrzegania wszystkich zaleceń dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.



Uszkodzenia urządzenia spowodowane przez rozdrabnianie ciał obcych, takich jak bawełna, tampony, podpaski, chusteczki odświeżające, produkty spożywcze, prezerwatywy, włosy, przedmioty metalowe, drewniane lub plastikowe albo wprowadzanie płynów takich jak rozpuszczalniki i oleje nie są objęte gwarancją.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ

	Указание на риск для машины или ее пользователя.
	предупреждение о наличии напряжения.
	ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕД РЕМОНТОМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ИЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ!

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Sanicom® представляет собой насосную станцию, предназначенную для отвода бытовых сточных вод от кухонных раковин, посудомоечных машин, стиральных машин, душевых кабин или ванн бытового или коммерческого назначения (рестораны, парикмахерские, столовые...).

Насос включается автоматически и имеет высокую производительность. Надежность и высокое качество работы гарантировано при условии строгого соблюдения инструкции по его установке и эксплуатации.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ

Sanicom® 1 содержит насос. Резервуар **Sanicom® 1** оснащен 2 поршневыми трубками: одна управляет пуском двигателя, вторая — системой аварийной сигнализации.

Sanicom® 2 содержит 2 независимых насоса. Насосы работают по очереди. В случае перегрузки при работе одновременно запускаются оба двигателя (или при сбое работы одного насоса другой его сменяет).

Бак оборудован тремя погружными трубами. Две из них контролируют включение двигателя, увеличивая безопасность вдвое, а третья контролирует систему аварийной сигнализации.

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Тип	P 95	R 90
Максимальная вертикальная откачка	8 м	10 м
Напряжение	220-240 V	220-240 V
Частота	50-60 Hz	50-60 Hz
Номинальная мощность	750 W	3 000 W
Максимальный ток потребления	3,3 A	13 A
Электрический класс	I	I
Коэффициент защиты	IP X4	IP X4
Максимальная температура допустимая 5 мин/ч	90 °C	90°C
Нетто	10 kg	26 kg

3. УСТАНОВКА

Установка **Sanicom®** должна выполняться в соответствии с нормами ПУЭ. Подключение и уход за аппаратом должен проводиться квалифицированным специалистом.

3.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

• Место, где будет установлен **Sanicom®** должно иметь достаточные размеры для обеспечения необходимого рабочего пространства (600 мм минимум вокруг аппарата для легкого доступа при контроле и обслуживании). Это место должно быть освещено и проветриваться, и гарантированно от затопления и защищено от замерзания.

• На входе стоков, а также на трубопроводе откачивания должен быть установлен запорный вентиль (не входит в комплект поставки).

• Трубопровод откачивания должен проходить таким образом, чтобы избежать любого оттока из канализации. Во избежание оттока из канализации необходимо смонтировать петлю на напорном трубопроводе выше уровня входа в канализацию.

Примечание: Если не указано иное на месте, уровень обратного потока соответствует уровню дорожной сети (дороги, тротуары и т.д.).

• Насосную станцию всегда нужно вентилировать, чтобы в резервуаре сохранялось атмосферное давление. Вентиляция должна быть совершенно свободной. Воздух должен течь в

обоих направлениях (по этой причине систему нельзя оснащать мембранным клапаном). Не подключайте воздухозаборник к механической вентиляции.

3.2 ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

 Не производите электрическое подключение до тех пор, пока не будут выполнены окончательные подключения.

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

По окончании водопроводных и электромонтажных работ проверьте соединения на водонепроницаемость, пропуская водный поток через каждое используемое входное отверстие.

Убедитесь в устойчивой работе насоса.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аппарат **Sanicom®** создан для откачивания сточных вод из раковин, стиральной машины, посудомоечной машины, душевой кабины или ванны. **Sanicom®** может откачивать горячую воду.


Не сливайте в подключенные к **Sanicom®** аппараты такие продукты, как растворители, краску, щелочь, кислоты или другие концентрированные химические продукты. В исключительных случаях может быть допущен слив разбавленных химических продуктов с последующим промыванием чистой водой.

В случае отключения электроэнергии перекройте слив воды из всех подключенных к Sanicom® аппаратов.

Если станция будет использоваться для сливания жиросодержащих отходов, необходимо установить резервуар для обезжиривания.

6. РАБОТА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

6.1 SANICOM® 1: РАБОТА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



1/ Общие аварийные сигналы

Аварийный сигнал электрической сети:

Если светодиодный индикатор не горит, электропитание отключено.

Аварийный сигнал уровня воды:

Если уровень воды внутри устройства ненормально высокий, микропереключатель погружной трубы высокого уровня активирует двигатель и аварийный красный светодиодный индикатор загорается. Если этот светодиодный индикатор мигает красным, возникла проблема определения нормального уровня воды (длинная погружная труба).

Аварийный сигнал времени:

Если двигатель работает непрерывно больше чем одну минуту, загорается красный аварийный светодиодный индикатор.

2/ Сигнал возврата в исходное положение

Можно выключить красный светодиодный индикатор (он станет зеленым) с помощью кнопки на панели только в том случае, если проблема, запустившая аварийную сигнализацию, решена.

6.2 SANICOM® 2: РАБОТА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1/ Общие аварийные сигналы

Аварийный сигнал электрической сети:

В случае перебоя в подаче электроэнергии (или при отключении

устройства от сети): запускается сирена, загорается красный аварийный светодиодный индикатор и мигает желтый светодиодный индикатор сети.

Аварийный сигнал уровня воды:

Если уровень воды внутри устройства ненормально высокий: запускается сирена, загорается красный аварийный светодиодный индикатор и оба двигателя включаются. Если этот светодиодный индикатор мигает красным, возникла проблема обнаружения нормального уровня воды (длинная погружная труба).

Аварийный сигнал времени:

Если один из двигателей двигателя работает более чем одну минуту: запускается сирена, загорается красный аварийный светодиодный индикатор и включается другой мотор.

2/ Общий сброс аварийных сигналов

Если проблема, которая привела к срабатыванию системы сигнализации, устранена, сирена прекращает работать, но красный светодиодный индикатор продолжает гореть до следующего нормального рабочего цикла.

Одна из клавиш на панели в любом случае остановит сирену, но она выключит красный светодиодный индикатор только тогда, когда проблема, запустившая аварийный сигнал, будет решена. Аварийные сигналы дистанционного пульта также остаются включенными, пока проблема не будет решена. Это предотвращает содержание системы в неисправном состоянии.

Подключение внешнего устройства сигнализации (Sanicom® 2).



Сигнал тревоги можно передать на внешний подряд. Такие модели оснащены сухим (беспотенциальным) нормально разомкнутым контактом, которым можно управлять с помощью реле. Контакт сигнализации может быть подключен к системе,

подключенной к источнику питания.

Как только станция перейдет в режим подачи сигнала (за исключением случаев срабатывания локальных сигналов тревоги), контакт замкнется; размыкание произойдет по окончании подачи сигнала тревоги.

7. НОРМА

Это устройство соответствует норме EN 12050-2 (Установка для отвода стоков без фекалий), а также директивам и европейским нормам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости.

8. ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1/ Осмотр

Проверка надлежащей работы насосной станции для сточных вод должна проводиться пользователем раз в месяц и должна включать минимум два цикла запуска.

2/ Техническое обслуживание

Насосная станция требует регулярного технического обслуживания квалифицированным специалистом. Периодичность обслуживания составляет:

- Один раз в 3 месяца для насосных систем, установленных в торговых помещениях;
- Один раз в 6 месяцев для насосных систем, установленных в общественных зданиях;
- Один раз в год для насосных систем, установленных в частных домах.

Техническое обслуживание предусматривает следующие операции:

- Проверку фитингов подводящего и отводящего трубопроводов насосной станции на предмет герметичности;
- Активацию запорных клапанов, проверку их работоспособности и герметичности (и, при необходимости, смазку);
- Открытие и прочистку блока обратного клапана и проверку его надлежащей работы;
- Прочистку насосной системы и ее соединительных элементов, проверку рабочего колеса и режущего механизма (для насосов с измельчителем)
- Проверку внутреннего состояния сборного резервуара;

f) Осмотр функций электрического щита управления насосной станции.

По проведении всех проверок следует возобновить эксплуатацию насосной станции с тем, чтобы убедиться в ее правильной работе.

Необходимо составить отчет с подробным описанием всех проверок и любых важных моментов.

В случае обнаружения нарушений работы насосной станции, которые невозможно устранить, ответственный за проведение технического обслуживания квалифицированный рабочий обязуется немедленно уведомить об этом пользователя станции.

3/ Договор о техническом обслуживании

Пользователям рекомендуется заключить договор о техническом обслуживании, предусматривающий регулярное техническое обслуживание и осмотр.

9. РУКОВОДСТВО ПО ОБНАРУЖЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕД РЕМОНТОМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ ИЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ!

Аварийная сигнализация на устройстве **Sanicom® 1**

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
мигающий красный аварийный светодиодный индикатор	• Ошибка в системе определения уровня воды	• Обратитесь в сервисный центр SFA
Постоянно светящийся красный аварийный светодиодный индикатор	• Закупорена вытяжная труба • Закупорено выходное отверстие • Насос закупорен или неисправен • Выпускное отверстие находится слишком высоко или чрезмерное поступление воды	• Убедитесь в беспрепятственном потоке воздуха в обоих направлениях вытяжной трубы • Проверьте правильность установки • Обратитесь в центр обслуживания клиентов SFA
Светодиодный индикатор не горит	• Прекращение электроснабжения • Ошибка в печатной плате	• Проверьте электрическую установку • Обратитесь в центр обслуживания клиентов SFA

Аварийный сигнал блока управления **Sanicom® 2**

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Сирена и мигающий красный светодиодный индикатор общих аварийных сигналов	• Ошибка в системе определения уровня воды	• Обратитесь в центр обслуживания клиентов SFA
Сирена и постоянно светящийся красный светодиодный индикатор общих аварийных сигналов	• Закупорена вытяжная труба • Устройство обнаружило следующие проблемы: закупорена труба, закупорены насосы • Устройство обнаружило перебой в подаче электроэнергии	• Убедитесь в беспрепятственном потоке воздуха в обоих направлениях вытяжной трубы • Нажмите кнопку ручного запуска для перезагрузки устройства (аварийный сигнал отключится) • Обратитесь в центр обслуживания клиентов SFA
Сирена, светодиодный индикатор общих аварийных сигналов и мигающий желтый светодиодный индикатор сети	• Прерывание электропитания	• Для отключения сирены нажмите кнопку принудительного запуска • Проверьте электрическую установку • Обратитесь в центр обслуживания клиентов SFA

10. ДЕМОНТАЖ

ИНСТРУКЦИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Если один из двигателей не выполняет свою работу надлежащим образом, можно его отключить, настроив соответствующий переключатель на панели (P1, P2: переключатели 1 и 2 для двигателей 1 и 2).

Двигатель с состоянием «отключен» можно извлечь. Устройство работает на втором двигателе.



11. ГАРАНТИЯ

Срок гарантийного обслуживания 30 месяцев при условии правильного монтажа и эксплуатации аппарата.

Гарантия не включает повреждения, причиненные электроприбору вследствие попадания в измельчительную систему посторонних предметов, как то: хлопчатобумажная ткань, тампоны, гигиенические салфетки, прокладки, продукты питания, презервативы, волосы, металлические, деревянные или пластмассовые предметы, а также в результате перекачки таких жидкостей, как масла и растворители.

IDENTIFICAREA AVERTISEMENTELOR



Indicație care avertizează cu privire la un risc pentru mașină sau utilizatorul său.



Risc de electrocutare. Avertisment ce marchează prezența unui risc de tip electric.



ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE, DECONECTAȚI MAI ÎNTÂI APARATUL DE LA SURSA ELECTRICĂ DE ALIMENTARE !

1. APLICARE

Sanicom® este o stație de ridicare concepută pentru evacuarea apelor „gri” care provin de la chiuvete, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, dușuri sau căzi de baie cu uz privat sau comercial (restaurant, salon de coafură, cantină...).

Acest sistem are un randament ridicat, este sigur și fiabil, cu condiția ca toate instrucțiunile de instalare și întreținere menționate în acest manual de instalare să fie respectate cu strictețe.

2. DESCRIEREA

2.1 PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Sanicom® 1 conține 1 pompă. Cuva **Sanicom® 1** este prevăzută cu 2 tuburi de scufundare: unul comandă funcționarea motorului și celălalt funcționarea sistemului de alarmă.

Sanicom® 2 conține două pompe independente. Ambele pompe funcționează alternativ pentru asigurarea unei uzuri uniforme. În cazul funcționării la suprasarcină, ambele motoare funcționează simultan (sau, dacă una din pompe se defectează, cealaltă preia sarcina).

Cuva aparatului este echipată cu trei tuburi plonjoare, două pentru controlul activării motorului pentru un plus de siguranță, iar cel de-al treilea controlează sistemul de alarmă.

2.2 DATE TEHNICE

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Tipul	P 95	R 90
Înălțimea maximă de pompare verticală	8 m	10 m
Tensiune electrică	220-240 V	220-240 V
Frecvență	50-60 Hz	50-60 Hz
Consum maxim de putere	750 W	3 000 W
Consum maxim de curent electric	3,3 A	13 A
Clasă electrică	I	I
Indice de protecție	IP X4	IP X4
Temperatura maximă permisă 5 minute/oră	90 °C	90°C
Greutate netă	10 kg	26 kg

3. INSTALARE

Instalarea **Sanicom®** trebuie să respecte norma de instalare EN12056-4. Instalarea și service-ul acestui aparat trebuie efectuate de către personal calificat.

3.1 REGLEMENTĂRI

- Spațiul tehnic în care va fi instalat **Sanicom®** trebuie să fie suficient de mare pentru a rămâne un spațiu de lucru, de minimum 600 mm în jurul și deasupra aparatului, astfel încât să poată fi efectuate eventualele lucrări de service. Acest loc trebuie luminat, ventilat suficient și protejat împotriva înghețului.
- Vanele de oprire (nu sunt incluse) trebuie să fie instalate atât pe conductele de intrare a efluenților, cât și pe conducta de evacuare, pentru eventuale intervenții de service.
- Această conductă de evacuare trebuie să fie concepută pentru a se evita orice reflux de la canalizare. Astfel, refluxul poate fi evitat, grație instalării unei bucle anti-retur, situată deasupra nivelului de reflux.

OBSERVAȚIE : CU EXCEPȚIA UNOR INDICAȚII LOCALE CONTRARII, NIVELUL DE REFLUX CORESPUNDE NIVELULUI DRUMURILOR (ȘOSELE, TROTUARE...).

- Stația de pompare trebuie să fie întotdeauna ventilată astfel încât rezervorul să se afle întotdeauna la presiunea atmosferică. Ventilația trebuie să fie complet neobstrucționată și aerul trebuie să circule în ambele direcții (nicio supapă cu diafragmă montată). Nu conectați la un ventilator controlat mecanic.

3.2 CONECTAREA ELECTRICĂ



Nu efectuați bransamentul electric decât după realizarea definitivă a racordurilor hidraulice.

4. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

După ce ați efectuat racordurile hidraulice și electrice, verificați etanșeitatea racordurilor lăsând să curgă apă, în mod succesiv, prin fiecare intrare utilizată. Asigurați-vă de buna funcționare a aparatului, efectuând o probă de demarare cu apă.

5. UTILIZARE

Sanicom® a fost conceput pentru evacuarea apelor uzate care provin de la chiuvetă, mașina de spălat rufe, mașina de spălat vase, duș sau cadă. **Sanicom®** poate pompa apă caldă.


Nu aruncați în aparatele racordate la **Sanicom®** produse chimice concentrate (acizi, solvenți, baze, oxidanți, reducători, etc.). În cazuri excepționale este permisă evacuarea produselor diluate, urmate de o clătire cu apă curată.

În cazul întreruperii curentului, opriți orice scurgere de apă de la aparatele (obiectele sanitare) conectate la Sanicom®.

În cazul evacuării efluenților cu grăsimi, este esențială utilizarea unui rezervor de degresare.

6. FUNCȚIONAREA CUTIEI DE COMANDĂ

6.1 SANICOM® 1: FUNCȚIONAREA TASTATURII DE COMANDĂ



1/ Alarmer generale

Alarmă alimentare de la rețea:

Dacă LED-ul este stins, nu există alimentare electrică.

Alarmă de nivel:

Dacă nivelul apei din interiorul dispozitivului este anormal de înalt LED-ul de alarmă se aprinde în roșu. Dacă LED-ul clipește în roșu, acesta indică o problemă de detectare pentru nivelul normal al apei (tub plonjor lung).


Alarmă de timp:

Dacă motorul funcționează continuu mai mult de 1 minut, LED-ul roșu de alarmă se aprinde.

2/ Resetare alarme

Butonul de pe tastatură vă va permite să stingeți LED-ul roșu (va lumina în verde) doar dacă problema care a declanșat alarma a fost rezolvată.

6.2 SANICOM® 2: FUNCȚIONAREA PANOULUI DE COMANDĂ LA DISTANȚĂ



1/ Alarmer generale

Alarmă alimentare de la rețea:

În cazul unei căderi de tensiune (sau la deconectarea dispozitivului de la rețea): alarma sonoră este declanșată + LED-ul roșu de alarmă se aprinde + LED-ul galben de alimentare de la rețea clipește.

Alarmă de nivel:

Dacă nivelul apei din interiorul dispozitivului este anormal de înalt: alarma sonoră este declanșată + LED-ul roșu de alarmă se aprinde + ambele motoare pornesc. Dacă LED-ul clipește în roșu, acesta indică o problemă de detecție pentru nivelul normal al apei (tub plonjor lung).

Alarmă de timp:


Dacă unul din cele două motoare funcționează mai mult de 1 minut: alarma sonoră este declanșată + LED-ul roșu de alarmă se aprinde + celălalt motor pornește.

2/ Resetarea alarmei generale

Dacă problema care a declanșat una dintre alarmele de mai sus dispare, sirena se oprește, dar LED-ul roșu al alarmei rămâne aprins până la următorul ciclu normal.

Unul din butoanele panoului de control va opri sirena în toate cazurile, dar aceasta va opri LED-ul roșu numai dacă problema care a declanșat alarma a fost rezolvată. Alarmerile pentru panoul de comandă rămân active până la rezolvarea problemei. Aceasta împiedică rămânerea sistemului în stare defectă fără ca acest lucru să fie cunoscut.

Notă : Opțiune de conectare la alarmă externă (Sanicom®2).



Opțiunea de externalizare a semnalului de alarmă. Contact uscat (fără tensiune) normal deschis (NO) acționat de un releu.

Contactul de alarmă poate fi conectat la un sistem alimentat.

Acest contact se închide de îndată ce stația este în modul de alarmă (cu excepția cazului unei alarme de zonă) și rămâne închis atâta timp cât se aude alarma.

7. NORME

Sanicom® este conform normei EN 12050-2 (stație de pompare pe verticală pentru efluenți care nu conțin materii fecale) cât și Directivelor Europene de joasă tensiune.

8. VERIFICĂRI ȘI MENTENANȚĂ

1/ Verificări

Funcționarea corespunzătoare a stației de prelevare a apelor uzate ar trebui să fie verificată de către utilizator o dată pe lună, observându-se cel puțin două cicluri de pornire.

2/ Mentenanță

Stația de prelevare a apelor uzate necesită lucrări de mentenanță regulate, efectuate de o persoană calificată. Intervalele de efectuare a acestor lucrări ar trebui să fie următoarele:

- O dată la fiecare 3 luni pentru stațiile de prelevare instalate în spații comerciale
- O dată la fiecare 6 luni pentru stațiile de prelevare instalate în clădiri colective
- O dată pe an pentru stațiile de prelevare instalate în reședințe private.

În timpul lucrărilor de mentenanță, trebuie efectuate următoarele operațiuni:

- Verificarea etanșeității punctelor de racord, analizându-se conductele care pleacă spre și vin dinspre stația de prelevare.
- Activarea valvelor robinet, verificarea funcționării lor corespunzătoare și a etanșeității lor (se recomandă gresarea lor, dacă este necesar).
- Deschiderea și curățarea sistemului anti-retur, verificarea funcționării lui corecte.
- Curățarea sistemului de pompare și a conductelor sale, verificarea clapetei și a sistemului de tăiere (la pompele cu funcție de tăiere).
- Curățarea interioară a rezervorului de colectare.
- Verificarea vizuală a funcțiilor tabloului electric de control al stației de prelevare.

Imediat ce lucrările de verificare au fost finalizate, reporniți stația de prelevare în conformitate cu manualul de instrucțiuni și verificați dacă sistemul funcționează corect.

De asemenea, trebuie redactat un raport care va prezenta în detaliu verificările efectuate și eventualele puncte notabile.

În cazul în care au fost depistate disfuncționalități ce nu pot fi soluționate, persoana calificată care este responsabilă cu lucrările de mentenanță trebuie să informeze imediat utilizatorul acesteia.

3/ Contractul de mentenanță

Recomandăm utilizatorilor să încheie un contract de mentenanță în vederea efectuării lucrărilor de mentenanță și a verificărilor în mod regulat.

9. GHID PENTRU GĂSIREA DEFECȚIUNILOR



ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE, DECONECTAȚI MAI ÎNTÂI APARATUL DE LA Sursa ELECTRICĂ DE ALIMENTARE !

Alarma la panoul de comandă al dispozitivul **Sanicom® 1**

ANOMALIE CONSTATATĂ	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
LED alarmă clipește în roșu	• Sistem de detectare a nivelului apei defect	• Consultați serviciul post-vânzare SFA
LED alarmă luminează continuu în roșu	• Conductă de aerisire blocată • Evacuare blocată • Pompă blocată sau defectă • Evacuare prea înaltă sau debit de intrare excesiv	• Verificați dacă aerul curge liber în ambele direcții în conducta de evacuare • Inspectați instalația • Consultați serviciul pentru clienți SFA
LED stins	• Pană de curent • Placă electronică defectă	• Verificați instalația electrică • Consultați serviciul pentru clienți SFA

Alarma la panoul de comandă **Sanicom® 2**


ANOMALIE CONSTATATĂ	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Sirenă + LED de alarmă generală clipește în roșu	• Sistem de detectare a nivelului apei defecte detection du niveau d'eau défectueux	• Consultați serviciul pentru clienți SFA
Sirenă + LED de alarmă generală luminează continuu în roșu	• Conductă de aerisire blocată • Dispozitivul se confruntă cu următoarea problemă: conductă blocată, una sau mai multe pompe blocate • Dispozitivul se confruntă cu o cădere de tensiune	• Verificați dacă aerul circulă liber în ambele direcții în conducta de evacuare • Apăsați butonul pentru pornire manuală pentru resetarea dispozitivului (oprire alarmă) • Consultați serviciul pentru clienți SFA
Sirenă + LED alarmă generală + LED alimentare de la rețea clipește în galben	• Întrerupere de alimentare de la rețea	• Pentru oprirea alarmei sonore, apăsați butonul pentru pornire forțată • Verificați instalația electrică • Consultați serviciul pentru clienți SFA

10. DEMONTARE

INSTRUCȚIUNI DESTINATE EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

Dacă unul dintre motoare nu poate fi făcut să funcționeze corect, utilizarea acestuia poate fi dezactivată prin setarea comutatorului corespunzător de pe placă (P1, P2: comutatoarele 1 și 2 pentru motoarele 1 și 2).

Motorul care a fost dezactivat astfel poate fi demontat. Unitatea funcționează cu celălalt motor.



11. GARANȚIE

Aparatul **Sanicom®** beneficiază de 2 ani garanție începând cu data cumpărării, cu condiția ca instalarea și utilizarea aparatului să fie conforme cu instrucțiunile din acest manual.



Orice avarie cauzată aparatului de pompare a corpurilor străine precum vată, tampoanele periodice, șervețelele igienice, produsele alimentare, preservativele, firele de păr, obiectele din metal, din lemn sau din plastic sau pomparea lichidelor precum solvenții sau uleiurile, nu va intra sub incidența acestei garanții.

OZNAČENÍ VÝSTRAH



Výstražné upozornění na nebezpečí hrozící stroji nebo jeho uživateli.



Upozornění na ohrožení elektrickým proudem.



PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM VYPOJTE PŘÍSTROJ Z NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM POUDEM !

1. POUŽITÍ

Sanicom® je čerpací stanice určená k odvodu odpadních vod z dřezů, praček, myček nádobí, sprchy nebo vany, pro soukromé nebo komerční použití (restaurace, kadeřnictví, jídelna, ...).

Stanice poskytuje vysokou míru spolehlivosti a dlouhé životnosti v případě správné instalace a používání.

2. POPIS

2.1 PRINCIP FUNKCE

Sanicom® 1 je vybaven jedním čerpadlem. Nádrž Sanicom® 1 je vybavena 2 ponornými trubkami: jedna ovládá chod motoru a druhá výstražný systém.

Sanicom® 2 obsahuje dvě nezávislá čerpadla. Obě čerpadla pracují střídavě. V případě nadměrného přítoku vody pracují obě čerpadla současně (nebo v případě, že jedno čerpadlo je v poruše, druhé převezme jeho funkci).

Nádrž je vybavena třemi tlakovými sondami, z nichž dvě ovládají spuštění motorů (zdvojené spínání), a třetí ovládá systém alarmu.

2.2 TECHNICKÉ ÚDAJE

	Sanicom® 1	Sanicom® 2
Typ	P 95	R 90
Max. čerpací výška	8 m	10 m
Napětí	220-240 V	220-240 V
Frekvence	50-60 Hz	50-60 Hz
Max. příkon	750 W	3 000 W
Max. proud	3,3 A	13 A
El. třída	I	I
El. krytí	IP X4	IP X4
Max. teplota povolena 5 min/hodinu	90 °C	90 °C
Čistá hmotnost	10 kg	26 kg

3. INSTALACE

Instalace Sanicom® musí odpovídat normě ČSN EN 12056-4 a být provedena kvalifikovaným instalačním pracovníkem.

3.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

- Prostor pro instalaci Sanicom® musí být dostatečně veliký (alespoň 60 cm kolem stanice) z důvodu dobrého přístupu ke stanici. Prostor musí být dobře osvětlen, odvětrán a zabezpečen proti zaplavení a mrazu.
- Na přívodní i odpadní potrubí musí být instalovány uzavíratelné ventily či šoupata (nejsou součástí dodávky).
- Ochrana proti zpětnému vzduť: odpadní tlakové potrubí musí být vedeno tak, aby byla vytvořena ochrana proti zpětnému vzduť.

POZNÁMKA : KROMĚ SPECIFICKÝCH MÍSTNÍCH PODMÍNEK VŽDY HLADINA ZPĚTNÉHO VZDUŤÍ ODPOVÍDÁ ÚROVNI ULICE.

- Čerpací stanice musí být vždy větrána tak, aby se v nádrži neustále udržoval atmosférický tlak. Větrání musí být zcela průchozí a vzduch musí proudit v obou směrech (bez membránového ventilu). Nepřipojujte se k mechanickému větrání.

3.2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



Připojení na elektrický rozvod smí být provedeno až po ukončení vlastní instalace přístroje.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Jakmile jsou hotova veškerá připojení potrubí a elektřiny, zkontrolujte potrubní připojení s ohledem na těsnost tak, že postupně aktivujete jednotlivá připojení pomocí příslušných zařizovacích předmětů. Zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje správně.

5. POUŽITÍ

Sanicom® je konstruován pro přečerpání odpadních vod z umyvadla, pračky, myčky, sprchy, vany, dřezu.

Sanicom® je inertní vůči horké vodě.


V žádném případě nesmí být do zařízení vpravovány žádné koncentrované chemikálie (kyseliny, rozpouštědla, žíraviny, zásady, oxidační prostředky, redukční prostředky atd.). Pouze odčerpání zředěných chemikálií následované důkladným proplachem čistou vodou je výjimečně přípustné.

Při přerušení dodávky el. proudu musí být uzavřeny veškeré příklady vody, které jsou připojeny do Sanicom®.

V případě vypouštění mastných odpadů je nutné použít lapač tuků.

6. OVLÁDACÍ PANEL STANICE

6.1 SANICOM® 1: OVLÁDACÍ PANEL



1/ Hlavní alarmy

Alarm napájení:

Pokud LED dioda nesvítí, není zařízení napájeno el. proudem.

Alarm hladiny vody:

Pokud je hladina vody v zařízení abnormálně vysoká, rozsvítí se červená LED dioda alarmu. Červeně blikající LED dioda indikuje problém s detekcí běžné hladiny vody (dlouhá tlaková sonda).


Časový alarm:

Pokud motor běží bez přerušení déle než jednu minutu, rozsvítí se červená LED dioda.

2/ Resetování alarmu

Tlačítko na ovládacím panelu vám umožní vypnout červenou LED diodu (začne svítit zeleně) pouze v případě vyřešení problému, který aktivoval alarm.

6.2 SANICOM® 2: EXTERNÍ OVLÁDACÍ PANEL



1/ Hlavní alarmy

Alarm napájení:

V případě výpadku napájení (nebo při odpojení zařízení od napájení): spustí se zvuková signalizace + rozsvítí se červená LED dioda + žlutá LED dioda napájení bliká.

Alarm hladiny:

Pokud je hladina vody v zařízení abnormálně vysoká: spustí se zvuková signalizace + červená LED dioda se rozsvítí + aktivují se oba motory. Červeně blikající LED dioda indikuje problém s detekcí běžné hladiny vody (dlouhá tlaková sonda).

Časový alarm:


Pokud jeden z motorů běží déle než 1 minutu: spustí se zvuková signalizace + rozsvítí se červená LED dioda + aktivuje se druhý motor.

2/ Reset hlavního alarmu

Zmizí-li problém, který spustil některý z výše uvedených alarmů, výstražný signál se vypne, ale červená LED dioda alarmu zůstane svítit až do dalšího normálního cyklu.

Sírenu lze ve všech případech zastavit stisknutím tlačítka na ovládacím panelu, červená LED dioda však zhasne pouze v případě, že byl vyřešen problém, který alarm aktivoval. Externí alarm rovněž zůstane aktivní až do vyřešení problému. To brání ponechání systému v problémovém stavu.

Možnost připojení k externímu poplašnému zařízení (Sanicom®2):



Možnost externího poplašného zařízení. Suchý kontakt (bez napětí) NO (normálně otevřený) ovládaný relé.

Kontakt alarmu může být připojen k napájenému systému.

Tento kontakt je uzavřen, jakmile je stanice v režimu

poplašného zařízení (s výjimkou poplachu oblasti) a zůstane zavřený, dokud poplašné zařízení nezazní.

7. NORMY

Sanicom® odpovídá normě ČSN EN 12050-2 (přečerpávací zařízení pro odpadní vodu bez fekálií) a požadavkům na nízké napětí.

8. KONTROLA A ÚDRŽBA

1/ Kontrola

Uživatel by měl kontrolovat správný provoz čerpací stanice odpadních vod jednou měsíčně pozorováním nejméně dvou cyklů spuštění.

2/ Údržba

Údržbu čerpacích stanic má pravidelně provádět kvalifikovaná osoba. Intervaly mají být:

- Každé 3 měsíce u čerpacích stanic instalovaných v obchodních provozech
- Každých 6 měsíců u čerpacích stanic instalovaných v kolektivních budovách
- Jednou ročně u čerpacích stanic instalovaných v rodinných domech

Během údržby je nutno provést následující:

- Zkontrolovat vodotěsnost připojení kontrolou potrubí k čerpací stanici a od ní
- Aktivovat vodovodní šoupátka, zkontrolovat jejich bezproblémový chod a vodotěsnost (v případě potřeby promazat)
- Otevřít a vyčistit systém zpětných ventilů, zkontrolovat, zda funguje správně
- Vyčistit čerpací systém a jeho připojení, zkontrolovat rotor a řezací systém (u maceračních čerpadel)
- Vyčistit vnitřek sběrné nádrže
- Prohlédnout fungování elektrické ovládací skříně čerpací stanice

Po provedení všech kontrol restartujte čerpací stanici v souladu s pokyny návodu a zkontrolujte její správný chod.

Je třeba vytvořit zprávu s uvedením provedených kontrol a jakýchkoli důležitých skutečností

V případě zjištění nedostatků, které nelze odstranit, musí kvalifikovaná osoba pověřená údržbou neprodleně informovat uživatele čerpací stanice.

3/ Smlouva o údržbě

Doporučuje se, aby uživatelé vytvořili smlouvu o údržbě pro pravidelnou údržbu a kontrolu.

9. MOŽNÉ ZÁVADY



PŘED JAKÝMKOLI ZÁSAHEM VYPOJTE PŘÍSTROJ Z NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM !

Alarm stanice Sanicom® 1

DETEKCE PROBLÉMU	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁSLEDNÝ POSTUP
Červená LED dioda bliká	• Závada systému detekce hladiny vody (détection du niveau d'eau défectueux)	• Kontaktujte servisní středisko SFA
Červená LED dioda svítí	• Ventilační potrubí je neprůchodné • Ucpané čerpací potrubí • Čerpadlo je zablokované nebo v poruše • Příliš vysoká výška čerpání nebo nadměrný přítok odpadní vody	• Zkontrolujte, že vzduch ve ventilačním potrubí může volně proudit oběma směry • Zkontrolujte instalaci • Kontaktujte servisní středisko SFA
LED dioda nesvítí	• Porucha napájení • Porucha řídicí karty	• Zkontrolujte elektroinstalaci • Kontaktujte servisní středisko SFA

Alarm ovládacího panelu Sanicom® 2


DETEKCE PROBLÉMU	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁSLEDNÝ POSTUP
Sířena + blikající červená LED dioda hlavního alarmu	• Závada systému detekce hladiny vody	• Kontaktujte servisní středisko SFA
Sířena + svítící červená LED dioda hlavního alarmu	• Ventilační potrubí je neprůchodné • Ve stanici došlo k následujícímu problému: ucpané potrubí, zablokované čerpadlo • Došlo k poruše napájení el. proudem	• Zkontrolujte, že vzduch ve ventilačním potrubí může volně proudit oběma směry • Stiskněte tlačítko ručního startu pro resetování zařízení (alarm se vypne) • Kontaktujte servisní středisko SFA
Sířena + LED dioda hlavního alarmu + blikající žlutá LED dioda napájení	• Odpojeno napájení el. proudem	• Pro zastavení zvukové signalizace stiskněte tlačítko ručního startu • Zkontrolujte elektroinstalaci • Kontaktujte servisní středisko SFA

11. DEMONTÁŽ MOTORU

NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENY VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY

V případě, že není možné obnovit normální funkci jednoho z motorů, je možné «deaktivovat» jeho používání přepnutím odpovídajícího přepínače na řídicí kartě stanice (P1, P2: přepínače 1 a 2 pro motory 1 a 2).

«Deaktivovaný» motor je pak možné demontovat. Stanice poté pracuje s druhým motorem.



12. ZÁRUKA

Na přístroj Sanicom® je poskytována záruka v délce 2 roky, za předpokladu správné instalace a používání v souladu s tímto návodem.



Záruka se v žádném případě nevztahuje na škody na přístroji způsobené čerpáním cizího tělesa, jako je bavlna, menstruační tampony, menstruační vložky, vlhčené ubrousky, potravinářské výrobky, preservativy, vlasy, kovové, dřevěné nebo plastové předměty, nebo čerpání kapalin, jako jsou rozpouštědla, oleje nebo kyseliny.

描述

	对机器和使用者有危险时的报警指示。
	有触电危险的标记
	切记在维修工作前切断电源。

1. 用途

Sanicom® 提升器旨在私人或商业用途（餐厅、发廊、食堂……）中排除水槽、洗衣机、洗碗机、淋雨或浴池中的低污染家用污水而设计。正确安装和使用条件下，该设备可提供一贯且可靠的工作效率。

2. 适用范围及技术参数

2.1 工作原理

Sanicom® 1 含一个水泵。**Sanicom® 1** 的箱体配有2个浸渍管：一个控制发动机的运行，另一个控制报警系统。

Sanicom® 2 提升泵站包含两个独立的水泵。两只水泵交替运转以确保正常平稳。超负荷运转时，两个马达将同时运行（如果一个水泵失灵，则另一个代替其工作）。箱体配有三根导管，其中两根可双保险保证马达开启，另外一根负责控制报警系统。

2.2 技術數據

	SANICOM® 1	SANICOM® 2
型号	P 95	R 90
最高垂直扬程	8 m	10 m
额定电压	220-240 V	220-240 V
额定频率	50-60 Hz	50-60 Hz
功率	750 W	3 000 W
消耗电流	3,3 A	13 A
电路等级	I	I
防护等级	IP X4	IP X4
最高温度，允许5分钟/小时	90 °C	90 °C
净重	10 000克	26 000 克

3. 安装说明

安装 **Sanicom®** 时需遵守EN12056-4 标准规定。启动及维修此设备需由有资质的专业人员完成。

3.1 规章条例

- Sanicom®** 应安装在有足够空间的技术区域，设备四周及上方至少应有600MM的空间，以便可能发生的维修操作。此场所应光线充足，通风足够，无浸水并且能够防冻。
- 绝缘阀（未提供）应该安装在进水口及排水管道处。
- 此排水管道应能够防止一切污水回流情况。借助于回流水平线上方的防回流环，避免了回流情况。

注意：除非当地有相反的标志，否则回流水平线与道路（公路、人行道...）水平线相同。

- 提升站必须保持通风，水箱即可一直保持大气压力。空气必须双向自由流通，无安装隔膜阀。不得接入机械排气扇。

3.2 电源连接

仅在定义的连接完成后才进行电气连接。

4. 调试

待管道和电路连接均完成后，请检查设备在进水和排水时管道连接处的密封性。至少进行两次抽水循环测试以确认设备运行良好。

5. 使用

Sanicom® 为排出废水而设计，包括私家或商用洗涤槽、洗衣机、洗碗机、淋浴器或浴缸。


请不要将餐巾、避孕套、卫生用品、油、溶剂、垃圾、酸、碱、其他易爆液体、腐蚀性液体等扔进本设备内。

注意：断电的情况下，请关闭所有与 **Sanicom®** 相连的设备，停止进水。排放含油脂污水时，应配备脱脂罐。

6. 控制盒工作原理

6.1 **Sanicom® 1** 控制键盘工作

1/ 一般报警



电源报警：

如LED灯灭，表明无电源供电。

液面报警：

如设备内部的液位高度过高，则短导管上方的微动开关将开启，同时LED红色报警灯亮起。如红色LED灯闪烁，表明液位高度异常（超过长导管启动的水位）。

时限报警：


如马达持续运行超过1分钟，红色LED灯将亮起。

2/ 重设报警

键盘上的按键仅用于在故障问题解决后关闭红色LED报警灯（使其变绿）。您还可以通过遥控器关闭报警音。

6.2 **Sanicom® 2** 遥控盒工作原理

1/ 一般报警



电源报警：

停电时（或断开设备电源）：蜂鸣器开启+红色LED灯将亮起+黄色电源LED灯闪烁。

液面报警：

如设备内部的液面高度过高：蜂鸣器开启+红色LED灯亮起+两个马达同时开启。如红色LED灯闪烁，表明液位高度异常（超过长导管启动水位）。

时限报警：

如其中一个马达持续运行超过1分钟：蜂鸣器开启+红色LED灯将亮起+另一个马达开启工作。

2/ 一般报警重设

如果触发上述报警器之一的问题消失，声音报警将停止，但LED红色报警灯依旧亮着，直到下一个正常循环为止。

面板和远程报警器的按键均可随时终止报警音，但只能在故障问题解决后关闭红色LED报警灯。远程报警音直至故障解除后方可消失。该设置可避免系统故障被忽略。

注意：外部报警连接选项 (**Sanicom® 2**)。



7. 设备检查与维护

1/ 检查

用户应每月在至少使用2次抽水工作台后便对其进行一次检查。

2/ 维护

抽水工作台应由专业技术人员进行维护。保养间隔：

- 用于商业用途时应每3个月进行一次维护
- 用于集体建筑内应每6个月进行一次维护
- 用于私人住宅内应每年进行一次维护

维护设备时应进行以下步骤：

- 检查抽水工作台进排水口处管道的防水密闭性
- 开启阀门，检查其顺滑程度与密闭性（必要时请涂油润滑）
- 打开并清洗防回流装置，检查其工作情况
- 清洗水泵装置和连接管，检查泵轮和粉碎装置（浸渍泵）
- 清洗收集槽内部
- 查看抽水工作台的电控箱功能是否正常

设备检查完成之后，请参照操作手册指导重新启动抽水工作台以检查运行状况。

应提交设备检查报告和记录情况

如专业技术人员在维护过程中发现存在无法解决的故障，应立即通知抽水工作台的用户。

3. 维护合同

建议用户签订维护合同以定期对设备进行检查维护。

9. 故障诊断



切记在维修工作前切断电源。

Sanicom® 1 报警

故障现象	可能原因	解决措施
红色LED灯闪烁	• 液位检测系统故障	• 咨询SFA售后服务部
红色LED灯常亮	• 排气管阻塞 • 排水管阻塞 • 水泵卡住或故障 • 流量或扬程过高	• 检查通风管内空气是否可双向自由流通 • 检查安装情况 • 咨询SFA客户服务部
LED灯熄灭	• 断电 • 印刷电路板故障	• 检查电路系统 • 咨询SFA客户服务部

Sanicom® 2 控制盒报警

故障	可能原因	解决措施
警报器 + 红色一般警报LED灯闪烁	• 液面检测系统故障	• 咨询SFA客户服务部
警报器 + 红色一般警报LED灯常亮	• 通气管阻塞 • 设备曾出现以下问题： 管道堵塞，水泵堵塞 • 设备曾出现断电	• 检查通风管内空气是否可双向自由流通 • 按下手动启动键以重设设备（警报关闭） • 咨询SFA客户服务部
警报器 + 一般警报LED灯 + 黄色电源LED灯闪烁	• 电源断电	• 按下强制启动键可关闭蜂鸣器 • 检查电路系统 • 咨询SFA客户服务部

10. 设备拆解

仅供专业维修人员参考

如设备马达无法正常运行，通过设置电路板上的相关开关可“禁用”该马达（P1 P2：开关1和2分别控制马达1和2）。

已“禁用”的马达可被拆除。设备单元将通过另一马达运行。



12. 保修

正常安装和使用条件下，产品可享受2年保修。



泵水时，因异物，如棉花、卫生棉、湿纸巾、食品、避孕套、头发、金属、木头、塑料、或泵送液体如溶剂或油而引起的设备损坏，不属于保修范围内。







Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



SERVICE HELPLINES

	TEL	FAX		TEL	FAX
France	01 44 82 25 55	03 44 94 46 19	Sverige	+46 (0)8-404 15 30	
United Kingdom	08457 650011 (Call from a land line)	020 8842 1671	Norge	+46 (0)8-404 15 30	
Ireland	1850 23 24 25 (LOW CALL)	+ 353 46 97 33093	Polska	(+4822) 732 00 33	(+4822) 751 35 16
Australia	+1300 554 779	+61.2.9882.6950	Россия	(495) 258 29 51	(495) 258 29 51
Deutschland	0800 82 27 82 0	(060 74) 30928-90	Česká Republika	+420 266 712 855	+420 266 712 856
Italia	0382 6181	+39 0382 618200	România	+40 724 365 543	
España	+34 93 544 60 76	+34 93 462 18 96	Türkiye	+90 212 275 30 88	
Portugal	+35 21 911 27 85		中国	+86(0)21 6218 8969	+86(0)21 6218 8970
Suisse Schweiz Svizzera	+41 (0)32 631 04 74	+41 (0)32 631 04 75	Brazil	(11) 3052-2292	
Benelux	+31 475 487100	+31 475 486515	New Zealand	0800107264	

Service information : www.sfa.biz